

WPROWADZENIE

Dziękujemy Państwu za wybranie produktu De'Longhi. Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, która pomoże Państwu uniknąć niebezpiecznych sytuacji i uszkodzenia urządzenia.

Symbole zastosowane w niniejszej instrukcji

Ważne ostrzeżenia zostały oznaczone następującymi symbolami. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może doprowadzić do ryzyka porażenia elektrycznego, poważnych obrażeń, poparzeń, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.



Zagrożenie!

Nieprzestrzeganie wskazówek może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia wynikające z porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko oparzenia!!

Nieprzestrzeganie wskazówek może doprowadzić do poparzenia.



Uwaga:

Ten symbol podkreśla ważne wskazówki i informacje dla użytkownika.

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Urządzenie może być stosowane wyłącznie do opiekania pieczywa. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego, błędnego lub nieodpowiedzialnego użycia i/lub w przypadku napraw wykonanych przez niewykwalifikowany personel.



Zagrożenie!

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka prądu należy sprawdzić, czy:
 - napięcie w sieci odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znajdującej się pod urządzeniem.
 - gniazdo prądu posiada skuteczne uziemienie: producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do takiej zasady.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na odpowiedni model. Nie zaleca się stosowania przejściówek, rozgałęźników

elektrycznych i/lub przedłużaczy. Jeżeli okaże się konieczne ich użycie należy zastosować wyłącznie proste lub wielokrotne przejściówki i przedłużacze, które są zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa uważając, aby nie przekroczyć limitu mocy wskazanego na przejściówce i/lub przedłużaczu.

- Gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej a zwłaszcza, gdy jest włączone nie wkładać dłoni do otworów (A).
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Nie stosować urządzenia bez obuwia lub z mokrymi stopami.
- Nie pozostawiać urządzenia włączonego bez potrzeby, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Nie ciągnąć za kabel w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.



Uwaga!

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach spełniających funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref roboczych, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- Nie wolno pozostawiać w zasięgu dzieci plastikowego worka zawierającego produkt, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Omawiane urządzenie może być stosowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub przez osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane i pouczone na temat jego użytkowania oraz będą świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno się bawić urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia chyba, że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i kabel z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Jeżeli urządzenie nie jest stosowane należy wyjąć wtyczkę z

gniazdka prądu.

- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itd.).
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka. Nie zanurzać urządzenia, kabla zasilającego lub wtyczki w wodzie.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, aby zapobiec wszelkiemu zagrożeniu należy go wymienić u producenta lub w jego centrum serwisowym.
- Nie wolno stosować urządzenia za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego, zdalnego systemu sterowania.



Ryzyko oparzenia!!

- Podczas funkcjonowania metalowe ścianki i strefy otaczające otwory (A) są gorące: dotykać wyłącznie pokręteł i uchwytów z tworzywa sztucznego.
- Chleb jest produktem, który może się zapalić. Dlatego też, nie stosować urządzenia pod lub w pobliżu firanek lub innych łatwopalnych materiałów.
- Podczas użytkowania nie przykrywać urządzenia.



Uwaga:

- Po usunięciu opakowania upewnić się o integralności produktu. W razie wątpliwości nie stosować. Zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanego personelu.
- W celu usunięcia ewentualnie nagromadzonego kurzu wystarczy wytrzeć urządzenie miękką szmatką.



- Omawiane urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2004/108/WE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Europejskiego 1935/2004.

Likwidacja urządzenia



Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do upoważnionego ośrodka segregacji odpadów.

OPIS (str. 3)

- A) Otwory
- B) Dźwignia aktywacji
- C) Wyświetlacz poziomu opiekania
- D) Pokrętko regulacji poziomu opiekania
- E) Tacka na okuchy
- F) Przycisk i kontrolka "rozmrzania"
- F) Przycisk i kontrolka "podgrzewania"
- H) Przycisk i kontrolka "bagel" (opiekanie z jednej strony)
- I) Przycisk stop/cancel
- L) Wyjmowane urządzenie "Warming Rack"

SPOSÓB UŻYWANIA

- Upewnić się, że dźwignia (B) jest podniesiona oraz, że pokrętko (D) jest ustawione na średnim stopniu opiekania.
- Włączyć urządzenie do gniazdka.
Aby pozbyć się zapachu "nowości", podczas pierwszego zastosowania włączyć urządzenie na przynajmniej 5 minut bez wkładania do niego żywności. Podczas takiej czynności wietrzyć pomieszczenie.
- Włożyć kromki chleba do otworów (A), opuścić dźwignię (B) do samego dołu.



Uwaga: jeżeli urządzenie nie jest podłączone do gniazda prądu, dźwignia (B) nie pozostaje na pozycji dolnej.

- Po zakończeniu opiekania dźwignia podnosi się podnosząc jednocześnie opieczoną kromkę chleba.
- Jeżeli tosty nie są wystarczająco opieczone wybrać wyższy poziom opiekania za pomocą pokrętkła (D). Jeżeli natomiast tosty są zbyt opieczone zmniejszyć poziom.
- Za pomocą przycisku stop/cancel (I) można w każdej chwili przerwać opiekanie.



Ryzyko oparzenia!! Podczas działania, temperatura otworów jest bardzo wysoka.
Nie dotykać.

Funkcja "Rozmrzania"

Można opiekac zamrożone kromki chleba poprzez wciśnięcie przycisku defrost (F) zaraz po obniżeniu dźwigni (B); cykl zostanie wydłużony w celu uzyskaniażądanego poziomu opiekienia. Podświetlana kontrolka będzie włączona przez cały okres trwania funkcji defrost.

Funkcja podgrzewania

Obniżyć dźwignię aktywacji (B) i wcisnąć przycisk podgrzewania (G). Kontrolka podgrzewania będzie włączona przez cały okres trwania tej funkcji. Należy zauważyć, że czas podgrzewania jest

niezmienny i nie można go wyregulować za pomocą funkcji regulacji stopnia opieczienia.

Funkcja "bagel" (opiekanie z jednej strony)

Funkcja "bagel" umożliwia opiekanie chleba, placuszków i muffinków z jednej strony (wewnętrznej), druga strona (zewnątrzna) jest podgrzewana. Przed opiekaniem należy przekroić placuszki i muffinki na pół; obniżyć dźwignię aktywacji (B) i wcisnąć przycisk "bagel" (H). Podświetlana kontrolka będzie włączona przez cały okres trwania tej funkcji.

Użycie przycisku stop/cancel

Aby przerwać opiekanie można w każdej chwili wcisnąć przycisk stop/cancel (I).



Uwaga! nie stosować siły na dźwignię aktywacji (B); zawsze używać przycisku stop/cancel (I).

Tacka na okruchy

Powinno się regularnie czyścić tackę na okruchy (E), ponieważ ich nagromadzenie może stanowić potencjalne źródło pożaru. Po zakończeniu opiekania poczekać, aż toster wystygnie a następnie wyjąć tackę na okruchy (E) i opróżnić.

Urządzenie "WARMING RACK" (L)

Stosować taki element do podgrzewania rogalików.

- Zamocować urządzenie "warming rack" na urządzeniu, jak wskazano na rysunku na str. 3.
- Umieścić na nim rogalik.
- Przekręcić pokrętkę regulacji intensywności opieczienia (D) na żądany stopień.
- Obniżyć dźwignię aktywacji (B), dopóki się nie zablokuje.
- Jeżeli rogalik nie jest wystarczająco ciepły, kolejnym razem wybrać większy stopień opieczienia.

PORADY

- Nie włączać pustego urządzenia (bez pieczywa).
- Nie opiekąć bardzo cienkich lub połamanych kromek chleba.
- Nie wkładać produktów, które mogą kapać podczas pieczenia. Nie tylko utrudniają czyszczenie, ale mogą być również źródłem pożaru. Przed każdym użyciem należy również wyczyścić tackę na okruchy z ewentualnych pozostałości.
- Nie wkładać (używając siły) zbyt dużych produktów. Nie wkładać widelców lub innych przedmiotów do tosteru w celu wyjęcia pieczywa; mogłyby one uszkodzić jego grzałki. Wyjąć wtyczkę, odwrócić urządzenie i delikatnie potrząsnąć w celu wyjęcia ewentualnie uwięzionych produktów.

CZYSZCZENIE - KONSERWACJA

- Wszelkie czynności czyszczenia i konserwacji muszą być wykonywane po wyjęciu wtyczki z gniazda prądu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić miękką szmatką. Nie stosować ściernych detergentów, które mogłyby zniszczyć powierzchnię.
- NIE ZANURZAĆ W WODZIE.
- Po każdym użyciu wyjąć wtyczkę i opróżnić znajdującą się na dnie urządzenia tackę na okruchy.
- Jeżeli pieczywo zablokuje się należy wyjąć wtyczkę z gniazda, odwrócić i delikatnie potrząsnąć urządzeniem.
- NIGDY NIE UŻYWAĆ NA CZĘŚCIACH TOSTERA, ZWŁASZCZA WEWNĄTRZ OTWORÓW OSTRYCH PRZEDMIOTÓW.