

Tracer[®]



PL

Kamera samochodowa MobiDrive
Instrukcja obsługi

Aby w pełni wykorzystać funkcje wideorejestratora, prosimy o zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. (Budowa oraz akcesoria, a także specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia).

1. Przycisk zasilania / Przycisk OK
2. W górę / wyciszenie mikrofonu
3. W dół / oświetlenie LED
4. Przycisk Trybu
5. Przycisk Menu
6. Wyświetlacz LCD
7. Mikrofon
8. Obiektyw
9. Oświetlenie nocne
10. Port USB
11. Gniazdo karty microSD



1. Przycisk zasilania / Przycisk OK

Włączanie urządzenia: krótkie przyciśnięcie przycisku [Power] spowoduje włączenie urządzenia oraz rozpoczęcie nagrywania jeśli w urządzeniu znajduje się karta microSD. Jeżeli urządzenie jest włączone, długie przyciśnięcie przycisku [Power] spowoduje zapisanie danych i wyłączenie kamery.

Funkcja 1: Rozpoczęcie/zakończenie nagrywania.

Wciśnij krótko [OK], aby rozpocząć nagrywanie; wciśnij ponownie, aby zakończyć nagrywanie.

Funkcja 2: Aparat foto.

W trybie aparatu foto, wciśnij krótko [OK], aby zrobić zdjęcie.

Funkcja 3: Odtwarzanie plików.

W trybie odtwarzania, wciśnij krótko [OK], a odtworzyć pliki wideo (funkcja play/pause).

Funkcja 4: Potwierdzanie.

W różnych pozycjach menu służy do potwierdzania wykonania danej czynności (np. zapisywanie).

2. W górę

Funkcja 1: Przewijanie menu do góry..

Funkcja 2: W trybie wideo, krótkie przyciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie mikrofonu.

3. W dół

Funkcja 1: Przewijanie menu w dół.

Funkcja 2: W trybie kamery lub aparatu foto, krótkie wciśnięcie przycisku [W dół] powoduje włączenie/wyłączenie oświetlenia nocnego.

4. Przycisk Trybu

Funkcja: Przełączanie trybów

W trybie wideo, krótkie przyciśnięcie [Mode] powoduje przejście do trybu aparatu foto. W trybie aparatu foto, krótkie przyciśnięcie [Mode] powoduje przejście do trybu odtwarzania.

W trybie odtwarzania, krótkie przyciśnięcie [Mode] powoduje przejście do trybu wideo.

5. Menu

W trybie czuwania, wciśnij krótko przycisk Menu, aby wejść w menu Wideo; wciśnij ponownie, aby wejść w Ustawienia; w menu Ustawienia wciśnięcie przycisku Menu powoduje wyjście z trybu Menu.

W trybie aparatu foto, wciśnij krótko przycisk Menu, aby wejść w menu aparatu; wciśnij ponownie, aby wejść w Ustawienia; w menu Ustawienia wciśnięcie przycisku Menu powoduje wyjście z trybu Menu.

W trybie odtwarzania, wciśnij krótko przycisk Menu, aby wejść w menu przeglądania plików, wciśnij ponownie, aby wejść w Ustawienia; w menu Ustawienia wciśnięcie przycisku Menu powoduje wyjście z trybu Menu.

6. Karta pamięci (microSD)

Wymagania karty microSD: wymagana klasa prędkości CLASS6

Instalacja karty microSD:

1. Włóż odpowiednio ułożoną kartę microSD do gniazda i upewnij się, że została poprawnie umiejscowiona.
2. Aby wyjąć kartę microSD, należy delikatnie ją wcisnąć i poczekać, aż wysunie się.

Ważne: nie należy instalować karty microSD przy włączonym urządzeniu, ponieważ można uszkodzić kartę.

Należy zwracać uwagę na ułożenie karty microSD podczas jej instalacji; jeżeli karta zostanie włożona niepoprawnie, można uszkodzić kartę lub urządzenie.

Jeżeli karta microSD nie jest kompatybilna z urządzeniem, należy spróbować włożyć ją ponownie lub zmienić na inną.

Maksymalna pojemność karty: 32 GB.

PODSTAWOWA OBSŁUGA WIDEOREJESTRATORA

Dostosowywanie pozycji obiektywu.

Uchwyt umożliwia rotację rejestratora w zakresie 360o, aby najlepiej dostosować jego pozycję i zapewnić najlepsze wyniki nagrywania.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

UWAGA: *wideorejestrator w czasie pracy powinien być podłączony do stałego źródła zasilania w pojeździe przy pomocy dołączonego zasilacza. Wbudowany akumulator zapewnia zachowanie ustawień i nagrań na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń drogowych, natomiast nie zapewnia wystarczającego źródła zasilania do działania rejestratora (nagrywania filmów).*

1. Manualne włączanie urządzenia: krótkie przyciśnięcie przycisku [Power] spowoduje włączenie urządzenia; długie przyciśnięcie przycisku [Power] spowoduje wyłączenie kamery.
2. Automatyczne włączanie urządzenia: podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki w samochodzie; urządzenie automatycznie uruchomi się po włączeniu silnika i rozpocznie nagrywanie.

Zmiana trybu pracy

Urządzenie posiada trzy tryby pracy: kamera, aparat foto oraz odtwarzanie. Do zmiany trybu służy przycisk [Mode].

Menu Ustawienia

W trybie wideo lub aparatu, krótkie przyciśnięcie przycisku blokady powoduje wejście w menu ustawień (niebieskie tło). Za pomocą przycisków W górę/W dół można przewijać listę pozycji; wciśnij [OK], aby zatwierdzić ustawienie; wciśnij przycisk blokady, aby wyjść z menu.

Nagrywanie

Włącz wideorejestrator w trybie kamery; w prawym górnym rogu pojawi się ikona kamery. Za pomocą przycisku [OK] rozpocznij nagrywanie. Wciśnij ponownie [OK], aby zakończyć nagrywanie.

Tryby i ustawienia aparatu

1. Wciśnij przycisk [Power] – urządzenie włączy się w tryb kamery; wciśnij przycisk trybu, aby wejść w tryb aparatu. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona aparatu.
2. Aby wykonać zdjęcie, należy wcisnąć przycisk [OK]. Przez około 1 sek. pojawi się podgląd obrazu. Aby uzyskać dobrą jakość obrazu należy unikać poruszania kamerą podczas nagrywania oraz robienia zdjęć.

TRYBY ODTWARZANIA

Przeglądanie plików:

Gdy wideorejestrator jest w trybie kamery, wciśnij dwukrotnie przycisk trybu, aby wejść w tryb odtwarzania. Wciśnij przycisk W górę lub W dół, aby przewijać listę obrazów i nagrań.

Skróty klawiszowe podczas nagrywania:

Przycisk [W dół]: włączanie/wyłączanie oświetlenia nocnego podczas nagrywania.

Przycisk [W górę]: włączanie/wyłączanie mikrofonu w trybie nagrywania

Odtwarzanie wideo i funkcja USB

Aby przeglądać pliki można podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB lub wyjąć kartę microSD i za pomocą czytnika przeglądać pliki na komputerze. Aby po podłączeniu kablem usb urządzenie pracowało w trybie czytnika kart należy ustawić opcje w Menu jak niżej:

Menu: Ustawienia-USB-Pamięć

Kamera komputerowa

Urządzenie może pełnić funkcję kamery komputerowej.

Aby po podłączeniu kablem usb urządzenie pracowało w trybie kamery PC należy ustawić opcje w Menu jak niżej:

Menu: Ustawienia-USB-Kamera PC

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli w normalnych warunkach użytkowania pojawiają się problemy, prosimy o zapoznanie się z poniższymi rozwiązaniami:

Kamera nie nagrywa ani nie robi zdjęć

Sprawdź, czy na karcie microSD znajduje się wystarczająco dużo miejsca oraz czy nie jest zablokowana.

Kamera automatycznie zatrzymuje nagrywanie

Ze względu na wysoka rozdzielczość nagrywanych plików video należy używać kart microSD o prędkości zgodnej z SDHC; szybkie karty microSD posiadają oznaczenie C4 lub C6.

Podczas odtwarzania nagrania występuje informacja o błędzie pliku „file error“.

Wystąpił błąd danych zapisanych na karcie pamięci, plik nie jest kompletny. Sformatuj kartę microSD za pomocą funkcji „Format“.

Obraz jest niewyraźny

Sprawdź, czy obiektyw nie jest zabrudzony; przed rozpoczęciem nagrywania przetrzyj obiektyw szmatką do czyszczenia optyki.

Kamera zawiesiła się

Gdy kamera się zawiesiła, krótko przyciśnij przycisk Reset, aby zresetować ustawienia.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.



tracer[®]

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa