

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10122

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Kuchenka elektryczna
CALDÒS

www.g3ferrari.it

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej znajdują się ważne wskazówki dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji; niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość; używać sprzętu wyłącznie w sposób określony w niniejszym przewodniku; każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne; dlatego też producent nie może być odpowiedzialny w przypadku szkód spowodowanych przez niewłaściwe postępowanie, nieprawidłowe lub nieracjonalne użycie.

Przed użyciem należy upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony; jeśli masz wątpliwości, nie próbuj go używać i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym; nie pozostawiać materiałów opakowaniowych (tj. tworzyw sztucznych) torebek, styropianu, gwoździ, zszywek, itp.) w obrębie zasięgu dzieci, ponieważ są one potencjalnym źródłem zagrożenia; zawsze pamiętaj, że muszą one być utylizowane oddzielnie.

Należy upewnić się, że informacje podane na etykiecie technicznej są kompatybilne z siecią elektryczną; instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcją producenta uwzględniającą maksimum moc urządzenia podaną na etykiecie; nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla ludzi, zwierząt lub rzeczy, za które producent nie może być odpowiedzialny.

Jeśli konieczne jest użycie adapterów, wielu gniazdek lub przedłużaczy elektrycznych, używać tylko tych, które są zgodne z aktualnymi normami bezpieczeństwa; w żadnym wypadku nie mogą one przekraczać limitów zużycia energii elektrycznej podanych na adapterze i / lub przedłużaczu.

Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania; lepiej wyjąć wtyczkę z sieci elektrycznej, gdy urządzenie nie jest używane. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawisz go bez nadzoru. Czynności czyszczenia powinny być wykonywane po odłączeniu urządzenia.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone i nie chcesz go naprawiać, to musi zostać unieruchomione przez przecięcie kabla zasilającego.

- Nie wolno dopuścić do tego, aby przewód zasilający zbliżał się do ostrych krawędzi, przedmiotów lub gorących powierzchni; nie ciągnąć za przewód odłączając wtyczkę.

- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub w przypadku zwarcia; w celu naprawy produkt należy przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego.

- Nie należy obsługiwać lub dotykać urządzenia mokrymi rękoma lub bosymi stopami. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki pogodowe, takie jak deszcz, wilgoć, mróz, itp. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

- To urządzenie nie może być używane przez dzieci, nawet jeśli mają powyżej 8 lat
- To urządzenie może być używane osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub zdolności umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały związane z tym zagrożenia; dzieci nie mogą bawić się urządzeniem; czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub w przypadku awarii nie wolno manipulować przy urządzeniu. Naprawa może być wykonywana przez producenta lub przez autoryzowane centrum serwisowe. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i unieważnić gwarancję.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie posiada funkcję grzewczą. Powierzchnie, inne niż funkcjonalne powierzchnie, mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Ponieważ temperatury są postrzegane różnie przez różne osoby, to urządzenie powinno być używane z zachowaniem ostrożności. Trzymaj urządzenie wyłącznie za powierzchnie do tego przeznaczone i stosuj środki ochrony termicznej, jak rękawice ochronne lub rękawiczki.

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i w podobnych zastosowaniach, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkaniowego; domach w gospodarstwach rolnych, w środowiskach typu bed and breakfast.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Nie należy narażać produktu na silne uderzenia.

INFORMACJE OGÓLNE

Aby uniknąć ryzyka oparzeń podczas pracy urządzenia, dotykać tylko pokręta, ponieważ inne części mogą być bardzo gorące.

- Podczas pierwszego użycia urządzenia, płyta może emitować trochę dymu. Nie martw się, bo po kilku użyciach dym zniknie.
- Należy ostrożnie obchodzić się ze świeżo usmażoną żywnością.

UWAGA: Kuchnia elektryczna różni się od gazowej: po wyłączeniu produktu płyty pozostają gorące przez kilka minut i nie należy ich nigdy dotykać.

- Produkt należy stosować wyłącznie do celów, do których został zaprojektowany; należy stosować garnki lub pojemniki odpowiednie do gotowania. Stosować pojemniki do gotowania odpowiednie do wymiarów płyt.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy je odłączyć i odczekać do całkowitego schłodzenia każdej części przed przechowywaniem lub czyszczeniem urządzenia.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nie należy pozostawiać go pod strumieniem wody z kranu. Zapobiegać rozpryskiwaniu się wody lub innych płynów na powierzchniach grzewczych.
- Do czyszczenia płyt używać tylko miękkiej gąbki.
- Umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni.
- Gdy urządzenie pracuje, pozostawić wystarczającą ilość miejsca po obu stronach produktu.
- Trzymaj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych, ciepła, zimnych miejsc i pary, zasłon lub papieru.
- Nie należy używać urządzenia jako podpory dla przedmiotów.
- Ze względu na dużą moc urządzenia, nie należy używać przedłużaczy do podłączenia go do gniazdka elektrycznego.

OPIS G10122

- 1 Pokrętko regulacji temperatury (mała płyta)
- 2 Lampka kontrolna temperatury (mała płyta)
- 3 Płyta do gotowania
- 4 Pokrętko regulacji temperatury (duża płyta)
- 5 Lampka kontrolna temperatury (duża płyta)
- 6 Płyta do gotowania
- 7 Korpus główny



OBSŁUGA

Ta elektryczna kuchenka nadaje się do gotowania i podgrzewania wielu potraw za pomocą zwykłych garnków i patelni. Produkt posiada dwie elektryczne płyty grzejne do gotowania, małą (15,5 cm średnicy) i dużą (18,5 cm), działają one w ten sam sposób.

- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca po obu stronach produktu, a następnie podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

- Ustaw żądaną temperaturę, przekręcając pokrętło regulacji temperatury w położenie od 1 do 5. Użyj pokrętła (1), aby włączyć małą płytę i pokrętła (4) dla dużej płyty.

- Lampka kontrolna temperatury (2 lub 5) zaświeci się, wskazując, że płyta (3 lub 6) nagrzewa się, gdy ustawiona temperatura jest osiągnięta światło gaśnie, podczas normalnej pracy światło zapala się z przerwami, wskazując, że temperatura jest utrzymywana.

- Gdy światło zgaśnie, płyta jest gotowa do gotowania.

- Podczas gotowania zaleca się okresowe sprawdzanie stanu żywności, aby zapobiec przypaleniu.

UWAGA: ponieważ przejście z wysokiej do niskiej temperatury wymaga czasu, płyty wolno się schładzają. Należy uważać, aby nie przegotować lub nie przypalić jedzenia.

- Po zakończeniu gotowania przekręć pokrętło na pozycję "OFF", odłącz urządzenie i odczekać do całkowitego ostygnięcia każdej części przed rozpoczęciem czyszczenia.

Czyszczenie należy przeprowadzić w sposób opisany w następnym paragrafie; urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i poza zasięgiem dzieci.

USTAWIENIA TEMPERATURY

Pokrętło regulacji temperatury (1 lub 4) umożliwia wybór jednego z 5 różnych poziomów temperatury.

1. Ogrzewanie i utrzymywanie ciepła
2. Powolne gotowanie
3. Mięso, warzywa i inna żywność, która wymaga powolnego gotowania
4. Smażenie na patelni
5. Zagotowanie wody

CZYSZCZENIE



Odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozwolić na całkowite ochłodzenie każdej części przed rozpoczęciem operacji czyszczenia.

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie; nie pozostawiać go pod strumieniem wody z kranu. Należy unikać rozpryskiwania wody lub innych płynów na powierzchni płyty.
- Do czyszczenia płyt nie należy używać szorstkich i metalowych gąbek.
- Czyścić płytę kuchenną wilgotną gąbką i środkami do mycia naczyń.
- Korpus (7), pokrętła (1 i 4) i pokrywę należy czyścić wilgotną szmatką.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: AC 220-240V~50/60Hz.
- Moc 2500W
- Średnica płyt: 18,5 cm i 15,5 cm
- Lampki kontrolne temperatury

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęćka/podpis
1			
2			
3			

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI, GIRMI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejsce zakupu lub do importera - gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kable, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń grzejnych w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt Serwis Comtel Group sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT:

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,
TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl