



1. PAROWANIE

PIERWSZE PAROWANIE

1.1 - Włóż słuchawki do etui ładującego i wyjmij je ponownie. Kontrolka trzykrotnie zamiga na niebiesko.

1.2 - Trzymaj słuchawki blisko siebie. Lewa i prawa słuchawka sparują się automatycznie. Po pomyślnym sparowaniu lampka wskaźnika na lewej (L) słuchawce przestanie migać, a prawa (R) słuchawka zacznie powoli migać.

1.3 - Otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie i połącz się z Urbanista Paris.

RESETUJ SŁUCHAWKI – Umieść słuchawki w etui ładującym.

- Upewnij się, że etui z funkcją ładowania jest naładowane, a kontrolki świecą.
- Przytrzymaj jednocześnie prawe (R) i lewe (L) logo przez 10 sekund.

- Teraz możesz wrócić do góry i ponownie sparować słuchawki.

2. STEROWANIE DOTYKOWE

Za pomocą przycisku z logo 

WŁĄCZYĆ - Wyjmij słuchawki z etui ładującego LUB Dotknij logo (L) i (R) przez 2 sekundy. Wskaźnik świetlny trzykrotnie zamiga na niebiesko.

WYŁĄCZYĆ - Umieść słuchawki w etui ładującym LUB Dotknij logo prawego (R) lub lewego (L) przez 5 sekund. Wskaźnik świetlny trzykrotnie zamiga na niebiesko.

WŁĄCZ ASYSTENTA GŁOSOWEGO –
Kliknij logo dwukrotnie (R).

WYŁĄCZ ASYSTENTA GŁOSOWEGO –
Dotknij logo (L) lub (R) raz.

ODEBRAĆ TELEFON - Dwukrotnie dotknij logo na prawej (R) lub lewej (L) słuchawce.

ZAKOŃCZ POŁĄCZENIE – Dwukrotnie dotknij logo na prawej (R) lub lewej (L) słuchawce.

ODRZUCENIE ROZMOWY – Dotknij i przytrzymaj logo na prawej (R) lub lewej (L) słuchawce przez 2 sekundy.

GRAJ MUZYKĘ - Kliknij dwukrotnie logo na lewej (L) słuchawce. **WSTRZYMAJ MUZYKĘ** – Dwukrotnie dotknij logo na lewej (L) słuchawce.

DOSTOSUJ GŁOŚNOŚĆ (+) – Kliknij raz logo na prawej (R) słuchawce.

DOSTOSUJ OBJĘTOŚĆ (-) – Kliknij raz logo na lewej (L) słuchawce.

POMIŃ SZLAK DO PRZODU – Dotknij logo na prawej (R) słuchawce przez 2 sekundy.

POMIŃ ŚCIEŻKĘ DO TYŁU – Dotknij logo na lewej (L) słuchawce przez 2 sekundy.

Mikrofon znajduje się na prawej (R) słuchawce.

3. ŁADOWARKA

Wkładki douszne ładują się automatycznie po umieszczeniu w etui. Podczas ładowania lampka wskaźnika będzie migać na czerwono.

ŁADOWANIE BATERII:

- 0-25%: Światło miga 1 raz.
- 26-50%: Światło miga 2 razy.
- 51-75%: Światło miga 3 razy.
- 76-99%: Światło miga 4 razy.
- 100%: stałe światło.

OSTRZEŻENIE O NISKIEJ MOCY – Gdy bateria się wyczerpie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i 15 minut odtwarzania, zanim słuchawki wyłączą się automatycznie.