



KODAK Mini Shot Camera and Printer Combo


User Guide

www.kodakphotoprinter.com

Svenska

Innan du börjar

- 1) Denna skrivare har ett inbyggt batteri. Ladda skrivaren innan du använder den.
- 2) Hur du byter färgkassetter



- Dra ut kassetten med detta handtag

Power, slutare och aktiv status

- Avtryckarknapp: Ta en bild
- Starta/Stäng av (2 sekunder)
- Laddas: Röd
- Laddning klar: Grön
- Ansluter: Blinkar blått
- Anslutning klar: Grön

Smartphone App Installation

- 1) Gå till Playstore eller Appstore i din smartphone
- 2) Sök efter "Kodak Instant Printer"
- 3) Installera appen i din smartphone

Bluetooth anslutning

- 1) Slå på Bluetooth på din smartphone
- 2) Gå till inställningar för Bluetooth i din smartphone och hitta "KODAK Instant-xxxx" ("xxxx" är en kombination av 4 tecken, siffror och bokstäver)
- 3) Välj att ansluta till denna enhet

Ta en bild

- 1) Starta enheten genom att trycka på Power knappen
 - 2) Tryck på avtryckaren för att ta en bild efter att du positionerat objektet i LCD skärmen
- *Tagna bilder raderas när kameran stängs av

Kontroll panel

-
- 1) I menyn kan du välja: Ramar, Filter, Blixt, Språk
 - 2) Skriv ut: Skriv ut bilden som visas på LCD
 - 3) 4) Pilar: Gå till vänster eller höger i menyn
 - 5) OK; Bekräfta inställningen eller vald meny

Meny

- 1) Ram; Du kan välja en ram på bilden
- 2) Filter; Du kan välja filter när du tar bilden
- 3) Blixt; Du kan ställa in blixten på Auto eller stänga av den

Skriva ut från Appen

1) Starta Appen.

- 2) Välj Bildgalleri eller bild i din smartphone
- 3) Välj bild.
- 4) Välj antalet bilder.
- 5) Välj Skriv ut.

* Försäkra dig om att Bluetooth är ansluten.

Notera

- * Fotopappret skjuts ut och in 4 gånger för att lägga 4 färger (Gul, Magenta, cyan & skyddslager) Rör inte pappret under tiden det printas för att få bästa kvalitet.
- * Dra inte i ut pappret medan det skrivs ut.
- * Placera inte ett föremål framför pappersutgången.
- * Använd senaste uppdateringen av appen i Playstore eller Appstore för bästa kvalitet.
- * Skrivare har inbyggt batteri. Ladda skrivare före användandet.
- * Håll av försiktighet vid laddning för att undvika elstöt.
- * Bygg inte om, eller montera inte isär apparaten.
- * Undvik för hög eller för låg temperatur eller fuktigt miljö.
- * Ju högre upplösning bilden har, desto högre kvalitet får det utskruva fotot. Rekommenderad bildstorlek är 1280*2448 pixlar.
- * Arbetstemperatur: 0~40°C (32-104°F).


Felsökning

Symptom	Problem/lösning
Papperstrassel	Stäng av och starta om. Pappret kommer automatiskt att skjutas ut, om detta inte händer, kontakta servicepersonal.
Bildkvaliteten är dålig	Bildkvaliteten kan bli sämre om originalfotot har låg upplösning. Minst 1280x2448 pixel är rekommenderat för bästa kvalitet.
Skrivaren svarar inte	Tryck på omstart med ett vasst föremål, tex en nål.

Eesti

Enne kui alustate

- 1) Sellel printeril on sisseehitatud aku. Laadige seadete enne kasutamist.
- 2) Kuidas vahetada kassetti



- Võtke kasseti käepidemest kinnitates välja.

Nutirakenduse paigaldamine

- 1) Avage nutiseadmes Google Play või Appstore
- 2) Leidke rakendus "Kodak Instant Printer."
- 3) Paigaldage see enda nutiseadmesse.

Bluetooth ühendamine

- 1) Lülitage nutiseadmes Bluetooth sisse
- 2) Leidke Bluetooth seadetest "KODAK Instant-xxxx" ("xxxx" on neljakohaline kombinatsioon tähtedest ja numbritest.)
- 3) Valige ühenduse loomiseks.

Pildistamine

- 1) Lülitage seade sisse toitenuppu vajutades.
 - 2) Kadreerige LCD ekraanil võte selliselt, nagu soovite ning vajutage päästikunuppu.
- * Foto vaatest väljudes pildistatud foto kustutatakse.

Juhtpaneel

-
- 1) Menüüst saate valida: raamid, filtrid, väikvalgus, keel.
 - 2) Print: trükib ekraanil oleva pildi.
 - 3) 4) Valikunupud paremale ja vasakule liikumiseks.
 - 5) OK: menüüs tehtud valiku kinnitamiseks.

Menüü

- 1) Aärised: saate trükitavale fotole valida äärised.
- 2) Filter: saate valida pildistamiseks filtrid.
- 3) Väikvalgus: saate valida automaatselt rakendumist või välja lülitada.

Sisse lülitamine, päästik ja seadme olek

Päästik: jäädvustage foto

- Käivitage lülitage välja(2 sekundit)
- Laadimine: punane
- Aku laetud: roheline
- Ühendamine: vilkuv sinine
- Ühendatud: roheline

Trükkimine rakendusest

1) Käivitage nutirakendus

- 2) Valige nutiseadmes Gallery või Photo.
- 3) Valige foto
- 4) Valige trükitavate fotode arv.
- 5) Valige Print

* Kontrollige, et Bluetooth oleks ühendatud kaameraga.

Märkused

- * Foto liigub trükkimise käigus neli korda kaamerast välja (YMCO, Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating). Parima tulemuse saavutamiseks ärge paberit trükiprotsessi käigus puudutage.
- * Ärge paberit printimise ajal jõuga välja tõmmake.
- * Ärge katke paberi väljumise ava ega blokeerige seda.
- * Parima trükitulemuse saavutamiseks kasutage alati nutirakenduse uusimat versiooni.
- * Kontrollige regulaarselt värskendusi Google Play Store ja Apple Appstore 'st.
- * Seadmel on sisseehitatud aku. Laadige seda enne kasutamist.
- * Laadimise ajal käsitlege seadet ettevaatlikult, et vältida elektrilööki.
- * Ärge painutage ega avage seadme korpus.
- * Väldige liigset kuumust, niiskust ning madalat kasutustemperatuuri.
- * Mida parema kvaliteediga on pildifail, seda seda parema kvaliteediga saate ka trükitud pildi.
- * Soovitame kasutada vähemalt 1280*2448 piksili suurust faili.
- * Ümbritseva keskkonna temperatuur seadme kasutamisel: 0 ... 40°C.


Võimalikud lahendused probleemidele

Sümptom	Põhjus / Lahendus
Paber on kinni jäänud	Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Paber väljutatakse. Kui seda ei toimu, võtke ühendust klienditeenindusega.
Pildi kvaliteet ei ole hea.	Kui algfail ei ole kvaliteetne, võib trükitud pildi kvaliteet olla tagasihoidlikum. Soovitame kasutada vähemalt 1280 x 2448 pikselse lahutusega faili.
Printer ei reageeri.	Vajutage teravaotsalise esemega Reset nuppu.

Suomi

Ennen käyttöä

- 1) Tulostimessa on sisäänrakennettu akku. Lataa tulostin ennen käyttöä.
- 2) Tulostuskasetin vaihtaminen.



- Vedä tulostuskasetti kahvan avulla.

Älypuhelinsovelluksen asennus

- 1) Avaa Playstore tai Appstore älypuhelimestasi.
- 2) Etsi "Kodak Instant Printer".
- 3) Asenna sovellus puhelimellesi.

Bluetooth-yhteys

- 1) Käynnistä älypuhelimesi Bluetooth.
- 2) Mene Bluetooth-asetuksiin ja etsi "KODAK Instant-xxxx" ("xxxx" no 4-numeroinen yhdistelmä kirjaimia ja numeroita.)
- 3) Yhdistä laitteeseen

Valokuvaaminen

- 1) Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
 - 2) Paina suljinpainiketta ottaaksesi valokuvan.
- * Otetut kuvat poistuvat kun sammutat kameras.

Ohjauspaneeli

-
- 1) Menu: Reunusten, suotimien, salaman ja kielen valitsemiseen.
 - 2) Print: Tulosta LCD-näytön kuva paperille
 - 3) 4) Nuolinäppäimet
 - 5) OK: Vahvista asetus tai valittu valikko.

Valikko

- 1) Border Voit valita kehysten tulostettavaan kuvaan
- 2) Filter: Voit valita suotimia ottaessasi kuvia
- 3) Flash: Voit valita salamatilän: Auto tai Pois

Tulostaminen sovelluksessa

1) Käynnistä Sovellus.

- 2) Valitse Galleria tai Kuvat älypuhelimestasi.
- 3) Valitse kuva.
- 4) Valitse kuvamäärä.
- 5) Valitse tulosta.

* Varmista että Bluetooth on yhdistetty.

Huomaa

- * Tulostettaessa valokuvapaperi kulkee sisään ja ulos neljä kertaa (YMCO, keltainen, magenta, cyan, pinnoitus). Älä koske paperiin tulostusprosessin aikana parhaan kuvanlaadun takaamiseksi.
- * Älä vedä paperia tulostuksen aikana.
- * Älä aseta mitään paperiulostulon eteen.
- * Käytä viimeisintä sovellusversiota parhaan tulostuslaadun takaamiseksi. Tarkista viimeisin sovellusversio Google Play Store tai Apple Appstore -sovelluksista.
- * Tulostimessa on sisäänrakennettu akku. Lataa akku ennen käyttöä.
- * Käsittele laitetta varovasti latauksen aikana välttääksesi sähköiskun.
- * Älä pura tai muunna laitetta.
- * Vältä liian korkeita tai matalia lämpötiloja tai kosteutta
- * Mitä suurempi kuvan resoluutio on, sen parempi tulostuslaatu on. Suositeltu kuvakoko on 1280x2448 pikseliä.
- * Käyttölämpötila: 0-40°C (32-104°F)

Vianetsintä

Oire	Syy / Ratkaisu
Paperitukos	Sulje laite ja käynnistä se uudelleen. Paperi poistuu automaattisesti. Jos paperi ei poistu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Kuvanlaatu ei ole hyvä	Tulostuslaatu saattaa olla huonompi, jos valokuvaalähteesi on alhaisella resoluutiolla. Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi suositellaan yli 1280 x 2448 pikseliä.
Tulostin ei vastaa.	Paina Reset-painiketta terävällä työkalulla, kuten nastalla.

FCC (Federal Communications Commission)

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

This appliance and its antenna must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter. A minimum separation distance of 20cm must be maintained between the antenna and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

www.kodakphotoprinter.com
Copyright © Prinics., Ltd



