

ENCHEN

Instrukcja obsługi ENCHEN Suszarka do włosów (Model Air 2 Plus)

DYSTRYBUTOR:

Posfoto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Al. Armii Krajowej 64 bl. 2 / 16

05-200 Wołomin

www.posfoto.pl

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i zachować do przyszłego użytku w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za zakup produktu marki **ENCHEN**! Aby poznać więcej naszych produktów zapraszamy na oficjalną stronę marki www.enchenpolska.pl

1. Przedstawienie produktu



2. Środki ostrożności i wskazówki przed użyciem

- Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa przed użyciem suszarki do włosów. Te instrukcje bezpieczeństwa mogą pomóc w uniknięciu wyrządzenia krzywdy sobie lub innym.
- Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować pożar, oparzenie, zwarcie lub porażenie prądem.
- **Nie używaj** suszarki do włosów **mokrymi rękami**. Nie umieszczaj ani **nie przechowuj** suszarki do włosów w pobliżu zlewu, wody lub innego płynu oraz w bardzo wilgotnym miejscu.
- **Nie używaj** suszarki do włosów w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń z wodą. **Nie używaj** suszarki w wannie lub pod prysznicem.
- Do suszarki należy użyć standardowego gniazdka elektrycznego, sprawdzić napięcie wyjściowe w gniazdku i używać suszarki oddzielnie od innych urządzeń.
- Upewnij się, że używane napięcie jest zgodne z napięciem znamionowym wskazanym na suszarce do włosów.
- Nigdy **nie opuszczaj** pomieszczenia, gdy suszarka jest włączona.
- Po zakończeniu używania suszarki do włosów lub w przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Podczas odłączania **nie należy** ciągnąć za kabel.
- Proszę natychmiast zaprzestać używania suszarki do włosów, jeśli działa ona w sposób przerywany podczas pracy.
- **Nie ciągnij** za przewód zasilający. Nie uszkadzaj ani nie naprawiaj przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub gorące, natychmiast przestań ich używać.
- Unikaj upadku suszarki do włosów lub silnego uderzenia w suszarkę.
- Symbol po prawej stronie oznacza, że urządzenie **nie jest wodoodporne** i nie można pozwolić na jakikolwiek kontakt z wodą lub mokrymi elementami.
- **Nie używaj** suszarki do włosów w pobliżu gazu lub innych materiałów palnych (takich jak substancje lotne, rozcieńczalnik do farb, spray itp.).
- Unikaj używania suszarki do włosów w łazience. Jeśli chcesz używać go w łazience, pamiętaj o odłączeniu go po użyciu, ponieważ nadal jest niebezpieczne jest przebywanie w pobliżu wody, nawet po odcięciu zasilania suszarki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się zainstalowanie wyłącznika upływowego o znamionowym prądzie upływu nie większym niż 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Ze względów bezpieczeństwa skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Do czyszczenia suszarki **nie używaj** rozcieńczalników, benzenu ani innych rozpuszczalników.
- Podczas użytkowania należy uważać, aby nie wciągnąć włosów do wlotu powietrza i nie wkładać zewnętrznych przedmiotów do wylotu i wlotu powietrza, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie lub porażenie prądem użytkownika. Maszyna może nie działać, jeśli wlot lub wylot włosów jest zablokowany podczas użytkowania. W takim przypadku należy natychmiast przestać go używać, odciąć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, a także oczyścić zatkany wlot lub wylot. Przed użyciem pozwól suszarce na kilka minut ostygnąć.
- Podczas korzystania z suszarki **nie należy** kierować powietrza bezpośrednio do oczu lub innych wrażliwych miejsc.
- W celu uniknięcia wypadków, takich jak uduszenie niemowląt i małych dzieci, należy odpowiednio postępować z opakowaniem tego produktu. Suszarkę do włosów należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Podczas korzystania z suszarki do włosów lub zbliżania się do niej należy zachować szczególną ostrożność w przypadku dzieci lub osób niepełnosprawnych.
- **Nie pozwalaj** dzieciom bawić się tym produktem.
- **Nie używaj** suszarki do włosów do innych celów niż suszenie i utrwalanie włosów.
- **Nie używaj** z suszarką do włosów żadnych akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem.
- Ta suszarka do włosów jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
- W trakcie używania zaleca się trzymać włosy w odległości większej niż 10 cm od wlotu powietrza. W przeciwnym razie może to spowodować zassanie włosów do suszarki.
- Zwróć uwagę na kierunek suszarki i **nie zbliżaj** wylotu powietrza zbyt blisko włosów. Utrzymuj wylot powietrza w odległości większej niż 3 cm od włosów.



3. Użytkowanie suszarki

Przed użyciem suszarki upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zatkane oraz przewód zasilający nie jest uszkodzony.

Włączanie/wyłączanie

- Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- Ustaw włącznik w odpowiednim położeniu, zgodnie z wymaganiami użytkowania.

Po użyciu suszarki do włosów:

- Wyłącz produkt i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Umieść produkt na izolowanej powierzchni, aż ostygnie.
- Przed czyszczeniem produktu należy wyjąć dyszę do koncentracji powietrza.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym, suchym i czystym miejscu.

Tryby pracy suszarki:

- Temperatura pokojowa – suszenie włosów naturalnym powietrzem, nie uszkadzając włosów,
- 2 Wysoka temperatura – suszenie zalecane do szybkiego suszenia mokrych włosów,
- 1 Niska temperatura – suszenie niższą temperaturą, zalecane do modelowania włosów. Zapewnia optymalną temperaturę i dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów.
- 0 – wyłączony

4. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia suszarki używaj tylko i wyłącznie suchego ręcznika lub ściereczki. Pod żadnym pozorem **nie pozwól** wodzie, ani innym cieczom na kontakt z suszarką.
- **Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj** suszarki do włosów samodzielnie.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, przestań używać suszarki natychmiast, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Skontaktuj się z profesjonalnym centrum serwisowym do naprawy lub wymiany.
- Jeśli powietrze wydmuchiwane w trybie gorącego powietrza często robi się zimne, a wewnątrz suszarki czasami widoczne są iskry lub zaczerwienienia suszarka, proszę natychmiast przestać używać produktu i skontaktuj się z profesjonalnym centrum serwisowym w celu naprawy.

5. Najczęściej spotykane problemy

Problem	Przyczyna	Środek zaradczy
Suszarka nie działa po włączeniu	Gniazdo zasilania, do którego jest podłączony produkt, może nie być włączone.	Upewnij się, że gniazdo sieciowe jest włączone i sprawne.
	Produkt może się przegrzać, więc zasilanie zostanie automatycznie odcięte.	Odłącz produkt i pozwól mu ostygnąć przez kilka minut. Przed włączeniem ponownie, sprawdź wlot powietrza i upewnij się, że nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia takie jak kłaczki i włosy itp.
	Sieciowe napięcie zasilania może nie odpowiadać napięciu produktu.	Upewnij się, że napięcie na tabliczce znamionowej modelu produktu jest zgodnie z lokalnym napięciem zasilającym.

6. Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: ENCHEN Suszarka do włosów

Model produktu: AIR 2 Plus

Napięcie znamionowe: 220V~

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Moc znamionowa: 1800W

7. Postanowienia gwarancyjne

Produkty marki **ENCHEN** są objęte **24-miesięczną** gwarancją dla konsumentów lub **12-miesięczną** gwarancją dla przedsiębiorców(zakupów na firmę).

Gwarancji nie podlegają: materiały eksploatacyjne(w tym baterie i akumulatory) uszkodzenia produktu będące wynikiem niewłaściwego użytkowania lub powstałe z winy użytkownika włączając w to niewłaściwe przechowywanie, upuszczenie, uderzenie, korozję, brud, piasek, zalanie, zamoczenie, wady spowodowane użytkowaniem innych akcesoriów niż fabryczne oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki z reklamowanym urządzeniem.

8. Deklaracja zgodności CE

Producent **Shanghai Qiaopusi Smart Sci-tech Development Co., Ltd.** niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. W celu zaczerpnienia dokładniejszych informacji proszę zajrzeć na stronę www.enchentech.eu



9. Utylizacja sprzętu i ochrona środowiska



Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne(WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.