

revamp
REVAMP

Professional



**PROGLOSS TOUCH DIGITAL
CERAMIC STRAIGHTENER**

ST-1500

1. Pływające płytki ceramiczne
2. Włącznik/wyłącznik i blokada/odblokowanie
3. Cyfrowa regulacja temperatury
4. Cyfrowy wyświetlacz
5. Przycisk regulacji temperatury +
6. Przycisk regulacji temperatury -
7. Przycisk trybu włosów - delikatne/średnie/grube
8. Antypoślizgowa, żaroodporna mata silikonowa



DOTYKOWA CYFROWA KONTROLA TEMPERATURY

Cyfrowa regulacja temperatury 80 - 235°C umożliwia bezpieczniejszą stylizację wszystkich rodzajów i tekstur włosów. Dotykowy cyfrowy regulator temperatury jest niewidoczny, dopóki nie zostanie włączony. Wystarczy włączyć i ustawić żądaną temperaturę. Cyfrowy wyświetlacz zmienia kolor w zależności od wybranej temperatury - żółty dla niższych temperatur, pomarańczowy dla średnich temperatur i czerwony dla wyższych temperatur.


PROGLOSS™ SUPER WYGŁADZAJĄCE OLEJKI

Każdy produkt z serii produktów do pielęgnacji włosów Revamp zawiera OLEJKI PROGLOSS™ SUPER SMOOTH - wzbogacone arganem, keratyną i kokosem dla maksymalnej gładkości i połysku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem upewnij się, że włosy są czyste, suche i niesplątane.
- Dla dodatkowej ochrony zastosuj spray chroniący przed wysoką temperaturą.
- Podziel włosy przed stylizacją. Najpierw stylizuj dolne warstwy.
- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240 V.
- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć.
- Użyj dotykowych przycisków regulacji temperatury + i -, aby wybierać żądaną temperaturę ręcznie lub użyj Tryb włosów, aby automatycznie wybrać zalecaną temperaturę odpowiednią do rodzaju włosów

USTAWIENIE	BARWA WYŚWIETLACZA	TEMPERATURY
Delikatny	Żółty	180°C
Średni	Pomarańczowy	200°C
Gruba	Czerwony	235°C

- Blokada temperatury włączy się automatycznie po kilku sekundach - na wyświetlaczu pojawi się symbol kłódki . Aby wyłączyć blokadę temperatury i ustawić temperaturę naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania.

- Zalecamy rozpoczęcie pracy z niższą temperaturą.
- Pracując na jednej sekcji na raz, przeciągaj prostownicę przez całą długość włosów od nasady aż po końce, bez zatrzymania. Użyj grzebienia podczas prostowania aby uzyskać jeszcze dokładniejsze wyniki.
- Powtórz ten proces na całej głowie, pozwalając włosom ostygnąć przed rozczesaniem.
- Po użyciu prostownicy wyłącz ją, odłącz i pozostaw do ostygnięcia przed schowaniem.

Śledź nas na revamphair.com, aby uzyskać najnowsze porady dotyczące włosów i rada.

Uwaga:

- Powtórz tylko dwa razy na sekcję, aby zapobiec uszkodzeniu włosów.
- Jest to produkt o wysokiej wydajności, należy unikać częstego używania aby zapobiec zniszczeniu włosów.
- Regularne stosowanie produktów do stylizacji może pogorszyć ich stan.
- Nie zarysuj powierzchni produktu, ponieważ może to spowodować pogorszenie skuteczność.
- Podczas nagrzewania, użytkowania i chłodzenia należy położyć na macie żaroodpornej REVAMP. Należy trzymać produkt tylko za uchwyt.
- Nie zarysuj powierzchni lokówki, ponieważ pogorszy to jej skuteczność.
- Produkt podczas pracy nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, prosimy o ostrożność podczas używania. Upewnij się, że trzymasz się z dala od skóry głowy i twarzy, aby uniknąć poparzeń.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Jeśli urządzenie jest włączone przez ponad 60 minut w sposób ciągły, to następnie automatycznie się wyłączy. Jeśli chcesz dalej korzystać z urządzenia po tym czasie, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć. Użyj temperatury za pomocą przycisków sterujących + i - wybierz żądaną temperaturę. Ta funkcja nie powinna być traktowana jako substytut 'WYŁĄCZONY'. PAMIĘTAJ ZAWSZE O WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA KIEDY NIE JEST UŻYWANY.

W razie potrzeby wymień bezpiecznik wtyczki na nowy o tej samej wartości

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.
- Przetrzyj wszystkie powierzchnie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj ostrych materiałów ściernych ani środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wszystkie części zostały dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny używać tego produktu. Osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli zostały

nadzorowane/poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Ryzyko poparzenia – trzymaj urządzenie z dala od zasięgu dzieci poniżej 16 roku życia podczas użytkowania i stygnięcia.

• **OSTRZEŻENIE:** Zawsze upewnij się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na

zasilacza przed podłączeniem go do gniazdka sieciowego.

• **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu

wanien, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

• To urządzenie nie może być używane na zewnątrz.

• Odłącz urządzenie, gdy nie ładuje się.

• Nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub śpisz.

• Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru

• Nie kłaść urządzenia, gdy jest włączone.

• Nie obsługuj mokrymi rękoma.

• Nie stawiać urządzenia na miękkich meblach ani materiałach, np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.

• Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub jest podawany tlen.

• Nie pozwól, aby kabel ładujący zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie pozwól, aby miał kontakt z jakimikolwiek gorącymi powierzchniami.

• Nie przenosić urządzenia trzymając za kabel ładujący.

• Nie owijaj kabla ładującego wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

• Jeśli obudowa zasilacza, przewód zasilacza lub kabel USB do ładowania ulegną uszkodzeniu,

natychmiast przerwij użytkowanie i uzyskaj zamienny adapter lub kabel do ładowania USB.

• Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.

• Nie używaj nasadek innych niż dostarczone z tym produktem.

• **Nie rozbieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części podlegających serwisowaniu.**

• Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.

• To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez określony czas **3 lat** od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Gwarancja tego produkt FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadkiem; dodaniem nieautoryzowanego akcesorium; modyfikacją produktu; lub przez jakiegokolwiek inne warunki, które są poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub dostosowania aby umożliwić jego działanie w dowolnym innym kraju niż kraj, dla którego została zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawy produktów uszkodzonych przez modyfikacje nie są objęte niniejszą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody przypadkowe, wtórne lub specjalne.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny na swój produkt, zwróć produkt do lokalnego serwisu centrum wraz z paragonem sprzedaży z datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni, odpowiednio, Twój produkt i zwróci go Tobie, bez dodatkowych kosztów. Gwarancja jest realizowane wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Lokalne centrum serwisowe można znaleźć na stronie www.revamphair.com/servicecentres

Telefon: 0044(0)1473874016

E-mail: csupport@revamphair.com

Wyjaśnienie WEEE



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi gospodarstwami domowymi odpadów w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego znajdował się produkt zakupione. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.