

revamp
REVAMP

P r o f e s s i o n a l



**PROGLOSS
HYDRO SHIELD X SHINE**

**HAIR DRYER
DR-6000**

CECHY:

1. Dysza koncentratora 15 mm
2. Dysza koncentratora do stylizacji 8 mm
3. Nasadka dyfuzora **Curl Enhance**
4. Przycisk **Cool Shot**
5. Zmiana temperatury
6. Włączanie/wyłączenie i zmiana prędkości
7. Przycisk włączania/wyłączenia czujnika Hydro Shield
8. Łatwy w czyszczeniu wyjmowany filtr tylny
9. Pętla do zawieszania



SUSZENIE JAK W SALONIE

Suszarka do włosów PROGLOSS Hydro Shield X Shine zawiera dwa potężne strumienie jonowe: jeden dodatni i jeden ujemny dla uzyskania połysku jak w salonie i wykończenia bez puszenia się włosów.

CZUJNIK OCHRONNY HYDRO

Ta suszarka jest wyposażona w czujnik podczerwieni, który mierzy temperaturę na włosach i reguluje ją, aby zapewnić to że włosy nie są nadmiernie narażone na wysoką temperaturę. Przetączy czujnik za pomocą dedykowanego przycisku i wskaźnik na górnej części suszarki do włosów zaświeci się, aby pokazać, że twoje włosy są chronione podczas suszenia i stylizacji.



PROGLOSS™ SUPER WYGŁADZAJĄCE OLEJKI

Każdy produkt z serii produktów do pielęgnacji włosów Revamp zawiera OLEJKI PROGLOSS™ SUPER SMOOTH - wzbogacone arganem, keratyną i kokosem dla maksymalnej gładkości i połysku.

DYSZE KONCENTRATORA

Dysze koncentratora do stylizacji i wygładzania Dysze koncentratora umożliwiają ukierunkowanie i skupienie strumienia powietrza suszarki, aby uzyskać większą precyzję stylizacji i suszenia. Skieruj końcówkę koncentratora na włosy, pozostawiając kilka centymetrów między końcówką a włosami. Super cienka nasadka do stylizacji o średnicy 8 mm (1) może być używana ze szczotką do stylizacji w celu łatwego nadawania objętości stylizacji a dyszy wygładzającej 15 mm (2) można użyć do szybszego suszenia. Dodatkowa nasadka dyfuzora wzmacnia naturalne loki.




Aby używać suszarki z dyszą koncentratora, upewnij się, że suszarka jest wyłączona i ostudzona, następnie przymocuj dyszę koncentratora, mocno zatrzaskując ją na

głowicy bębna suszarki lub umieszczając ją nad przednim końcem głowicy bębna, aż będzie bezpieczna.

Podczas stylizacji włosów za pomocą dysz koncentratora należy pamiętać o zwiększonej temperaturze strumienia powietrza suszarki. Użyj niskiego/średniego ustawienia ciepła, gdy suszysz za pomocą dysz koncentratora i dyfuzora. Przed dotknięciem poczekaj, aż dysze ostygną.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Umyj włosy jak zwykle i wyciśnij nadmiar wilgoci ręcznikiem i rozczesz włosy
- Przed suszeniem nałóż spray chroniący przed wysoką temperaturą.
- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240 V.
- Aby szybko wysuszyć włosy, używaj bez nasadki. Do precyzyjnego suszenia użyj wygładzających lub stylizujących dysz koncentratora
- Aby korzystać z suszarki bez dysz koncentratora, wystarczy włączyć produkt (6).
- Ustaw przełączniki temperatury i prędkości na uchwycie na żądane ustawienie (wyższa temperatura i ustawienia prędkości do suszenia oraz ustawienia niższej temperatury i prędkości do stylizacji)

PRĘDKOŚĆ		TEMPERATURA	
0	Wyłączona		Niska temperatura
I	Średnia prędkość		Średnia temperatura
II	Wysoka prędkość		Wysoka temperatura (dla szybszego suszenia)

- Aby użyć zimnego nadmuchu (4), naciśnij i przytrzymaj przycisk z przodu uchwytu suszarki. To ochłodzi włosy i pomoże utrwalić fryzurę.
- Aby włączyć czujnik, przesunij przełącznik czujnika w górę i zaświeci się lampka w górnej części suszarki. Aby wyłączyć czujnik, przesunij przełącznik czujnika w dół i lampka na górze suszarki zgaśnie.
- Po użyciu wyłącz suszarkę, ustawiając prędkość na 0, wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw do ostygnięcia przed schowaniem.

Śledź nas na www.revamphair.com, aby uzyskać najnowsze wskazówki i porady dotyczące włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Jeśli używasz tylko urządzenia, wyłącz je, wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed schowaniem.
- Przetrzyj wszystkie powierzchnie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj ostrych materiałów ściernych ani środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wszystkie części zostały dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie owijaj go wokół urządzenia, zawsze przechowuj go luźno obok urządzenia.

- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

CZYSZCZENIE FILTRA

Aby utrzymać najwyższą wydajność produktu i przedłużyć żywotność silnika, ważne jest, aby regularnie usuwać kurz i brud z tylnej kratki i czyścić ją.

- Aby zdjąć – obróć tylną kratkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją.
- Aby wyczyścić – wyczyść miękką szczotką i wymień.
- Aby założyć - Wyrównaj prowadnice kratki z otworami w obudowie (na suszarce) i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA BEZ ZAŁOŻONEGO FILTRA NA TYLNEJ KRATCE

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny używać tego produktu. Osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli zostały nadzorowane/poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Ryzyko poparzenia – trzymaj urządzenie z dala od zasięgu dzieci poniżej 16 roku życia podczas użytkowania i stygnięcia.

• **OSTRZEŻENIE:** Zawsze upewnij się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na

zasilacza przed podłączeniem go do gniazdka sieciowego.

• **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu

wanien, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

• To urządzenie nie może być używane na zewnątrz.

• Odłącz urządzenie, gdy nie ładuje się.

• Nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub śpisz.

• Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru

• Nie kłaść urządzenia, gdy jest włączone.

• Nie obsługuj mokrymi rękoma.

• Nie stawiać urządzenia na miękkich meblach ani materiałach, np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.

• Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub jest podawany tlen.

• Nie pozwól, aby kabel ładujący zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie pozwól, aby miał kontakt z jakimikolwiek gorącymi powierzchniami.

• Nie przenosić urządzenia trzymając za kabel ładujący.

• Nie owijaj kabla ładującego wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

• Jeśli obudowa zasilacza, przewód zasilacza lub kabel USB do ładowania ulegną uszkodzeniu,

natychmiast przerwij użytkowanie i uzyskaj zamienny adapter lub kabel do ładowania USB.

- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone z tym produktem.
- **Nie rozbieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części podlegających serwisowaniu.**
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez określony czas **3 lat** od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Gwarancja tego produkt FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadkiem; dodaniem nieautoryzowanego akcesorium; modyfikacją produktu; lub przez jakiegokolwiek inne warunki, które są poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub dostosowania aby umożliwić jego działanie w dowolnym innym kraju niż kraj, dla którego została zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawy produktów uszkodzonych przez modyfikacje nie są objęte niniejszą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody przypadkowe, wtórne lub specjalne.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny na swój produkt, zwróć produkt do lokalnego serwisu centrum wraz z paragonem sprzedaży z datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni, odpowiednio, Twój produkt i zwróci go Tobie, bez dodatkowych kosztów. Gwarancja jest realizowane wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Lokalne centrum serwisowe można znaleźć na stronie www.revamphair.com/servicecentres

Telefon: 0044(0)1473874016

E-mail: csupport@revamphair.com

Wyjaśnienie WEEE



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi gospodarstwami domowymi odpadów w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i

zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego znajdował się produkt zakupione. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.