

REVAMP

*revamp*

P r o f e s s i o n a l



**PROGLOSS**  
**PERFECT BLOW DRY**  
**VOLUME & SHINE AIR STYLER**  
**DR-2000**



1. Chłodna obrotowa końcówka
2. Miękkie włosie
3. Poczwórne strumienie jonowe
4. Pierścień regulacji temperatury/prędkości
5. Filtr

### **IDEALNE SUSZENIE**

Stwórz idealne fryzury z doskonałym połyskiem jak w salonie w krótkim czasie, używając Progloss Perfect Blow Dry. Ta wielofunkcyjna lokówka 4 w 1 zapewnia najlepsze efekty jak w salonie fryzjerskim: idealnie nadaje się do jednoczesnego suszenia, rozczesywania, wygładzania i stylizacji.

Emitory strumienia jonów znajdują się na górze uchwytu, po obu stronach produktu zostały one specjalnie zaprojektowane dla szerszego i bardziej równomiernego pokrycia włosów, aby uzyskać fryzurę gładką, błyszczącą i bez puszenia się z objętością u nasady.

### **PROGLOSS™ SUPER WYGŁADZAJĄCE OLEJKI**

Każdy produkt z serii produktów do pielęgnacji włosów Revamp zawiera OLEJKI PROGLOSS™ SUPER SMOOTH - wzbogacone arganem, keratyną i kokosem dla maksymalnej gładkości i połysku.

### **INSTRUKCJA UŻYCIA**

- Umyj i odżyw włosy jak zwykle.
- Wyciśnij nadmiar wilgoci ręcznikiem.
- W razie potrzeby zastosować spray chroniący przed wysoką temperaturą.
- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240 V.
- Włącz suszarkę za pomocą pierścienia regulacji temperatury/prędkości na dole uchwytu. Wyrównaj z żądanym ustawieniem temperatury/prędkości.
- Lokówka ma 3 ustawienia grzania/prędkości (wysoka, niska, chłodna) dla precyzyjnej stylizacji termicznej dla każdego typu włosów.
  - Chłodny – strumień powietrza jest silny i chłodny
  - Niski – przepływ powietrza jest niski i ciepły
  - Wysoki – strumień powietrza jest silny i gorący
- Z grubsza podziel włosy przed przystąpieniem do stylizacji. Najpierw stylizuj dolne warstwy.

- Stylizuj pasmo włosów od góry do dołu, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Użyj obrotowej chłodnej końcówki dla dodatkowego komfortu podczas układania włosów.
- Aby wyłączyć produkt, po prostu zrównaj ustawienie z ustawieniem „OFF”.
- Po użyciu odłącz produkt od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed schowaniem.

## **Śledź nas na [www.revamphair.com](http://www.revamphair.com), aby uzyskać najnowsze wskazówki i porady dotyczące włosów.**

### **Proszę zanotować:**

- Regularne stosowanie produktów do stylizacji może z czasem uszkodzić powłokę włosów.
- Nie rysuj powierzchni produktu, ponieważ pogorszy to jego skuteczność.
- Podczas ogrzewania, podczas użytkowania i chłodzenia położyć na macie żaroodpornej REVAMP. Chwytać jedynie za koniec rękojeści.
- Produkt podczas pracy nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, prosimy o ostrożność podczas używania. Upewnij się, że trzymasz urządzenie z dala od skóry głowy i skóry twarzy, aby uniknąć poparzeń.

### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.
- Przetrzyj wszystkie powierzchnie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj ostrych materiałów ściernych ani środków czyszczących.
- Gdy podgrzana szczotka całkowicie ostygnie, po każdym użyciu usuń luźne włosy ze szczotki i upewnij się, że na cylindrze ceramicznym nic się nie nagromadziło.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wszystkie części zostały dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie owijaj go wokół urządzenia, zawsze przechowuj przewód zasilający luźno obok urządzenia.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

### **CZYSZCZENIE FILTRA (FUNKCJA 5)**

Aby utrzymać najwyższą wydajność produktu i przedłużyć żywotność silnika, ważne jest, aby regularnie usuwać kurz i brud z tylnej kratki. Użyj miękkiej szczotki lub miękkiego ręcznika na tylną kratkę w celu usunięcia brudu lub kurzu, które mogłyby obniżyć wydajność produktu.

### **WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny używać tego produktu. Osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli zostały nadzorowane/poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane.

Ryzyko poparzenia – trzymaj urządzenie z dala od zasięgu dzieci poniżej 16 roku życia podczas użytkowania i stygnięcia.

- **OSTRZEŻENIE:** dla dodatkowej ochrony instalacja powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30mA. W razie wątpliwości zapytaj elektryka.
- Zawsze upewnij się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego.
- **NINIEJSZE URZĄDZENIE NALEŻY ODŁĄCZYĆ OD GŁÓWNEGO ZASILANIA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE.**
- **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu wanien, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.
- To urządzenie nie może być używane na zewnątrz.
- Unikaj kontaktu jakiegokolwiek części urządzenia z twarzą, szyją lub bezpośrednio ze skórą głowy.
- Nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub śpisz.
- Nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie kłaść urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie obsługuj mokrymi rękoma.
- Nie stawiać urządzenia na miękkich meblach ani materiałach, np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub podawany jest tlen.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani stykał się z żadnymi gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem uszkodzeń.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przerwij użytkowanie i zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu naprawy lub wymiany aby uniknąć zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone z tym produktem.
- Nie rozbieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części podlegających samodzielnemu serwisowaniu.
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.

### **3 LATA GWARANCJI**

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez określony czas **3 lat** od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Gwarancja tego produkt FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadkiem; dodaniem nieautoryzowanego akcesorium; modyfikacją produktu; lub przez jakiegokolwiek inne warunki, które są poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub dostosowania aby umożliwić jego działanie w do-

wolnym innym kraju niż kraj, dla którego została zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawy produktów uszkodzonych przez modyfikacje nie są objęte niniejszą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody przypadkowe, wtórne lub specjalne.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny na swój produkt, zwróć produkt do lokalnego serwisu centrum wraz z paragonem sprzedaży z datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni, odpowiednio, Twój produkt i zwróci go Tobie, bez dodatkowych kosztów. Gwarancja jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Lokalne centrum serwisowe można znaleźć na stronie [www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)

Telefon: 0044(0)1473874016

E-mail: [csupport@revamphair.com](mailto:csupport@revamphair.com)

### Wyjaśnienie WEEE



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi gospodarstwami domowymi odpadów w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego znajdował się produkt zakupione. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.