

revamp
REVAMP

P r o f e s s i o n a l



PROGLOSS
HYDRO SHIELD X SHINE

CERAMIC STRAIGHTENER
ST-1800

FEATURES



1. Pływające płytki ceramiczne 11 cm
2. Cyfrowy wyświetlacz temperatury
3. Kontrola temperatury
4. Przycisk czujnika Hydro Shield
5. Przycisk zasilania
6. Emitery jonów
7. Czujnik Hydro Shield
8. Blokada płytek
9. Mata silikonowa odporna na wysoką temperaturę

CZUJNIK OSŁONY HYDRO

Po włączeniu czujnik mierzy i reguluje moc wyjściową super gładkich, głęboko pływających płytek, aby zminimalizować nadmierną ekspozycję na ciepło podczas stylizacji.

DODATNI I UJEMNY STRUMIEŃ JONÓW

Progloss Hydro Shield X Shine zawiera cztery potężne emitery jonowe: dwa dodatnie i dwa ujemne, aby nadać włosom połysk jak w salonie i wykończenie bez puszenia się.





UWAGA: Jeśli podczas używania prostownicy usłyszysz delikatne brzęczenie, nie martw się, to są szpilki jonowe, które zapewniają pełne uwolnienie jonów na włosach oraz gładszą stylizację bez puszenia się włosów.

PROGLOSS™ SUPER WYGŁADZAJĄCE OLEJKI

Każdy produkt z serii produktów do pielęgnacji włosów Revamp zawiera OLEJKI PROGLOSS™ SUPER SMOOTH - wzbogacone arganem, keratyną i kokosem dla maksymalnej gładkości i połysku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem upewnij się, że włosy są czyste, suche i niesplątane.
- Dla dodatkowej ochrony zastosuj spray chroniący przed wysoką temperaturą.
- Podziel włosy przed stylizacją. Najpierw stylizuj dolne warstwy.
- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240 V.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 3 sekundy, aby włączyć (i wyłączyć) urządzenie
- Użyj przycisku czujnika, aby włączyć i wyłączyć czujnik.
- Za pomocą przycisków regulacji temperatury **+** **-** wybierz żądaną temperaturę (80°C - 235°C). Na początek zalecamy niższą temperaturę.
- Aby użyć trybów rodzaju włosów, naciśnij i przytrzymaj przycisk **+**, a tryb włosów zostanie wyświetlony na ekranie, aby to zmienić, ponownie naciśnij przycisk **+**. Aby wyłączyć tryb włosów, naciśnij długo ponownie przycisk **+**.
- Blokada temperatury włączy się automatycznie po kilku sekundach - symbol blokady  pojawi się na wyświetlaczu temperatury. Aby wyłączyć blokadę temperatury, aby wyregulować ciepła lub czujnik, naciśnij raz przycisk zasilania .
- Pracując na jednej sekcji na raz, przeprowadź prostownicę przez całą długość włosów od nasady aż po końce, bez zatrzymywania się. Użyj grzebienia podczas prostowania, aby uzyskać równomierne dokładniejsze wyniki.
- Powtórz ten proces na całej głowie, pozwalając włosom ostygnąć przed rozczesaniem.
- Po użyciu prostownicy wyłącz ją, przytrzymując przycisk POWER  przez 3 sekundy, odłącz, umieść na macie REVAMP odpornej na ciepło i pozwól jej ostygnąć przed schowaniem.

Śledź nas na www.revamphair.com, aby uzyskać najnowsze wskazówki i porady dotyczące włosów.

Uwaga:

- Jest to produkt o wysokiej wydajności, unikaj częstego używania, aby zapobiec uszkodzeniu włosów.
- Regularne stosowanie produktów do stylizacji może z czasem uszkodzić powłokę urządzenia.
- Nie rysuj powierzchni produktu, ponieważ pogorszy to jego skuteczność
- Podczas nagrzewania, podczas użytkowania i chłodzenia położyć na macie żaroodpornej REVAMP. Trzymać tylko z koniec rękojeści.
- Produkt podczas pracy nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, prosimy o ostrożność podczas używania. Upewnij się, że trzymasz się z dala od skóry głowy i twarzy, aby uniknąć poparzeń.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia. Jeśli urządzenie jest włączone przez ponad 60 minut w sposób ciągły, to następnie automatycznie się wyłączy. Jeśli chcesz dalej korzystać z urządzenia po tym czasie, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć. Użyj temperatury za pomocą przycisków sterujących **+** i **-** wybierz żądaną temperaturę. Ta funkcja nie powinna być traktowana jako substytut 'WYŁĄCZONY'. PAMIĘTAJ ZAWSZE O WYŁĄCZENIU URZĄDZENIA KIEDY NIE JEST UŻYWANY.

W razie potrzeby wymień bezpiecznik wtyczki na nowy o tej samej wartości

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.
- Przetrzyj wszystkie powierzchnie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj ostrych materiałów ściernych ani środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wszystkie części zostały dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny używać tego produktu. Osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli zostały nadzorowane/poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Ryzyko poparzenia — trzymaj urządzenie z dala od zasięgu dzieci poniżej 16 roku życia podczas użytkowania i stygnięcia.
- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze upewnij się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na zasilacza przed podłączeniem go do gniazdka sieciowego.
- **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu wanien, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.
- To urządzenie nie może być używane na zewnątrz.
- Odłącz urządzenie, gdy nie ładuje się.
- Nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub śpisz.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru
- Nie kłaść urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie obsługuj mokrymi rękoma.
- Nie stawiać urządzenia na miękkich meblach ani materiałach, np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub jest podawany tlen.
- Nie pozwól, aby kabel ładujący zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie pozwól, aby miał kontakt z jakimikolwiek gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia trzymając za kabel ładujący.
- Nie owijaj kabla ładującego wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Jeśli obudowa zasilacza, przewód zasilacza lub kabel USB do ładowania ulegną uszkodzeniu, natychmiast przerwij użytkowanie i uzyskaj zamienny adapter lub kabel do ładowania USB.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.

- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone z tym produktem.
- **Nie rozbieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części podlegających serwisowaniu.**
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez określony czas **3 lat** od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Gwarancja tego produkt FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadkiem; dodaniem nieautoryzowanego akcesorium; modyfikacją produktu; lub przez jakiegokolwiek inne warunki, które są poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub dostosowania aby umożliwić jego działanie w dowolnym innym kraju niż kraj, dla którego została zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawy produktów uszkodzonych przez modyfikacje nie są objęte niniejszą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody przypadkowe, wtórne lub specjalne.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny na swój produkt, zwróć produkt do lokalnego serwisu centrum wraz z paragonem sprzedaży z datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni, odpowiednio, Twój produkt i zwróci go Tobie, bez dodatkowych kosztów. Gwarancja jest realizowane wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Lokalne centrum serwisowe można znaleźć na stronie www.revamphair.com/servicecentres

Telefon: 0044(0)1473874016

E-mail: csupport@revamphair.com

Wyjaśnienie WEEE



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi gospodarstwami domowymi odpadów w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego znajdował się produkt zakupione. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.