

Instrukcje +Uprozczone instrukcje obsługi.



# Instrukcja obsługi bezprzewodowych wkładek dousznych BANG OLUFSEN Beoplay EX

🕒 21 kwietnia 2022 r.

## [Strona Główna](#) » [bang olufsen](#) » **Instrukcja obsługi bezprzewodowych wkładek dousznych BANG OLUFSEN Beoplay EX**

### **Spis treści** [ukryć](#)

- 1 Bezprzewodowe słuchawki douszne BANG OLUFSEN Beoplay EX
- 2 PIERWSZA KONFIGURACJA
- 3 WSKAŹNIK OŚWIETLENIA OBUDOWY ŁADOWANIA
- 4 PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
- 5 Dokumenty / Zasoby
  - 5.1 Referencje
- 6 Podobne posty

**BANG & OLUFSEN**

# Bezprzewodowe słuchawki douszne BANG OLUFSEN Beoplay EX



## PIERWSZA KONFIGURACJA



Po otwarciu pokrywy etui ładującego po raz pierwszy, Beoplay EX automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth, a wskaźnik świetlny na etui ładującym będzie migać na niebiesko. Przejdź do aplikacji Bang & Olufsen, aby skonfigurować i spersonalizować słuchawki oraz połączyć się z Bluetooth. Po włączeniu Beoplay EX pojawią się one w ustawieniach Bluetooth urządzenia.

## MUZYKA



Użyj interfejsu dotykowego na obu słuchawkach dousznych, aby sterować swoim Beoplay EX.

	<b>Left earbud</b>	<b>Right earbud</b>
Play/Pause		Single press
Volume up		Press and hold
Volume down	Press and hold	
Next		Double press
Previous	Double press	
Active Noise Cancellation, Transparency, Neutral	Single press (cycle)	

## ZAPROSZENIE



Użyj interfejsu dotykowego na obu słuchawkach dousznych, aby sterować swoim Beoplay EX.

	<b>Left earbud</b>	<b>Right earbud</b>
Incoming call	Single press	Single press
End call	Double press	Double press
Reject call	Double press	Double press
Volume up		Press and hold
Volume down	Press and hold	
Own Voice, Active Noise Cancellation, Neutral	Single press	



## POJEDYNCZE SŁUCHAWKI



Użyj interfejsu dotykowego na słuchawce dousznej, aby uzyskać dostęp do następujących elementów sterujących.

	<b>Left earbud</b>	<b>Right earbud</b>
Play/Pause	Single press	Single press
Incoming call	Single press	Single press
End call	Double press	Double press
Next		Double press
Previous	Double press	
Reject call	Double press	Double press

## ŁADUJ PAD



Etui z certyfikatem Qi można ładować bezprzewodowo na podkładce ładującej. Wystarczy umieścić etui na ładowarce podłączonej do zasilania. Wskaźnik na obudowie będzie migać na pomarańczowo

podczas ładowania i świeci na zielono po pełnym naładowaniu. Aby naładować słuchawki, umieść je w etui ładującym.

## ŁADUJ PRZEZ USB-C



Podłącz dołączony kabel USB-A do USB-C do etui ładującego i przejściówki do ładowania, a następnie podłącz przejściówkę do zasilacza. Uwaga: Do ładowania Beoplay EX można użyć zasilacza o maksymalnym natężeniu 5 V / 3 A. Wskaźnik na obudowie będzie migać na pomarańczowo podczas ładowania i świeci na zielono po pełnym naładowaniu. Aby naładować słuchawki, umieść je w etui ładującym.

## PAROWANIE BLUETOOTH



Umieść obie słuchawki w etui ładującym i zamknij pokrywę etui. Upewnij się, że pokrywa etui jest całkowicie otwarta, a słuchawki są umieszczone w etui ładującym. Naciśnij i przytrzymaj pole dotykowe na lewej i prawej słuchawce przez 6 sekund, aby uruchomić tryb parowania Bluetooth. Niebieski wskaźnik zacznie migać po zainicjowaniu parowania, umożliwiając odnalezienie Beoplay EX na urządzeniu.

## AKTYWNA REDUKCJA SZUMÓW



Aktywna redukcja szumów (ANC) pozwala wyciszyć otoczenie i skupić się na muzyce, podkaście lub filmie — lub po prostu cieszyć się ciszą. Włącz ANC, naciskając lewą słuchawkę. Stuknij ponownie, aby przejść przez tryby ANC, Przezroczystość i Neutralny. Możesz także kontrolować ANC na stronie

produktu w aplikacji Bang & Olufsen, gdzie masz możliwość automatycznego dostosowania poziomu ANC do swojego środowiska.

## TRYB PRZEZROCZYŚCI



Tryb przezroczystości pozwala słyszeć otaczający Cię świat bez wyjmowania Beoplay EX. Wybierz, ile świata zewnętrznego chcesz wpuścić, dotykając lewej słuchawki dousznej i przełączając się przez tryby Aktywna redukcja szumów, Przezroczystość i Neutralny. Trybem przezroczystości można również sterować na stronie produktu w aplikacji Bang & Olufsen.

## WŁASNY GŁOS



Technologia własnego głosu przechwytuje i dostosowuje głośność Twojego głosu, jednocześnie odfiltrowując dźwięki otoczenia, aby zapewnić wyraźną i wierną reprezentację Twojego brzmienia. Możesz włączać i wyłączać własny głos lub dostosowywać poziomy, dotykając lewej słuchawki dousznej podczas połączenia. Możesz również sterować nim na stronie produktu w aplikacji Bang & Olufsen.



## WKŁADKI DO UCHA



Wybór odpowiednich końcówek dousznych dla Beoplay EX jest bardzo ważny dla uzyskania najlepszych wrażeń dźwiękowych, które uzyskuje się po włożeniu Beoplay EX do kanałów usznych. Wypróbuj różne rozmiary, aby uzyskać najlepszą izolację. Prawidłowy rozmiar zapewni całkowitą izolację. Wypróbuj różne rozmiary, aby znaleźć ten, który zapewnia najlepszy poziom izolacji od dźwięków z zewnątrz. Wkładki douszne Comply Foam™ poprawiają izolację, a tym samym wrażenia dźwiękowe. Silikonowe końcówki douszne są szczególnie dobre do uprawiania sportów.

## WSKAŹNIK OŚWIETLENIA OBUDOWY ŁADOWANIA



Wskaźnik świetlny na przedniej krawędzi etui ładującego pokazuje stan baterii etui i słuchawek, jeśli są przechowywane w środku.

### Lekki

- Stałe czerwone przez 5 sekund
- Stały bursztyn przez 5 sekund
- Stałe zielone przez 5 sekund

- Bursztyn pulsujący
- Świeci na zielono

## **Znaczenie**

- Niski poziom naładowania baterii w obudowie
- Średnia bateria w obudowie
- Wysoki poziom naładowania baterii w obudowie
- Ładowanie etui
- Bateria w obudowie pełna



## PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Aby przywrócić Beoplay EX do ustawień fabrycznych, umieść obie słuchawki w etui ładującym i zamknij pokrywę etui. Całkowicie otwórz pokrywę etui ładującego. Naciśnij i przytrzymaj pole dotykowe na lewej i prawej słuchawce. Po 6 sekundach zostanie uruchomiony tryb parowania Bluetooth (wskaźnik świetlny miga na niebiesko). Trzymaj się pól dotykowych. Przywracanie ustawień fabrycznych zakończy się po 20 sekundach (wskaźnik świetlny miga na czerwono) Uwaga: Gdy wskaźnik świetlny na etui

ładującym zamiga na czerwono 5 razy, urządzenie wyłączy się, a przywracanie ustawień fabrycznych zostanie zakończone.

## Dokumenty / Zasoby

	<p><a href="#">Bezprzewodowe słuchawki douszne BANG OLUFSEN Beoplay EX</a> [pdf] Podręcznik użytkownika Beoplay EX, bezprzewodowe słuchawki douszne, bezprzewodowe słuchawki douszne Beoplay EX</p>
	<p><a href="#">Bezprzewodowe słuchawki douszne BANG OLUFSEN Beoplay EX</a> [pdf] Podręcznik użytkownika Bezprzewodowe wkładki douszne Beoplay EX, bezprzewodowe wkładki douszne, słuchawki douszne Beoplay EX, wkładki douszne</p>