MANTA

POWER AUDIO SPEAKER ATHOS

SPK10018300

INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
NÁVODNÁ A ZÁRUČNÁ KARTA
KORISNIČKI PRIRUČNIK
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD NA OBSLUHU
Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej dostępna
Elektronická príručka je k dispozícii

PL – SPK10018300 ATHOS

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: NIE WYMAGA RYSZTWA POKRYWA PRAZOWE.
NIE ZAWIERA ELEMENTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
NAPRAWY ZLECAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.



Ten symbol ma na celu ostrzec użytkownika przed czynnym procesem pracy. Nie są wymagane żadne konserwacje. Konieczność powrotu w w niniejszą instrukcję

Ciężki błąd ekranowy urządzenia powinna być przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanych serwisowych personelu.

Ten symbol oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami gospodarczymi.

Ten symbol oznacza, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

PL – SPK10018300 ATHOS

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
2. Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi.
3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy stosować się do wszystkich instrukcji.
5. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
6. Należy czyścić urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie należy zasłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Należy instalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9. Nie należy usuwać zabezpieczenia wtyczki polaryzacyjnej lub uziemiającej. Wtyczka polaryzacyjna posiada dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka uziemiająca posiada dwa bolce oraz trzeci uziemiający. Szerszy bolec lub trzeci uziemiający zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. Jeśli dołączona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10. Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem lub przygnieceniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach oraz w miejscu wyjścia z urządzenia.
11. Należy używać wyłącznie akcesoria określone przez producenta.
12. Należy używać wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Podczas przemieszczania wózka z urządzeniem należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.
13. Należy odłączyć urządzenie podczas burzy lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
14. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka, wylano na urządzenie płyn lub wpadły do niego przedmioty, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.

UWAGA

Należy się zapoznać z poniższą instrukcją bezpieczeństwa.
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji.
Należy chronić urządzenie przed wilgocią i nadmiernym ciepłem (np. pozostawione w samochodzie, w pobliżu grzejników).