

**ALEAR
928651
943403**

- EN** Elliptical cross trainer
PL Trenażer eliptyczny
CZ Eliptický trenažér
DE Crosstrainer
SK Eliptický trenažér
FI Crosstrainer

- GR** Μαγνητικό στατικό ποδηλατό
HR Eliptični trenažerl
LT Magnetinis dviratis
LV Magnētiskās pārrobežu treneris
PT Bicicleta elíptica
RU Магнитного крест тренер

PL: Produkt spełnia normy i wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu 2014/30/EU, 2015/863 oraz jest zgodny z normą EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-1:2013; EN 55014-1:2012, EN 5514-2:2005.

Deklaracja zgodności UE produktu znajduje się na stronie: <https://spokey.pl/deklaracje-zgodnosci-ue>

EN: The product meets the safety requirements and standards set out in Regulations 2014/30/EU, 2015/863 and complies with the EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-1:2013; EN 55014-1:2012, EN 5514-2:2005.

The EU declaration of conformity for the product is available at <https://spokey.pl/deklaracje-zgodnosci-ue>

CZ: Produkt splňuje bezpečnostní požadavky a normy stanovené v nařízeních 2014/30/EU, 2015/863 a je v souladu s normami EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-1:2013; EN 55014-1:2012, EN 5514-2:2005.

Prohlášení o shodě EU naleznete na adrese: www.spokey.cz / KE STAŽENÍ / Prohlášení o shodě


SK: Produkt splňa bezpečnostné požiadavky a normy stanovené v nariadeniach 2014/30/EU, 2015/863 a je v súlade s normami EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-1:2013; EN 55014-1:2012, EN 5514-2:2005.

Vyhľásenie o zhode EÚ nájdete na adrese: www.spokey.cz / KE STAŽENÍ / Prohlášenie o shodě

A


STEP 1

N0.39 N0.34






STEP 2

N0.35 N0.11 N0.34




STEP 4




STEP 6

N0.16 N0.17 N0.18




STEP 5

N0.52



N0.67



STEP 7


N0.35




N0.34



STEP 9



N0.14



N0.47



N0.66




N0.63




N0.66



N0.63




S13-S14-S15



S6

S8






S17-S19




19


17


B





C**D**

E**F**









EN USE'S MANUAL

Thank you for purchasing the Elliptical cross trainer. Before operating this unit, please read this manual carefully to ensure optimum performance and safety.

1. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. If you do experience any of these conditions you should consult your doctor before continuing with your exercise program.
2. Keep children and pets away from the equipment. The equipment is designed for adult use only.
3. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for our floor or carpet. For safety, the equipment should have at least 0.5 meter of free space all around it.
4. Before using the equipment, check the nuts and bolts are securely tightened. Some parts like pedals, etc. It's easy to be ware away.
5. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components whilst assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noise coming from the equipment during use, stop. Do not use the equipment until the problem has been rectified.
6. Wear suitable clothing whilst using the equipment. Avoid wearing loose clothing which may get caught in the equipment or that may restrict or prevent movement.
7. The equipment has been tested and certified to EN957 under class H.C. **Suitable for domestic, home use only.** Maximum user weight 130 kg.
8. The equipment is not suitable for therapeutic use.

2. HARDWARE TOOLS FOR INSTALLATION

(see fig A)

3. ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Follow these easy steps:

Open the carton so the sides fall down. You can use the base of the cardboard to assemble the cross trainer on to avoid damaging your floor surface. Please tighten all screws loosely until final stage.

STEP 1 (see fig B):

Attach the front stabilizer(41) and the rear stabilizer(46) to the main frame(38) with the screws(39) and washers(34). The rear stabilizer has no wheels, the front has wheels attached.

STEP 2 (see fig C):

- 1. Connect the console wires(29) and (37) together as above. At the same time, connect the resistance adjusting wire(12&75) together, too. Please ensure that all the pins are straight when

connecting 27&37 and 12&75. Failure to do so will result in console malfunction.

- 2. Put the front post(33) onto the main frame (38) with Screws (35) and washers(34 & 11).
- Note: Tighten the screws(35) and washers(34&11) after STEP 3. Periodically check these fixings and ensure they are tight.

STEP 3 (see fig D):

1. Fix the lower handle bar(26L/R) to the front post(33) with hex screws(19) and spring washers(10&20) and handlebar shaft(23). When tighten the lower handle bars, please do not over tighten as they need to run freely.

STEP 4 (see fig E):

- 1. Loosely fit the back of the pedal tube(51 L/R) to the pedal crank using screws of crank axis (57 L/64R) and waved washer D16(58), also with the spring washers(60) and lock nut of crank axis 1/2"(62L&65R).
- 2. Loosely fit the front of the pedal tube(51 L/R) to the lower handle bars (26 L/R) using screws M9*75(50) and nylon nuts(18).
- 3. Now fully tighten screws(57/64 L/R) from stage 1. Then secure with a spring washer(60) and nylon nuts(65/62 L/R).
- 4. Fully tighten the screws fitted in stage 2. Periodically check the fixings to ensure they are tight.

STEP 5 (see fig F):

Install the pedal(53L/R) on the pedal tube(51) with screws(52) and knob (67).

Note: the lower side of each pedal should be attached on the outside and make sure you attach each pedal using the same holes on each side.

STEP 6 (see fig G):

Fix the handle bar(2L/R) to the lower handler bar(26L/R) with bolts(16), curved washers(17) and nylon nuts(18). All fixings need to be tightened.

STEP 7 (see fig H):

Attach the middle handle bar(6) to the front post(33) with the screws(35) and Washers(34)

STEP 8 (see fig I):


Connect handle pulse wires, then connect pulse sensor wires(13) to the console(1); fix the console(1) onto the front post(33) with screws(28).

STEP 9 (see figJ):

1. Attach the handle bar cover(15AB/27AB) to lower handle bar tube (26L/R) with screws(14).
2. Attach screw decorative cover(66) to the back of the lower pedal tube to cover the exposed bolt head. Add screw decorative cover (63) to the inner left and right pedal arms at rear.
3. Attached the pedal tube cover(48/49) to the lower handle bar tube (26L/R) with screws(47).

Caution: Now the equipment is completed assembled, if you find it not leveled on the floor, you can adjust it by the adjusting rear stabilizer tube plug(45). Make sure you have tightened all the screws and nuts well before beginning your workout.

4. CONSOLE INSTRUCTION



KEY FUNCTIONS:

- **MODE:** This key lets you to select and lock on to a particular function you want.
- **SET:** Can to proceed the data establish for "TIME" "DISTANCE" "CALORIES" "PULSE".
- **CLEAR(RESET):** The key to reset the value to zero by pressing the key.
- **ON/OFF(START/STOP):**
The key to pause the signal input by pressing the key.

OPERATION PROCEDURES:

• AUTO ON/OFF

The system turns on when any key is pressed or when it sensor an input from the speed sensor.

The system turns off automatically when the speed has no signal input or no key are pressed for approximately 4 minutes.

• RESET

The unit can be reset by either changing battery or pressing the MODE key for 3 seconds.

• MODE

To choose the SCAN or LOCK if you do not want the scan mode, press the MODE key when the pointer on the function you want which begins blinking.

FUNCTIONS:

- **TIME:** Press the MODE key until pointer lock on to TIME. The total working time will be shown when starting exercise.
- **SPEED:** Press the MODE key until the pointer advance to SPEED. The current speed will be shown.
- **DISTANCE:** Press the MODE key until the pointer advance to DISTANCE. The distance of each workout will be displayed.
- **CALORIE:** Press the MODE key until pointer lock on to CALORIE. The calorie burned will be displayed when starting exercise
- **ODOMETER (IF HAVE):** Press the MODE key until the pointer advance to ODOMETER.
The total accumulated distance will be shown..
- **PULSE (IF HAVE):** Press the MODE key until the pointer advance to PULSE .User's current heart rate will be displayed in beats per minute. Place the palms of your hands on both of the contact pads(or put ear-clip to ear),and wait for 30 seconds for the most accurate reading.
- **SCAN:** Automatically display changes every 4 seconds.
- **BATTERY** If improper display on monitor, please reinstall the batteries to have a good result.

5. PRODUCT MAINTENANCE:

- When you don't use the exercise elliptical cross trainer for a long time, please take out the console battery to avoid running out of battery.
- Often clean the elliptical cross trainer with clean cloth to keep the clean appearance.
- Regularly check that the elements fastened with nuts and bolts are correctly tightened.
- Remember regularly to grease moving parts.
- Storing the equipment in a clean and dry environment away from children.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed jej użyciem i przechowywanie jej w odpowiednim miejscu.

1. WAŻNE - INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Uważaj na sygnały które daje Ci Twoje ciało. Nieprawidłowe lub nadmierne ķwiczenia mogą zaszkodzić zdrowiu. Jeśli wystąpi jakikolwiek z tych stanów, przed kontynuowaniem programu ķwiczeń skonsultuj się z lekarzem.
2. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od sprzętu. Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez dorosłych.
3. Używaj sprzętu na solidnej, płaskiej powierzchni z matą ochronną pod trenerem dla zabezpieczenia Twojej podłogi i stabilności sprzętu. Ze względów bezpieczeństwa sprzęt powinien mieć wokół siebie co najmniej 0,5 metra wolnej przestrzeni.
4. Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone. Niektóre części, takie jak pedały itp. łatwo mogą się poluzować.
5. Zawsze używaj sprzętu zgodnie ze wskazaniami. Jeśli znajdziesz jakieś wadliwe elementy podczas montażu lub kontroli sprzętu lub jeśli usłyszysz nietypowy hałas dochodzący z urządzenia podczas użytkowania, zaprzestań ķwiczeń. Nie używaj sprzętu, dopóki problem nie zostanie naprawiony.
6. Noś odpowiednią odzież podczas korzystania ze sprzętu. Unikaj noszenia luźnych ubrań, które mogą zostać wciągnięte przez urządzenie lub które mogą ograniczać lub uniemożliwiać ruch.
7. Sprzęt został przetestowany i certyfikowany zgodnie z EN957 w klasie H.C. **Nadaje się tylko do użytku domowego.** Maksymalna waga użytkownika 130 kg.
8. Sprzęt nie nadaje się do zastosowania terapeutycznego.

2. NARZĘDZIA I CZĘŚCI MONTAŻOWE (patrz rys.A)

3. INSTRUKCJA MONTAŻU

Urządzenie można łatwo zmontować zgodnie z poniższą instrukcją. Otwórz karton, opuszczając jego boczne ścianki. Można użyć dna kartonu do montażu trenera, aby nie uszkodzić podłogi. Należy częściowo przykręcić wszystkie śruby i dopiero na ostatnim etapie wszystkie dokręcić mocno.

KROK 1 (patrz rys.B):

Przymocować przedni (41) i tylny stabilizator (46) do ramy głównej (38), używając śrub (39) i płaskiej podkładki (34). Tylny nie ma koła; przedni ma przymocowane koło.

KROK 2 (patrz rys.C):

- Połączyć ze sobą przewody konsoli (29) i (37) jak na ilustracji.

Jednocześnie połączyć ze sobą przewody regulacji oporu (12 i 75). Podczas łączenia 29 i 37 oraz 12 i 15 należy zwrócić uwagę, czy bolce są ustawione prosto. W przeciwnym razie konsola nie będzie działać prawidłowo.

- Umieścić przednią rurkę (33) na ramię głównej (38), mocując ją śrubami (35) i podkładkami (34 i 11).
- **Uwaga:** Śruby (35) i podkładki (34 i 11) należy dokręcić do końca po wykonaniu KROKU 3. Należy regularnie sprawdzać elementy łącznikowe i upewniać się, że są dobrze dokręcone.

KROK 3 (patrz rys.D):

Przymocować rurki uchwyty na ręce (26L/R) do przedniej rurki (33), używając śrub z łącznikiem sześciokątnym (19) i podkładek sprężystych (10 i 20) oraz poprzeczki (23). Podczas dokręcania uchwytów należy uważać, by nie docisnąć ich za mocno, ponieważ muszą się swobodnie obracać.

KROK 4 (patrz rys.E):

- Lekko zamocować rurkę pedału (51L/R) na korbie pedałów, używając do tego śrub korby (57L / 64R) i podkładki falistej D16 (58), a także podkładek sprężystych (60) i nakrętki korby 1/2" (62L / 65R).
- Lekko zamocować przed rurki pedału (51L/R) do rurki uchwytu na ręce (26 L/R), używając śrub M8x75 (50) i nakrętek nylowych (18).
- Następnie mocno dokręcić śruby (57/64 L/R) wkrcane w kroku 1. Docisnąć i dokręcić podkładkę sprężystą (60) i nakrętki nylowe (65/62 L/R).
- Mocno dokręcić śruby wkrcane w kroku 2. Należy regularnie sprawdzać elementy łącznikowe i upewniać się, że są dobrze dokręcone.

KROK 5 (patrz rys.F):

Zamontować pedał (53L/R) na rurce pedału (51), używając śrub (52) i pokrętla (67).

Uwaga: dolna strona każdego pedału powinna być mocowana od zewnętrznej strony; należy się upewnić, że każdy pedał jest mocowany przez użycie tych samych otworów po każdej stronie.

KROK 6 (patrz rys.G):

Przymocować uchwyty na ręce (2L/R) do rurek uchwytów na ręce (26L/R), używając śrub (16), podkładek łukowych (17) i nakrętek nylowych (18). Mocno dokręcić wszystkie elementy łącznikowe.

KROK 7 (patrz rys.H):

Zamocować środkowy uchwyt na ręce (6) do rurki przedniej (33), używając śrub (35) i podkładek (34).

KROK 8 (patrz rys.I):


Połączyć przewody pomiaru pulsu uchwytu, a następnie podłączyć przewody czujnika pulsu (13) do konsoli (1); zamocować konsolę (1) na rurce przedniej (33) za pomocą śrub (28).

KROK 9 (patrz rys.J):

1. Zamocować osłonę uchwytów na rękę (15AB/27AB) do rurek uchwytów na rękę (26L/R), używając śrub (14).
2. Zamocować osłonę maskującą (66) od tyłu rurek na pedały, aby zakryć odsłonięte tło śrub. Od tyłu założyć osłonę maskującą śrub (63) na wspornik lewego i prawego pedału.
3. Założyć pokrywy rurek na pedały (48/49) na rurki uchwytów na rękę (26L/R), mocując je śrubami (47).

Uwaga: Po złożeniu sprzętu należy sprawdzić, czy jest ustalony poziomo - jeśli nie, można to wyregulować przesuwnym zakończeniem tylnego stabilizatora (13). Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy dobrze dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLI



NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:

- **MODE:** Ten klawisz pozwala wybrać i zablokować żądaną funkcję.
- **SET:** Służy do określania wartości „TIME” (czas), „DISTANCE” (odległość), „CALORIES” (kalorie) i „PULSE” (puls).
- **CLEAR(RESET):** Klawisz służy do resetowania wartości do zera.
- **ON/OFF(START/STOP):**
Zatrzymuje/wznawia rejestrowanie wartości.

OBSŁUGA KONSOLI:

• AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

System włącza się po naciśnięciu dowolnego klawisza lub gdy czujnik prędkości zaczyna przekazywać sygnał.

System wyłącza się automatycznie, gdy sygnał prędkości nie jest przekazywany lub gdy przez 4 minuty nie naciśnięto żadnego klawisza.

• RESETOWANIE

Moduł można zresetować wymieniając baterię lub naciskając przycisk MODE na 3 sekundy.

• TRYB PRACY

Aby wybrać SCAN (rejestrowanie) lub LOCK (blokada), należy naciskać przycisk MODE, aż kurSOR przy żądanej funkcji zacznie migać.

FUNKCJE:

- **TIME:** Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie TIME. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywany całkowity czas ćwiczenia.
- **SPEED:** Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie SPEED. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywana bieżąca prędkość.
- **DISTANCE:** Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie DISTANCE. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywana przebyta odległość.
- **CALORIE:** Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie CALORIE. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywana liczba spalonych kalorii.
- **ODOMETER** (jeśli obecny w produkcie) Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie ODOMETER. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywana całkowita odległość przebyta podczas ćwiczeń.
- **PULSE** (jeśli obecny w produkcie) Naciskać przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie PULSE. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywane tętno użytkownika, wyświetlane w uderzeniach serca na minutę. Należy umieścić dlonie na podkładkach kontaktowych (lub umieścić zacisk uszny na uchu) i trzymać je przez 30 sekund, aby uzyskać dokładniejszy odczyt.
- **SCAN:** Automatycznie wyświetla kolejne wartości, zmieniając je co 4 sekundy.
- **BATERIA:** Jeśli monitor nie wyświetla danych prawidłowo, należy wymienić baterie konsoli.

5. KONSERWACJA SPRZĘTU:

- Jeśli trener nie ma być używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię z konsoli, aby jej nie zużywać.
- Należy często czyścić trenera czystą szmatką.
- Należy regularnie sprawdzać, czy elementy przykręcane śrubami i nakrętkami są dobrze przymocowane.
- Należy regularnie smarować ruchome części.
- Sprzęt należy przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu, chroniony przed dziećmi.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uložte si ho pro pozdější použití.

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Všimejte si signálů, které Vám dává Vaše tělo. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může poškodit zdraví. Pokud nastane některý z těchto stavů, před pokračováním v cvičebním programu se poradte s lékařem.
2. Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah zařízení. Zařízení je určeno pouze pro dospělé.
3. Zařízení používejte na pevném, rovném povrchu s ochrannou podložkou pod trenažérem, aby byla chráněna Vaše podlaha a stabilita zařízení. Z bezpečnostních důvodů by měl být kolem zařízení volný prostor alespoň 0,5 metru.
4. Před použitím zařízení zkонтrolujte, zda jsou matice a šrouby pevně utaženy. Některé části, jako jsou pedály apod., se mohou snadno uvolnit.
5. Vždy používejte zařízení podle pokynů. Pokud během montáže nebo kontroly zařízení zjistíte nějaké vadné komponenty nebo pokud během používání uslyšíte neobvyklý hluk, přestaňte cvičit. Nepoužívejte zařízení, dokud nebude problém vyřešen.
6. Při používání zařízení nosete vhodný oděv. Vyvarujte se nošení volného oblečení, které by mohlo být zařízením zachyceno nebo takové, které by mohlo omezovat či bránit v pohybu.
7. Zařízení bylo testováno a certifikováno v souladu s EN957 ve třídě H.C. **Vhodné pouze pro domácí použití.** Maximální hmotnost uživatele 130 kg.
8. Zařízení není vhodné pro terapeutické použití.

2. NÁŘADÍ A MONTÁŽNÍ DÍLY

(viz obr.A)

3. MONTÁŽNÍ POKYNY

Aby nedošlo k poškození podlahy, můžete pro montáž trenažéru použít dno krabice. Během sestavování neutahujte šrouby příliš silně. Šrouby dotahujte pevně přesně podle pokynů.

KROK 1 (viz obr.B):

Připevněte přední (41) a zadní stabilizátor (46) k hlavní základně (38) pomocí šroubu (39) a ploché podložky (34). Přední stabilizátor (41) je vybaven transportními kolečky, která usnadňují manipulaci. Zadní je bez koleček.

KROK 2 (viz obr.C):

- Spojte kabel konzoly (29) a (37). Současně propojte kably pro nastavení odporu (12 a 75). Při připojování 29 a 37, 12 a 75 se ujistěte, že kolíky jsou nastaveny rovně. Jinak nebude konzole fungovat správně.
- Připevněte hlavní tyč (33) na hlavní základnu (38) pomocí šroubu (35) a podložkami (34 a 11).
- **Poznámka:** Šrouby (35) a podložky (34 a 11) je třeba úplně dotáhnout po dokončení KROKU 3. Pravidelně kontrolujte upevňovací prvky a ujistěte se, že jsou pevně utažené.

KROK 3 (viz obr.D):

Připevněte ramena rukojetí (26L/R) k hlavní tyči (33) pomocí šroubů se šestihranou hlavou (19) a pružných podložek (10 a 20) a příčky (23). Při utahování ramen dbejte na to, abyste je neutahli příliš silně, protože se musí volně otáčet.

KROK 4 (viz obr.E):

- 1. Lehce připevněte pedálové tyče (51L/R) ke klíce pedálu pomocí klikových šroubů (57L/64R) a vlnité podložky D16 (58), pružných podložek (60) a 1/2" klikové matice (62L/65R),
- 2. Lehce připevněte přední část pedálové tyče (51L/R) k ramenu rukojeti(26 L/R) pomocí šroubů M8x75 (50) a nylonových matic (18).
- 3. Potom pevně utáhněte šrouby (57/64 L/R) šroubované v kroku 1. Dotáčte a utáhněte pružnou podložku (60) a nylonové matice (65/62 L/R).
- 4. Pevně utáhněte šrouby šroubované v kroku 2. Pravidelně kontrolujte upevňovací prvky a ujistěte se, že jsou pevně utažené.

KROK 5 (viz obr.F):

Pomocí šroubů (52) a otočných knoflíků (67) připevněte pedálové nášlapy (53L/R) na pedálové tyče (51).

Poznámka: spodní strana každého pedálu by měla být upevněna z vnější strany; ujistěte se, že je každý pedálový nášlap upevněn stejnými otvory na každé straně.

KROK 6 (viz obr.G):

Připevněte rukojeti (2 L/R) k ramenům rukojetí (26 L/R) pomocí šroubů (16), podložek (17) a nylonových matic (18). Pevně utáhněte všechny spojovací prvky.

KROK 7 (viz obr.H):

Připevněte středové rukojeti (6) k hlavní tyči. (33) pomocí šroubů (35) a podložek (34).

KROK 8 (viz obr.I):

Připojte kabely pro měření pulsu rukojeti a poté připojte kabely snímače pulsu (13) ke konzoli (1); připevněte konzoli (1) k přední týci (33) pomocí šroubů (28).

KROK 9 (viz obr.J):

1. Připevněte krytky rukojetí (15AB/27AB) k rámům rukojetí (26L/R) pomocí šroubů (14).

2. Připevněte krytky (66) ze zadní strany pedálových tyčí, abyste zakryli hlavičky šroubů. Ze zadní strany připevněte rovněž krytky šroubů (63) na levý i pravý držák pedálových tyčí.

3. Na přední straně pedálových tyčí nasadte kryty (48/49) na ramena rukojetí (26L/R) a zajistěte je šrouby (47).

Poznámka: Po složení přístroje se ujistěte, že je ve vodorovné poloze - pokud ne, můžete jej upravit posuvným koncem zadního stabilizátoru (13). Před zahájením cvičení je nutné utáhnout všechny šrouby a matice.

4. NÁVOD K OBSLUZE KONZOLE



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE:

- MODE:** Toto tlačítko umožňuje vybrat a uzamknout požadovanou funkci.
- SET:** Používá se k určení hodnot „TIME“ (čas), „DISTANCE“ (vzdálenost), „CALORIES“ (kalorie) a „PULSE“ (puls).
- CLEAR (RESET):** Tlačítko se používá k vynulování hodnoty.
- ON/OFF (START/STOP):**
Zastaví/obnoví zaznamenávání hodnot.

OVLÁDÁNÍ KONZOLE:

. AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Systém se zapne při stisku libovolného tlačítka nebo když snímač rychlosti začne vysílat signál.

Systém se automaticky vypne, když se nepřenáší signál rychlos - ti nebo pokud po dobu 4 minut nestisknete žádné tlačítko.

• RESETOVÁNÍ

Modul lze resetovat výměnou baterie nebo stisknutím tlačítka MODE po dobu 3 sekund.

• PROVOZNÍ REZIM

Pro výběr SCAN (záznam) nebo LOCK (uzamknutí) mačkajte tlačítko MODE, dokud při požadované funkci nezačne blikat kurzor.

FUNKCE:

- TIME:** Mačkajte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí TIME. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat celkový čas cvičení.
- SPEED:** Mačkajte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí SPEED. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat aktuální rychlosť.
- DISTANCE:** Mačkajte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí DISTANCE. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat ujetá vzdálenosť.
- CALORIE:** Mačkajte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí CALORIE. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat počet spálených kalorií.
- ODOMETER** (pokud je přítomen) Mačkajte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí ODOMETER. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat celková vzdálenost ujetá během cvičení.
- PULSE** (pokud je přítomen) Mačkajte tlačítko MODE, dokud kurzor nezobrazí PULSE. Jakmile začnete cvičení, bude se zobrazovat srdeční frekvence, zobrazená v tepech za minutu. Položte ruce na rukojeti pro měření tepové frekvence.
- SCAN:** Automaticky zobrazuje další hodnoty a mění je každé 4 sekundy.
- BATERIE:** Pokud monitor nezobrazuje data správně, vyměňte v konzoli baterie.

5. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE:

- Pokud trenažér nebude delší dobu používán, vyjměte baterii z konzole, aby se nevybíjela.
- Trenažér byste měli často čistit čistým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte, zda šrouby a matice jsou pevně upevněny.
- Pohyblivé části pravidelně promazávejte.
- Přístroj by měl být skladován v suché a čisté místnosti chráněné před dětmi.

DE BENUTZERHANDBUCH

WICHTIGE INFORMATION!

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und bewahren Sie sie an einem geeigneten Ort auf.

1. WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

1. Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers. Falsches oder übermäßiges Training kann Ihre Gesundheit schädigen. Wenn Sie unter einer dieser Bedingungen leiden, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie mit Ihrem Trainingsprogramm fortfahren.
2. Halten Sie Kinder und Haustiere von der Ausrüstung fern. Das Gerät ist nur für Erwachsene bestimmt.
3. Verwenden Sie das Gerät auf einer festen, ebenen Fläche mit einer Schutzhülle für unseren Boden oder Teppich. Aus Sicherheitsgründen sollte das Gerät ringsum mindestens 0,5 Meter freien Platz haben.
4. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Geräts, ob die Schrauben und Muttern fest angezogen sind. Einige Teile wie Pedale usw. Es ist leicht, weg zu sein.
5. Verwenden Sie das Gerät immer wie angegeben. Wenn Sie beim Zusammenbau oder bei der Überprüfung des Geräts defekte Komponenten finden oder wenn Sie während des Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche vom Gerät hören, halten Sie an. Verwenden Sie das Gerät erst, wenn das Problem behoben wurde.
6. Tragen Sie während der Benutzung des Geräts geeignete Kleidung. Vermeiden Sie es, lose Kleidung zu tragen, die sich in der Ausrüstung verfangen oder die Bewegung einschränken oder verhindern kann.
7. Das Gerät wurde nach EN957 der Klasse H.C. geprüft und zertifiziert. **Nur für den Hausgebrauch geeignet.**
Maximales Benutzergewicht 130 kg.
8. Das Gerät ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet.

2. WERKZEUGE UND MONTAGETEILE

(s. Abb. A)

3. INSTALLATIONSHINWEISE

Das Gerät kann einfach nach der folgenden Anleitung montiert werden. Die Verpackung öffnen und die Seitenwände absenken. Den Boden der Verpackung kann bei der Montage des Crosstrainers als Schutz des Fußbodens verwendet werden. Alle Schrauben teilweise anschrauben und erst im letzten Schritt sie fest anziehen.

SCHRITT 1 (s. Abb. B):

- Die vordere (41) und hintere (46) Stütze mit der Schraube (39) und Unterlegscheibe (34) am Hauptrahmen (34) befestigen. Die hintere Stütze hat kein Rad, an der vorderen Stütze ist ein Rad angebracht.

SCHRITT 2 (s. Abb. C):

- Die Kabel des Computers (29) und (37) miteinander verbinden, wie in der Abbildung angezeigt. Verbinden Sie gleichzeitig die Widerstandseinstellkabel (12 und 75) miteinander. Stellen Sie beim Anschliessen von 29 und 37 sowie 12 und 75 sicher, dass die Stifte gerade sind. Andernfalls funktioniert die Konsole nicht ordnungsgemäss.

- Das vordere Rohr (33) mit den Schrauben (35) und Unterlegscheiben (34 und 11) am Hauptrahmen befestigen.

Achtung: Die Schrauben (35) und Unterlegscheiben (34 und 11) sollten nach SCHRITT 3 vollständig angezogen werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungselemente auf Sitz.

SCHRITT 3 (s. Abb. D):

Die Röhre der Handgriffe (26L/R) mit Sechskantschrauben (19), Federringen (10 und 20) und dem Querstück (23) am vorderen Rohr (33) befestigen. Achten Sie beim Anziehen der Griffe darauf, sie nicht zu fest zu drücken, da sie sich frei drehen dürfen.

SCHRITT 4 (s. Abb. E):

- Das Rohr des Pedals (51L/R) mit den Kurbelschrauben (57L/64R), der Wellscheibe D16 (58), den Federringen (60) und Kurbelmuttern 1/2" (62L/65R) an der Pedalkurven leicht befestigen.
- Den vorderen Teil des Pedals (51L/R) mit den Schrauben M8x75 (50) und Nylonmuttern (18) an dem Rohr des Handgriffs (26L/R) leicht befestigen.
- Dann die Schrauben (57/64 L/R) aus dem 1 Schritt festziehen. Die Federringe (60) und Nylonmuttern (65/62 L/R) drücken und anziehen.
- Die Schrauben aus dem 2 Schritt anziehen. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungselemente auf Sitz.

SCHRITT 5 (s. Abb. F):

Das Pedal (53L/R) mit den Schrauben (52) und dem Knopf (67) am Pedalrohr (51) befestigen.

Achtung: Die Unterseite jedes Pedals sollte von außen befestigt werden. Stellen Sie sicher, dass jedes Pedal angebracht ist, indem Sie auf jeder Seite die gleichen Öffnungen verwenden.

SCHRITT 6 (s. Abb. G):

Die Handgriffe (2L/R) mit den Schrauben (16), Unterlegscheiben (17) und Nylonmuttern (18) am Rohr der Handgriffe (26L/R) befestigen. Alle Befestigungselemente anziehen.

SCHRITT 7 (s. Abb.H):

Den mittleren Handgriff (6) mit Schrauben (35) und Unterlegscheiben (34) am vorderen Rohr (33) befestigen

SCHRITT 8 (s. Abb.I):


Die Leitungen zur Pulsmessung am Griff anschließen und dann die Leitungen des Pulssensors (13) mit Computer (1) verbinden. Den Computer (1) mit Schrauben (28) am vorderen Rohr (33) befestigen. Um den Crosstrainer zu verwenden, stecken Sie den Netzteil (12) in die Steckdose und den Klinkenstecker in die Steckdose auf der Rückseite des Geräts. Bevor Sie mit Schritt 9 fortfahren, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und Computer ordnungsgemäß funktionieren.

SCHRITT 9 (s. Abb.J):

1. Die Abdeckung der Handgriffe (15AB/27AB) mit den Schrauben (14) an den Röhren der Handgriffe (26L/R) befestigen.
2. Die Abdeckung (66) an der Rückseite der Pedalrohre befestigen, um die Schraubenköpfe abzudecken. Von hinten die Abdeckung der Schrauben /63) an der linken und rechten Halterung der Pedale montieren.
3. Die Abdeckung der Pedalrohre (48/49) mit den Schrauben (47) an den Röhren der Handgriffe befestigen.

Achtung: Stellen Sie nach der Montage des Geräts sicher, oben es eben ist. Andernfalls stellen Sie es mit dem schiebenden Aufsatz des hinteren Stütze (13) ein. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern vor dem Training fest an.

4. BEDIENUNGSANLEITUNG DER KONSOLE



DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN:

- **MODE:** Mit dieser Taste können Sie die gewünschte Funktion auswählen und sperren.
- **SET:** Dient zur Bestimmung der Werte „TIME“ (Zeit), „DISTANCE“ (Distanz), „CALORIES“ (Kalorien) i., „PULSE“ (Puls).
- **CLEAR(RESET):** Mit der Taste wird der Wert auf Null zurückgesetzt.
- **ON/OFF(START/STOP):**
Stoppt/setzt die Erfassung der Werte fort

KONSOLENBETRIEB:

• AUTOMATISCHES EIN - / AUSSCHALTEN

Das System schaltet sich ein, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird oder wenn der Geschwindigkeitssensor beginnt, ein Signal zu senden.

Das System schaltet sich automatisch aus, wenn das Geschwindigkeitssignal nicht gesendet wird oder wenn 4 Minuten lang keine Taste gedrückt wird.

• RESET

Das Modul kann zurückgesetzt werden, indem die Batterie ausgetauscht oder die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird.

BETRIEBSMODUS

Um SCAN (Register) oder LOCK (Sperre) auszuwählen, drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor bei der gewünschten Funktion blinkt.

FUNKTIONEN:

- **TIME:** Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor TIME anzeigt. Wenn Sie mit dem Training beginnen, wird die gesamte Trainingszeit angezeigt.
- **SPEED:** Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor SPEED anzeigt. Wenn Sie mit dem Training beginnen, wird die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt
- **DISTANCE:** Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor DISTANCE anzeigt. Wenn Sie mit dem Training beginnen, wird die zurückgelegte Strecke angezeigt.
- **CALORIE:** Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor CALORIE anzeigt. Wenn Sie mit dem Training beginnen, wird die Zahl der verbraunten Kalorien angezeigt.
- **ODOMETER** ODOMETER (falls im Produkt vorhanden) Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor ODOMETER anzeigt. Wenn Sie mit dem Training beginnen, wird die während der Übung zurückgelegte Gesamtstrecke angezeigt.
- **PULSE** (falls im Produkt vorhanden) Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Cursor PULSE anzeigt. Wenn Sie mit dem Training beginnen, wird Ihre Herzfrequenz in Schlägen pro Minute angezeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Kontaktflächen (oder legen Sie den Ohrclip auf Ihr Ohr) und halten Sie sie 30 Sekunden lang, um eine genauere Ablesung zu erhalten.
- **SCAN:** Zeigt automatisch nachfolgende Werte an und ändert sie alle 4 Sekunden.
- **BATTERIE:** Wenn der Monitor die Daten nicht korrekt anzeigt, ersetzen Sie die Batterien in der Konsole.

5. WARTUNG DES GERÄTS:

- Wenn das Crosstrainer längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie aus der Konsole, um ihren Verbrauch zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Crosstrainer häufig mit einem sauberen Tuch.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die mit Schraubern und Muttern verschraubten Teile sicher befestigt sind.
- Schmieren Sie bewegliche Teile regelmäßig.
- Das Gerät sollte in einem trockenen und sauberen Raum aufbewahrt werden und vor Kindern geschützt werden.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme Vám, že ste zakúpili náš produkt. Pred použitím zariadenia si prosím prečítajte pozorne tento návod a uložte si ho na neskoršie použitie.

1. DÔLEŽITÉ - BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Sledujte signály vášho tela. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže ohroziť vaše zdravie. Ak sa objavia niektoré z takýchto príznakov, pred ďalším pokračovaním v cvičeniacich sa poradte s lekárom.
- Deti a domáce zvieratá by nemali mať prístup k zariadeniu. Zariadenie je určené iba pre dospelých.
- Zariadenie používajte na pevnom a rovnom povrchu s ochrannou podložkou pod stacionárnym bicyklom kvôli zabezpečeniu podlahy a stability rotopéda. Z bezpečnostných dôvodov by zariadenie malo mať okolo seba 0,5 m volného priestoru.
- Pred použitím stroja skontrolujte dotiahnutie matíc a skrutiek. Niektoré časti, ako napríklad pedále atď., sa môžu ľahko uvoľniť.
- Vždy používajte zariadenie podľa pokynov. Ak počas montáže alebo kontroly zariadenia objavíte nejaké chybné diely, alebo ak počas používania budete počuť neobyvklý hluk, prestaňte cvičiť. Nepoužívajte zariadenie, kým nebude daná vada odstránená.
- Počas používania zariadenia noste vhodný odev. Vyvarujte sa nosenia volného oblečenia, ktoré by sa mohlo zackytiť v zariadení, alebo ktoré by mohlo obmedzovať alebo brániť v pohybe.
- Zariadenie bolo testované a certifikované v súlade s EN957 v triede H.C. **Je vhodné iba na domáce použitie.** Maximálna hmotnosť používateľa je 130 kg.
- Zariadenie nie je vhodné na terapeutické použitie.

2. NÁRADIE A MONTÁŽNE DIELY

(pozri obr. A)

3. NÁVOD NA MONTÁŽ

Aby nedošlo k poškodeniu podlahy, môžete na montáž trenážera použiť dno krabice. Počas zostavovania neuťahujte skrutky príliš silno. Skrutky doťahujte pevne presne podľa pokynov.

KROK 1 (pozri obr. B):

Pripojte predný (41) a zadný stabilizátor (46) k hlavnému rámu (38) pomocou skrutiek (39) a plochých podložiek (34). Zadný stabilizátor nemá prepravné koleso; predný ho má.

KROK 2 (pozri obr. C):

• Spojte kábel konzoly (29) a (37). Súčasne prepojte káble pre nastavenie odporu (12 a 75). Pri pripájaní 29 a 37, 12 a 75 sa uistite, že kolíky sú nastavené rovno. Inak nebude konzola fungovať správne.

- Pripevnite hlavnú tyč (33) na hlavnú základňu (38) pomocou skrutky (35) a podložkami (34 a 11).
- Poznámka:** Skrutky (35) a podložky (34 a 11) by sa mali po KROKU 3 úplne dotiahnuť. Pravidelne kontrolujte upevňovacie prvky a uistite sa, že sú pevne dotiahnuté.

KROK 3 (pozri obr. D):

Pripevnite ramená rukoväť (26L/R) k hlavnej tyči (33) pomocou skrutiek so šesthrannou hlavou (19) a pružných podložiek (10 a 20) a priečky (23). Pri utáhovaní ramien dbajte na to, aby ste ich neutiahli príliš silno, pretože sa musia volne otáčať.

KROK 4 (pozri obr. E):

- Pomocou kľukových skrutiek (57L/64R) a pružných podložiek D16 (58), ako aj pružných podložiek (60) a kľukovej matice 1/2" (62L / 65R) zláhka pripevnite pedálové tyče (51L/R) k pedálovej kľuke.
- Pomocou skrutiek M8x75 (50) a nylonových matíc (18) zláhka pripevnite prednú časť pedálové tyče (51L/R) k ramenu rukoväte (26 L/R).
- Potom dotiahnite skrutky (57/64 L/R) zaskrutkované v kroku 1. Dotláčte a dotiahnite pružnú podložku (60) a nylonové matice (65/62 L/R).
- Pevne dotiahnite skrutky pevne používané v kroku 2. Pravidelne kontrolujte upevňovacie prvky a uistite sa, že sú pevne dotiahnuté.

KROK 5 (pozri obr. F):

Pomocou skrutiek (52) a otočných gombíkov (67) pripevnite pedálové nášlapy (53L/R) na pedálové tyče (51). Poznámka: spodná strana každého pedála by mala byť upevnená z vonkajšej strany; uistite sa, že je každý pedálový nášlap upevnený rovnakým otvormi na každej strane.

KROK 6 (pozri obr. G):

Rukoväťe (2L/R) pripevnite k ramenám s rukoväťami (26L/R) pomocou skrutiek (16), klenutých podložiek (17) a nylonových matíc (18). Pevne utiahnite všetky spojovacie prvky.

KROK 7 (pozri obr. H):

Pripevnite stredové rukoväťe (6) k hlavnej tyči. (33) pomocou skrutiek (35) a podložiek (34).

KROK 8 (pozri obr. I):


Pripojte káble na meranie pulzu rukoväte a potom pripojte káble snímača pulzu (13) ku konzole (1); pripojte konzolu (1) k prednej tyči (33) pomocou skrutiek (28).

KROK 9 (pozri obr. J):

- Pripojte krytky rukoväť (15AB/27AB) k ramenám rukoväte (26L/R) pomocou skrutiek (14).
- Pripojte krytky (66) zo zadnej strany pedálových tyčí, aby ste zakryli hlavičky skrutiek. Zo zadnej strany pripojte tiež krytky skrutiek (63) na ľavý aj pravý držiak pedálových tyčí.
- Na prednej strane pedálových tyčí nasadte kryty (48/49) na ramená rukoväť (26L/R) a zaistite ich skrulkami (47).

Pozor: Po zložení zariadenia sa uistite, či stojí vo vodorovnej polohe - ak nie, je možné ho nastaviť posuvnými nôžkami na zadnom stabilizátore (13). Pred cvičením dobre utiahnite všetky matici a skrutky.

4. NÁVOD NA POUŽITIE KONZOLY



NAJDÔLEŽITEJŠIE FUNKCIE:

- MODE:** Toto tlačidlo umožňuje vybrať a uzamknúť požadovanú funkciu.
- SET:** Určuje hodnoty „TIME“ (čas), „DISTANCE“ (vzdialenosť), „CALORIES“ (kalórie) a „PULSE“ (pulz).
- CLEAR (RESET):** Tlačidlo určené na vynulovanie danej hodnoty.
- ON/OFF (START/STOP):**
Zastavuje/obnovuje zaznamenané hodnoty

OVLÁDANIE KONZOLY:

AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Systém sa zapne, keď stlačíte ktorokoľvek tlačidlo alebo keď

snímač rýchlosť začne vysielat signál.

Systém sa automaticky vypne, keď sa neprenáša rýchlosť signál alebo ak počas 4 minút nestlačíte žiadne tlačidlo.

• RESET

Modul je možné resetovať výmenou batérií alebo stlačením tlačidla MODE na 3 sekundy.

• PRACOVNÝ REŽIM

Ak chcete zvolať SCAN (zaznamenávanie) alebo LOCK (uzamknutie), stlačajte tlačidlo MODE, až kým cursor vedľa požadovanej funkcie nezačne blikať.

FUNKCIE:

- TIME:** Stláčajte tlačidlo MODE, kým cursor neoznačí príkaz TIME. Keď začnete cvičiť, zobrazí sa celkový čas cvičenia.
- SPEED:** Stláčajte tlačidlo MODE, kým cursor neoznačí príkaz SPEED. Keď začnete cvičiť, zobrazí sa aktuálna rýchlosť.
- DISTANCE:** Stláčajte tlačidlo MODE, kým cursor neoznačí príkaz DISTANCE. Keď začnete cvičiť, zobrazí sa prejedná vzdialenosť.
- CALORIE:** Stláčajte tlačidlo MODE, kým cursor neoznačí príkaz CALORIE. Keď začnete cvičiť, zobrazí sa počet spálených kalórií.
- ODOMETER** (ak je súčasťou výrobku) Stláčajte tlačidlo MODE, kým cursor neoznačí príkaz ODOMETER. Keď začnete cvičiť, zobrazí sa celková vzdialenosť prekonaná počas cvičení.
- PULSE** (ak je súčasťou výrobku) Stláčajte tlačidlo MODE, kým cursor neoznačí príkaz PULSE. Keď začnete cvičiť, zobrazí sa vaša srdcová frekvencia v počte úderov srdca za minútu. Položte ruky na rukoväte pre meranie tepovej frekvencie.
- SCAN:** Automaticky zobrazuje ďalšie hodnoty, ktoré sa menia každé 4 sekundy.
- BATÉRIE:** Ak monitor správne nezobrazuje údaje, vymenite batériu konzoly.

5. ÚDRŽBA PRÍSTROJA:

- Pokiaľ trener nebude dlhšiu dobu používaný, vyberte batériu z konzoly, aby sa nevybíjala.
- Trenažér by ste mali často čistiť čistou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte, či skrutky a matici sú pevne upevnené.
- Pohyblivé časti pravidelne premazávajte.
- Prístroj by mal byť skladovaný v suchej a čistej miestnosti chránenej pred deťmi.

FI KÄYTÖÖHJEET

Kiitämme tuotteidemme ostosta.

Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen käyttöä ja säilytä se sopivassa paikassa.

1. TÄRKEITÄ TURVATIETOJA

1. Varo merkkejä, joita kehosи antaa sinulle. Väärä tai liiallinen liikunta voi vahingoittaa terveyttä. Jos jotain näistä tiloista esiintyy, ota yhteys lääkäriin ennen harjoitteluoohjelman jatkamista.
2. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteesta. Laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
3. Käytä varusteita tukevalla, tasaisella pinnalla ja suojamatolla paikallaan olevan kuntopyörän alla suojaamaan lattiaasi ja laitteesi vakuutta. Turvallisuusystä laitteiden ympärillä tulisi olla vähintään 0,5 metriä vapaata tilaa.
4. Tarkista, että mutterit ja pultit ovat kiristetyt ennen käyttöä. Jotkut osat, kuten polkimet jne. voivat helposti löystyä.
5. Käytä laitteita aina ohjeiden mukaan. Jos löydät viallisia esineitä laitteen kokoamisen tai tarkastuksen aikana tai jos kuulet laitteesta epästävällistä melua käytön aikana, lopeta harjoittelu. Älä käytä laitteita, ennen kuin ongelma on ratkaistu.
6. Käytä sopiaisia vaatteita käyttäässäsi laitetta. Vältä löysien vaatteiden käyttöä, jotka voivat tarttua laitteeseen ja rajoittaa tai estää liikkumista.
7. Laitteet on testattu ja sertifioitu standardin EN957 mukaisesti luokassa HC. **Soveltuu vain kotikäyttöön.** Käyttäjän enimmäispaino on 130 kg.
8. Laite ei sovellu terapeutiseen käyttöön.

2. TYÖKALUT JA ASENNUSOSAT

(katso kuva A)

3. ASENNUSOHJEET

Laite voidaan helposti koota alla olevien ohjeiden mukaisesti. Avaa laatikko laskemalla sen sisiveinät. Voit asentaa elliptisen ristihaarjoittajan laatikon pohjaan, jotta lattia ei vaurioudu. Kaikki ruuvit on ruuvattava osittain ja kiristettävä vain viimeisessä vaiheessa.

VAIHE 1 (katso kuva B):

Kiinnitä etu- (41) ja takavakaaja (46) päärunkoon (38) ruuvilla (39) ja tasaisella aluslevyllä (34). Takana ei ole pyörää; edessä on kiinnitetty pyörä.

VAIHE 2 (katso kuva C):

1. On kytkettävä konsolin kaapelit yhteen (29) ja (37) kuvan osoittamalla tavalla. Kytke samaan aikaan vastuksen saatojohdot (12 ja 75) toisiinsa. Kytkettäessä 29 ja 37 ja 12 ja 75 varmista, että tapit ovat suorat. Muutoin konsoli ei toimi oikein.
2. On asetettava etuputki (33) päärunkoon (38) ja kiinnitettävä se ruuveilla (35) ja aluslevyllä (34 ja 11).

Huomio: Ruuvit (35) ja aluslevyt (34 ja 11) on kiristettävä kokonaan VAIHEEN 3 jälkeen. Tarkista säännöllisesti kiinnittimet ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni.

VAIHE 3 (katso kuva D):

1. Kiinnitä kädensijaputket (26L/R) etuputkeen (33) kuusikoloruuveilla (19), jousialuslevyllä (10 ja 20) ja poikkipalkilla (23). Kun kiristät kahvoja, varo työntämästä niitä liian voimakkaasti, koska niiden täytyy pyöriä vapaasti.

VAIHE 4 (katso kuva E):

1. Kiinnitä poljinputki (51L/R) kevyesti polkimen kampeen kammen ruuveilla (57L/64R) ja aallotetulla aluslevyllä D16 (58), jousialuslevyllä (60) ja 1/2":n kampimutterilla (62L/65R).
2. Kiinnitä etupoljinputki (51IL/R) kevyesti kädensijaputkeen (26 L/R) M8x75-ruuveilla (50) ja nailonmuttereilla (18).
3. Kiristä sitten vaiheessa 1 ruuvatut ruuvit (57/64 L/R) tiukasti. Purista ja kiristä jousialuslevy (60) ja nailonmutterit (65/62 L/R).
4. Kiristä vaiheessa 2 ruuvatut ruuvit tiukasti. Tarkista säännöllisesti kiinnittimet ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni.

VAIHE 5 (katso kuva F):

Asenna poljin (53L/R) polkimen putkeen (51) ruuveilla (52) ja nupilla (67).

Huomaa: Kunkin polkimen pohja tulee kiinnittää ulkopuolelta. Varmista, että jokainen poljin on kiinnitetty käytäen samoja reikiä molemmissa puolilla.

VAIHE 6 (katso kuva G):

Kiinnitä kädensijat (2L / R) kädensijaputkeen (26L / R) ruuveilla (16), kaarilevyllä (17) ja nailonmuttereilla (18). Kiristä tiukasti kaikki kiinnikkeet.

VAIHE 7 (katso kuva H):

Kiinnitä keskimmäinen kädensija (6) etuputkeen (33) ruuveilla (35) ja aluslevyllä (34).

VAIHE 8 (katso kuva I):

Kytke kahvan pulssin mittausjohdot ja kytke sitten pulssianturin johdot (13) konsoliin (1); kiinnitä konsoli (1) etuputkeen (33) ruuveilla (28).

VAIHE 9 (katso kuva J):

- 1. Kiinnitä pidikeholkin kansi (15AB/27AB) tartuntaputkeen (26L/R) ruuveilla (14).
- 2. Kiinnitä peitekansi (66) polkimien putkien takaosaan peittääsi paljaat pultinpäät. Asenna takaosan peiteputlit (63) vasempaan ja oikeaan polkimien tukeen.
- 3. Asenna poljinputken suojuiset (48/49) tartuntaputkeen (26L / R) ja kiinnitä ne ruuveilla (47).

Huomio: Laitteen kokoamisen jälkeen varmista, että se on vaaka-suorassa. Jos ei, niin sitä voidaan säättää takaosan vakaimen (13) liukupäällä. Kiristä kaikki mutterit ja pultit hyvin ennen harjoittelua.

4. KONSOLIN KÄYTÖÖHJEET



TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT:

- **ILA (MODE):** Tämän näppäimen avulla voit valita ja lukita haluamasi toiminnon
- **SET:** Siitä käytetään arvojen „TIME“ (aika), „DISTANCE“ (etäisyys), „CALORIES“ (kalorit) ja „PULSE“ (pulssi) määrittämiseen.
- **CLEAR (NOLLAUS):** Näppäintä käytetään arvon nollaamiseen
- **ON/OFF(START/STOP):**
Pysäyttää/jatkaa arvojen kirjaamista.

KONSOLIN TOIMINTA:

- **AUTOMAATTINEN PÄÄLLE/POIS KYTKEMINEN**
Järjestelmä käynnisty, kun mitä tahansa näppäintä painetaan tai kun nopeusanturi alkaa lähettää signaalia.
Järjestelmä sammuu automaattisesti, kun nopeussignaalia ei lähetetä tai jos mitään näppäintä ei paineta 4 minuuttiin.
- **NOLLAUS**
Moduuli voidaan nollata vaihtamalla paristo tai painamalla MODE-painiketta 3 sekunnin ajan.
- **KÄYTTÖILA**
Valitse SCAN (rekisteröinti) tai LOCK (lukitus) painamalla MO-

DE-painiketta, kunnes haluamasi toiminnon vieressä oleva osoitin vilkkuu.

TOIMINNOT:

- **AIKA:** Paina MODE-painiketta, kunnes osoitin osoittaa TIME-komennon. Harjoittelun aloittamisen jälkeen näytetään koko harjoitusaika.
- **NOPEUS:** Paina MODE-painiketta, kunnes osoitin osoittaa SPEED-komennon. Kun aloitetaan harjoittelu, nykyinen nopeus näytetään.
- **ETÄISYYS:** Paina MODE-painiketta, kunnes osoitin osoittaa DISTANCE-komennon. Kun aloitat harjoituksen, nykyinen nopeus näytetään.
- **CALORIE:** Paina MODE-painiketta, kunnes osoitin osoittaa CALORIE-komennon. Kun aloitat harjoituksen, poltettujen kalorien määärä näkyy.
- **ODOMETER** (jos se on tuotteessa) Paina MODE-painiketta, kunnes osoitin osoittaa ODOMETER-komennon. Harjoituksen aloittamisen jälkeen näytetään harjoituksen aikana kuljettu kokonaismatka.
- **PULSE** (jos on tuotteessa) Paina MODE-painiketta, kunnes osoitin osoittaa PULSE-komennon. Harjoittelun aloittamisen jälkeen näytetään käyttäjän syke, lyöntineinä minuutissa. Aseta kädet kosketuslevyllille (tai aseta korvapidike korvaan) ja pidä niitä 30 sekunnin ajan saadaksesi tarkemman lukeman.
- **SCAN:** Näyttää seuraavat arvot automaattisesti muuttamalla niitä 4 sekunnin välein.
- **AKKU:** Jos näyttö ei näytä tietoja oikein, vaihda konsolin paristot.

5. LAITTEIDEN HUOLTO:

- Jos kuntopyörä ei käytetä pitkään aikaan, poista akku konsoleista välittäkseesi sen käytöö.
- Pyörä on usein puhdistettava puhtaalla liinalla.
- Tarkista säännöllisesti, että pultit ja mutterit ovat kunnolla kiinni.
- Voitele liikkuvat osat säännöllisesti.
- Laitteet tulee varastoida kuivaan ja puhtaaseen huoneeseen, joka on suojattuna lapsilta.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν το χρησιμοποιήσετε και αποθηκεύστε τις σε κατάλληλο μέρος.

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Δίνετε βάση στα σήματα που σας δίνει το σώμα σας. Η εσφαλμένη ή υπερβολική άσκηση μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Εάν λάβει χώρα κάποιο από αυτά συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν συνεχίσετε το πρόγραμμα ασκήσεων.
- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από τον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες.
- Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια με προστατευτικό τάπτη κάτω από το στατικό ποδήλατο για να προστατεύσετε το δάπεδο και την σταθερότητα του εξοπλισμού. Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 0,5 μέτρα ελεύθερου χώρου γύρω από τον εξοπλισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια και τα μπουλόνια είναι σφιχτά πριν από την χρήση. Ορισμένα τημῆματα, όπως τα πεταλία κ.λπ. μπορούν εύκολα να χαλαρώσουν.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες. Εάν εντοπίσετε ελαπτωματικά στοιχεία κατά την συναρμολόγηση ή τον έλεγχο του εξοπλισμού ή εάν ακούσετε ασυνήθιστους θορύβους από την συσκευή κατά την χρήση, σταματήστε την άσκηση. Μην χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό έως ότου επιλύθει το πρόβλημα.
- Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό. Αποφύγετε να φοράτε χαλαρά ρούχα που θα μπορούσαν να πιαστούν στη συσκευή ή που ενδέχεται να περιορίσουν ή να εμποδίσουν τις κυήσεις σας.
- Ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN957 στην κατηγορία H.C. **Είναι κατάλληλος μόνο για οικιακή χρήση.** Μέγιστο βάρος χρήστη 130 κιλά.
- Ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για θεραπευτική χρήση.

2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

(βλ. Σχήμα Α)

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συσκευή μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Ανοίξτε το κουτί κατεβάζοντας τα πλευρικά τοιχώματά του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κάτω μέρος του χαρτοκιβωτίου για να εγκαστήσετε πάνω του το ελλειπτικό μηχάνημα, έτσι ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο δάπεδό σας. Όλες οι βίδες πρέπει να συσφιχθούν απαλά στην αρχή και μοναχά στο τελευταίο στάδιο να σφιχθούν δυνατά.

BHMA 1 (βλ. Σχήμα Β):

Βιδώστε τον εμπρόσθιο (41) και τον οπίσθιο σταθεροποιητή (46) στο βασικό πλαίσιο (38), μέσω των βιδών (39) και των επίπεδων ροδέλων (34). Ο οπίσθιος δεν έχει τροχό· ο μπροστινός έχει εγκατεστημένο τροχό.

BHMA 2 (βλ. Σχήμα C):

- Ενώστε μεταξύ τους τα καλώδια της κονσόλας (29) και (37) όπως δείχνει το διάγραμμα. Κατά την σύνδεση των καλωδίων της κονσόλας (29) και (37), βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι ρυθμισμένοι ευθέως. Διαφορετικά, η κονσόλα δεν θα λειτουργεί σωστά.
- Τοποθετήστε τον μπροστινό σωλήνα (33) στο κύριο πλαίσιο (38), στερεώνοντάς τον με τις βίδες (35) και τις ροδέλες (34 και 11).
- Προσοχή:** Οι βίδες (35) και οι ροδέλες (34 και 11) πρέπει να σφιχθούν δυνατά μετά το BHMA 3. Ελέγχετε τακτικά τους αρμούς και βεβαιωθείτε ότι είναι βιδωμένοι σφιχτά.

BHMA 3 (βλ. Σχήμα D):

- Συνδέστε τους σωλήνες χειρολαβής (26L / R) στον μπροστινό σωλήνα (33) χρησιμοποιώντας τις βίδες εξάγωνης κεφαλής (19) και τις ροδέλες ελατηρίου (10 και 20) καθώς και την ράβδο (23). Κατά την σύσφιξη των λαβών, προσέξτε να μην τις βιδώσετε πολύ δυνατά, καθώς πρέπει αυτές να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

BHMA 4 (βλ. Σχήμα E):

- Συνδέστε ελαφρά τον οωλήνα του πεταλίου (51L / R) στον στρόφαλο του πεταλίου χρησιμοποιώντας τις βίδες του στροφάλου (57L / 64R) και την κυματοειδή ροδέλα D16 (58) καθώς και τις ροδέλες ελατηρίου (60) και το παξιμάδι στροφάλου 1/2,,(62L / 65R).
- Συνδέστε ελαφρά το μπροστινό μέρος του οωλήνα του πεταλίου (51L / R) στον οωλήνα της χειρολαβής (26L / R) χρησιμοποιώντας τις βίδες M8x75 (50) και τα πλαστικά παξιμάδια (18).
- Στη συνέχεια σφίξτε γερά τις βίδες (57/64 L / R) που βιδώσατε ελαφρά στο βήμα 1. Βιδώστε και σφίξτε την ροδέλα ελατηρίου (60) και τα πλαστικά παξιμάδια (65/62 L / R).
- Συσφίξτε γερά τις βίδες που βιδώσατε ελαφρώς στο βήμα 2. Ελέγχετε τακτικά τους αρμούς και βεβαιωθείτε ότι είναι πάντοτε σφιχτοί.

BHMA 5 (βλ. Σχήμα F):

Τοποθετήστε το πετάλι (53L / R) στον οωλήνα του πεταλίου (51) χρησιμοποιώντας τις βίδες (52) και τις βιδωτές λαβές (67).

Προσοχή: το κάτω μέρος κάθε πεταλίου πρέπει να είναι προσαρτημένο από την εξωτερική πλευρά· βεβαιωθείτε ότι κατα την ούνδεση έκαστου πεταλίου έχουν χρησιμοποιηθεί οι ίδιες οπές σε κάθε πλευρά.

BHMA 6 (βλ. Σχήμα G):

Συνδέστε τις χειρολαβές (2L / R) στον οωλήνα χειρολαβής (26L / R) χρησιμοποιώντας τις βίδες (16), τις ροδέλες (17) και τα πλαστικά παξιμάδια (18). Σφίξτε δυνατά όλα τα συνδετικά στοιχεία.

BHMA 7 (βλ. Σχήμα Η):

Στερεώστε την μεσαία λαβή (6) στον μπροστινό σωλήνα (33) χρησιμοποιώντας τις βίδες (35) και τις ροδέλες (34).

BHMA 8 (βλ. Σχήμα Ι):

Συνδέστε τα καλώδια μέτρησης του παλμού που υπάρχουν στην λαβή και έπειτα συνδέστε τα καλώδια του αισθητήρα παλμών (13) με την κονσόλα (1) στον μπροστινό σωλήνα (33) με τις βίδες (28).

BHMA 9 (βλ. Σχήμα Ι):

- Προσαρμόστε το κάλυμμα των χειρολαβών (15AB / 27AB) στους σωλήνες των χειρολαβών (26L / R) χρησιμοποιώντας τις βίδες (14).
- Συνδέστε τα ειδικά καλύμματα (66) στο πίσω μέρος της σωλήνας κάθε πεταλιού για να καλύψετε τις εκτεθειμένες βίδες. Από πίσω, τοποθετήστε τα καλύμματα των βιδών (63) στα υποστηρίγματα του αριστερού και του δεξιού πεταλιού.
- Τοποθετήστε τα καλύμματα των σωλήνων για τα πετάλια (48/49) στους σωλήνες των χειρολαβών (26L / R), στερεώνοντάς τα με τις βίδες (47).

Προσοχή: Μετά την συναρμολόγηση του εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι στέκεται επίπεδα - αν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει τότε μπορεί αυτό να ρυθμιστεί με το ολισθαίνον άκρο του πίσω σταθεροποιητή (13). Σφίξτε καλά όλες τις βίδες και τα παξιμάδια πριν από την έναρξη της άσκησης.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- MODE:** Αυτό το πλήκτρο επιτρέπει την επιλογή και το κλείδωμα της επιθυμητής λειτουργίας
- SET:** Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των τιμών «TIME» (χρόνος), «DISTANCE» (απόσταση), «CALORIES» (θερμίδες) και «PULSE» (παλμός).
- CLEAR RESET:** Το πλήκτρο χρησιμεύει για τον μηδενισμό των τιμών.

• ON/OFF(START/STOP):

Ενεργοποιεί/σταματάει την καταχώριση των τιμών.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:

• ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύστημα ενεργοποιείται όταν πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο ή όταν ο αισθητήρας ταχύτητας αρχίσει να εκπέμπει ούμα.

Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν εκπέμπεται σήμα ταχύτητας ή εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 4 λεπτά.

• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Η μονάδα μπορεί να μηδενιστεί αντικαθιστώντας την μπαταρία ή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί MODE επί 3 δευτερόλεπτα

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να επιλέξετε SCAN (καταχώρηση) ή LOCK (κλείδωμα), πρέπει να πιέζετε το πλήκτρο MODE, μέχρις ότου ο δείκτης της επιθυμητής λειτουργίας αρχίσει να αναβοσθήνει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- TIME:** Πιέζετε το πλήκτρο MODE, μέχρις ότου ο δείκτης εμφανίσει την εντολή TIME. Μετά την έναρξη της προπόνησης θα αναγράφεται ο πλήρης χρόνος άσκησης.
- SPEED:** Πιέζετε το πλήκτρο MODE, μέχρις ότου ο δείκτης εμφανίσει την εντολή SPEED. Μετά την έναρξη της προπόνησης θα αναγράφεται η τρέχουσα ταχύτητα.
- DISTANCE:** Πιέζετε το πλήκτρο MODE, μέχρις ότου ο δείκτης εμφανίσει την εντολή DISTANCE. Μετά την έναρξη της προπόνησης θα αναγράφεται η διανυθείσα απόσταση.
- CALORIE:** Πιέζετε το πλήκτρο MODE, μέχρις ότου ο δείκτης εμφανίσει την εντολή CALORIE. Μετά την έναρξη της προπόνησης θα αναγράφεται η ποσότητα των καιομένων θερμίδων.
- ODOMETER** (εάν συμπεριλαμβάνεται στο προϊόν) Πιέζετε το πλήκτρο MODE, μέχρις ότου ο δείκτης εμφανίσει την εντολή ODOMETER. Μετά την έναρξη της προπόνησης θα αναγράφεται η συνολική διανυθείσα κατά την άσκηση απόσταση.
- PULSE** (εάν συμπεριλαμβάνεται στο προϊόν) Πιέζετε το πλήκτρο MODE, μέχρις ότου ο δείκτης εμφανίσει την εντολή PULSE. Μετά την έναρξη της προπόνησης θα αναγράφεται ο παλμός του χρήστη, θα εμφανίζεται ο αριθμός των καρδιακών παλμών ανά λεπτό. Τοποθετήστε τα χέρια σας στους αισθητήρες επαφής (ή φορέστε το κλιπ αυτιού στο αυτί σας) και κρατήστε τα για 30 δευτερόλεπτα, για την λήψη ακριβέστερου αποτελέσματος.
- SCAN:** Εμφανίζει αυτόματα τις κατά σειρά τιμές, αλλάζοντάς τις κάθε 4 δευτερόλεπτα.
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ:** Εάν η θιδόνη δεν εμφανίζει σωστά τα δεδομένα, αντικαταστήστε την μπαταρία της κονσόλας.

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

- Εάν το ποδήλατο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από την κονσόλα για να αποφύγετε την άσκοπη αποφόρτιση της.
- Καθαρίζετε συχνά το ποδήλατο με ένα καθαρό πανάκι.
- Ελέγχετε τακτικά ότι τα εξαρτήματα που έχουν βιδωθεί με βίδες και παξιμάδια είναι καλά στερεωμένα/σφριγμένα.
- Πρέπει να γίνεται τακτική λίπανση των κινήτων στοιχείων.
- Ο εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό και καθαρό χώρο, μακριά από παιδιά.

HR UPUTE ZA UPORABU

Hvala što ste kupili naš proizvod.

Molimo pročitajte pažljivo ove upute prije upotrebe i spremite ih na prikladno mjesto za buduć.

1. VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Pazite na signale koje vam daje vaše tijelo. Nepravilno ili prekomjerno vježbanje može našteti vašem zdravlju. Ako se pojavi bilo koji od ovih uvjeta, prije nastavka s programom vježbanja posavjetujte se s liječnikom.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od opreme. Oprema je namijenjena samo odraslim osobama.
- Za zaštitu poda i stabilnosti opreme koristite opremu na čvrstoj, ravnoj površini sa zaštitnom prostirkom ispod stacionarnog bicikla. Iz sigurnosnih razloga oprema treba imati najmanje 0,5 metara slobodnog prostora oko sebe.
- Prije upotrebe stroja, provjerite jesu li maticice i vijci čvrsto stegnuti. Neki dijelovi kao što su papučice mogu se lako olabaviti.
- Uvijek koristite opremu prema uputama. Ako tijekom sastavljanja ili pregledavanja opreme pronađete neispravne dijelove ili tijekom uporabe čujete neobičan šum uredaja, prestanite s vježbanjem. Ne koristite opremu dok se problem ne riješi.
- Nosite odgovarajuću odjeću dok koristite opremu. Izbjegavajte nošenje labave odjeće koja bi mogla biti uvučena u uredaj ili koja može ograničiti ili sprječiti kretanje.
- Oprema je testirana i certificirana u skladu s EN957 u kategoriji **H.C. i prikladna je samo za upotrebu u kući.**
Maksimalna težina korisnika 130 kg.
- Oprema nije prikladna za uporabu u terapijske svrhe.

2. ALATI I MONTAŽNI DIJELOVI

(vidi sliku A)

3. UPUTE ZA MONTAŽU

Uređaj se lako sastavlja u skladu s uputama u nastavku. Otvorite kutiju s puštanjem bočnih zidova. Dno kartona možete koristiti za postavljanje eliptičnog križnog trenaza kada ne biste ostetili pod. Svi vijci trebaju se djelomično zategnuti i tek ih u posljednjoj fazi sigurno pričvrstiti.

KORAK 1 (vidi sliku B):

Pričvrstite prednji (41) i stražnji stabilizator (46) na glavni okvir (38) pomoću vijka (39) i ravne podloške (34). Straga nema kotač; na prednjem dijelu je pričvršćen kotač.

KORAK 2 (vidi sliku C):

- Spojite kablove konzole (29) i (37) zajedno kako je prikazano. Istdobro spojite vodilice za podešavanje otpora (12 i 75). Kada spajate 29 i 37 te 12 i 75, provjerite jesu li igle utikača ravno. Inače, konzola neće raditi ispravno.
- Postavite prednju cijev (33) na glavni okvir (38), pričvršćujući je

vijcima (35) i podloškama (34 i 11). Napomena: Vijke (35) i podloške (34 i 11) treba u potpunosti zategnuti nakon KORAKA

- Redovito provjeravajte učvršćivače i provjerite jesu li dobro zategnuti.

KORAK 3 (vidi sliku D):

Pričvrstite cijevi držača za ruke (26L/R) na prednju cijev (33) pomoću šesterokutnih vijaka (19) i opružnih podloški (10 i 20) i prečke (23). Tijekom zatezanja držača pazite da ih ne stegnete prejako, jer se moraju slobodno okretati.

KORAK 4 (vidi sliku E):

- Lagano pričvrstite cijev papučice (51L/R) na ručicu papučice pomoću vijaka (57L/64R) i elastične podloške D16 (58) kao i opružnih podmetača (60) i maticice 1/2,(62L/65R).
- Lagano pričvrstite prednju cijev papučice (51L/R) na cijev za ručno držanje (26 L/R) pomoću vijaka M8x75 (50) i najlonskih matica (18).
- Zatim pritegnite vijke (57/64 L/R) uvijene u koraku 1. Pritisnite i zategnite opružnu podlošku (60) i najlonske maticice (65/62 L / R).
- Čvrsto zategnite vijke koji su pritegnuti u koraku 2. Redovito provjeravajte učvršćivače i provjerite jesu li dobro zategnuti

KORAK 5 (vidi sliku F):

Montirajte papučicu (53L/R) na cijev papučice (51) vijcima (52) i gumbom (67).

Napomena: donja strana svake papučice treba biti pričvršćena izvana; pazite da je svaka papučica pričvršćena koristeći iste rupe na svakoj strani.

KORAK 6 (vidi sliku g):

Pričvrstite držače za ruke (2L/R) na cijev za držanje ruke (26L/R) vijcima (16), podloškama (17) i najlonskim maticama (18). Čvrsto zategnite sve učvršćivače.

KORAK 7 (vidi sliku H):

Pričvrstite srednji držać (6) na prednju cijev (33) vijcima (35) i podloškama (34).

KORAK 8 (vidi sliku I):

Spojite mjerne vodove pulsa ručke, a zatim povežite kable senzora pulsa (13) na konzolu (1); pričvrstite konzolu (1) na prednju cijev (33) vijcima (28).

KORAK 9 (vidi sliku J):


- Vijkom (14) pričvrstite poklopac držača za ruke (15AB/27AB) na cijev držača (26L/R).
- Pričvrstite maskirajući poklopac (66) na stražnji dio cijevi papučice kako biste prekrili vidljive glave vijaka. Na stražnjoj strani postavite maskirni poklopac vijaka (63) na nosač lijeve i desne

pedale.

- Postavite poklopce cjevi papućice (48/49) na cjev držača za ruke (26L/R) i pričvrstite ih vijcima (47).

Napomena: Nakon sastavljanja opreme provjerite je li postavljen na vodoravno - ako ne, to se može podešiti kliznim krajem stražnjeg stabilizatora (13). Prije početka vježbanja dobro zategnite sve matici i vijke.

4. UPUTE ZA KORIŠTENJE KONZOLE



NAJAVAŽNIJE FUNKCIJE:

- MODE:** Ova tipka omogućuje vam odabir i blokiranje željene funkcije.
- SET:** Služi za određivanje vrijednosti „TIME“ (vrijeme), „DISTANCE“ (udaljenost), „CALORIES“ (kalorije) i „PULSE“ (puls).
- CLEAR RESET:** Tipka služi za resetiranje vrijednosti do nule.
- ON/OFF(START/STOP):**
Zastavlja/obnavlja registriranja vrijednosti.

RUKOVANJE KONZOLOM:

• AUTOMATSKO

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Sustav se uključuje kad je pritisnuta bilo koja tipka ili kad senzor brzine počne prenositi signal.

Sustav se automatski isključuje kad se signal brzine ne prenosi ili ako 4 minute ne pritisnete nijednu tipku.

• RESETIRANJE

Modul se može resetirati zamjenom baterije ili pritiskom na tipku MODE na 3 sekunde.

• NAČIN RADA

Za odabir SCAN (registriranje) ili LOCK (blokada), pritisnite gumb MODE sve dok pokazivač pored željenom funkcijom počne da treperi.

FUNKCIJE:

- TIME:** Pritisnite tipku MODE dok pokazivač ne označi TIME. Kada počnete vježbatи, prikazat će se ukupno vrijeme vježbanja
- SPEED:** Pritisnite tipku MODE, dok pokazivač ne pokaže SPEED. Nakon početka vježbe pokazivat će trenutne brzine.
- DISTANCE:** Pritisnite na tipku MODE, dok pokazivač ne pokaže DISTANCE. Nakon početka vježbe pokazivat će pređene udaljenosti.
- CALORIE:** Pritisnite na tipku MODE, dok pokazivač ne pokaže CALORIE. Nakon početka vježbe pokazivat će broj spaljenih kalorija.
- ODOMETER** (ako postoji u proizvodu) Pritisnite na MODE, da pokazivač ne pokaže ODOMETER. Nakon početka vježbanja pokativat će ukupnu udaljenost pređenu tijekom vježbe.
- PULSE** PULSE (ako postoji u proizvodu) Pritisnite tipku MODE dok pokazivač ne označi PULSE. Kada započnete s vježbanjem, prikazat će vam se otkucaji srca, prikazan u otkucajima u minuti. Stavite ruke na kontaktne jastučiće (ili stavite klip na uho) i držite ih 30 sekundi za točnije čitanje.
- SCAN:** Automatski prikazuje sljedeće vrijednosti, mijenjajući ih svake 4 sekunde.
- BATERIJA:** Ako monitor ne prikazuje ispravne podatke, zamjenite baterije na konzoli.

5. ODRŽAVANJE OPREME:

- Ako se trener želi koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju iz konzole da je ne biste istrošili
- Čisto trener želite suhom krpom.
- Redovito provjeravajte da su dijelovi s maticama i vijcima čvrsto pričvršćeni.
- Redovito podmazujte pokretne dijelove.
- Oprema treba biti čuvana u suhom i čistom prostoru, zaštićen od djece.

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą.

Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją prieš naudojimą ir laikyti ją tinkamoje vietoje.

1. SVARBIOS

SAUGUMO INFORMACIJOS

- Stebékite Jūsų kūno signalus. Neteisinga ar per intensyvi mankšta gali pakenkti sveikatai. Jei atsiranda kuri nors iš šių būklų, prieš tēsdami mankštos programą, pasitarkite su gydytoju.
- Saugokite vaikus ir naminius gyvūnus atokiau nuo įrango. Įranga skirta naudoti tik suaugusiesiems.
- Įrenginį naudokite ant kieto lygaus paviršiaus su apsauginiu kilimeliu po dviračiu, kad apsaugotumėte grindis ir užtikrinumėte įrenginio stabilumą. Saugumo sumetimais aplink įrenginį turėtų būti bent 0,5 metro laisvos vietas.
- Prieš naudojimą patirkinkite, ar veržlės ir varžtai yra priveržti. Prieinamas dalis, tokias kaip pedalai ir pan., gali lengvai atlasisvinti.
- Visada naudokite įrangą taip, kaip nurodyta. Jei surinkdami ar apžiūredami įrangą aptikote kokijų nors sugadintų elementų arba jei naudojimo metu girdite neįprastą triukšmą, nustokite nadoti dviratį. Nenaudokite įrango, kol problema neišspresta.
- Naudodamiesi įranga, dėvėkite tinkamus drabužius. Venkite laisvų drabužių, kurie gali būti įtraukti į įrenginį arba kurie gali apriboiti ar užkirsti kelią judėjimui.
- Įranga buvo išbandyta ir sertifikuota H.C. klasėje pagal EN957.

Tinka naudoti tik namuose. Didžiausias naudotojo svoris: 130 kg

8. Įranga netinkama terapiniam naudojimui.

2. JRANKIAI IR MONTAVIMO DALYS

(žr. 1 pav. A)

3. MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Įrenginį galima lengvai surinkti pagal žemiau pateiktas instrukcijas.

Atidarykite dėžutę nuleisdami jos šonines sieneles. Surenkant elipsinį kryžminį treniruoklį, galite naudoti dėžutės dugną, kad nepažeistumėte grindų. Visi varžtai turėtų būti iš dalies priveržti ir tik paskutiniame etape reikia juos tvirtai priveržkite.

1 ŽINGSNIS (pav. B):

Prijunkite priekinį (41) ir galinį stabilizatorių (46) prie pagrindinio rémo (38) varžtu (39) ir plokščiai poveržle (34). Galinis neturi rato; priekinis turi pritvirtintą ratą.

2 ŽINGSNIS (pav. C):

- Tarpusavyje sujunkite skydo laidus (29) ir (37), kaip parodyta brėžinyje. Tarpusavyje sujunkite pasipriėsinimo reguliavimo laidus (12 ir 75). Jungiant 29 ir 37, bei 12 ir 75, įsitikinkite,

kad kaiščiai yra tiesūs. Priešingu atveju skydas tinkamai neveiks.

- Įdėkite priekinį vamzdį (33) į pagrindinį rémą (38) tvirtinant varžtu (35) ir plokščiomis poveržlémis (34 ir 11).
- Dėmesio:** Varžtai (35) ir poveržlés (34 ir 11) turi būti priveržti iki galio atlikus 3 ŽINGSNI. Reguliariai tikrinkite tvirtinimo detales ir įsitikinkite, kad jos tvirtai prisuktos.

3 ŽINGSNIS (pav. D):

- Ranky laikiklius vamzdžius (26L/R) pritvirtinkite prie priekinio vamzdžio (33) naudojant šešiabriaunius varžtus (19) ir spruoklines poveržlés (10 ir 20) bei skersinį (23). Priverždami laikiklius, būkite atsargūs ir nespauskite jų per stipriai, nes jie turi laisvai suktis.

4 ŽINGSNIS (pav. E):

- Lengvai pritvirtinkite pedalo vamzdelį (51L/R) prie pedalo alkūninės rankenos, naudodami alkūninės rankenos varžtus (57L/64R) ir gofruotą poveržlę D16 (58), spruoklinę poveržlę (60) ir 1/2" alkūninės rankenos veržlę (62L/65R). ,
- Naudodami varžtus M8x75 (50) ir nailonines veržlės (18) lengvai pritvirtinkite pedalo vamzdelio priekinę dalį (51L/R) prie rankenos vamzdelio (26 L/R).
- Tada tvirtai priveržkite 1 žingsnyje įsuktus varžtus (57/64 L/R). Prispauskite ir priveržkite spruoklinę poveržlę (60) ir nailonines veržlės (65/62 L/R).
- Tvirtai priveržkite 2 žingsnyje įsuktus varžtus. Reguliariai tikrinkite tvirtinimo detales ir įsitikinkite, kad jos tvirtai prisuktos.

5 ŽINGSNIS (pav. F):

Pedalą (53L/R) pritvirtinkite prie pedalo vamzdžio (51) varžtais (52) ir pasukamaja rankena (67).

Dėmesio: kiekvieno pedalo apačia turėtų būti pritvirtinta iš išorės; įsitikinkite, kad kiekvienas pedalas pritvirtintas, naudodami tas pačias skylutes kiekvienoje pusėje.

6 ŽINGSNIS (pav. G):

Rankų laikiklius (2L/R) pritvirtinkite prie rankų laikiklių vamzdžių (26L/R) varžtais (16), lankinėmis poveržlémis (17) ir nailono veržlémis (18). Tvirtai priveržkite visas tvirtinimo detales.

7 ŽINGSNIS (pav. H):

Prisukite vidurinį rankų laikiklį (6) prie priekinio vamzdžio (33) varžtais (35) ir poveržlémis (34).

8 ŽINGSNIS (pav. I):


Prijunkite pulso matavimo laikiklio laidus, tada pulso jutiklio laidus (13) prijunkite prie skydo (1); pritvirtinkite varžtais (28) skydą (1) prie priekinio vamzdžio (33).

9 ŽINGSNIS (pav. J):

- Prisukite rankų laikiklio dangtelį (15AB/27AB) varžtais (14) rankų laikiklių vamzdžių (26L/R).
- Uždenkite maskavimo dangtį (66) prie pedalo vamzdžių galo, kad uždengtumėte atviras varžtų galvutes. Užpakalinėje pusėje uždékite varžtų (63) maskavimo dangtelį ant kairiojo ir dešiniojo pedalo laikiklio.
- Ant rankų laikiklių vamzdžio (26L/R) uždékite pedalo vamzdžių dangtelius (48/49) ir pritvirtinkite varžtais (47).

Dėmesio: Sumontavus įrangą įsitikinkite, kad ji lygiai pastatyta - jei ne, ją galima suregiliuoti pastumiant galinio stabilizatoriaus galą (13). Prieš atlikdami pratimus, gerai priveržkite visas varžtus ir veržles.

4. TECHNIINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA.



SVARBIAUSIOS FUNKCIJOS:

- **MODE:** Šis mygtukas leidžia pasirinkti ir užrakinti norimą funkciją.
- **SET:** Naudojama „TIME“ (laikas), „DISTANCE“ (atstumas), „CALORIES“ (kalorijos) i., „PULSE“ (pulsas) vertėms nurodyti.
- **CLEAR(RESET):** Mygtukas naudojamas nulinei vertei atkurti.
- **ON/OFF(START/STOP):**

Sustabdo/atnaujina reikšmių registravimą.

SKYDO VALDYMAS:

• AUTOMATINIS IJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Sistema įsijungia paspaudus bet kurį mygtuką arba kai greičio jutiklis pradeda perduoti signalą.

Sistema automatiškai išsijungia, kai greičio signalas neperduodamas arba 4 minutes nespaudžiamas joks mygtukas.

• ATSTATYMAS

Modulį galima iš naujo nustatyti pakeičiant bateriją arba 3 sek. spaudžiant mygtuką MODE.

• DARBO REŽIMAS

Norėdami pasirinkti SCAN (registruoti) arba LOCK (blokada), spauskite mygtuką MODE, kol prie norimos funkcijos pradės mirkstėti žymeklis.

FUNKCIJOS:

- **TIME:** Spauskite mygtuką MODE, kol žymeklis nurodys komandą TIME. Pradėjus treniruotę, bus rodomas visas treniruotės laikas
- **SPEED:** Spauskite mygtuką MODE, kol žymeklis nurodys komandą SPEED. Pradėjus treniruotę, bus rodomas esamas greitis.
- **DISTANCE:** Spauskite mygtuką MODE, kol žymeklis nurodys komandą DISTANCE. Pradėjus treniruotę, bus rodomas nuvažiutas atstumas.
- **CALORIE:** Spauskite mygtuką MODE, kol žymeklis nurodys komandą CALORIE. Pradėjus treniruotę, bus rodomas sudegintų kalorijų skaičius.
- **ODOMETER** (jei yra produkте) Spauskite mygtuką MODE, kol žymeklis nurodys komandą ODOMETER. Pradėjus treniruotę, bus rodomas treniruočių metu nuvažiuotas atstumas.
- **PULSE** (jei yra produkте) Spauskite mygtuką MODE, kol žymeklis nurodys komandą PULSE. Pradėjus treniruotę, bus rodomas vartotojo širdies ritmas, rodomas ritmu per minutę. Padékite rankas ant kontaktinių padékliaukų (arba uždékite ausies spaustuką ant ausies) ir laikykite juos 30 sekundžių, kad gautumėte tikslusius nuskaitymus.
- **SCAN:** Automatiškai rodo paskesnes vertes, keisdamas jas kas 4 sekundes.
- **BATERIJA:** Jei monitorius netinkamai rodo duomenis, pakeiskite skydo baterijas

5. ĮRANGOS PRIEŽIŪRA:

- Jei dviratis nebus naudojamas ilgą laiką, išsimkite iš skydo bateriją, kad jos neišeikvotų.
- Dažnai turėtumėte valyti dviratį švaria šluoste.
- Reguliariai tikrinkite, ar varžtais ir veržlėmis prisuktos dalys tvirtai pritvirtintos.
- Reguliariai sutepkite judančias dalis.
- Įrangą reikia laikyti sausoje ir švarioje, nuo vaikų apsaugotoje patalpoje.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies par mūsu ierīces iegādi.

Pirms tās lietošanas sākšanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un uzglabājet to atbilstošā vietā.

1. SVĀRĪGAS

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

1. Pievērsiet uzmanību signāliem, ko sniedz Jums Jūsu ķermenis. Nepareizi vai pārāk intensīvi vingrojumi var kaitēt veselībai. Ja parādās jebkurš no šiem stāvokļiem, sazinieties ar ārstu pirms vingrojumu programmas turpināšanas.
2. Turiet bērnus un mājdzīvniekus tālu no ierīces. Ierīce ir paredzēta tikai pieaugušo lietošanai.
3. Lietojiet ierīci uz cietas, plakanas virsmas ar aizsargpaklāju zem velotrenažiera, lai nodrošinātu Jūsu grīdas aizsardzību un ierīces stabilitāti. Drošības apsvērumu dēļ ap ierīci ir jābūt vismaz 0,5 m brīvas telpas.
4. Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka skrūves un uzgriežņi ir stingri pievilkti. Daži elementi, piemēram, pedāļi, viegli var kļūt valīgi.
5. Viemēr lietojiet ierīci atbilstoši norādījumiem. Ja ierīces salīkšanas vai pārbaudes laikā ir pamanīti jebkādi bojāti elementi vai ir dzirdama netipiska skaņa, kas rodas ierīces lietošanas laikā, pārtrauciet vingrošanu. Nelietojiet ierīci līdz problēmas novēršanas brīdim.
6. Lietojot ierīci, Valkājiet atbilstošus apjērbus. Izvairieties no valīgu apjērbu Valkāšanas, kas var tikt ievilkti ierīcē, ierobēžot vai traucēt kustību.
7. Ierīce ir testēta un sertificēta atbilstoši standartam EN957 H.C klasē. **Tā ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībās.**
Maksimālais lietotāja svars ir 130 kg.
8. Ierīce nav paredzēta terapeitiskam lietojumam.

2. MONTĀŽAS INSTRUMENTI UN DAĻAS

(sk. att. A)

3. MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Ierīci var viegli salikt atbilstoši tālāk sniegtajai instrukcijai.

Atveriet kartona iepakojumu, nolačot tā sānu sienas. Kartona iepakojuma dibenu var izmantot trenāžera salīkšanai, lai aizsargātu grīdu. Dalēji pievelciet visas skrūves un tikai pēdējā posmā pievelciet tās stingri.

1. SOLIS (sk. att. B):

Nostipriniet priekšējo (41) un aizmugurējo stabilizatoru (46) pie galvenā rāmja (38), izmantojot skrūvi (39) un plakano paplāksni (34). Aizmugurējam stabilizatoram nav riteņa; priekšējais stabilizators ir aprīkots ar riteni.

2. SOLIS (sk. att. C):

- Savienojet sava starpā konsoles kabelus (29) un (37), kā parādīts attēlā. Vienlaikus savienojet sava starpā pretestības sensora kabelus (12 un 75). Savienojojat kabeļus 29 un 37, 12 un 75, pievērsiet uzmanību tam, vai tapas ir uzstādītas taisni. Pretējā gadījumā konsole nedarbojas pareizi.
- Novietojet priekšējo cauruli (33) uz galvenā rāmja (38), nostiprinot to ar skrūvēm (35) un paplāksnēm (34 un 11).
- **Piezīme.** Pēc 3. SOLA veikšanas pilnībā pievelciet skrūves (35) un paplāksnes (34 un 11). Regulāri pārbaudiet savienotāelementus un pārliecinieties, ka tie ir stingri pievilkti.

3. SOLIS (sk. att. D):

Nostipriniet rokturus (26L/R) pie priekšējās caurules (33), izmantojot skrūves ar sešstūra galvu (19), atspērpaplāksnes (10 un 20) un šķērsi (23). Pieskrūvējot rokturus, pievērsiet uzmanību tam, lai nepiespiestu tos pārāk stingri, jo tiem ir brīvi jāgriežas.

4. SOLIS (sk. att. E):

- Viegli nostipriniet pedāļa cauruli (51L/R) pie pedāļu kloķa, izmantojot šim mērķim kloķa skrūves (57L/64R), viļņoto paplāksni D16 (58), atspērpaplāksnes (60) un kloķa uzgriežņus 1/2" (62L/65R).
- Viegli nostipriniet pedāļa caurules priekšējo daļu (51L/R) pie roktura caurules (26L/R), izmantojot skrūves M8 × 75 (50) un neilona uzgriežņus (18).
- Pēc tam stingri pievelciet 1. soli ieskrūvētās skrūves (57/64 L/R). Piespiediet un pievelciet atspērpaplāksni (60) un neilona uzgriežņus (65/62 L/R).
- Stingri pievelciet 2. soli ieskrūvētās skrūves. Regulāri pārbaudiet savienotāelementus un pārliecinieties, ka tie ir pareizi nostiprināti.

5. SOLIS (sk. att. F):

Uzstādījet pedāļi (53L/R) uz pedāļa caurules (51), izmantojot skrūves (52) un skrūvi (67).

Piezīme. Katra pedāļa apakšējai pusei ir jābūt nostiprinātai no ārpuses; pārliecinieties, ka katrs pedālis tiek nostiprināts tajos pašos caurumos katrā pusē.

6. SOLIS (sk. att. G):

Nostipriniet rokturus (2L/R) pie rokturu caurulēm (26L/R), izmantojot skrūves (16), lokveida paplāksni (17) un neilona uzgriežņus (18). Stingri pievelciet visus savienotāelementus.

7. SOLIS (sk. att. H):

Nostipriniet vidējo rokturi (6) pie priekšējās caurules (33), izman-

tojot skrūves (35) un paplāksnes (34).


8. SOLIS (sk. att. I):

Savienojiet sava starpā rokturu pulsa mērišanas kabeļus, pēc tam pieslēdziet pulsa mērišanas kabeļus (13) pie konsoles (1); nostipriniet konsoli (1) uz priekšējās caurules (33), izmantojot skrūves (28).

9. SOLIS (sk. att. J):

- Nostipriniet rokturu pārsegū (15AB/27AB) pie rokturu caurulēm (26L/R), izmantojot skrūves (14).
- Uzstādīet aizsargvāciņu (66) uz pedāļu cauruļu aizmugurējās daļas, lai aizsegtu skrūvju galvas. Uzstādīet skrūvju aizsargvāciņu (63) uz kreisā un labā pedāļa balsteņa.
- Uzstādīet pedāļu cauruļu pārsegus (48/49) uz rokturu caurulēm (26L/R), nostiprinot tos ar skrūvēm (47).

4. KONSOLES LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



SVARĪGĀKĀS FUNKCIJAS

- MODE:** šī poga ļauj izvēlēties un bloķēt vēlamo funkciju
- SET:** tā ir paredzēta parametru „TIME” (laiks), „DISTANCE” (distance), „CALORIES” (kalorijas) un „PULSE” (pulss) vērtības noteikšanai.
- CLEAR(RESET):** šī poga ir paredzēta vērtību atiestatīšanai līdz nullei.
- ON/OFF(START/STOP):** tā aptur/atsāk vērtību reģistrēšanu.

KONSOLES APKALPOŠANA

• AUTOMĀTIKA IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Sistēma ieslēdzas, nospiežot jebkuru pogu vai ja ātruma sensors sāk nodot signālu.

Sistēma izslēdzas automātiski, ja netiek nodots ātruma signāls vai ja 4 minūšu laikā netiek nospiesta neviens pogas

• ATIESTATĪŠANA

Moduli var atiestatīt, nomainot bateriju vai 3 sekundes nospiežot pogu „MODE”.

• DARĪBAS REŽĪMS

Lai izvēlētos režīmu „SCAN” (reģistrēšana) vai „LOCK” (bloķēšana), nospiediet pogu „MODE”, līdz cursors sāk mirgot pie izvēlētās funkcijas.

FUNKCIJAS

- TIME:** nospiediet pogu „MODE”, līdz cursors rāda komandu „TIME”. Pēc vingrošanas sākšanas tiek rādīts kopējais vingrošanas laiks.
- SPEED:** nospiediet pogu „MODE”, līdz cursors rāda komandu „SPEED”. Pēc vingrošanas sākšanas tiek rādīts tekošais ātrums.
- DISTANCE:** nospiediet pogu „MODE”, līdz cursors rāda komandu „DISTANCE”. Pēc vingrošanas sākšanas tiek rādīta nobraukta distance.
- CALORIE:** nospiediet pogu „MODE”, līdz cursors rāda komandu „CALORIE”. Pēc vingrošanas sākšanas tiek rādīts sadedzinātu kaloriju skaits.
- ODOMETER** (ja pieejams): nospiediet pogu „MODE”, līdz cursors rāda komandu „ODOMETER”. Pēc vingrošanas sākšanas tiek rādīta kopejā distance, kas nobraukta vingrošanas laikā.
- PULSE** (ja pieejams): nospiediet pogu „MODE”, līdz cursors rāda komandu „PULSE”. Pēc vingrošanas sākšanas tiek rādīts lietotāja pulss sirdspukstos minutē. Novietojiet plaukstas uz sensoriem (vai novietojiet klipsi uz auss) un turiet to tās 30 sekundes, lai iegūtu precīzāku mērišanas rezultātu.
- SCAN:** automātiski rāda seīgās vērtības, mainot tās ik pēc 4 sekundēm.
- BATERIJA:** ja monitors nerāda datus pareizi, nomainiet konsoles baterijas.

5. IERĪCES TEHNiska apkope

- Ja treneris netiks lietots ilgāku laiku, izņemiet bateriju no konsoles, lai tā neizlādētos.
- Bieži tīriet treneris ar sausu lupatiņu.
- Regulāri pārbaudiet elementus, kas piestiprināti ar skrūvēm un uzgriežņiem, lai pārliecīnatos, ka tie nav valīgi.
- Regulāri ieņļojet kustīgas daļas.
- Uzglabājet ierīci sausā un tīrā telpā, kas aizsargāta no bērnu piekļuves.

PT MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir o nosso produto.

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar e armazenar em um local adequado.

1. INFORMAÇÕES

IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Cuidado com os sinais do seu corpo. Exercícios incorretos ou excessivos podem prejudicar sua saúde. Se alguma dessas condições ocorrer, consulte um médico antes de continuar com o programa de exercícios.
2. Mantenha crianças e animais de estimação afastados do equipamento. O equipamento é destinado ao uso somente por adultos.
3. Use o equipamento em uma superfície plana e sólida com um tapete de proteção embaixo da bicicleta ergométrica para proteger seu piso e a estabilidade do equipamento. Por razões de segurança, o equipamento deve ter pelo menos 0,5 metros de espaço livre ao seu redor.
4. Verifique se as porcas e os parafusos estão bem apertados antes de usar. Algumas peças, como pedais, etc., podem se soltar facilmente.
5. Sempre use o equipamento conforme as instruções. Se encontrar algum item com defeito durante a montagem ou inspeção do equipamento, ou se ouvir um ruído incomum do dispositivo durante o uso, pare de se exercitar. Não use o equipamento até que o problema seja resolvido.
6. Use roupas adequadas ao usar o equipamento. Evite usar roupas largas que possam ficar presas no dispositivo ou que possam restringir ou impedir o movimento.
7. O equipamento foi testado e certificado de acordo com a EN957 na classe H.C. **Adequado apenas para uso doméstico e doméstico.**
Peso máximo do usuário 130 kg.
8. O equipamento não é adequado para uso terapêutico.

2. FERRAMENTAS E PEÇAS DE MONTAGEM

(ver Fig. A)

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

O equipamento pode ser facilmente montado de acordo com as instruções abaixo.

Abra a caixa abaixando as paredes laterais. Use a parte inferior da caixa para montar a bicicleta elíptica, para não danificar o chão. Todos os parafusos devem ser parcialmente apertados e somente no último estágio devem ser apertados firmemente.

PASSO 1 (ver Fig. B):

Encaixe o estabilizador dianteiro (41) e traseiro (46) na estrutura (38) usando o parafuso (39) e a arruela plana (34). O estabilizador traseiro não tem roda; o dianteiro tem uma roda acoplada.

PASSO 2 (ver Fig. C):

1. Conecte os cabos do console (29) e (37), conforme ilustrado. Ao mesmo tempo, conecte os fios de ajuste da resistencia (12 e 75) juntos. Ao conectar 29 e 37 e 12 e 75, verifique se os pinos estão retos. Caso contrário, o console não funcionará corretamente.
2. Coloque o tubo frontal (33) na estrutura (38), prendendo-o com parafusos (35) e arruelas (34 e 11).

Atenção: Os parafusos (35) e as arruelas (34 e 11) devem ser bem apertados após a ETAPA 3. Verifique regularmente os conectores e verifique se estão bem apertados.

PASSO 3 (ver Fig. D):

Prenda os tubos das barras manuais (26L/R) ao tubo frontal (33) usando os parafusos sextavados (19) e as arruelas de pressão (10 e 20) e a barra transversal (23). Ao apertar das barras manuais, tome cuidado para não pressioná-las com muita força, pois elas devem girar livremente.

PASSO 4 (ver Fig. E):

1. Fixe levemente o tubo do pedal (51L/R) à manivela do pedal usando os parafusos da manivela (57L/64R) e a arruela corrugada D16 (58), assim como as arruelas de pressão (60) e a porca da manivela de 1/2 "(62L/65R).
2. Fixe levemente a frente do tubo do pedal (51L/R) ao tubo da barra manual (26 L/R) usando parafusos M8x75 (50) e porcas de nylon (18).
3. Em seguida, aperte os parafusos (57/64 L/R) apurados na etapa 1. Aperte e fixe a arruela de pressão (60) e as porcas de nylon (65/62 L/R).
4. Aperte os parafusos fixados na etapa 2. Verifique regularmente os conectores e certifique-se que estão bem apertados.

PASSO 5 (ver Fig. F):

Monte o pedal (53L/R) no tubo do pedal (51) usando os parafusos (52) e o manípulo (67).

Atenção: a parte inferior de cada pedal deve ser afixada do lado de fora; certifique-se de que cada pedal esteja conectado usando os mesmos orifícios de cada lado.

PASSO 6 (ver Fig. G):

Prenda as barras manuais (2L / R) ao tubo das barras manuais (26L / R) usando parafusos (16), arruelas (17) e porcas de nylon (18). Aperte todos os conectores com firmeza.

PASSO 7 (ver Fig. H):

Aperte o guidão (6) ao suporte frontal (33) usando parafusos (35)

e arruelas (34).

PASSO 8 (ver Fig. I):

Conecte os fios de medição do pulso da pega e, em seguida, conecte os fios do sensor de pulso (13) ao console (1); fixe o console (1) ao suporte frontal (33) com os parafusos (28).

PASSO 9 (ver Fig.J):

1. Prenda a proteção das barras manuais (15AB/27AB) aos tubos das barras manuais (26L/R) usando parafusos (14).
2. Prenda a proteção (66) na parte traseira dos tubos do pedal para cobrir as cabeças dos parafusos expostos. Por trás, fixe as tampas dos parafusos (63) nos suportes esquerdo e direito do pedal.
3. Coloque as tampas das extremidades do tubo do pedal (48/49) nas barras manuais (26L/R), fixando-as com os parafusos (47).

Atenção: Após a montagem do equipamento, verifique se está nivelado; caso contrário, pode ser ajustado com a extremidade deslizante do estabilizador traseiro (13). Aperte bem todas as porcas e parafusos antes de iniciar o treino.

4. INSTRUÇÕES DE USO DO CONSOLE



PRINCIPAIS FUNÇÕES:

- **MODE:** Esta tecla permite selecionar e bloquear a função desejada.
- **SET:** Usado para especificar os valores „TIME” (tempo), „DISTANCE” (distância), „CALORIES” (calorias) e „PULSE” (pulso).
- **CLEAR RESET:** Tecla usada para redefinir o valor para zero.
- **ON/OFF(START/STOP):**
Pára/retoma o registro de valores.

OPERAÇÃO DO CONSOLE:

• LIGAMENTO/DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

O sistema liga quando qualquer tecla é pressionada ou quando o sensor de velocidade começa a transmitir um sinal.

O sistema desliga automaticamente quando o sinal de velocidade não é transmitido ou se nenhuma tecla for pressionada por 4 minutos.

• REDEFINIÇÃO

O módulo pode ser reiniciado substituindo a bateria ou pressionando o botão MODE por 3 segundos

• MODO DE OPERAÇÃO

Para escolher SCAN (registro) ou LOCK (bloqueio), aperte o botão MODE, até o cursor próximo à função desejada comece a piscar.

FUNÇÕES:

- **TIME:** Pressione o botão MODE até o cursor indicar TIME. Quando começar a se exercitar, o tempo total de exercício será mostrado.
- **SPEED:** Pressione o botão MODE até o cursor indicar SPEED. Quando começar a se exercitar, a velocidade atual será mostrada.
- **DISTANCE:** Pressione o botão MODE até o cursor indicar DISTANCE. Após o início do exercício, a distância percorrida será mostrada.
- **CALORIE:** Pressione o botão MODE até o cursor indicar CALORIES. Quando começar a se exercitar, o número de calorias queimadas será mostrado.
- **ODOMETER** (caso presente no produto) Pressione o botão MODE até o cursor indicar o comando ODOMETER. Após o início do exercício, a distância total percorrida durante o exercício será mostrada.
- **PULSE** (caso presente no produto) Pressione o botão MODE até o cursor indicar PULSE. Quando começar a se exercitar, sua freqüência cardíaca será mostrada, exibida em batimentos por minuto. Coloque as mãos nos sensores de contato (ou coloque o clipe na orelha) e segure-as por 30 segundos para obter uma leitura mais precisa.
- **SCAN:** Exibe automaticamente os valores subsequentes, alternando-os a cada 4 segundos
- **PILHA:** Se o monitor não exibir dados corretamente, substitua as pilhas do console.

5. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO:

- Se a elíptica não for usada por um longo período de tempo, remova a bateria do console para evitar sua exaustão.
- Limpe frequentemente a elíptica com um pano limpo.
- Verifique regularmente se as peças aparafusadas com porcas e parafusos estão bem presas.
- Lubrifique as peças móveis regularmente.
- O equipamento deve ser armazenado em uma sala seca e limpa, fora do alcance de crianças.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и храните его в подходящем месте.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Следите за сигналами, которые дает вам ваше тело. Неправильная или чрезмерная физическая нагрузка может нанести вред вашему здоровью. Если возникает какое-либо из этих условий, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем продолжить программу упражнений.
2. Держите детей и домашних животных подальше от оборудования. Оборудование предназначено для использования только взрослыми.
3. Используйте оборудование на твердой ровной поверхности с защитным ковриком под стационарным велосипедом, чтобы защитить свой пол и устойчивость оборудования. В целях безопасности оборудование должно иметь не менее 0,5 метра свободного пространства вокруг него.
4. Перед использованием убедитесь, что гайки и болты затянуты. Некоторые детали, такие как педали и т. д., могут легко раскрутиться.
5. Всегда используйте оборудование, как указано. Если вы обнаружите какие-либо дефектные детали во время сборки или осмотра оборудования, или если вы услышите необычный шум от устройства во время использования, прекратите тренировку. Не используйте оборудование, пока проблема не будет решена.
6. Носите соответствующую одежду при использовании оборудования. Не надевайте свободную одежду, которая может зацепиться за устройство или может ограничить или предотвратить движение.
7. Оборудование было испытано и сертифицировано в соответствии с EN957 в классе Н.С. **Подходит только для домашнего использования.** Максимальный вес пользователя 130 кг.
8. Оборудование не подходит для терапевтического использования.

2. ИНСТРУМЕНТЫ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ (см. Рис. А)

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Устройство может быть легко собрано согласно инструкциям ниже.

Откройте коробку, опустив ее боковые стенки. Вы можете использовать нижнюю часть коробки для установки эллиптического кросс-тренажера, чтобы не повредить пол. Все винты должны быть частично затянуты и только на последнем этапе надежно затяните их.

ШАГ 1 (см. Рис.В):

Прикрепите передний (41) и задний стабилизатор (46) к основной раме (38) с помощью винта (39) и плоской шайбы (34). Задний не имеет колес; передний имеет прикрепленное колесо.

ШАГ 2 (см. Рис.С):

- Соедините консольные кабели (29) и (37) вместе, как показано на рисунке. Одновременно соедините провода регулировки сопротивления (12 и 75) вместе. При подключении 29 и 37 и 12 и 75 убедитесь, что контакты прямые. В противном случае консоль не будет работать должным образом.
- Поместите переднюю трубку (33) на основную раму (38), закрепив ее винтами (35) и шайбами (34 и 11).
- **Примечание:** Винты (35) и шайбы (34 и 11) должны быть полностью затянуты после ШАГА 3. Регулярно проверяйте крепежи и убедитесь, что они затянуты.

ШАГ 3 (см. Рис.Д):

1. Прикрепите трубы для ручек(26L / R) к передней трубке(33), используя болты с шестигранной головкой (19) и пружинные шайбы (10 и 20) и поперечину (23). При затягивании ручек будьте осторожны, чтобы не затянуть их слишком сильно, поскольку они должны свободно вращаться.

ШАГ 4 (см. Рис.Е):

- Слегка прикрепите трубку педали (51L / R) к кривошипу педали, используя кривошипные болты (57L / 64R) и гофрированную шайбу D16 (58), пружинные шайбы (60) и гайку 1/2 "(62L / 65R).
- Слегка прикрепите переднюю часть трубы педали (51L / R) к трубке рукоятки (26 L / R) с помощью винтов M8x75 (50) и нейлоновых гаек (18).
- Затем плотно затяните винты (57/64 L / R), закрученные на шаге 1. Подтяните и затяните пружинную шайбу (60) и нейлоновые гайки (65/62 L / R).
- Сильно затяните винты, ввернутые в шаге 2. Регулярно проверяйте крепежи и убедитесь, что они затянуты.

ШАГ 5 (см. Рис.Ф):

Установите педаль (53L / R) на трубку педали (51), используя винты (52) и ручки (67).

Примечание: нижняя часть каждой педали должна быть прикреплена снаружи; Убедитесь, что каждая педаль закреплена с помощью одинаковых отверстий с каждой стороны.

ШАГ 6 (см. Рис.Г):

Прикрепите ручки (2L / R) к трубке для ручек (26L / R) с

помощью винтов (16), арочных шайб (17) и нейлоновых гаек (18). Надежно затяните все крепежные детали.

ШАГ 7 (см. Рис.Н):

Прикрепите среднюю ручку(6) к передней трубе (33) с помощью винтов (35) и шайб (34).

ШАГ 8 (см. Рис.І):

Подсоедините провода измерения пульса ручки, а затем подключите провода датчика импульса (13) к консоли (1); прикрепите консоль (1) к передней трубе (33) с помощью винтов (28).

ШАГ 9 (см. Рис.Ј):

1. Прикрепите крышки рукоятки (15AB / 27AB) к трубкам рукоятки (26L / R) с помощью винтов (14).
2. Прикрепите крышку (66) к задней части трубок педали, чтобы закрыть открытые головки болтов. Сзади установите крышки (63) на левый и правый кронштейны педали.
3. Установите крышки трубок педали (48/49) на трубы ручек (26L / R), закрепив их винтами (47).

Примечание: После сборки оборудования убедитесь, что оно стоит ровно - если нет, это можно отрегулировать при помощи заднего стабилизатора (13). Перед началом тренировки хорошо затяните все гайки и болты.

4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНСОЛИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **MODE:** эта клавиша позволяет выбрать и заблокировать нужную функцию.
- **SET:** Указывает значения «TIME» (время), «DISTANCE» (расстояние), «CALORIES» (калории) и «PULSE» (пульс).
- **CLEAR(RESET):** клавиша используется для сброса значения на ноль.
- **ON/OFF(START/STOP):** останавливает / возобновляет запись значений.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСОЛИ

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Система включается при нажатии любой клавиши или ког-

да датчик скорости начинает передавать сигнал.

Система выключается автоматически, когда сигнал скорости не передается или если в течение 4 минут не нажимается ни одна клавиша.

• СБРОС

Модуль можно сбросить, заменив батарею или нажав кнопку MODE в течение 3 секунд.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

Чтобы выбрать SCAN (зарегистрировать) или LOCK (нажать), нажмите кнопку MODE пока курсор рядом с нужной функцией не начнет мигать.

ОСОБЕННОСТИ:

- **ВРЕМЯ (TIME):** нажимайте кнопку MODE, пока курсор не покажет TIME. Когда вы начнете тренироваться, будет показано общее время тренировки.**SPEED:** Naciśka przycisk MODE, aż kurSOR wskaże polecenie SPEED. Po rozpoczęciu ćwiczeń będzie pokazywana bieżąca prędkość.
- **СКОРОСТЬ (DISTANCE):** нажимайте кнопку MODE, пока курсор не покажет SPEED. Когда вы начнете тренироваться, будет показана текущая скорость.
- **КАЛОРИИ (CALORIE):** нажимайте кнопку MODE, пока курсор не покажет CALORIES. После начала упражнения будет показано количество сожженных калорий.
- **ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ (ODOMETER)** (если присутствует в продукте): Нажимайте кнопку MODE, пока курсор не покажет команду ODOMETER.

После начала упражнения будет показана общая пройденная дистанция.

- **ПУЛЬС (PULSE)** (если присутствует в продукте) Нажимайте кнопку MODE, пока курсор не покажет PULSE. Когда вы начнете тренироваться, будет отображаться ваш пульс, отображаемый в ударах в минуту. Положите руки на контактные площадки (или наденьте ушной зажим на ухо) и удерживайте их в течение 30 секунд для более точного считывания
- **SCAN:** автоматически отображает последующие значения, меняя их каждые 4 секунды.

- **БАТАРЕИ:** если монитор не отображает данные правильно, замените батареи консоли.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:

- Если велосипед не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из консоли, чтобы избежать его использования.
- Часто чистите велосипед чистой тканью.
- Регулярно проверяйте надежность крепления деталей, закрепленных болтами с гайками и болтами.
- Регулярно смазывайте движущиеся части.
- Оборудование следует хранить в сухом и чистом помещении, защищенном от детей.

Poland

Spokey Sp. z o.o.
al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice, Polska
tel.: +48 32 317 20 00
www.spokey.pl / www.spokey.com
biuro@spokey.pl / office@spokey.eu

Czech Republic

Spokey s.r.o.
Sadová 618
738 01 Frýdek-Místek, Česká republika
tel.: +420 731 157 912
www.spokey.cz, spokey@spokey.cz