

# Cyfrowy Aparat Fotograficzny

**Model: BLS-C23**

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI:**

### **Specyfikacja:**

- Rozdzielczość wideo: 3840x2160 (4K), 1920x1080 (1080P) i 1280x720 (720P).
- Rozdzielczość zdjęć: (50M) 8160x6120, (48M) 8000x6000, (36M) 6912x5184, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (5M) 2592x1944.
- Ekran LCD IPS o przekątnej 2,88 cala
- Zoom optyczny 10x
- Stabilizator obrazu
- Tryb MAKRO
- Funkcja wykrywania twarzy
- Zdjęcia seryjne
- Tryb Selfie
- Obsługa kart SD o pojemności do 128 GB.
- Wbudowana lampa błyskowa

### **Skład zestawu:**

- Aparat cyfrowy
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi
- Pasek do aparatu
- Akumulator zasilający

### **Uruchomienie Aparatu:**

#### **Zainstaluj Akumulator**

- Włóż akumulator zgodnie z oznakowaniem
- Zamknij pokrywę baterii.

Po włączeniu aparatu na dole ekranu LCD pojawi się symbol baterii. Gdy akumulator jest zbyt słaby, na ekranie LCD pojawi się komunikat „Low battery”, a po kilku sekundach aparat wyłączy się automatycznie. Gdy aparat nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij akumulator i staraj się go naładować raz na miesiąc. Wydłuży to żywotność akumulatora i aparatu.

#### **Zainstaluj kartę pamięci**

- Włóż kompatybilną kartę pamięci SD / SDHC do 128 GB.
- Znajdź gniazdo do wkładania karty pamięci na spodzie aparatu.
- Włóż prawidłowo kartę SD, jak pokazano na oznaczeniu.
- Gdy usłyszysz kliknięcie, oznacza to, że karta pamięci SD została zainstalowana prawidłowo, a po uruchomieniu na ekranie LCD pojawi się ikona SD.
- Po włożeniu karty pamięci wszystkie wykonane zdjęcia i filmy zostaną zapisane w pamięci karta.

Upewnij się, że karta pamięci SD nie jest zablokowana. Jeśli karta pamięci SD jest zablokowana, nie można przestać zdjęć ani filmów na nią

### **Uwaga!**

Ograniczona pamięć wbudowana może być używana tylko do robienia zdjęć testowych, a zdjęcia nie zostaną zapisane, gdy aparat zostanie wyłączony

### **Działanie aparatu:**

Proszę nacisnąć przycisk zasilania na górze aparatu, aby włączyć aparat.

Gdy wyświetlacz LCD się zaświeci, obiektyw z automatycznym zoomem automatycznie wysunie się na zewnątrz, wskazując, że w tym momencie można korzystać z aparatu.

Aby wyłączyć aparat proszę nacisnąć przycisk zasilania przez około 2 sekundy, obiektyw się zamknie a ekran LCD zgaśnie.

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na ekranie LCD pojawi się czerwona ikona, a po kilku sekundach aparat automatycznie się wyłączy.

### **Tryb pracy aparatu:**

Twój aparat cyfrowy obsługuje trzy tryby: tryb zdjęć, tryb wideo i tryb odtwarzania zdjęć i filmów.

W trybie zdjęciowym możesz wykonywać zdjęcia i dostosowywać ustawienia aparatu.

W trybie filmowym możesz nagrywać filmy i dostosowywać ustawienia aparatu

W trybie odtwarzania możesz przeglądać zdjęcia i filmy, usuwać, obracać, zabezpieczać, wycinać i drukować zdjęcia.

Aby wybrać odpowiedni tryb, wykonaj następujące kroki:

1. Domyślny tryb zdjęciowy pojawia się najpierw na wyświetlaczu po uruchomieniu urządzenia.
2. Naciśnij przycisk OK, aby przełączyć tryb na inny.
3. Ikona danego trybu pracy pojawi się na górze ekranu LCD.

**NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.**

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem lub producentem.

### **Dystrybutor / Importer w Polsce:**

**SystemBank Sprzedaż Kredytowa Artykułów Fotograficznych Małgorzata Ludowicz**

**Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń; POLSKA ; [www.systembank.pl](http://www.systembank.pl)**

**NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.**