

revamp®
REVAMP®

Professional



ENIGMA®
PRECISION

Instrukcija

DR-7000



końcówki

- A. Magnetyczny dwuwarstwowy precyzyjny koncentrator
- B. Magnetyczny dyfuzor loków
- C. Magnetyczne mocowanie Flyaway 360°
- D. Magnetyczny wzmacniacz szybkiego suszenia i liftingu

cechy

- 1. Poczwórne emitery jonowe (2 jonów dodatnich, 2 jonów ujemnych)
- 2. Ultra-prawdziwy przycisk zimnego strzału
- 3. Kontrola temperatury i ciepła
- 4. Przycisk kontroli prędkości
- 5. Przycisk włączania/wyłączania

6. Łatwy w czyszczeniu, wymiowany filtr tylny

fig. 1



fig. 2



promienny suszenie suszarką do włosów

ENIGMA Precision zawiera cztery potężne emitery jonów, dwa dodatnie i dwa ujemne, dla uzyskania efektu jak z salonu fryzjerskiego.

Silnik BLDC

Suszarka ENIGMA Precision wykorzystuje silnik BLDC zapewniający maksymalny przepływ powietrza szybkie suszenie, zmniejszony hałas i dłuższą żywotność (w porównaniu z suszarką do włosów DR-5500 AC).

progloss™ supergładkie olejki

Każdy produkt z gamy produktów do pielęgnacji włosów Revamp jest nasycony supergładkimi olejkami Progloss™ - wzbogacony arganem, keratyną i kokosem dla maksymalnej gładkości i połysku.

magnetyczne nakładki do stylizacji

Dwuwarstwowy precyzyjny koncentrador (A) umożliwi ukierunkowanie i skupienie przepływu powietrza suszarki dla większej precyzji stylizacji i suszenia. Skieruj dyszę koncentratora na włosy, pozostawiając kilka centymetrów pomiędzy dyszą a włosami. Nasadka do dyfuzora loków (B) zwiększa objętość i podkreśla naturalne loki.

Nasadka Flyaway 360° (C) to koncentrator intensywnego przepływu powietrza z możliwością obrotu o 360 i gładką stylizację pod każdym kątem. Wytwarza zjonizowane powietrze o dużej prędkości w celu szybkiego suszenia bez nadmiernego uszkodzenia włosów przez ciepło.




Zaprojektowany, aby unieść włosy od nasady, Fast Dry & Lift Booster (D) zapewnia szybkie i delikatne suszenie oraz dostarczanie ciepła dla równomiernego krycia.

Aby używać suszarki z nasadkami, należy upewnić się, że suszarka jest wyłączona i ostudzona, następnie zamocuj końcówkę, dopasowując kołek magnetyczny do główki lufy (rys. 1)

Podczas stylizacji włosów za pomocą nasadek należy pamiętać o zwiększonej temperaturze nadmuchu suszarki do włosów. Używaj ustawienia niskiej/średniej temperatury korzystając z końcówek.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Umyj włosy jak zwykle, odcisnij nadmiar wilgoci ręcznikiem i grzebieniem rozczesz włosy.
- Przed suszeniem nałóż spray chroniący przed wysoką temperaturą.
- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240V.
- Aby szybko wysuszyć włosy, używaj bez nasadki. Do precyzyjnego suszenia użyj końcówki Flyaway 360° lub dwuwarstwowy precyzyjny koncentrator.
- Aby używać suszarki bez dysz koncentratora, wystarczy nacisnąć włącznik/wyłącznik z tyłu rączki.
- Ustaw przełączniki ogrzewania i prędkości na uchwycie na żądane ustawienie (wyższa temperatura i ustawienia prędkości dla suszenia oraz niższe ustawienia temperatury i prędkości dla stylizacji):

PRĘDKOŚĆ		TEMPERATURA	
0	Wyłączona		Niska temperatura
I	Średnia prędkość		Średnia temperatura
II	Wysoka prędkość		Wysoka temperatura (dla szybszego suszenia)

- Aby skorzystać z funkcji Cold Shot, naciśnij i przytrzymaj przycisk z przodu uchwytu suszarki. To ochłodzi włosy i pomoże utrwalić styl.
- Po użyciu wyłącz suszarkę, ustawiając prędkość na 0, odłącz i pozostaw aby stygła przed schowaniem.

Śledź nas na www.revamphair.com, aby uzyskać najnowsze wskazówki i porady dotyczące włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Jeśli używasz tylko urządzenia, wyłącz je, wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed schowaniem.
- Przetrzyj wszystkie powierzchnie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj ostrych materiałów ściernych ani środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wszystkie części zostały dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie owijaj go wokół urządzenia, zawsze przechowuj go luźno obok urządzenia.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

CZYSZCZENIE FILTRA

Aby utrzymać najwyższą wydajność produktu i przedłużyć żywotność silnika, ważne jest, aby regularnie usuwać kurz i brud z tylnej kratki i czyścić ją (rys. 2).

- Aby zdemontować – obróć tylną kratkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij.
- Czyszczenie - Oczyść miękką szczoteczką i wymień.
- Wymiana - Wyrównaj prowadnice kratki ze szczelinami w obudowie (na suszarce) i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny używać tego produktu. Osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli zostały

nadzorowane/poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Ryzyko poparzenia – trzymaj urządzenie z dala od zasięgu dzieci poniżej 16 roku życia podczas użytkowania i stygnięcia.

- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze upewnij się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na zasilacza przed podłączeniem go do gniazdka sieciowego.
- **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu wanien, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.
- To urządzenie nie może być używane na zewnątrz.
- Odłącz urządzenie, gdy nie ładuje się.
- Nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub śpisz.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru
- Nie kłaść urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie obsługuj mokrymi rękoma.
- Nie stawiać urządzenia na miękkich meblach ani materiałach, np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.

- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub jest podawany tlen.
- Nie pozwól, aby kabel ładujący zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie pozwól, aby miał kontakt z jakimikolwiek gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia trzymając za kabel ładujący.
- Nie owijaj kabla ładującego wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Jeśli obudowa zasilacza, przewód zasilacza lub kabel USB do ładowania ulegną uszkodzeniu, natychmiast przerwij użytkowanie i uzyskaj zamienny adapter lub kabel do ładowania USB.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone z tym produktem.
- **Nie rozbieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części podlegających serwisowaniu.**
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez określony czas **3 lat** od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Gwarancja tego produkt FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadkiem; dodaniem nieautoryzowanego akcesorium; modyfikacją produktu; lub przez jakiekolwiek inne warunki, które są poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub dostosowania aby umożliwić jego działanie w dowolnym innym kraju niż kraj, dla którego została zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawy produktów uszkodzonych przez modyfikacje nie są objęte niniejszą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody przypadkowe, wtórne lub specjalne.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny na swój produkt, zwróć produkt do lokalnego serwisu centrum wraz z paragonem sprzedaży z datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni, odpowiednio, Twój produkt i zwróci go Tobie, bez dodatkowych kosztów. Gwarancja jest realizowane wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Lokalne centrum serwisowe można znaleźć na stronie www.revamphair.com/servicecentres

Telefon: 0044(0)1473874016

E-mail: csupport@revamphair.com

Wyjaśnienie WEEE



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi gospodarstwami domowymi odpadów w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego znajdował się produkt zakupione. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.