

revamp®  
REVAMP®

Professional



**ENIGMA®**  
**REVELATION**

**Instrukcija**

**DR-6500**



### końcówki

- A. Magnetyczny, smukły, precyzyjny koncentrator 8 mm
- B. Precyzyjny koncentrator magnetyczny 10 mm
- C. Magnetyczny dyfuzor loków

### cechy

- 1. Ultra-prawdziwy przycisk zimnego strzału
- 2. Inteligentny wyświetlacz LCD
- 3. Przycisk kontroli prędkości
- 4. Kontrola temperatury i ciepła
- 5. Przycisk włączania/wyłączania
- 6. Łatwy w czyszczeniu tylny mikrofiltr z podwójną filtracją

7. Obróć uchwyt, aby ułatwić przechowywanie i podróżowanie

8. Pętla do zawieszania

fig. 1



fig. 2



## **progloss™ supergładkie olejki**

Każdy produkt z gamy produktów do pielęgnacji włosów Revamp jest nasycony supergładkimi olejkami Progloss™ - wzbogacony arganem, keratyną i kokosem dla maksymalnej gładkości i połysku.

## **magnetyczne nakładki do stylizacji**

### **smukłe koncentratory precyzyjne**

Dysze koncentratora umożliwiają ukierunkowanie i skupienie strumienia powietrza suszarki większa precyzja stylizacji i suszenia. Skieruj dyszę koncentratora na włosy, umożliwiając kilka centymetrów między dyszą a włosami. Można zastosować wąską nasadkę do stylizacji 8 mm (A), ze szczoteczką do stylizacji ułatwiającą stylizację obszerną i końcówką wygładzającą 10 mm (B) stosować w celu szybszego suszenia.

Podczas stylizacji włosów za pomocą nasadek należy pamiętać o zwiększonym wypadaniu włosów temperatura nadmuchu suszarki do włosów. Kiedy chcesz, użyj ustawienia niskiej/średniej temperatury korzystając z załączników.

### **dyfuzor Curl**







Dyfuzor Curl to dyfuzor zwiększający objętość włosów, który unosi włosy i zapewnia dodatkową objętość delikatnie susząc włosy. Idealny do włosów po trwałej ondulacji lub naturalnie falowanych.

Aby używać suszarki z nasadkami do stylizacji, upewnij się, że suszarka jest wyłączona, a następnie umieść dyszę koncentratora lub dyfuzor bezpośrednio nad przednim końcu suszarki, aż tak bezpieczne przywrze. Wszystkie nakładki do stylizacji są magnetyczne.

Przed dotknięciem poczekaj, aż dysze ostygną.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

- Umyj włosy jak zwykle, odcisnij nadmiar wilgoci ręcznikiem i grzebieniem aż do rozplątania.
- Przed suszeniem nałóż spray chroniący przed wysoką temperaturą.
- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240V.
- Aby szybko wysuszyć włosy, używaj bez nasadek.
- W celu precyzyjnego suszenia i stylizacji należy używać zalecanych nasadek do stylizacji wymienionych w powyższej sekcji.
- Włączaj i wyłączaj suszarkę za pomocą przycisku ZASILANIE z tyłu uchwytu.
- Aby wyregulować przepływ powietrza, naciśnij przycisk regulacji prędkości i wybierz niski, średni lub wysoki przepływ powietrza.
- Aby wyregulować temperaturę, wystarczy nacisnąć przycisk regulacji ogrzewania i wybrać niską, średnią lub wysoką temperaturę.
- Ustawienia temperatury i prędkości od średniej do wysokiej służą do suszenia włosów. Od średniej do niskiej temperatury i prędkości służą do stylizacji włosów za pomocą nasadek do stylizacji.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego nadmuchu w górnej części uchwytu, aby uzyskać chłodny podmuch powietrza aby utrwalić swój styl.
- Poziomy prędkości i temperatury są wskazywane na wyświetlaczu LCD suszarki:  
Kolor biały dla prędkości przepływu powietrza  
Kolor czerwony oznacza temperaturę przepływu powietrza  
Niebieski kolor Cool Shot, który podkreśli Twój styl

| PRĘDKOŚĆ  |                  | TEMPERATURA   |   |
|---|------------------|---|---|
|  | Wyłączona        |  | Niska temperatura                           |
|  | Średnia prędkość |  | Średnia temperatura                         |
|  | Wysoka prędkość  |  | Wysoka temperatura (dla szybszego suszenia) |

- Po użyciu wyłączyć suszarkę, ustawiając prędkość na 0, odłączyć i pozostawić ostudzić przed schowaniem.
- Aby ułatwić przechowywanie, przekręć uchwyt, aby suszarka była bardziej kompaktowa. (rys. 1)





## Śledź nas na [www.revamphair.com](http://www.revamphair.com), aby uzyskać najnowsze wskazówki i porady dotyczące włosów.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Jeśli używasz tylko urządzenia, wyłącz je, wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed schowaniem.
- Przetrzyj wszystkie powierzchnie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj ostrych materiałów ściernych ani środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wszystkie części zostały dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie owijaj go wokół urządzenia, zawsze przechowuj go luźno obok urządzenia.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

### CZYSZCZENIE FILTRA

Aby utrzymać najwyższą wydajność produktu i przedłużyć żywotność silnika, ważne jest, aby regularnie usuwać kurz i brud z tylnej kratki i czyścić ją (rys. 2).

- Przed wyjęciem filtra wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Aby wyjąć filtr, obróć tylną kratkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż  zrówna się z  i zdejmij ją.
- Czyszczenie - Czyścić miękką szczoteczką lub wilgotną szmatką.
- Aby wymienić – Załóż tylną kratkę z powrotem i obróć w prawo, aż  zrówna się z .

### WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych nie powinny używać tego produktu. Osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli zostały

nadzorowane/poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane. Ryzyko poparzenia – trzymaj urządzenie z dala od zasięgu dzieci poniżej 16 roku życia podczas użytkowania i stygnięcia.

• **OSTRZEŻENIE:** Zawsze upewnij się, że używane napięcie odpowiada napięciu podanemu na

zasilacza przed podłączeniem go do gniazdka sieciowego.

• **OSTRZEŻENIE:** Tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu

wanien, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

• To urządzenie nie może być używane na zewnątrz.

• Odłącz urządzenie, gdy nie ładuje się.

• Nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub śpisz.

• Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru

- Nie kłaść urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie obsługuj mokrymi rękoma.
- Nie stawiać urządzenia na miękkich meblach ani materiałach, np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub jest podawany tlen.
- Nie pozwól, aby kabel ładujący zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie pozwól, aby miał kontakt z jakimikolwiek gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia trzymając za kabel ładujący.
- Nie owijaj kabla ładującego wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Jeśli obudowa zasilacza, przewód zasilacza lub kabel USB do ładowania ulegną uszkodzeniu, natychmiast przerwij użytkowanie i uzyskaj zamienny adapter lub kabel do ładowania USB.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone z tym produktem.
- **Nie rozbieraj urządzenia. Wewnątrz nie ma części podlegających serwisowaniu.**
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

### **3 LATA GWARANCJI**

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez określony czas **3 lat** od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. Gwarancja tego produkt FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadkiem; dodaniem nieautoryzowanego akcesorium; modyfikacją produktu; lub przez jakiegokolwiek inne warunki, które są poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub dostosowania aby umożliwić jego działanie w dowolnym innym kraju niż kraj, dla którego została zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, lub naprawy produktów uszkodzonych przez modyfikacje nie są objęte niniejszą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody przypadkowe, wtórne lub specjalne.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny na swój produkt, zwróć produkt do lokalnego serwisu centrum wraz z paragonem sprzedaży z datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni, odpowiednio, Twój produkt i zwróci go Tobie, bez dodatkowych kosztów. Gwarancja jest realizowane wyłącznie za pośrednictwem centrum serwisowego. Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe. Lokalne centrum serwisowe można znaleźć na stronie [www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)

Telefon: 0044(0)1473874016

E-mail: [csupport@revamphair.com](mailto:csupport@revamphair.com)

## Wyjaśnienie WEEE



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi gospodarstwami domowymi odpadów w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego znajdował się produkt zakupione. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.