

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo! Ponieważ urządzenie działa z użyciem prądu elektrycznego, nie można wykluczyć wystąpienia porażenia prądem elektrycznym.:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnij się, czy używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli chcemy wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę.
- Nie pociągaj nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać.
- Urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Uwaga: Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjąć wtyczkę.
- Nie dopuścić do swobodnego zwieszania się przewodu poza krawędź stołu lub innej płaszczyzny, ani do dotykania go ciepłymi powierzchniami.
- Nie korzystać z urządzenia dłużej niż przez 60 kolejnych sekund.
- Pozostawić urządzenie do ochłodzenia na 10 minut przed jego ponownym użyciem.



Niebezpieczeństwo! Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.



Niebezpieczeństwo! Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w

tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

- Nie umieszczać urządzenia ponad ani w pobliżu palników elektrycznych lub gazowych, czy rozgrzanego pieca.
- Sprawdzić, czy w młynku do kawy nie znajdują się obce przedmioty.

Podłączenie urządzenia



Uwaga! Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi umieszczonej na dole urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Z tego urządzenia należy korzystać wyłącznie w celu, dla którego zostało zaprojektowane. Jakiegokolwiek inne użycie należy uznać za niewłaściwe. Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia. Nigdy nie próbować myć lodu, lub używać go w sposób inny od wskazanego w instrukcjach.

Instrukcja obsługi

Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę! Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W razie przekazania

urz dzenia innym osobom, nale y nale y im równie dostarczy niniejsze instrukcje obsługi.

USUWANIE



Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane razem z odpadami domowymi. Urządzenia z niniejszym symbolem

podlegają Dyrektywie europejskiej 2002/96/WE. Wszystkie wycofane z użycia urządzenia elektryczne i elektroniczne należy usunąć oddzielnie od odpadów domowych, dostarczając je do odpowiednich centrów zbiórki wskazanych przez instytucje państwowe. Usuwać należy odpowiednio wycofane z użycia urządzenia, unikać szkód dla środowiska i ryzyka dla zdrowia ludzkiego.

Po dalsze informacje dotyczące usunięcia urządzenia należy zwrócić się do Administracji gminnej, Biura zajmującego się usuwaniem lub sklepu, w którym urządzenie zostało kupione.

OPIS URZĄDZENIA

1. Pojemnik wprowadzania ziaren kawy
2. Pokrywa pojemnika wsypywania ziaren kawy
3. Korpus urządzenia
4. Wyłącznik WŁ/WYŁ
5. Wyjmowany górny element mielący
6. Pojemnik na mieloną kawę
7. Pokrywa pojemnika na mieloną kawę
8. Pokrętło wyboru ilości filiżanek
9. Pokrętło wyboru stopnia mielenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE MŁYNKA

Poprawne mielenie gwarantuje kawę o znakomitym smaku i aromacie. Stopień zmielenia zależy od sposobu użytego do przygotowania kawy.

Zazwyczaj, im bardziej drobne jest zmielenie, tym szybsze musi być przygotowanie kawy.

Z tego powodu, kawa mielona używana w ekspresach do kawy espresso jest bardzo drobno zmielona w odróżnieniu od kawy przygotowywanej metodą skraplania lub zaparzania.

Jeżeli wykonana zostanie zbyt drobna młyna do określonego procesu przygotowywania (na przykład, drobne mielenie do kawy espresso przygotowywanej w automatycznym ekspresie

do kawy metodą skraplania lub drip), uzyskuje się zbyt mocną ekstrakcję i w konsekwencji kawę o gorzkim i mocnym smaku. Odwrotnie, jeżeli kawa jest zbyt grubo zmielona w celu konkretnego sposobu przygotowania, uzyskuje się mniejszą ekstrakcję i smak kawy będzie łagodny i wodnisty.

Jeżeli używa się odpowiedniego stopnia mielenia, dodając więcej kawy uzyskuje się kawę o mocniejszym smaku, ale nie gorzką. Poza różnymi ustawieniami mielenia, młynki gwarantują jednolite zmielenie. Jest to ważne aby zapewnić jednolitą ekstrakcję we wszystkich cząsteczkach kawy mielonej.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Przed użyciem młynka, wyczyścić zewnętrzne gniazdo i pojemnik wsypywania ziaren kawy za pomocą czystej wilgotnej szmatki.

Umyć pokrywę pojemnika, pojemnik na mieloną kawę i pokrywę pojemnika w gorącej wodzie z mydłem, następnie wypłukać i wysuszyć; mogą być myte w górnym pojemniku zmywarki.

ADNOTACJA: Nie należy myć młynka i musi on być zawsze utrzymywany w suchości.

Czyścić element mielący za pomocą szczotki o twardej szczecinie.

PL

UŻYCIEMŁYNKA

- **Upewnić się, że młynek jest odłączony.** Zamontować pojemnik na kawę mieloną (6) i jego pokrywę (7) w poprawnej pozycji. Sprawdzić czy zespół jest poprawnie ustawiony na korpusie urządzenia (3).
- Usunąć pokrywę pojemnika wsypywania ziaren kawy (2/Fig. A) i napełnić do żądanego poziomu (1/Fig. B). Nie napełniać poza MAX poziom wskazany na pojemniku. Nałożyć pokrywę i upewnić się, że jest poprawnie umieszczona, dociskając do oporu (Fig. C). **Jeżeli pokrywa nie jest poprawnie umieszczona, młynek nie funkcjonuje.**
- **ADNOTACJA: Ten produkt został zaprojektowany do mielenia wyłącznie całych ziaren kawy.**
- Ustawić ilość mielonej kawy umieszczając pokrętło wyboru ilości filiżanek (Rys. D) w zależności od żądania.
- Ustawić stopień mielenia kawy regulując przełącznik stopnia mielenia (Rys. E) na

- żądanym poziomie.
 - Wprowadzić wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
 - Wcisnąć wyłącznik WŁ/WYŁ (4), aby uruchomić urządzenie.
 - Po wybraniu ilości do zmielenia, urządzenie zatrzyma się automatycznie.
 - Jeżeli chce się zatrzymać urządzenie przed zakończeniem mielenia należy nacisnąć wyłącznik WŁ/WYŁ (4) (Rys. F).
 - Wyjąć pojemnik na mieloną kawę, poklepać go delikatnie, usunąć pokrywę i wysypać mieloną kawę do filtra ekspresu do kawy lub użyć łyżki.
 - Aby uzyskać dodatkową kawę mieloną należy powtórzyć cały cykl.
Zawsze upewnić się, że zmielona kawa nie przekracza poziomu MAX wskazanego na pojemniku na kawę mieloną (6).
- Wybrane ustawienia pozostają niezmiennie, aż do kolejnej zmiany.



WAŻNE!

Aby zagwarantować poprawne funkcjonowanie urządzenia należy się upewnić, że:

- pokrywa pojemnika wprowadzania ziaren kawy (2) jest odpowiednio ustawiona.
- Pojemnik na kawę mieloną (6) i jego pokrywa (7) znajdują się w poprawnej pozycji na urządzeniu.

PORADY PODCZAS UŻYCIA

- Zaleca się przechowywanie ziaren kawy w chłodnym i suchym miejscu.
Przechowywać ziarna kawy w nieprzeźroczystym pojemniku, hermetycznie zamkniętym.
- Mieć wyłącznie ilość kawy potrzebną w danej chwili.
Porady dotyczące wyboru odpowiedniego stopnia mielenia kawy.
- używać pokrętki wyboru stopnia mielenia (Rys. E), aby wyregulować mielenie w zależności od używanego ekspresu do kawy.
- Zazwyczaj, im szybszy jest przepływ wody przez zmieloną kawę, tym drobniejsze powinno być zmielenie.
Mielenie "średnie" jest odpowiednie do przygotowania kawy filtrowanej, natomiast mielenie "bardzo drobne" jest konieczne do przygotowania kawy espresso.
- Podczas pierwszego użycia zaleca się ustawie-

nie pozycji pośredniej, a następnie wyregulowanie ustawień na podstawie własnych upodobań. Po kilku użyciach urządzenia można określić idealne mielenie według własnego gustu i sposobu przyrządzania.

- Nie należy zmieniać ustawień mielenia podczas funkcjonowania urządzenia.

MIELENIE	RODZAJ EKSPRESU DO KAWY
Drobne	Espresso
Średnie/Drobne	Automatyczny ekspres do kawy "po amerykańsku" typu "drip"/stały filtr
Średnie	Automatyczny ekspres do kawy "po amerykańsku" typu "drip"/stały filtr
Średnie/Grube	Perkolator
Grube	Filtr tłokowy typu "french press"

Zalecane ustawienia mielenia:

Wskazówki do wyboru ilości filiżanek

- Użyć pokrętki wyboru ilości filiżanek (Rys. D) w celu zaprogramowania żądanej ilości kawy mielonej.
- Młynek mieli 1 łyżkę stołową kawy dla każdej wybranej filiżanki.

KONSERWACJA

- Aby zachować smak i aromat kawy należy opróżnić pojemnik na kawę mieloną po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem młynka należy go zawsze odłączyć.
- Nigdy nie zanurzać młynka, kabła zasilającego lub wtyczki w wodzie jak również nie podstawić pod bieżącą wodę.
- Nie używać agresywnych środków czystości lub szorstkich gąbek do czyszczenia urządzenia.
- Pokrywy i pojemnik na kawę mieloną myć w gorącej wodzie z mydłem.
- Aby usunąć górny element mielący (5), ustawić pokrętkę wyboru stopnia mielenia (Rys. E) na pozycji "drobne", następnie chwycić palcami za górną część elementu mielącego i obrócić w kierunku wskazówek zegara, pionowo pociągając w celu usunięcia.
- Ostrożnie czyścić wewnętrzną część pojemnika wprowadzania ziaren kawy (1) za pomocą wilgotnej szmatki.

- Aby ponownie umieścić górny element mielący, ustawić pokrętko wyboru stopnia mielenia (Rys. E) w pozycji "grube", włożyć ostrze i obrócić raz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ostrożnie wycisnąć dozownik mielonej kawy i korpus urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki, upewniając się, że dozownik nie jest zatkany pozostałościami kawy.

ILOŚĆ KAWY DO UŻYCIA W EKSPRESIE:

Ekspres do kawy espresso:

- 1 łyżka stołowa na jedną dawkę kawy espresso o wartości 1 uncji (około 30 gramów)

Kawa filtrowana typu "drip", filtr tłokowy typu "french press", perkolator:

- 1-2 łyżki stołowe na 1 filiżankę kawy (5 uncji lub 140 gramów)

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240 V~ 50/60 Hz

Moc pobierana: 110W

Ciężar: KG79: 1,5 Kg / KG89: 1,7 Kg

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CE:

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE;
- Dyrektywa EMC 89/336/EWG i kolejne poprawki 92/31/ EWG i 93/68/ EWG

Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami żywnościowymi są zgodne ze wskazaniami regulaminu Europejskiego 1935/2004

WYSZUKIWANIE USTEREK

PROBLEM	PRZYCZYNA/ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie funkcjonuje.	<p>Urządzenie nie funkcjonuje.</p> <p>Urządzenie zatrzymuje się podczas funkcjonowania.</p> <p>Przełącznik stopnia mielenia nie funkcjonuje</p>
Urządzenie zatrzymuje się podczas funkcjonowania.	<p>Urządzenie jest przegrzane. Wyzwolił się bezpiecznik termiczny silnika. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.</p> <p>Maksymalna pojemność pojemnika na ziarna lub pojemnika na kawę mieloną została przekroczona.</p>
Przełącznik stopnia mielenia nie funkcjonuje	<p>Sprawdzić, czy górny element mielący znajduje się w poprawnej pozycji.(skonsultować zamieszczoną wyżej sekcję konserwacji).</p>

PL