Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την νομοθεσία της Ε.Ε., σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ για την ανακύκλωση μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής. Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο του «διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων» είτε στην ετικέτα προδιαγραφών, είτε στη συσκευασία δώρου, είτε στις οδηγίες πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της λειτουργικής του ζωής.

MHN απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή μπορεί να παρέχει κάποιο πρόγραμμα επιστροφής παλιών συσκευών εάν προγραμματίζετε να αντικαταστήσετε την παλιά σας συσκευή, ειδάλλως επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περαιτέρω βοήθεια και οδηγίες σχετικά με το πού μπορείτε να δώσετε τη συσκευή για ανακύκλωση.

**Εγγύηση και σέρβις**

Η συσκευή Revlon που διαθέτετε φέρει εγγύηση έναντι ελαττωμάτων υπό κανονική χρήση για δύο έτη από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εάν το προϊόν σας δεν έχει ικανοποιητική απόδοση λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή στα υλικά, εντός της περιόδου εγγύησης, θα αντικατασταθεί. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς σας, ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο αγοράς, για κάθε αξίωση που εμπίπτει στην περίοδο εγγύησης. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν δεν παρουσιαστεί αποδεικτικό έγγραφο αγοράς. Απλά επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς και επιδείξτε την έγκυρη απόδειξη αγοράς για δωρεάν αντικατάσταση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που έχουν προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης, κατάχρησης ή μη τήρησης των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου. (Αυτό δεν επηρεάζει τα καταναλωτικά σας δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος).

Η ημερομηνία κατασκευής δίνεται από τον τετραψήφιο Αριθμό Παρτίδας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τα πρώτα δύο ψηφία αντιστοιχούν στην εβδομάδα κατασκευής και τα δύο τελευταία στο έτος κατασκευής. Παράδειγμα: 3416 - προϊόν που έχει κατασκευαστεί την 34η εβδομάδα του έτους 2016.

Αυτές οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπό μας. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hot-europe.com/support

Το εμπορικό σήμα REVLON® χρησιμοποιείται με άδεια της Revlon.

© 2016 Revlon. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## PL

## NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

**OSTRZEŻENIE:** Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenu lub innych zbiorników i naczyń zawierających wodę.

**OSTRZEŻENIE:** W przypadku użytkowania suszarki do włosów w łazience należy ją po użyciu odłączyć od gniazda zasilającego, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy suszarka jest WYŁĄCZONA.

Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zabezpieczenia różnicowo-prądowego o znamionowym szczątkowym prądzie roboczym nie przekraczającym 30mA. W tym celu należy skonsultować się z elektrykiem.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru. W trakcie użytkowania należy unikać kontaktu skóry lub oczu z nagrzaną powierzchnią urządzenia. Nie umieszczać rozgrzanego lub podłączonego do prądu urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wysokich temperatur. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy zawsze odłączać je od gniazda zasilającego.

**OSTRZEŻENIE: Podczas użycia nie należy blokować wlotu lub wylotu powietrza.** Podczas pracy z urządzeniem należy pilnować, aby włosy nie dostawały się do wlotu powietrza. Podczas użycia w urządzeniu nagrzewa się otwór wylotu powietrza, dlatego nie należy dotykać ani wlotu powietrza, ani innych akcesoriów nałożonych na niego. **Uwaga:** Stosować wyłącznie na włosach osuszonych wcześniej ręcznikiem.

**OSTRZEŻENIE:** w razie zepsucia się urządzenia nie należy podejmować żadnych prób jego naprawy. Urządzenie nie posiada żadnych części lub elementów, które mogą być samodzielnie serwisowane przez użytkownika.

**Regulacja temperatury i siły nadmuchu**

Wysoka temperatura i silny nadmuch to najlepsze ustawienia do szybkiego suszenia lub suszenia wstępnego przed modelowaniem. Z kolei niska temperatura i słaby nadmuch są idealne do modelowania włosów.

**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**

Urządzenie to jest wyposażone w termostat, który wyłączy (0) je w przypadku przekroczenia optymalnego poziomu suszenia spowodowanego częściowo zablokowanym wlotem lub wylotem powietrza. W razie zatrzymania urządzania, należy je wyłączyć (0) i pozwolić na jego ochłodzenie. Po ochłodzeniu urządzenia, termostat automatycznie wyzeruje się i możliwe będzie wznowienie używania.

**TECHNOLOGIA JONOWA**

Jony ujemne wytwarzane przez antystatyczną suszarkę jonowa odżywiają włosy nadając im gładki i błyszczący wygląd oraz miękkość w dotyku. Jony ujemne również zmniejszają wielkość kropli wody na włosach – mniejsze krople szybciej parują skracając czas suszenia włosów. Funkcja jonowa uruchamia się automatycznie w momencie włączenia urządzenia.

**Przycisk funkcji Cool Shot (zimne powietrze).**

Po uzyskaniu odpowiedniej fryzury, należy nacisnąć przycisk (❄) funkcji Cool Shot (zimne powietrze), aby utrwalić fryzurę strumieniem chłodnego powietrza.

**Koncentrator powietrza**

Nasadka skupia strumień powietrza, ułatwiając suszenie. Podczas suszenia strumienia powietrza nie należy koncentrować przez dłuższy czasu w jednym tylko miejscu. Jeśli chcesz szybko wysuszyć włosy, usuń koncentrator i ustaw suszarkę na wysoką temperaturę i silny nadmuch. Przy suszeniu grubych włosów za pomocą tej nasadki należy najpierw włączyć suszarkę na wysokie obroty, aby usunąć nadmierną wilgoć z włosów.

**Modelowanie**

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zawsze najpierw osuszyć włosy ręcznikiem. Następnie ustawić wysoką temperaturę/siłę nadmuchu i przesuwać strumień powietrza przez włosy. Podczas suszenia strumienia powietrza nie należy koncentrować w jednym tylko miejscu przez dłuższy okres czasu. Gdy włosy będą już prawie suche, zmniejsz siłę nadmuchu i temperaturę, a za pomocą szczotki modelującej nadaj włosom pożądany kształt.

**Zdejmowana pokrywka tylna — wskazówki dotyczące czyszczenia**

Suszarka jest precyzyjnie zaprojektowanym i profesjonalnym urządzeniem. Aby mogła pracować z maksymalną wydajnością, musi swobodnie pobierać powietrze. Należy zawsze sprawdzać, czy we włocie powietrza nie ma klaczków, włosów lub innych elementów. Nie należy tego robić, gdy suszarka jest w trakcie suszenia lub podłączona do źródła zasilania.

Przed rozpoczęciem czyszczenia pokrywki tylnej należy wyłączyć urządzenie. Aby zdemontować końcówkę z suszarki, należy ją przytrzymać z dwóch stron i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tylną pokrywkę należy dokładnie wyczyścić za pomocą odkurzacza lub szczotki i ponownie założyć ją na suszarkę. Tę czynność należy wykonywać regularnie.

**Czyszczenie**

Po każdym użyciu należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż ostygnie. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię suszarki lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj urządzenie do sucha.

**Uchwyt do zawieszenia**

Suszarka ma uchwyt umożliwiający wygodne jej zawieszenie na wieszaku.

**Przechowywanie**

**Zawsze należy odłączać urządzenie z prądu, jeśli się z niego nie**

Odczekać, aż urządzenie ostygnie zanim zostanie odłożone w miejsce przechowywania. Nie ciągnąć i nie wykręcać kabla. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie należy obwijać przewodu sieciowego wokół urządzenia, ponieważ może spowodować to przedwczesne zużycie kabla i jego przerwanie. Główny przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza w miejscu wejścia przewodu do suszarki i przy wtyczce.

Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywą dotyczącą urządzeń zasilanych niskim napięciem (2014/35/UE), dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) i dyrektywą ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE).

**Funkcje urządzenia:**
A — Profesjonalne przełączniki klawiszowe
B — 3 ustawienia temperatury
C — 2 ustawienia prędkości
D — Ergonomiczny uchwyt
E — Nawiew zimnego powietrza
F — Przycisk funkcji Cool Shot
G — Pętla do zawieszania

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych.

Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zabierania starych urządzeń", gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

**Gwarancja i serwis**

Urządzenie Revlon posiada gwarancję na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania na 2 lata od daty pierwszego zakupu. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje niewaznością gwarancji. W takim przypadku należy przynieść urządzenie, wraz z ważnym paragonem, do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. (Nie narusza to ustawowych praw konsumenta.)

4-cyfrowy numer serii produktu umieszczony na jego tylnej części jest równocześnie datą produkcji urządzenia. Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji. Przykład: 3416 – produkt wytworzony w 34. tygodniu 2016 roku.

Te instrukcje są również dostępne w naszej witrynie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.hot-europe.com/support

Znak towarowy REVLON® jest używany na mocy licencji udzielonej przez firmę Revlon.
© 2016 Revlon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## CZ

## TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI ULOŽTE

Prosíme přečtěte si veškeré pokyny, než tento přístroj začnete používat.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob s vodou.

VAROVÁNÍ: Při použití vysoušeče vlasů v koupelně jej po použití vytáhněte ze zásuvky, neboť v blízkosti vody vysoušeč představuje nebezpečí, i když je VYPNUTÝ.

K dodatečné ochraně se doporučuje do elektrického obvodu v koupelně instalovat zařízení na zbytkový proud (RCD) se změřeným provozním zbytkovým proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o pomoc elektrikáře.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.

**VAROVÁNÍ:** Zapnutý přístroj nenechávejte bez dohledu. Obnaženou kůži a oči chraňte před kontaktem se zahřátým povrchem používaného přístroje. Když je přístroj rozpálený nebo zapojený do sítě, nepokládejte jej na povrchy citlivé na teplo. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze sítě.

**VAROVÁNÍ:** Během používání neblokujte přívod nebo vývod vzduchu. Při používání přístroje je třeba dávat pozor, aby se vlasy nedostaly do otvoru pro přívod vzduchu. Vývod vzduchu se u tohoto přístroje během používání zahřívá. Nedotýkejte se vývodu ani žádných příslušenství upevněných k vývodu. **Pozn.:** Před použitím přístroje vysušte vlasy ručníkem.

**VAROVÁNÍ:** Pokud se tento přístroj porouchá, nepokoušejte se ho opravit. Tento přístroj nemá žádné součástky ani části opravitelné uživatelem.

**Ovládání teploty a rychlosti**

Vysoká teplota a rychlost jsou ideální pro rychlé sušení nebo hrubé sušení před tvarováním účesu, nízká teplota a rychlost jsou ideální pro tvarování účesu.

**Bezpečnostní termostat**

Tento přístroj je vybaven termostatem, který přístroj vypne (OFF, 0), pokud se vysoušeč zahřeje nad optimální úroveň pro sušení v důsledku částečně ucpaných otvorů pro přívod vzduchu. Pokud se přístroj zastaví, vypněte jej (OFF, 0) a nechte vychladnout. Po vychladnutí přístroje se termostat automaticky odblokuje a můžete pokračovat ve vysoušení.

**IONTOVÁ TECHNOLOGIE**

Negativní ionty vytvářené tímto antistatickým IONTOVÝM přístrojem vyživují a upravují vaše vlasy a zanechávají je hebké, hladké a lesklé. Negativní ionty rovněž zmenšují na vlasech velikost vodních kapiček, čímž se tyto rychleji odpařují a zkracují tak dobu sušení. IONTOVÁ funkce je v činnosti automaticky pokud je přístroj zapnut.

**Tlačítko studeného proudu**

Po vytvarování požadovaného účesu můžete stisknout tlačítko studeného proudu (❄) a fixovat tak účes proudem studeného vzduchu.

**Tryska pro koncentraci proudu vzduchu**

Usměrňuje proud vzduchu pro dosažení hladkého, kontrolovaného vysoušení. Nezaměřujte proud vzduchu dlouhou dobu na jedno místo. Když budete chtít vysušit vlasy rychle, sejměte tento nástavec a nastavte vysoušeč na vysokou teplotu a rychlost. Před vysoušením hustých vlasů pomocí tohoto nástavce odstraňte přebytečnou vlhkost z vlasů pomocí vysoušeče nastaveného na vysokou teplotu/rychlost.

**Tvarování účesů**

Před použitím vysoušeče vždy vysušte vlasy ručníkem. Nastavte vysoušeč na vysokou teplotu/rychlost a postupně vysoušejte vlasy proudem vzduchu. Nezaměřujte proud vzduchu dlouhou dobu na jedno místo. Když budou vlasy téměř suché, snižte teplotu/rychlost a vytvarujte účes pomocí hřebenu nebo kartáče.

**Pokyny k čištění odnímatelné koncové krytky**

Tento vysoušeč je precizně zkonstruovaný profesionální přístroj, který musí dýchat, aby dosáhl maximálně efektivního výkonu. Vždy kontrolujte, zda otvor pro přívod vzduchu není zanesen prachem, vlasy nebo jinými nečistotami. Tuto kontrolu nikdy neprovádějte, když je přístroj zapnutý nebo zapojený do sítě.

Před čištěním koncové krytky přístroj vypněte. Držte koncovou krytku na obou stranách a otočte ji proti směru hodinových ručiček, čímž ji vyjmete z vysoušeče. Vysajte nebo kartáčem důkladně odstraňte všechen prach na koncové krytce a nasaďte ji zpět na vysoušeč. Tuto činnost je třeba provádět pravidelně.

**Čištění**

Po použití vždy odpojte přístroj od elektrické sítě a před čištěním jej nechte vychladnout. Vnější plochu vysoušeče otřete lehce navlhčeným hadříkem a potom ji vytřete do sucha.

**Oko pro zavěšení**

Tento vysoušeč je vybaven okem, za které jej můžete zavěsit na háček, abyste jej měli pohodlně při ruce.

**Uskladnění**

**Vždy odpojte z elektrické sítě, když se nepoužívá**

Před uskladněním nechejte přístroj vychladnout. Netahejte za síťový kabel a neohýbejte jej. Vždy skladujte na suchém místě. Neotáčejte šňůru kolem přístroje, neboť to může způsobit předčasné opotřebování a polámání šňůry. Pravidelně elektrickou šňůru kontrolujte, jestli není opotřebovaná nebo poničená (zvláště v místě, kde vstupuje do přístroje a zasouvá se do zásuvky).

Tento výrobek je označen značkou CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnicí o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU, směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU a směrnicí o výrobcích spojených se spotřebou energie 2009/125/ES.

**Součásti:**
A – Profesionální kolébkové spínače
B – 3 možnosti nastavení teploty
C – 2 možnosti nastavení rychlosti
D – Ergonomická rukojeť
E – Studený proud vzduchu
F – Usměrnění proudu vzduchu
G – Poutko pro zavěšení

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. Výrobky, které mají symbol proškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách buď na klasifikační nálepce, dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich užitné životnosti likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu.

Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do běžného domácího odpadu. Je možné, že váš místní maloobchod má možnost převzetí výrobku zpět, když potřebujete zakoupit náhradní výrobek, jinou možností je obrátit se na místní vládní úřad pro další pomoc a radu ohledně toho, kam vzít přístroj na recyklaci.

**Záruka a služby**

Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání neprojeví žádné vady dva roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvůli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Jednoduše produkt zaneste zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. (Tímto nejsou nijak omezena vaše zákonná práva.)

Datum výroby je uvedeno na zadní straně zařízení ve formě 4číselného kódu.

První dvě číslice značí týden výroby, druhé dvě číslice rok výroby. Příklad: 3416 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2016.

Tyto pokyny jsou rovněž uvedeny na našich internetových stránkách. Navštivte webové stránky www.hot-europe.com/support

Ochranná známka REVLON® je používána v licenci od společnosti Revlon.
© 2016 Revlon. Všechna práva vyhrazena.

## HU

## ÁRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata elŒtt olvassuk el az összes utasítást.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a készüléket fürdőkád, tusoló, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ha a hajszárítót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki, mivel a víz közelsége veszélyes lehet még akkor is, ha a hajszárító KI van kapcsolva.

További védelem érdekében 30mA-t meg nem haladó maradék üzemelési áramra minősített maradék áram eszközt (RCA) ajánlatos felszerelni a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Tanácsért forduljunk a villanyszerelőhöz.

A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Használat közben a készülék felmelegedett felszínei ne érjenek a bőréhez vagy a szeméhez. A felmelegedett vagy hálózati aljzathoz csatlakoztatott készüléket ne helyezze hőérzékeny felületre. Ha a készüléket nem használja, mindig húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból.

**FIGYELMEZTETÉS: Használat közben ne takarjuk le a légbeszívó vagy kifújó nyílásokat.** A készülék használatakor gondoskodjunk arról, hogy a haj ne jusson a légbeszívó nyílásba. Használat során a készülék légbeszívó nyílása felforrósodhat, ne érintsük meg a nyílást, vagy az ahhoz csatlakoztatott tartozékokat. **Megjegyzés:** Csak törölközővel megszárított hajon használjuk.

**FIGYELMEZTETÉS:** A hibákat ne próbáljunk meg magunk kijavítani. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

**Hőfok- és sebességszabályzó**

A magas hőmérséklet és sebesség a gyors szárításhoz vagy a formázás előtti szárításhoz, az alacsony hőmérséklet és sebesség a hajformázáshoz ideális.

**Túlmelegedés lekapcsoló**

A készülék olyan termosztáttal rendelkezik, amely kikapcsolja a készüléket, ha a szárító hőmérséklete meghaladja az optimális szárítási hőmérsékletet, vagy ha valami elzárja a légbemeneti vagy légkimeneti nyílásokat. Ha a készülék leáll, kapcsolja azt OFF (0) (kikapcsolt) állásba és hagyja lehűlni. Amint a készülék lehűlt, a termosztát automatikusan visszakapcsol, és a készülék tovább használható.

**IONOS TECHNOLÓGIA**

Az antisztatikus, ionos hajápoló készülék által létrehozott negatív ionok táplálják és ápolják a haj, lággyá, simává és fényessé teszik frizuráját. A negatív ionok csökkentik a vízcseppek méretét a hajon, ezek a kisebb cseppecskék a száradási időt csökkentve hamarabb elpárolognak. Az ionos funkció automatikusan aktiválódik, amikor a készüléket bekapcsoljuk.

**Hidegbefúvás gomb**

Ha a kívánt frizura elkészült, nyomja le a Hidegfúvás gombot (❄), hogy egy hideg levegőárammal véglegesen beállítsa a frizurát.

**Légszűrő előtét**

A légáramlást irányítja az egyszerű, könnyen kezelhető szárítás érdekében. Ne koncentráljuk a légáramlást egy területre hosszabb időn keresztül. Ha gyorsan szeretnénk megszárítani a hajunkat, vegyük le a tartozékot és állítsuk a hajszárítót magasabb hőfokra és sebességre. Dús haj esetén a tartozék használata előtt szárítsuk meg a hajat magas hőfokon a többlet nedvesség eltávolítása érdekében.

**Hajformázás**

A hajszárító használata előtt töröljük meg a hajunkat egy törölközővel. Állítsuk a hajszárítót a legnagyobb hőfokra és sebességre, és fújjuk a hajra a levegőt. Ne koncentráljuk a légáramlást egy területre hosszabb időn keresztül. Amint a haj teljesen megszáradt, vegyünk vissza a sebességből és a hőfokból, és formázókefével állítsuk be a hajunkat.

**A levehető hátulsó fedél tisztítása**

Ez a hajszárító precíziós tervezésű professzionális eszköz, csúcsteljesítményen való működéshez levegőre van szüksége. Mindig ellenőrizzük, hogy a légbeszívó nyílásokon nincs-e szösz, haj vagy egyéb anyag. Ezt ne akkor kíséreljük meg, amikor a hajszárító be van kapcsolva, vagy csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.

A hátulsó fedél tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket. Fogja meg a hátulsó fedél két oldalát, forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le a hajszárítóról. Tisztítsa meg porszívóval, vagy alaposan porolja le a szűrőt egy ecsettel, majd helyezze vissza a hajszárítóra. Ezt a műveletet rendszeresen végezze el.

**Tisztítás**

Tisztítás előtt mindig húzzuk ki a készüléket az elektromos aljzatból, és hagyjuk kihűlni. A hajszárító külső felületét töröljük le enyhén nedves ruhával, majd töröljük szárazra.

**Felfüggesztő horog**

A hajszárítón van egy felfüggesztő hurok, amelynél fogva kényelmesen felakaszthatjuk a könnyű elérés érdekében.

**Tárolás**

**Használaton kívül mindig húzzuk ki a hálózati áramból.**

Hagyjuk kihűlni a készüléket a tárolás előtt. Száraz helyen tárolandó. Ne húzzuk meg és ne tekerjük meg a zsinórt. Soha ne csavarjuk a vezetéket a készülék köré, mert ettől a vezeték idő előtt meggyengül, és elszakad. Rendszeresen ellenőrizzük a tápvezeték elhasználódását és sérüléseit, különösen ott, ahol belép a készülékbe, illetve a hálózati dugónál.

A terméken megtalálható a CE jelzés, és gyártása a 2014/30/EU jelű, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, a 2014/35/EU jelű, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, a 2011/65/EU jelű, RoHS berendezésekre vonatkozó, illetve a 2009/125/EK jelű, az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó irányelveknek megfelelően történik.

**A készülék elemei:**
A – Professzionális billenőkapcsolók
B – 3 hőfokozat
C – 2 sebességfokozat
D – Ergonomikus nyél
E – Hidegfúvás
F – Szűkítő
G – Akasztófül

Ez a készülék megfelel az EU 2012/19/EU jogszabályának az élettartam végi újrahasznosítás szempontjából. Azt a terméket, amely akár a minősítő címkén, akár az ajándékdobozon vagy a használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelzést tartalmaz, a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékgyűjtőbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.

NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedőnél érvényben lehet egy visszaváltási program, amikor csereterméket vásárolunk, illetőleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.

**Garancia és javítás**

Normál használat esetén az Ön Revlon készülékére 2 év garancia vonatkozik, a vásárlás eredeti időpontjától számítva. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli igények esetére. Vásárlási bizonylat bemutatása nélkül a garancia érvénytelen. Egyszerűen vigye vissza a készüléket az érvényes nyugtával együtt abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ingyen kicserélik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítások be nem tartásából származnak. (Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott fogyasztói jogait.)

A gyártás dátumát a készülék hátulján négy számjegyű gyártási tételszámmal adták meg. Az első két számjegy a gyártás hetét, a második két számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli. Példa: 3416 - a terméket 2016 34. hetében gyártották.

Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a www.hot-europe.com/support

A REVLON® védjegy használata a Revlon engedélyével történt.
©2016 Revlon. Minden jog fenntartva.

## RO

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.

**AVERTISMENT:** Nu utilizați aparatul în apropierea căzilor de baie, a dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.

**AVERTISMENT:** Dacă utilizați uscătorul de păr în baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece prezența apei poate constitui un pericol chiar și când uscătorul de păr este OPRIT.

Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea în circuitul de alimentare cu electricitate al băii a unui dispozitiv pentru curent rezidual ce operează cu un curent rezidual nominal de cel mult 30 mA. Solicitați sfatul specialistului care face instalarea.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supraveghere sau li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operațiilor de curățare și întreținere de către copii nesupravegheați.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.

**AVERTISMENT:** Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu permiteți contactul pielii sau al ochilor cu niciuna dintre suprafețele încălzite ale aparatului în timpul funcționării acestuia. Nu așezați aparatul pe nicio suprafață sensibilă la căldură cât timp este fierbinte sau conectat la priză. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați.

**AVERTISMENT: Nu blocați intrarea sau ieșirea aerului în timpul funcționării.** Când utilizați aparatul, trebuie să aveți grijă pentru a nu lăsa părul să ajungă în gura pentru intrarea aerului. Gura de ieșire a aerului va deveni fierbinte în timpul utilizării. Evitați atingerea gurii de ieșire și a oricăror accesorii atașate la gura de ieșire. **Observație:** înainte de utilizare, ștergeți întotdeauna părul cu un prosop.

**AVERTISMENT:** Dacă acest produs se defectează, nu încercați să îl reparați. Acest aparat nu conține piese sau componente asupra cărora poate interveni utilizatorul.

**Controlul căldurii și al vitezei**

Setările de viteză și temperaturi ridicate sunt ideale pentru uscarea rapidă sau uscarea aproximativă înainte de coafare; setările de viteză și temperaturi scăzute sunt ideale pentru coafare.

**Întrerupere la supraîncălzire**

Acest aparat este echipat cu un termostat care îl va aduce în poziția OFF (0) în cazul în care căldura uscătorului depășește nivelul de uscare optim, din cauza blocării parțiale a gurilor de intrare sau ieșire a aerului. În cazul în care aparatul se oprește, aduceți comutatorul în poziția OFF (0), curățați sau înlăturați blocajul și lăsați aparatul să se răcească. O dată ce aparatul s-a răcit, termostatul se va reseta automat, iar aparatul se va putea folosi din nou.

**TEHNOLOGIA CU IONI**

Ionii negativi produși prin acest aparat antistatic, CU IONI, pentru păr hrănesc și condiționează părul, lăsându-l cu un aspect și o senzoație de moliciune, netezime și strălucire. Ionii negativi reduc și mărimea picăturilor de apă de pe păr dvs., aceste picături mai mici evaporându-se mai repede și reducând timpul de uscare. Funcția ionizantă se activează automat în momentul pornirii aparatului.

**Buton de aer rece**

Odată ce ați obținut coafura dorită, apăsați butonul de aer rece (❄) pentru a fixa coafura cu un jet de aer rece.

**Concentrator**

Orientează jetul de aer pentru o uscare fină și ușor de controlat. Nu țineți mult timp jetul de aer pe nicio zonă a părului. Dacă doriți uscarea rapidă a părului, detașați accesoriul și setați uscătorul la o poziție ridicată de căldură și viteză. Înainte de a usca un păr des folosind acest accesoriu, folosiți uscătorul la o setare ridicată pentru a îndepărta excesul de umezeală.

**Coafarea**

Pentru a reîncălzi un păr cu un prosop înainte de utilizarea unui uscător. Setați uscătorul la o poziție înaltă de temperatură/viteză și treceți jetul de aer prin păr. Nu țineți mult timp jetul de aer pe nicio zonă a părului. Imediat ce părul este aproape complet uscat, reduceți setarea de căldură/viteză și folosiți o perie de coafare pentru a da părului forma dorită.

**Instrucțiuni de curățare a capacului de închidere detașabil**

Acest uscător este un instrument profesionist proiectat cu precizie. El trebuie să poată aspira suficient aer pentru a opera la eficiență maximă. Verificați întotdeauna să nu existe în gura de intrare a aerului scame, păr sau alte substanțe. Nu încercați această procedură când uscătorul funcționează sau este conectat la priza electrică.

Opriți aparatul înainte de a curăța capacul de închidere. Țineți capacul de închidere de ambele părți și rotiți-l în sens anti-orar pentru a-l detașa de uscător. Curățați cu un aspirator sau îndepărtați complet praful de pe capacul de închidere cu ajutorul unei perii și puneți capacul la loc pe uscător. Această operație ar trebui efectuată regulat.

**Curățarea**

Decuplați întotdeauna aparatul de la priza electrică după utilizare și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța. Ștergeți suprafața exterioară a uscătorului mai întâi cu o cârpă ușor umezită, iar apoi cu o cârpă uscată.

**Inelul de agățare**

Acest uscător este prevăzut cu un inel care permite agățarea pe un cârlig, el rămânând astfel mereu la îndemână.

**Depozitarea**

**Decuplați întotdeauna aparatul de la priză când nu îl folosiți.**

Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita. Depozitați-l întotdeauna într-o locație uscată. Nu trageți și nu răsuciți cablul. Nu răsuciți cablul în jurul aparatului, pentru că acest lucru poate duce la uzarea prematură a cablului și la ru

**WARNUNG:** Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder –ablass während der Anwendung. Bei der Geräteanwendung verhindern, dass Haare in die Lufteinlassöffnung geraten. Die Luftablassöffnung des Geräts wird während der Anwendung heiß. Die Öffnung und daran befestigtes Zubehör sollte daher nicht berührt werden. **Hinweis:** Nur bei handtuchtrockenem Haar verwenden.

**WARNUNG:** Im Falle einer Funktionsstörung des Geräts können Sie keine Reparatur durchführen. Dieses Gerät besitzt keine Ersatzteile und -komponenten.

**Wärme- und Geschwindigkeitsregler**

Einstellungen für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten sind ideal für schnelles Trocknen oder Antrocknen vor dem Styling; niedrige Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen sind ideal für das Styling selbst.

**Ausschalten bei Überhitzen**

Dieses Gerät ist mit einem Thermostat ausgerüstet, dass sich automatisch auf OFF (O) schaltet, wenn die Temperatur des Trockners das optimale Niveau wegen teilweiser Blockierung der Lufteinlass- oder ablassöffnungen übersteigt. Falls das sich Gerät abschaltet, schalten Sie das Gerät auf OFF (O) und lassen es abkühlen. Wenn sich das Gerät abgekühlt hat, stellt sich das Thermostat neu ein und Sie können mit der Anwendung fortfahren.

**IONENTECHNOLOGIE**

Die von diesem anti-statischen Ionenhaargerät produzierten negativen Ionen geben Ihrem Haar Nahrung und Pflege und Ihr Haar wird weich, geschmeidig und glänzend. Negative Ionen reduzieren die Größe der Wassertropfen auf dem Haar, die dadurch schneller verdunsten und die Trockenzeit verkürzen. Die ionenfunktion wird automatisch beim Einschalten des Geräts gestartet.

**Kühler Luftstoß**

Wenn der gewünschte Stil gestaltet wurde, kann man den Kaltluftschalter drücken (❄), um den Stil mit einem Kaltluftzug zu festigen.

**Konzentrationsdüse**

Dirigiert den Luftzug für sanftes und konzentriertes Trocknen. Konzentrieren Sie den Luftzug für eine längere Zeit nicht auf eine Stelle. Wenn das Haar schnell getrocknet werden soll, nehmen Sie den Aufsatz ab und stellen den Fön auf eine hohe Temperatur und Geschwindigkeit ein. Wenn Sie dichtes Haar mit diesem Aufsatz trocknen wollen, muss der Fön auf hohe Werte eingestellt werden, damit übermäßige Feuchtigkeit beseitigt werden kann.

**Styling**

Trocknen Sie immer vor der Anwendung des Föns das Haar mit dem Handtuch. Stellen Sie beim Trockner eine hohe Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellung ein und führen den Luftzug in Kreisbewegungen über das Haar. Konzentrieren Sie den Luftzug nicht für eine längere Zeit auf eine Stelle. Sobald das Haar fast trocken ist, verringern Sie die Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellung und können dann mit der Stylingbürste das Haar bearbeiten.

**Reinigungsanweisungen für die abnehmbare Endkappe**

Dieser Fön ist ein sehr präzise entwickeltes Gerät für Professionelle und sollte für einen hocheffizienten Betrieb gut belüftet sein. Prüfen Sie stets nach, dass sich auf der Lufteinlassöffnung keine Fussel, Haare oder andere Teilchen befinden. Prüfen Sie dies aber nicht, wenn das Gerät läuft oder an das Stromnetz angeschlossen ist.

Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen der Endkappe aus. Halten Sie die Endkappe an beiden Seiten fest und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Haartrockner abnehmen lässt. Reinigen Sie die Endkappe gründlich mit einer Bürste oder einem Staubsauger von Staub und setzen Sie diese wieder auf das Gerät. Die Reinigung sollte regelmäßig erfolgen.

**Reinigung**

Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen aus der Steckdose und lassen das Gerät abkühlen Wischen Sie die Oberfläche des Föns mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen dann das Gerät ab.

**Aufhängeschleife**

Dieser Fön besitzt eine Schleife, damit man ihn bequem an einen Hacken für schnellen Zugriff hängen kann.

**Lagerung**

**Gerät immer ausstecken, wenn es nicht verwendet wird**

Lassen sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. Immer an einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, weil das Kabel vorzeitig abgenutzt wird und deshalb brechen kann. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät führt und am Stecker).

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG hergestellt.

**Ausstattungsmerkmale:**
A - Professionelle Kippschalter
B - 3 Heizstufen
C - 2 Geschwindigkeitsstufen
D - Ergonomischer Griff
E - Kühler Luftstoß
F - Konzentrationsdüse
G - Aufhängeöse

Dieses Gerät entspricht der EU/Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altgeräten. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.

Das Gerät bitte NICHT im normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

**Garantie und Service**

Für Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 2 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung durch unsere Garantie geschützt. Wenn Ihr Gerät wegen Material- oder Herstellungsdefekte nicht zufrieden stellend läuft, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach zu dem Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, zurück und zeigen Ihre für den kostenlosen Umtausch noch gültige Rechnung. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder durch nicht gemäß den Anleitungen erfolgten Gebrauch entstanden sind. (Ihre allgemeinen Rechte als Kunde werden dadurch nicht betroffen.)

Das Herstellungsdatum ist aus der vierstelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ersichtlich. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Herstellungswoche, die letzten beiden Ziffern für das Herstellungsjahr. Beispiel: 3416 – Das Produkt wurde in der Kalenderwoche 34 des Jahres 2016 hergestellt.

Diese Anweisungen sind ebenfalls auf unserer Webseite nachzulesen. Bitte besuchen Sie www.hot-europe.com/support

REVLON® ist ein Markenzeichen unter der Lizenz von Revlon.

© 2016 Revlon. Alle Rechte vorbehalten

## IT

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

**AVVERTENZA:** non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

**AVVERTENZA:** scollegare l'asciugacapelli dalla presa dopo l'utilizzo nella stanza da bagno: la presenza di acqua in prossimità dell'apparecchio costituisce un pericolo anche se questo è SPENTO.

Per maggior protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo per corrente residua (RCD) con corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico per il bagno. Chiedere consiglio a chi esegue l'installazione.

Questo apparecchio può essere utilizzato anche dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza se controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza che abbia ben compreso i rischi esistenti. I bambini non devono giocare il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare ogni pericolo.

**AVVERTENZA:** non lasciare mai l'apparecchio incustodito. Evitare che la pelle nuda o gli occhi vengano a contatto con le superfici riscaldanti dell'apparecchio acceso. Non appoggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore quando è caldo o collegato alla presa di corrente. Dopo l'uso, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa.

**AVVERTENZA: Non bloccare le prese d'aria o le aperture di uscita dell'aria durante l'uso.** Quando si usa questo apparecchio, evitare con cura che i capelli entrino nelle prese d'aria. Le aperture d'uscita dell'aria su questo apparecchio diventano molto calde durante l'uso; evitare pertanto di toccare tali aperture o eventuali accessori ad esse collegati. **N.B.** Usare solo dopo aver tamponato i capelli con l'asciugamano.

**AVVERTENZA:** In caso di guasto, non tentare di riparare l'apparecchio, perché non dispone di parti riparabili dall'utente.

**Regolatori di temperatura e velocità**

Le impostazioni di temperature e velocità alte sono l'ideale per asciugare rapidamente o parzialmente i capelli prima dello styling; le impostazioni basse sono l'ideale per lo styling.

**Interruzione automatica per surriscaldamento**

L'apparecchio è provvisto di un termostato che lo disattiva (O) se la temperatura eccede il livello ottimale a causa di prese d'aria o aperture d'uscita parzialmente bloccate. Nel caso l'apparecchio si disattivi, spegnerlo (O) e lasciarlo raffreddare. Il termostato si ripristinerà automaticamente, consentendo di nuovo il funzionamento.

**TECNOLOGIA IONICA**

Gli ioni negativi prodotti da questo apparecchio antistatico, a campo ionico nutrono e condizionano i capelli lasciandoli morbidi lisci e lucenti. Gli ioni negativi riducono inoltre le dimensioni delle goccioline d'acqua sui capelli. Le goccioline più piccole evaporano più rapidamente, riducendo la durata dell'asciugatura.Il campo ionico entra automaticamente in funzione all'accensione.

**Getto freddo**

Dopo aver ottenuto lo stile desiderato, premere questo pulsante (❄) per fissare l'acconciatura con un getto d'aria fredda.

**Concentratore del flusso d'aria**

Incanala il flusso d'aria per agevolare e rendere più maneggevole l'asciugatura. Non concentrare a lungo il flusso d'aria su un solo punto. Per asciugare velocemente i capelli, togliere l'accessorio e selezionare un'impostazione di temperatura e velocità alta. Prima di asciugare i capelli folti con questo accessorio, usare l'asciugacapelli con l'impostazione di temperatura e velocità alta per eliminare l'eccesso di umidità.

**Styling**

Tamponare sempre i capelli con un asciugamano prima di usare l'asciugacapelli. Impostare l'asciugacapelli sulla temperatura/velocità alta e far circolare il flusso d'aria fra i capelli. Non concentrare a lungo il flusso d'aria su un solo punto. Non appena i capelli sono quasi del tutto asciutti abbassare la temperatura/velocità e usare la spazzola per lo styling.

**Istruzioni per la pulizia del coperchio removibile**

L'asciugacapelli è uno strumento professionale di precisione: deve "respirare" per funzionare in maniera ottimale. Controllare sempre che la presa d'aria sia libera da filacce, capelli e altre sostanze. Non cercare di farlo mentre l'asciugacapelli è acceso o collegato alla presa di rete.

Prima di pulire il coperchio, spegnere l'apparecchio. Afferrare il coperchio da entrambi i lati e ruotarlo in senso antiorario per rimuoverlo dall'asciugacapelli. Pulire con un'aspirapolvere oppure spolverare a fondo il coperchio con una spazzola e rimontarlo sull'asciugacapelli. Questa operazione deve essere effettuata periodicamente.

**Pulizia**

Dopo l'uso staccare sempre l'apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Pulire la superficie esterna dell'asciugacapelli con un panno leggermente umido e poi asciugarlo bene.

**Anello d'aggancio**

Questo asciugacapelli è provvisto di un anello che permette di appenderlo a un gancio e tenerlo facilmente a portata di mano.

**Conservazione**

**Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa.**

Lasciarlo raffreddare prima di riporlo. Conservarlo sempre in un luogo asciutto. Non tirate od arrotolate il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché potrebbe logorarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia danneggiato (in particolare sul punto dove si collega all'apparecchio e alla presa).

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2014/30/UE sui dispositivi elettromagnetici, alla direttiva 2014/35/UE sui dispositivi a bassa tensione, alla direttiva ROHS 2011/65/UE e alla direttiva ERP 2009/125/CE.

**Caratteristiche:**
A - Interruttori a leva professionali
B - 3 impostazioni della temperatura
C - 2 impostazioni di velocità
D - Impugnatura ergonomica
E - Getto freddo
F - Concentratore
G - Anello per appendere

Questo apparecchio è conforme alla normativa EU 2012/19/EU sul riciclaggio a fine vita. I prodotti riportanti il simbolo del bidone sbarrato sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.

NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di uno nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.

**Garanzia e servizio**

L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normali, per due anni dalla data di acquisto originale. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. È sufficiente restituire il prodotto e lo scontrino d'acquisto valido al rivenditore, richiedendone la sostituzione gratuita. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale. (Ciò non compromette i diritti legali del consumatore.)

La data di produzione corrisponde al numero di lotto a 4 cifre sul retro del prodotto. Le prime 2 cifre rappresentano la settimana di produzione e le ultime 2 cifre l'anno di produzione. Esempio: 3416 - la data di produzione è nella 34a settimana dell'anno 2016.

Le presenti istruzioni sono disponibili anche sul sito Web. Visitare la pagina www.hot-europe.com/support

Il marchio REVLON® è utilizzato su licenza Revlon.

© 2016 Revlon. Tutti i diritti riservati.

## SE

## SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat.

**VARNING!** Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

**VARNING!** Dra alltid ur kontakten efter användning om fönen används i badrummet eftersom närheten till vatten utgör en fara även om fönen är AVSTÄNGD.

För extra skydd rekommenderas att man i badrummet installerar en anordning för att ta hand om överbliven ström med en känslighet som inte överstiger 30 mA. Fråga din elektriker om råd.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten eller förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Om nätsladden är skadad måste tillverkaren, tillverkarens reparatör eller liknande kvalificerad person byta ut den för att undvika eventuella risker.

**VARNING!** Lämna inte apparaten utan tillsyn. Låt inte bar hud eller ögonen komma i kontakt med någon uppvärmd yta på apparaten när den används. Placera inte apparaten på några värmekänsliga ytor när den är varm eller ansluten till eluttaget. Koppla alltid bort apparaten från nätströmmen när den inte används.

**VARNING: Täpp inte till luftintag eller luftuttag under användning.** När apparaten används måste försiktighet iakttas för att förhindra att hår kommer in i luftintaget. Luftintagsöppningen på denna apparat blir het under användning, undvik att röra vid uttaget eller tillbehör fästa vid uttaget. **Obs!** Använd endast på handdukstorkat hår.

**VARNING:** Om något fel skulle uppstå på produkten, försök inte att reparera den. Denna apparat har inga delar som en användare kan reparera..

**Värme- och hastighetsreglage**

Höga temperaturer och hastighetsinställningar är idealiska för snabb torkning eller förtorkning före hårläggning; låga temperaturer och hastighetsinställningar är idealiska för hårläggning.

**Överhettningsskydd**

Denna apparat är försedd med en termostat som stängs AV (O) om temperaturen överstiger normal nivå på grund av delvis blockerade öppningar för luftintag eller luftutsläpp. Om apparaten skulle stanna under användning, stäng AV (O) apparaten och låt den svalna. När apparaten har svalnat återställs termostaten automatiskt och du kan fortsätta använda den.

**JONISK TEKNOLOGI**

Negativa joner som produceras av denna antistatiska, joniska håraparat ger näring åt och konditionerar ditt hår, så att det både ser ut och känns mjukt, slätt och glänsande. Negativa joner minskar också storleken på vattendropparna i ditt hår och dessa mindre droppar avdunstar snabbare och det tar mindre tid att torka håret. jon-funktionen fungerar automatiskt när enheten är igång.

**Svalblås**

När den önskade hårstilen har uppnåtts, tryck på svalblåsknappen (❄) för att fixera stilen med ett svalt luftflöde.

**Koncentrator**

Koncentrerar luftflödet för jämn och enkel hårtorkning. Koncentrera inte luftflödet på ett enda ställe under lång tid. Om du vill torka ditt hår snabbt, avlägsna tillbehöret och ställ in hårtorken på hög värme och hastighet. Innan du torkar tjockt hår med detta tillbehör, använd hårtorken på hög inställning för att avlägsna överflödig fuktighet.

**Hårläggning**

Torka alltid håret med en handduk innan du använder hårtorken. Ställ in torken på hög värme/hastighet och cirkulera luftflödet genom håret. Koncentrera inte luftflödet på ett enda ställe under lång tid. Så snart som håret är nästan alldeles torrt, sänk värme-/hastighetsinställningen och använd en hårläggningsborste till att forma håret.

**Rengöringsanvisningar för löstagbart ändskydd**

Denna hårtork är ett precisionsutformat yrkesverktyg, det måste kunna andas för att fungera med högsta effektivitet. Kontrollera alltid att luftintaget är fritt från ludd, hår och annat material. Försök inte göra detta när hårtorken är igång eller ansluten till elnätet.

Stäng av apparaten innan du rengör ändskyddet. Håll i ändskyddet på båda sidorna och rotera det moturs för att avlägsna det från hårtorken. Rengör med en dammsugare eller damma av ändskyddet noggrant med en borste och sätt tillbaka det på hårtorkaren. Det här bör göras med jämna mellanrum.

**Rengöring**

Dra alltid ut apparatens väggkontakt när du är färdig och låt den svalna innan du rengör den. Torka utsidan på hårtorken med en lätt fuktad duk, torka den sedan torr.

**Upphängningsögla**

Denna hårtork har en ögla så att den lätt kan hängas upp och vara nära tillhands.

**Förvaring**

**Dra alltid ut apparatkontakten när den inte används.**

Låt apparaten svalna innan du ställer undan den. Förvaras alltid på torr plats. Du får inte dra i eller vrida sladden. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden slits ut i förtid eller går sönder. Kontrollera regelbundet sladden för slitage och skador (särskilt vid ingången till apparaten och vid väggkontakten).

Den här produkten är märkt med CE-märkningen och har tillverkats i enlighet med direktivet om elektromagnetisk utrustning 2014/30/EU, direktivet om låg spänning 2014/35/EU, direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av farliga ämnen och direktiv 2009/125/EG om energirelaterade produkter.

**Funktioner:**
A – Professionella vippomkopplare
B – 3 värmeinställningar
C – 2 hastighetsinställningar
D – Ergonomiskt handtag
E – Svalblås
F – Koncentrator
G – Upphängningsögla

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om återvinning. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klasseringsetiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.

Släng INTE apparaten med de vanliga hushållsavfallet. Din lokale återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaks apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.

**Garanti och service**

Din Revlon-apparat garanteras mot defekter vid normal användning i två år från datum för ursprungligt inköp. Om din produkt inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden, kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Du behöver bara lämna tillbaka apparaten till inköpsstället tillsammans med att giltigt kvitto, så byter vi ut den utan kostnad. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning. (Detta inverkar inte på dina lagstadgade konsumenträttigheter.)

Tillverkningsdatum anges av det fyrsiffriga satsnumret på produktens baksida. De två första siffrorna anger tillverkningsvecka och de två sista siffrorna anger tillverkningsår. Exempel: 3416 - produkt tillverkad vecka 34 år 2016.

Dessa instruktioner finns även på vår webbplats. Gå till www.hot-europe.com/support

Varumärket REVLON® används med licens från Revlon.

© 2016 Revlon. Med ensamrätt.

## DK

## GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug.

**ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre kar, der indeholder vand.

**ADVARSEL:** Når hårtørreren anvendes på badeværelset, skal stikket trækkes ud efter brug, da nærhed til vand udgør en fare, selv når hårtørreren er SLUKKET.

Til yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning med en mærkerestdriftsstrøm, der ikke overstiger 30 mA, i badeværelsets strømkreds. Rådfør dig med din elektriker.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicemand eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

**ADVARSEL:** Apparatet må ikke efterlades uden opsyn. Sørg for at bar hud eller øjne ikke kommer i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Placer ikke apparatet på en varmefølsom overflade, mens det er varmt eller tilsluttet til el-nettet. Træk altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.

**ADVARSEL: Luftudgangs- eller luftudgangsåbninger må ikke blokeres under brug.** Udvis forsigtighed under brug af apparatet, så der ikke kommer hår i luftindgangsåbningen.Apparatets luftudgang bliver varm under brug, så undgå derfor at berøre udgangen eller eventuelt tilbehør, der til sluttet til udgangen. **Bemærk:** Må kun anvendes på hår, der er tørret med håndklæde.

**ADVARSEL:** Hvis dette apparat fejlfungerer, skal du ikke forsøge at reparere det. Dette apparat har ingen dele eller komponenter, der kan serviceres af brugeren.

**Betjeningsknapper til varme og hastighed**

Indstillinger på høje temperaturer og hastigheder er ideelle til hurtig tørring eller lettere tørring for styling. Indstillinger på lave temperaturer og hastigheder er ideelle til styling.

**Overophedningsafbrydelse**

Dette apparat er udstyret med en termostat, der afbryder (0), hvis hårtørrerens varme overstiger det optimale tørreniveau pga. delvist blokerede luftindgangs- eller luftudgangsåbninger. Hvis apparatet stopper, sættes det på OFF (0) og lægges til afkøling. Når apparatet er afkølet, nulstilles termostaten automatisk, og apparatet kan tages i brug igen.

**IONTEKNOLOGI**

Negative ioner, der dannes af dette antistatiske, ioniske håraparat, nærer og behandler dit hår, og gør det blødt, glat og blankt at se og føle på. Negative ioner reducerer også størrelsen på mikrovanddråber i håret. Disse mikrovanddråber fordamper hurtigere og nedsætter tørretiden. ion-funktionen fungerer automatisk, når apparatet er aktiveret.

**Cool Shot-knap**

Så snart den ønskede frisure er opnået, så tryk på Cool Shot-knappen (❄) for at fastfryse frisuren med en kold vind.

**Koncentrator**

Leder luftstrømmen, så tørringen bliver jævn og overkommelig. Luftstrømmen må ikke koncentreres for længe på et sted. Hvis du vil tørre håret hurtigt, skal du fjerne tilbehøret og sætte hårtørreren på en høj varme- og hastighedsindstilling. Inden tykt hår tørres med dette tilbehør, anvendes tørreren på den høje indstilling for at fjerne overskydende fugt.

**Styling**

Tør altid håret med et håndklæde, før en hårtørrer tages i brug. Sæt hårtørreren på en høj varme/hastighed, og lad luftstrømmen cirkulere gennem håret. Luftstrømmen må ikke koncentreres for længe på et sted. Når håret er næsten helt tørt, sænkes varmen/hastigheden, og der anvendes en stylingbørste til at sætte håret.

**Rengoringsvejledning til aftagelig endehætte**

Denne hårtørrer er et professionelt præcisionsværktøj, der skal ånde for at yde en toppræstation. Kontrollér altid, at luftindsugningen er fri for fnug, hår og andet. Dette må ikke gøres, når hårtørreren er aktiveret eller sluttet til en stikkontakt.

Sluk for apparatet, før endehætten rengøres. Tag fat i endehætten fra begge sider og drej den mod uret for at fjerne den fra hårtørreren. Rengør med en støvsuger eller brug en børste til omhyggeligt at fjerne støvet på endehætten og sæt den tilbage på hårtørreren. Dette bør gøres regelmæssigt.

**Rengoring**

Tag altid apparatet ud af stikkontakten efter brug, og lad det afkøle inden rengoring. Vask overfladen på hårtørreren med en let fugtig klud, og aftør den derefter.

**Strop til ophængning**

Denne hårtørrer er udstyret med en løkke, der muliggør bekvem ophængning på en krog, så den er let tilgængeligt.

**Opbevaring**

**Apparatet må aldrig være sluttet til strøm, når det ikke anvendes**

Lad apparatet afkøle, før det sættes til opbevaring. Skal altid opbevares et tørt sted. Der må ikke trækkes i ledningen og den må ikke snoes. Ledningen må ikke vikles omkring apparatet, da det kan resultere i, at den slides for hurtigt og revner. Kontrollér regelmæssigt, at ledningen ikke er slidt eller beskadiget (især ved overgangene mellem apparat og stik).

Dette produkt er CE-mærket og er fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU og direktivet om krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter 2009/125/EF.

**Funktioner:**
A - Professionelle vippekontakter
B - 3 varmeindstillinger
C - 2 hastighedsindstillinger
D - Ergonomisk håndtag
E - Cool Shot-knap
F - Koncentrator
G - Ophængningsløkke

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-lov 2012/19/EU om genbrug efter afsluttet levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gaveæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.

Bortskaf IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.

**Garanti og service**

Dit Revlon-apparat garanteres at være uden defekter ved normal brug i to år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. Apparatet og en gyldig kvittering skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, og det vil blive udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug eller misbrug, eller at denne vejledning ikke er fulgt. (Dette har ingen indflydelse på dine rettigheder som forbruger.)

Fremstillingsdatoen fremgår af det firecifrede serienummer, der er angivet bag på apparatet. De to første cifre angiver fremstillingsuge, og de to sidste cifre angiver fremstillings år. Eksempel: 3416 - produktet blev fremstillet i uge 34 i år 2016.

Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside. Besøg venligst www.hot-europe.com/support

REVLON®-varemærket bruges under licens fra Revlon.

© 2016 Revlon. Alle rettigheder forbeholdes.

## FI

## SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

**VAROITUS:** Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.

**VAROITUS:** Jos käytät hiustenkuivaajaa kylpyhuoneessa, irrota virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen, sillä veden läheisyys on vaarallista silloinkin, kun kuivaaja on SAMMUTETTU.

Lisäsuojaus virtapiiriin suositellaan asennettavaksi vikavirtasuoja, jonka jäännösvirta ei ylitä 30 mA:ta. Kysy lisäneuvoa asentajalta.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute muutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan tahon on vaihdettava se uuteen, jotta laitteen käyttö olisi turvallista.

**VAROITUS:** Älä jätä laitetta valvomatta. Kun käytät laitetta, huolehdi, etteivät silmät tai paljas iho osu sen kuumiin pintoihin. Älä aseta laitetta lämpöherkälle pinnalle, kun laite on käytössä tai sen johto on kiinni pistorasiassa. Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

**VAROITUS: Ilman sisääntulo- tai poistoaukkoa ei saa tukkia käytön aikana.** Laitteen käytön aikana on oltava varovainen, että hiukset eivät pääse ilman sisääntuloaukkoon. Tämän laitteen ilman poistoaukko kuumenee käytön aikana. Vältä koskettamasta ulostuloaukkoa tai siihen kytkettyjä lisävarusteita. **Huomautus:** Käytä ainoastaan pyyhekuiviin hiuksiin.

**VAROITUS:** Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, sitä ei saa yrittää korjata. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia tai komponentteja.

**Lämpötilan ja nopeuden säätimet**

Korkeat lämpötila- ja nopeusasetukset ovat erinomaisia nopeaa kuivaamista tai esikuivaamista varten, kun taas alhaiset lämpötila- ja nopeusasetukset ovat erinomaisia muotoilua varten.

**Ylikuumentumiskatkaisija**

Tässä laitteessa on termostaatti, joka katkaisee (0, POIS PÄÄLTÄ) lämmön kuivaajan lämpötilan ylittäessä mukavuusrajan ilmanottoaukon tai ilmanpuhallusaukon tukkeutuessa osittain. Jos laite pysähtyy, siirrä virtakytkin OFF (0) -asentoon ja anna sen jäähtyä. Kun laite jäähtyy, termostaatti palautuu automaattisesti alkutilaan ja laitteen käyttöä voidaan jatkaa.

**IONIMENETELMÄ**

Tämän antistaattisen, ioneja hyödyntävän hiusten muotoilulaitteen negatiiviset ionit ravitsevat ja hoitavat hiuksia jättäen ne pehmeännäköisiksi ja -tuntuisiksi, sileiksi ja kiiltäviksi. Negatiiviset ionit pienentävät hiuksissa olevien vesipisaroiden kokoa. Pienemmät vesipisarat haihtuvat nopeammin, jolloin kuivausaika lyhenee. ionitoiminta käynnistyy automaattisesti, kun laitteeseen kytketään virta.

**Cool Shot -painike**

Kun olet muotoillut hiukset haluamallasi tavalla, paina Cool Shot -painiketta (❄) ja viimeistele kampaus tuulahduksella viileää ilmaa.

**Keskitin**

Keskittää ilmavirran tasaista, ohjattavissa olevaa kuivausta varten. Ilmanpuhallusta ei saa keskittää liian kauan yhteen kohtaan. Jos haluat kuivata hiuksesi nopeasti, poista lisälaite ja aseta hiustenkuivaaja korkealle kuumuus- ja nopeusasetukselle. Poista ylimääräinen kosteus paksuista hiuksista korkealla asetuksella ennen tämän lisälaitteen käyttämistä.

**Muotoilu**

Kuivaa hiukset aina pyyhkeellä ennen hiustenkuivaajan käyttöä. Aseta kuivaaja suurimmalle nopeus- ja lämpöasetukselle ja puhalla ilmaa hiusten läpi. Ilmanpuhallusta ei saa keskittää liian kauan yhteen kohtaan. Kun hiukset ovat täysin kuivat, alenna nopeus- ja lämpötila-asetusta ja muotoile hiukset harjalle.

**Irrotettavan päätysuojuksen puhdistusohjeet**

Tämä kuivaaja ammattitason tarkkuusväline ja siinä on oltava riittävä ilmanvaihto huipputehokkuuden saavuttamiseksi. Tarkista aina, että ilmanottoaukon suojus on puhtaana nukasta, hiuksista tai muusta liasta. Älä yritä puhdistaa ilmanottoaukkoa, kun kuivaajaa käytetään tai kun se on kytkettynä verkkovirtaan.

Sammuta laite ennen päätysuojuksen puhdistamista. Ota kiinni päätysuojuksen molemmilta puolilta ja irrota se kuivaajasta pyörittämällä sitä vastapäivään. Puhdista päätysuojus huolellisesti ja kiinnitä se takaisin kuivaimeen.

**Puhdistus**

Irrota virtajohto aina pistorasiasta kunkin käyttökerran jälkeen ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista. Pyyhi kuivaajan ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa se. **Ripustussilmukka**

Tässä kuivaajassa on silmukka, josta se voidaan ripustaa kätevästi koukkuun.

**Säilytys**

**Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.**

Laitteen on annettava jäähtyä ennen säilytystä. Säilytä aina Laitteen on annettava jäähtyä ennen säilytystä. Säilytä aina kuivassa tilassa. Älä vedä tai kierrä johtoa. Johtoa ei saa kietoa laitteen ympärille, koska se