



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU



# SOHO TWS

User Manual

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## SPECYFIKACJA

• Przetwornik	6 mm Neodymowy	Zakres częstotliwości: 2.402-2.480 GHz
• Pasma przenoszenia	20 – 20 000 Hz	Maksymalna emitowana moc częstotliwości radiowej: 3.00 dBm
• Dynamika przetworników	91 dB	
• Impedancja	16 Ω	
• Komunikacja	Bluetooth 5.0	
• Zasięg	10 m	
• Czas działania	Do 4 godzin	
• Baterie	50 mAh [x2] Słuchawki + 1200 mAh Etui	

## INSTALACJA

1. Aby włączyć słuchawki, wyjmij je z etui lub przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Słuchawki sparują się między sobą i będą gotowe do sparowania z urządzeniem źródłowym.
  2. Uruchom Bluetooth urządzenia, które chcesz sparować ze słuchawkami i ustaw je w tryb parowania.
  3. Wybierz z listy na swoim urządzeniu słuchawki "Natec Soho TWS".
  4. Słuchawki potwierdzą poprawne parowanie komunikatem głosowym.
- Odtąd urządzenia będą parować się automatycznie, gdy będą w swoim zasięgu i zostanie włączony tryb Bluetooth.

## PAROWANIE NOWEGO URZĄDZENIA ZE SŁUCHAWKAMI

Jeżeli słuchawki były wcześniej sparowane z innym urządzeniem źródłowym, koniecznym jest wyłączenie Bluetooth tego urządzenia. W przeciwnym wypadku słuchawki połączą się z tym urządzeniem automatycznie i nie będzie możliwości sparowania z innym urządzeniem.

## DZIAŁANIE PRZYCIŚKU NA SŁUCHAWCE (M)

- Naciśnięcie - pauza/odebranie połączenia
- Podwójne naciśnięcie - następnym utwór
- Potrójne naciśnięcie - powrót do początku utworu/poprzedni utwór
- Przytrzymanie przez 2 sekundy - wywołanie asystenta głosowego/odrzućcie połączenia
- Przytrzymanie ponad 3 sekundy - wyłączenie słuchawki



## BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterki w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylnym.
- Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

## OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

Niniejszym IMPAKT S.A. oświadcza, że urządzenie NSL-1638 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE (RED) i 2015/863/UE (ROHS). Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) w zakładce produktu.

## GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta



RoHS



WWW.**NATEC-ZONE**.COM



Visit our  
website