

SPIN-CLEAN® RECORD WASHER SYSTEM MKII



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIN-CLEAN® RECORD WASHER SYSTEM MKII

1. Zdejmij pokrywę z SPIN-CLEAN® RECORD WASHER SYSTEM.
2. Wyjąć dostarczone ściereczki do suszenia, rolki i roztwór czyszczący.
3. Przed użyciem należy wyprać ściereczki do suszenia w pralce. Wstępne pranie ściereczek sprawi, że będą one puszyste i bardziej chłonne podczas suszenia płyt.

- **W przypadku prania innych ubrań przy użyciu ściereczek do suszenia, należy prać TYLKO z użyciem białych tkanin, detergentu i wybielacza.**
- **NIE UŻYWAJ ŻADNYCH płynów do zmiękczenia tkanin ani płynów do suszenia.**
- **Ściereczki są wielokrotnego użytku - w razie potrzeby można je ponownie wyprać**



Rolki



Szczotki



Płyn do spryskiwaczy



Ściereczki do suszarek

Komponenty spryskiwacza rekordów SPIN-CLEAN®



SPIN-CLEAN® Record Washer System MKII

4. Wyjmij rolki z dostarczonego opakowania. Umieść rolki w jednej z trzech pozycji. Patrz tabela poniżej:

POZYCJA ROLKI	TYP REKORDU	ODLEGŁOŚĆ
1. Na zewnątrz	33 rpm (LP)	12"
2. Centrum	78 obr.	10"
3. Wewnątrz	45 obr.	7"

5. Napełnij SPIN-CLEAN® RECORD WASHER MKII wodą destylowaną do linii wskaźnika na wewnętrznej ścianie bocznej zbiornika. Jeśli woda destylowana nie jest dostępna, można użyć wody z kranu.
6. Wlej płyn do spryskiwaczy MKII bezpośrednio na górną część szczotek włożonych do umywalki - używając ilości podanych w poniższej tabeli:

PŁYN DO SPRYSKIWACZY MKII	KAPFUŁY
4 oz.	3
8 oz.	1
16 oz.	1
32 oz.	1

Płyn spryskiwacza MKII kapsułkuje brud i wypycha go na dno zbiornika, zapobiegając jego ponownemu osadzaniu się na płycie. Jasnożółty kolor SPIN-CLEAN® Record Washer MKII pozwala łatwo dostrzec brud zbierający się na dnie po zakończeniu czyszczenia.

Za każdym razem, gdy przygotowujesz urządzenie do sesji czyszczenia, kąpiel wyczyści 20-50 zapisów. Rzeczywista liczba płyt będzie się różnić w zależności od stopnia zabrudzenia płyt.

7. Włóż płytę do SPIN-CLEAN® Record Washer System MKII.



8. Obróć płytę trzykrotnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie trzy razy w **kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara**.
9. Ostrożnie wyjmij i wytrzyj płytę wstępnie wypranym ręcznikiem wielokrotnego użytku, wykonując **RUCHY OKRĄGLE**.
10. Po wyschnięciu płyta jest gotowa do odtworzenia lub umieszczenia z powrotem w etui.

PO ZAKOŃCZENIU CZYSZCZENIA

11. Wyjmij szczotki z pojemnika, dokładnie splucz ciepłą wodą, wyciśnij nadmiar płynu i pozwól im wyschnąć na powietrzu na górze urządzenia. **NIE ZALECAMY** pozostawiania szczotek w urządzeniu wypełnionym roztworem, chyba że myjesz płyty.

Zalecamy "sesję czyszczenia", podczas której należy odłożyć na bok pewien okres czasu i wyczyścić jak najwięcej płyt z jednego napełnienia zbiornika. Jeśli zdecydujesz się napełnić urządzenie i wyczyścić tylko kilka płyt, możesz zachować roztwór w zbiorniku z pokrywką przez **JEDEN TYDZIEŃ** - ale **MUSISZ** wyjąć szczotki, dokładnie spłukać ciepłą wodą, wycisnąć nadmiar płynu i pozwolić im wyschnąć na POWIETRZU - tylko przywracając szczotki do zbiornika w roztworze, gdy będziesz gotowy do ponownego czyszczenia płyt.

12. Jeśli **NIE** zachowujesz roztworu płynu do spryskiwaczy do ponownego użycia, zdejmij szczotki, dokładnie spłucz ciepłą wodą i wyciśnij nadmiar płynu, a następnie pozwól szczotkom wyschnąć na powietrzu na górze urządzenia.
13. Wyrzucić roztwór i dokładnie spłukać zbiornik i wałki ciepłą wodą.
14. Po wyschnięciu wszystkich elementów, umieść czyste rolki i szczotki z powrotem w urządzeniu, które jest teraz gotowe do następnej sesji czyszczenia.

Dziękujemy za zakup SPIN CLEAN® Record Washer System MKII.

Dumnie produkowane i ręcznie montowane w Pittsburghu w Pensylwanii od 1975 roku.

SPIN-CLEAN RECORD WASHER SYSTEM MKII
P.O. Box 15200Pittsburgh, Pennsylvania 15237-0200

Wyprodukowano w USA

URL www.spincleanrecordwasher.com 1-800-931-5850

©Copyright 2010