

PL – Słuchawki dla gracza z mikrofonem H8321S - instrukcja obsługi

Właściwości:

- zamknięta konstrukcja zapewnia mocny efekt basu
- miękkie nauszники z powierzchnią syntetycznej skóry
- regulacja głośności na słuchawkach
- regulowany pałąk

Dane techniczne

Dźwięk: stereo

Pasma przenoszenia: 20 - 20 000 Hz

Wielkość głośnika: 40 mm

Czułość głośnika: 118 ± 3 dB

Typ mikrofonu: wielokierunkowy

Wielkość mikrofonu: 6 x 5 mm

Czułość mikrofonu: -58 ± 3 dB

Złącza: 2 x 3.5 mm jack

Długość kabla: 2 m

Instalacja

1. Podłącz kabel słuchawek (3,5 mm) do gniazd przeznaczonych dla audio i mikrofonu.
2. Upewnij się, że komputer wykrył słuchawki.
3. Pracuj zgodnie z instrukcją.
4. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Rozwiązywanie problemów

1. Dźwięk- bardzo słaby lub brak

- upewnij się, że źródło dźwięku jest włączone
- upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony
- sprawdź połączenie kabla słuchawek

2. Trzaski lub zanikanie dźwięku

- sprawdź połączenie kabla słuchawek

3. Niski dźwięk

- trzymaj słuchawki w prawidłowej pozycji
- upewnij się, że w środku nie ma żadnych ciał obcych
- sprawdź czy w gnieździe jack nie ma zanieczyszczeń

4. Głośność jest zbyt wysoka

- zmniejsz głośność za pomocą komputera lub innego urządzenia

Opakowanie zawiera:

1 x słuchawki dla gracza H8321S, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

- Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części.
- Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny.
- Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.
- Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania i transportu

- zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń słuchawki przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

Konserwacja:

- nie narażaj słuchawek na uderzenia
- obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację
- zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkownika. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkownika produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)