


## Wstęp

**NAVITEL BHF04 MAX** - to transmiter FM umożliwiający odtwarzanie plików audio z zewnętrznych dysków USB, za pośrednictwem Bluetooth lub kart pamięci microSD.

## Wygląd Zewnętrzny

1. Wyświetlacz.
2. Mikrofon.
3. Kliknij, aby przejść do poprzedniego utworu/przytrzymaj, aby przełączyć tryb pracy.
4. Port USB-C z obsługą Power Delivery i Quick Charge.
5. Slot na karty microSD.
6. Złącze USB-A z obsługą Quick Charge .
7. Podświetlenie LED.
8. Kliknij, aby przejść do następnego utworu/długie naciśnięcie, aby dostosować częstotliwość FM.
9. Naciśnij, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie muzyki, odebrać połączenie przychodzące/zakończyć połączenie, długie naciśnięcie, aby aktywować asystenta głosowego, obróć, aby dostosować głośność.
10. Kliknij, aby wybrać kolor podświetlenia LED.
11. Złącze USB-A do podłączenia pendrive'a z plikami multimedialnymi.



## Parametry techniczne

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wersja Bluetooth                | 5.1                                               |
| Przetwarzanie dźwięku Bluetooth | DSP; A2DP                                         |
| Napięcie pracy                  | 12V / 24V                                         |
| Quick charge                    | QC3.0, QC2.0, Huawei FCP, Samsung AFP, Apple 2.4. |
| Zasilanie                       | 5V - 15W; 9V - 18W;<br>12V - 18W                  |

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obsługiwane formaty odtwarzania | MP3/WMA/WAV/FLAC                                    |
| Odległość transmisji Bluetooth  | do 10m w linii prostej<br>do 5m jeśli są przeszkody |
| Częstotliwość nadawania FM      | 87.5 - 108 Mhz                                      |
| Efektywna odległość MIC         | 0,5 - 1m                                            |
|                                 |                                                     |

PL

## Instalacja

1. Włóż urządzenie do zapalniczki lub gniazdka elektrycznego. Urządzenie włączy się automatycznie.
2. Ustaw częstotliwość transmisji w urządzeniu, a następnie dostrój radio do tej samej częstotliwości.
3. Aby odtwarzać pliki z dysku USB lub karty microSD, umieść je w odpowiednich slotach urządzenia.
4. Połączenie Bluetooth — otwórz menu połączenia Bluetooth w urządzeniu. Znajdź BHF04 MAX na liście dostępnych urządzeń i kliknij Połącz.
5. Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne (odtwarzacz MP3, telefon komórkowy itp.) obsługuje technologię Bluetooth®. Jeśli nie, jedynym sposobem wykorzystania nadajnika FM do odtwarzania jest użycie pamięci USB lub karty microSD.

## Rozwiązywanie problemów

| Problem                   | Możliwe rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie włącza się | <p>Upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie zamocowane w gnieździe zapalniczki.</p> <p>Sprawdź, czy gniazdo zapalniczki jest zasilane.</p> <p>Aby to zrobić, uruchom pojazd, pozwól silnikowi się rozgrzać przez kilka minut.</p> <p>Włóż głowicę zapalniczki do gniazda - upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie zamocowane w gnieździe.</p> <p>Po 10-15 sekundach wyjmij głowicę zapalniczki - powinna być bardzo gorąca.</p> <p>Jeśli urządzenie jest zimne lub ledwo nagrzane, oznacza to, że nie jest dostarczane zasilanie.</p> |
| Muzyka nie gra            | <p>Sprawdź, czy dysk USB jest podłączony do urządzenia lub wypróbuj inny nośnik.</p> <p>Upewnij się, że nośnik pamięci masowej zawiera pliki w formatach obsługiwanych przez urządzenie.</p> <p>Upewnij się, że głośność nie jest ustawiona na 0.</p> <p>Upewnij się, że odbiornik FM jest włączony i dostrojony do tej samej częstotliwości co nadajnik FM.</p> <p>Podczas strojenia zawsze wybieraj wolny kanał FM.</p>                                                                                                                     |
| Zakłócenia urządzenia     | <p>Większość urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, telefony, telewizory itp. generuje pole magnetyczne. Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektronicznych w pobliżu radia FM, aby uniknąć zakłóceń.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Środki ostrożności

- Nie używaj urządzenia podczas jazdy, aby uniknąć rozproszenia uwagi i nagłego wypadku.
- Podczas uruchamiania silnika samochodu urządzenie należy odłączyć od zapalniczki.
- Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów prawa i przepisów ruchu drogowego.
- Upewnij się, że elementy takie jak poduszki powietrzne, strefy bezpieczeństwa, elementy sterujące, przyrządy itp. oraz widoczność nie są zablokowane lub ograniczone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone.
- Dopuszczalna temperatura otoczenia w trybie pracy urządzenia: od 0 do +50 °C. Temperatura przechowywania: od +5 do +45 °C. Względna wilgotność: od 5% do 90% bez kondensacji (25 °C).
- Umieść urządzenie z dala od ognia, aby uniknąć wybuchu lub pożaru.
- Nie narażaj urządzenia na uderzenia fizyczne.
- Unikaj kontaktu urządzenia ze źródłami promieniowania elektromagnetycznego.
- Należy ściśle przestrzegać prawa oraz aktów regulacyjnych w regionie, w którym urządzenie jest używane. Urządzenie nie może być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowej instalacji/montażu, niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub instrukcji bezpieczeństwa.