

Instrukcja obsługi**Informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Nalaď baterie pred prvým užívateľom. Ješi mas v plánoch nie užívať zariadenie pre dĺžší čas, vypnij je. Zaleča sa ladowanie baterii, návet kedy zegarek nie je užívaný, co najmenej raz na 3 mesiace. Unikaj záplav ažiagloho zmocnenia. Nie zblížaj produktu do žrôdla ognia a goraca. Nie rozbíraj obudovu samodzielne, korzystaj jedynie z wykwalifikowanych punktów serwisowych.

1. Ładowanie baterii TW7 FUN

Nalaď baterie urzadzenia przed pierwszym użyciem. W tym celu zaistaluj na spodniej stronie urzadzenia magnetyczną końcówkę do ładowania. Podłącz do źródła zasilania.

Pamiętaj aby stosować odpowiedniej mocy źródło zasilania.

2. Instalacja aplikacji „Fitpro”

Zeskanuj poniższy kod QR celem ściągnięcia i zaistalowania obsługującej TW7 FUN aplikacji. Aplikację można też odnaleźć w APP Store bądź w sklepie google wpisując w polu wyszukiwania „fitpro”.

Wymagania systemowe aplikacji: Android 5.0+, iOS9.0+

3. Połącz TW7 FUN z urządzeniem mobilnym

- zaistaluj aplikację „fitpro” na urzadzeniu mobilnym oraz włącz funkcję Bluetooth.
- upewnij się, że nadalasz aplikacji odpowiednie uprawnienia dostępu np. do komunikowania się z mediami społeczeństwimi, dostępu do lokalizacji.
- uruchom aplikację i ustaw swój profil. Kolejnym krokiem jest znalezione urzadzenia TW7 FUN na liście dostępnych do połączenia urzadzeń i połącz aplikację z urzadzeniem.
- połączony zegarek TW7 FUN po połączaniu automatycznie zsynchronizuje czas, datę, język obslugi.
- aby umożliwić wykorzystanie funkcji rozmów przez moduł BT zegarka należy połączyć telefon, z którego korzystamy z zegarkiem TW7 FUN indywidualnie przez moduł Bluetooth.

Uwaga! Połączenie i zsynchronizowanie poprzez samą aplikację może nie wystarczyć do obsługi funkcji nawiązywania połączeń.

4. Podstawowe funkcje i ustawienia

- TW7 FUN posiada ekran dotykowy. Dotknietie ekranu w każdym jego punkcie oraz przesunięcie palcem po ekranie spowoduje przejście do odpowiedniego ekranu z funkcjami.
- Aktywowanie ekranu dotykovego następuje poprzez przyciśnięcie koronki sterującej
- Przekręcenie góra/dół koronki sterującej, lub przesunięcie ekranów prawo/lewo pozwoli dokonać zmiany na inną tarczę zainstalowaną w zegarku. (Jest możliwość zainstalowania innych tarcz zegarka. Należy tego dokonać poprzez aplikację).
- Podwójne przyciśnięcie koronki sterującej przeniesie nas na ekran ze wszystkimi funkcjami.
- Przesunięcie ekranu w górę przeniesie nas do ekranu wyboru wszystkich funkcjonalności zegarka.

Lista funkcji urzadzenia TW7 FUN

- **BT Calling** – po połączaniu z aplikacją możliwe jest wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio przez zegarek (wbudowany dobrej jakości mikrofon i głośnik).
- **Monitor snu** – nosząc urzadzenie na ręku podczas snu możesz monitorować długość i jakość snu.
- **Pomiar pulsu i ciśnienia krwi** – urzadzenie może mierzyć parametry pulsu i ciśnienia krwi w ustalonych godzinach i zapisywać je w aplikacji. Można też uruchomić pomiar na tzw. żądanie po wejściu w konkretną funkcję w zegarku.



- **Praca z oddechem** – możliwe jest uspokojenie oddechu w różnych dostępnych rytmach proponowanych przez zegarek.
- **Pomiary nasycenia krwi tlenem** – sprawdź poziom tlenu we krwi poprzez uruchomienie funkcji SO₂.
- **Pomiary kroków, dystansu, kalorii** – urządzenie automatycznie monitoruje liczbę kroków, sumuje dystans przebyty danego dnia. Liczy też spalone kalorie.
- **Trening, Sport** – możesz śledzić postępy i osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportowych. Ustawiaj cele, pokonuj granice.
- **Pogoda** – po zsynchronizowaniu z aplikacją na telefonie i po ustaleniu lokalizacji możliwy jest podgląd prognozy pogody na bieżący dzień i na kolejne dni.
- **Przypomnienie o nawodnieniu** – możesz ustawić w aplikacji częstotliwość przypomnień o nawodnieniu organizmu.

5. Uwagi.

Urządzenie TW7 FUN, którego stałeś się posiadaczem jest odporne na wodę. Oznacza to, że swobodnie można z niego korzystać podczas deszczu, ciężkich warunków atmosferycznych. Nie straszny jest też dla niego ciężki trening, podczas którego będzie miało kontakt z potem. Pamiętaj jednak, aby unikać pływania w urzadzeniu i pełnego zanurzania w wodzie. Nie polecamy też noszenia urzadzenia na nadgarstku 24/7. Ciągły kontakt ze skórą nie pozwala jej oddychać. Pamiętaj aby przed założeniem zegarka na nadgarstek upewnić się, że strona kontaktu ze skórą jest sucha.

6. Parametry

Ekran	1.83cal, 240x286px high bright, Ekran w pełni dotykowy
Sensor HR	HRS3600
G-sensor	STK8321
BT	5.0
Funkcje	Tryby sportowe, Spalone kalorie, Puls, Pomiary tężna, Pomiary ciśnienia krwi, Pomiary O2 w krwi, Monitoring snu, Przychodzące połączenia, Informacje o wiadomościach, Rozmowa przez zegarek (BT), Trening oddechu, Prognoza pogody, Monitoring aktywności
Wodoodporność	IP65
System	Android 5.0+ / iOS9.0+
APP	Fitpro
MCU	YC1155
Pamięć	ROM:32MB+RAM:32MB
Bateria	Kobaltowa polimerowa 180mAh
Czas pracy	5-7dni
Tryb standby	15-20dni
Wymiary zegarka	44*38*11mm
Waga	53g



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatrzymujące glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiorki w celu właściwego jego przetwarzania. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.



Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Safety information.

Charge the battery before first use. If you plan not to use the device for a long time, turn it off. It is recommended to charge the battery, even when the watch is not in use, at least once every 3 months. Avoid flooding, constant getting wet. Keep the product away from fire and heat sources. Do not disassemble the housing yourself, use only qualified service points.

1. Battery charging TW7 FUN

Charge the device's battery before using it for the first time. To do it, install the magnetic charging tip on the underside of the device. Connect to a power source. Remember to use an appropriate power source.

2. „Fitpro” APP instalation

Scan the QR code below to download and install the TW7 FUN compatible app. The application can also be found in the APP Store or in the Google Store by entering «Fitpro» in the search field. Application system requirements: Android 5.0+, iOS9.0+.

3. Connect TW7 FUN with the mobile device

- install the «Fitpro» application on your mobile device and turn on the Bluetooth function.
- make sure that you have given the application the appropriate access permissions, e.g. to communicate with social media, access to location.
- launch the application and set your profile. The next step is to find the TW7 FUN device on the list of devices available for connection and connect the application with the device.
- the connected TW7 FUN watch will automatically synchronize the time, date, language of service.
- to enable the use of the call function via the watch's BT module, the mobile used with the TW7 FUN watch must be connected individually via the Bluetooth module.


Attention! Connecting and syncing just via the app itself may not be enough to support the calling function. Use mobile BT connection as well.

4. Basic functions and settings

- TW7 FUN has a touch screen. Touching the screen at each point of it and moving finger across the screen will take you to the appropriate screen with functions.
- To activate watch display short press the control crown.
- When activated you may change to another watch face installed on your watch by turning steering crown up/down. You may also change it by swiping screen right/left. (It is possible to install other watch faces. Must be done through the application)
- Double press of the control crown will take you to function selection screen.
- Swiping up will take us to the screen for selecting all the functionalities of the watch.

Functions of the TW7 FUN:

- BT Calling** - after connecting with the application, it is possible to make phone calls directly through the watch (built-in good quality microphone and speaker).
- Sleep monitor** - Wearing the device in your hand while sleeping, helps to monitor the length and quality of sleep.
- Pulse and blood pressure measurement** - the device can measure pulse and blood pressure parameters at set times and save them in the application. You can also run a measurement on the so-called request after entering a specific function in the watch.
- Work with the breath** - it is possible to calm the breath in



various available rhythms proposed by the watch.

- Blood oxygen saturation measurement** - check the oxygen level in the blood by running the SO2 function.
- Measurement of steps, distance, calories** - the device automatically monitors the number of steps, sums up the distance traveled on a given day. It also counts calories burned.
- Workout, Sports** - Track your progress and achievements in different sports. Set goals, break boundaries.
- Weather** - after synchronizing with the application on the phone and after determining the location, it is possible to view the weather forecast for the current day and for the following days.
- Hydration reminder** - you can set the frequency of hydration reminders in the application.

5. Notes

The TW7 FUN device that you have become the owner of is water resistant. This means that you can freely use it in rain or heavy weather conditions. He is also not afraid of hard training, during which he will come into contact with sweat. However, remember to avoid swimming in the device and full immersion in water. We also do not recommend wearing the device on your wrist 24/7. Constant contact with the skin does not allow it to breathe. Make sure that the skin contact side is dry before wearing the watch on your wrist.

Screen	1.83inch, 240*286pixels, Full touch screen
Heart rate sensor	HRS3600
G-sensor	STK6321
BT	5.0
Functions	Sport modes, Calories burn, Heart pulse, Heart rate monitor, Blood pressure monitor, Oxymeter, Sleep monitoring, Incoming call, Messages alert, BT calling, Breath training, Weather forecast, Sedentary alert
Water resistance rating	IP65
System	Android5.0+ / iOS9.0+
APP	Fitpro
MCU	YC1155
Memory	ROM:32MB + RAM32MB
Battery	Pure Cobalt polymer 180mAh
Working time	5-7days
Standby time	15-20days
Watch size	44*38*11mm
Weight	53g



The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



Producent: Megabajt Sp. z o.o.,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa