

# YANOSIK GTm



**Instrukcja obsługi**

 **yanosik.pl**

Kierowco,

dziękujemy za wybór urządzenia dotykowego Yanosik GTm. Jesteśmy przekonani, że wspólnie pokonamy niejedną trasę! Twój Yanosik GTm będzie Cię informował o wszystkich zdarzeniach drogowych za pomocą komunikatów głosowych i graficznych. I Ty bądź aktywny na trasie - dodawaj własne zgłoszenia, w bardzo łatwy sposób, i odwołuj te, które są już nieaktualne.

Cieszymy się, że możemy wesprzeć Cię na trasie razem z Yanosik GTm, ale zanim w nią ruszysz **przeczytaj poniższą instrukcję.**



**UWAGA!**

***Pamiętaj, że Yanosik GTm, tak jak wszystkie urządzenia elektroniczne, nie lubi skrajnych temperatur. Chroń go przed upałem oraz mrozem!***

## **Co znajdziesz w instrukcji?**

1. Zawartość zestawu
2. Opis urządzenia
3. Elementy ekranu
4. Specyfikację techniczną
5. Informacje o działaniu urządzenia
6. Informacje o prawidłowym podłączeniu
7. Informacje o obsłudze urządzenia
8. Informacje o obsłudze wyświetlacza dotykowego
9. Dodatkowe informacje o obsłudze urządzenia
10. Informacje o aktualizacjach
11. Informacje o abonamencie
12. Informacje o bezpieczeństwie
13. FAQ
14. Procedurę RMA

## 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Urządzenie Yanosik GTm
2. Kabel zasilający USB typ-C
3. Ładowarka samochodowa
4. Naklejka Yanosik.pl
5. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

## 2. OPIS URZĄDZENIA (rys.1)

1. Przycisk do regulacji głośności
2. Włącznik / wyłącznik
3. Port USB



(rys.1)

## 3. ELEMENTY EKRANU (rys.2)

1. Kontrola prędkości
2. Inspekcja
3. Liczba aktywnych użytkowników Yanosik
4. Aktualna prędkość
5. Eco driving
6. Aktualne zdarzenie z trasy
7. Potwierdzanie zgłoszeń
8. Utrudnienia w ruchu drogowym
9. Odwoływanie zgłoszeń
10. Nieoznakowani
11. Odległość od zdarzenia
12. Menu w tym panel do regulacji głośności i ustawień, możliwy do ukrycia





(rys.2)

#### 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	Yanosik GTm
Waga:	122 g
Wyświetlacz:	16 M kolorów
Wymiary wyświetlacza:	540 x 1080 px
Bateria:	litowo-jonowa 3000 mAh
Ekran dotykowy:	Tak
GPS:	Tak
A-GPS:	Tak
GPRS:	Tak
USB:	v 2.0, type-C

#### 5. JAK DZIAŁA YANOSIK GTm?

Urządzenie Yanosik GTm obsługuje się dotykowo. Będzie informować Cię o zdarzeniach drogowych na trasie, w momencie gdy będziesz się do nich zbli-

zać. Otrzymasz komunikat głosowy i graficzny, będąc w odpowiedniej odległości od zdarzenia. Jest on zależny od prędkości jazdy Twojego auta.

Twój Yanosik GTm będzie Cię informował również o ograniczeniach prędkości, ale wyłącznie przy fotoradarach. Te dane pochodzą ze zgłoszeń innych użytkowników naszego systemu i mają charakter poglądowy.

**Neptis S.A., twórca systemu Yanosik, zachęca do bezpiecznej jazdy z poszanowaniem przepisów drogowych, jednocześnie informując, że nie ponosi odpowiedzialności za poprawność prezentowanych zgłoszeń.**

## 6. JAK PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE?

1. Znajdź odpowiednie miejsce na swoje urządzenie, najlepiej pod przednią szybą (ważne: odsuń od niego inne przedmioty, które mogą zakłócać zasięg GPS).



### **UWAGA!**

***Pamiętaj, że Yanosik GTm, tak jak wszystkie urządzenia elektroniczne, nie lubi skrajnych temperatur. Chroń go przed upałem oraz mrozem!***

2. Połóż swoje urządzenie w stabilnej pozycji lub umieść w uchwycie (możesz go kupić w sklepie Yanosik).
3. Podłącz Yanosik GTm do gniazda zapalniczki za pomocą adaptera.
4. Włącz urządzenie za pomocą przycisku na obudowie. Po chwili na wyświetlaczu zobaczysz prędkość oraz liczbę użytkowników Yanosika.
5. Twój Yanosik GTm jest już gotowy do wspólnej trasy! :)

## 7. OBSŁUGA URZĄDZENIA

Yanosik GTm będzie Cię informował o zdarzeniach na trasie zarówno z pomocą komunikatów głosowych, jak i graficznych. Urządzenie obsługiwane jest dotykowo, na ekranie. Możesz dodawać swoje zgłoszenia oraz potwierdzać i odwoływać zgłoszenia innych kierowców, wybierając odpowiednie ikony, do których instrukcję znajdziesz poniżej.



### **Ważne**

*Yanosik GTm działa po wykupieniu abonamentu, więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Abonament, w niniejszej instrukcji.*

## 8. OBSŁUGA EKRANU DOTYKOWEGO



### **Kontrola prędkości**

Tą ikoną zgłaszasz kontrolę prędkości, dokonywaną za pomocą tzw. „suszarek” oraz foto-radarów przenośnych



### **Inspekcja**

Wybierając ikonę Inspekcja – możesz zgłosić inspekcję pojazdów ciężarowych.



### **Nieoznakowani**

Tą ikoną zgłaszasz nieoznakowane patrole w ruchu i potwierdzasz markę auta, którym się poruszają.



### **Utrudnienia w ruchu drogowym**

Z pomocą tej ikonki zgłaszasz różne utrudnienia w ruchu drogowym, które napotkasz na swojej trasie. Możesz zgłosić: wypadek, prace drogowe, zatrzymany pojazd oraz inne zagrożenie.



### **Odwoływanie zgłoszeń**

Odwołaj zgłoszenia, które są już nieaktualne na trasie.



### **Potwierdzanie zgłoszeń**

Każde ostrzeżenie, które otrzymasz, możesz potwierdzić wybierając tę ikonę. W ten sposób aktualizujesz informacje o zdarzeniach na trasie i pomagasz również innym kierowcom.



**Pamiętaj,**  
*aby przy dokonywaniu zgłoszeń lub potwierdzaniu ich, zrobić to jak najbliżej miejsca występowania zdarzenia!*



**Liczba aktywnych użytkowników Yanosik**  
To aktualna liczba użytkowników systemu Yanosik on-line. Dzięki niej wiesz, ilu kierowców jest razem z Tobą w trasie!



**Aktualny limit prędkości**  
Otrzymasz tę informację w momencie zbliżania się do fotoradaru stacjonarnego. Możesz z łatwością porównać swoją prędkość jazdy z aktualnym limitem, na wyświetlaczu.



**Aktualna prędkość**  
Twój Yanosik GTm pokaże Ci, z jaką prędkością aktualnie się poruszasz.



**Aktualne zdarzenie z trasy**  
W tym miejscu Yanosik GTm wyświetla Ci najbliższe zdarzenie drogowe na Twojej trasie. Pamiętaj, że możesz je potwierdzić lub odwołać.



**Odległość od zdarzenia**  
Na wyświetlaczu znajduje się również informacja o aktualnej odległości od zdarzenia drogowego, które znajduje się na Twojej trasie



**Eco driving**  
Ten wskaźnik pokazuje poziom ekologicznej jazdy w trzystopniowej skali, która jest określona za pomocą zielonych kresek. Wskaźnik określa czy jeździsz bardzo dobrze, poprawnie czy powinieneś popracować nad stylem jazdy.

Wpływ na ocenę mają takie zachowania, jak np.: gwałtowne ruszanie spod światła, nagłe hamowanie, wysokie prędkości.



**Ustawienia**  
Ikona Ustawień pozwala na wybór pozostałych funkcji Yanosik GTm.



### **Regulacja głośności**

Tą ikoną dostosujesz głośność komunikatów urządzenia. Panel ten jest chowany.



### **Regulacja ustawień**

Tą ikoną zmienisz ustawienia urządzenia.

## **9. DODATKOWE INFORMACJE O OBSŁUDZE URZĄDZENIA**

- Na górze urządzenia umieszczonego poziomo znajdują się przyciski głośności oraz menu zasilania, które uruchamia się po dłuższym przytrzymaniu przycisku zasilania.
- Włączenie urządzenia nastąpi po wciśnięciu przycisku, który znajduje się z boku urządzenia.
- Urządzenie będzie się wygaszać automatycznie po wykryciu postoju, braku aktywności użytkownika lub braku zasięgu GPS.
- Urządzenie wybudzi się, gdy wykryje ruch (niezbędny jest do tego zasięg GPS) lub po wciśnięciu jednego z przycisków. Warunkiem jest podłączenie zasilania lub naładowany akumulator wewnątrz urządzenia.
- Dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie urządzenia, bez względu na aktualny stan (ruch/postój). Ponowne włączenie nastąpi po wciśnięciu dowolnego przycisku.
- **Gwiazdki przy nicku użytkownika**  
★★★★☆  
to ranga w systemie Yanosik. Jest ona odzwierciedleniem wiarygodności użytkownika w skali od 0 do 5 gwiazdek. Ma na nią wpływ wiele czynników, m.in. liczba przejechanych kilometrów z Yanosikiem, aktywność w systemie, stopień potwierdzania lub odwoływania zgłoszeń danej osoby.