

DEFUNC TRUE ANC

Dziękujemy za wybranie produktu Defunc TRUE ANC. Przeczytaj tę instrukcję, aby w pełni skorzystać z wszystkich funkcji produktu. Ciesz się nowymi słuchawkami!

W ZESTAWIE:

- Słuchawki Defunc TRUE ANC
- Dodatkowe nakładki douszne (rozmiar S/M/L)
- Ładowarka i kabel do ładowania USB-C

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPRZEWODOWYCH SŁUCHAWEK DOUSZNYCH TRUE

- Ze względu na możliwość występowania interferencji z innymi urządzeniami Bluetooth słuchawki douszne mogą się od siebie rozłączyć. W przypadku pojawienia się tego problemu włóż słuchawki do ładowarki i zamknij pokrywę. Po kilku sekundach otwórz pokrywę i ponownie zacznij używać słuchawek.
- Przy zakładaniu lub przemieszczaniu słuchawki w uchu trzymaj ją za trzpień. W ten sposób unikniesz dotknięcia powierzchni dotykowej, sterującej różnymi funkcjami.
- Głośność wpływa na pojemność akumulatora. Jeśli odtwarzasz muzykę z niższą głośnością, żywotność akumulatora będzie dłuższa.
- Rób przerwy między poleceniami sterowania dotykowego, na przykład odczekaj 1 sekundę między każdym dotknięciem w celu podniesienia lub obniżenia głośności.

DANE TECHNICZNE

Wersja Bluetooth: 5.3

Maks. głębia ANC: 26 ± 3 dB

Czas odtwarzania: ≈ 5 godz.

Czas odtwarzania z aktywną redukcją szumów (ANC): ≈ 8 godz.

Czas czuwania: ≈ 50 godz.

Liczba ładowań słuchawek w ładowarce: 4-5 razy

Czas ładowania: $\approx 1,5$ godz.

Złącze ładowania: ładowanie USB-C / bezprzewodowe

Wodoodporność: IPX4

Kodek: AAC/SBC

Pasma transmisji Bluetooth: 2,4 GHz

Wymiary głośnika: 10 mm $32 \Omega \pm 15\%$

Czułość głośnika: 102 ± 3 dB przy 1 KHz 126 mV

Napięcie zasilania: 5 V

Częstotliwość transmisji sterownika: 20 Hz - 20 kHz Akumulator w słuchawkach: 40 mAh

Akumulator ładowarki: 400 mAh

Moc znamionowa słuchawek: 29,6 mW

Moc znamionowa ładowarki: 1,85W

Pasma częstotliwości działania produktu: 2402~2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej przesyłana w powyższym paśmie częstotliwości: 4 dBm

Waga netto: $\approx 4,5$ g

WŁĄCZANIE TRYBU AKTYWNEJ REDUKCJI SZUMÓW I TRYBU TRANSPARENTNEGO

Słuchawki douszne wyposażono w 4 tryby dźwięku:


1. Tryb aktywnej redukcji szumów (ANC) aktywnie redukujący hałas otoczenia.
2. Tryb transparentny (Transparency Mode) pozwalający na przedostawanie się dźwięków z otoczenia do słuchawek.
3. Tryb gier (Gaming Mode) zapewniający niskie opóźnienie wynoszące 55 ms.
4. Tryb muzyki (Music Mode) zapewniający lepsze wrażenia muzyczne. Gdy słuchawki są włączone, jest to ustawienie domyślne.





APLIKACJA DEFUNC

Pobierz aplikację Defunc z miejsca, z którego pobierasz aplikacje i zarejestruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami. Możesz również korzystać ze słuchawek dousznych bez aplikacji (z domyślnymi ustawieniami dźwięku, które pasują do wszystkich gatunków muzyki).



Aplikacja Defunc daje możliwość wyboru ustawień korektora dźwięku lub utworzenia własnych. Można również przełączać się między różnymi trybami (ANC/transparentny/gry/muzyka) i korzystać z wielu innych funkcji poprawiających wrażenia słuchowe.

1. Całkowicie naładuj słuchawki. Zrób to, ładując słuchawki douszne w ładowarce do chwili, gdy wszystkie 4 białe diody na ładowarce zaświecą się na 5 sekund, a następnie zgasną.
 2. Otwórz ładowarkę. Słuchawki włączą się automatycznie i sparują się ze sobą.
 3. Wyjmij słuchawki. Gdy niebieskie/czerwone diody migają naprzemiennie, oznacza to, że słuchawki douszne są gotowe do sparowania z urządzeniem.
 4. Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym. Wybierz z listy urządzeń Bluetooth słuchawki Defunc TRUE ANC, aby powiązać je z urządzeniem.
- Diody na słuchawkach wyłączają się, gdy słuchawki są sparowane.
 - Po ponownym wyjęciu z ładowarki słuchawki zostaną automatycznie sparowane z wcześniej podłączonym urządzeniem.

WŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

Słuchawki można włączyć na dwa sposoby:

1. Otwórz ładowarkę, a włączą się automatycznie po około 1 sekundzie.
2. Naciskaj każdą ze słuchawek przez 3 sekundy, aż usłyszysz dźwięk włączenia lub do momentu, gdy białe diody zamigają 3 razy.

WYŁĄCZANIE SŁUCHAWEK

Słuchawki można wyłączyć ręcznie na trzy sposoby i automatycznie – na jeden sposób:

1. Włóż słuchawki z powrotem do ładowarki i zamknij pokrywę.
2. Naciskaj dowolną ze słuchawek przez 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk wyłączenia lub do momentu, gdy czerwone diody zamigają 3 razy.
3. Automatyczne wyłączenie słuchawek nastąpi po 5-6 minutach od chwili odłączenia od nich urządzenia.

FUNKCJE STEROWANIA DOTYKOWEGO

Aby sterować różnymi funkcjami, dotknij lub naciśnij obszar dotykowy słuchawki.

Przełączanie trybów dźwięku: Aby przełączyć słuchawki z trybu normalnego do trybu transparentnego, naciśnij prawą słuchawkę i przytrzymaj przez 3 sekundy. Naciśnij słuchawkę i przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy, aby przejść z trybu transparentnego (Transparency Mode) do trybu aktywnej redukcji szumów (ANC), a następnie ponownie 3 sekundy, aby powrócić do trybu normalnego. Naciśnij lewą słuchawkę i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść z trybu muzyki do trybu gier, a następnie ponownie przez 3 sekundy, aby powrócić do trybu muzyki. Jeśli słuchawki są wyłączone, po ponownym włączeniu zostanie aktywowane ostatnie ustawienie.

Włączanie słuchawek: Otwórz ładowarkę, aby automatycznie włączyć słuchawki albo naciśnij każdą ze słuchawek i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Wyłączenie słuchawek: Włóż słuchawki z powrotem do ładowarki i zamknij pokrywę.

Możesz też zamiast tego nacisnąć dowolną ze słuchawek i przytrzymać przez 5 sekund. Automatyczne wyłączenie słuchawek nastąpi po 5-6 minutach od chwili odłączenia od nich urządzenia.

Odtwarzanie/pauza: Dwukrotnie dotknij dowolną słuchawkę.

Następny utwór: Dotknij prawą słuchawkę trzy razy.

Poprzedni utwór: Dotknij lewą słuchawkę trzy razy.

Zwiększenie głośności: Dotknij prawą słuchawkę jeden raz. Zmniejszenie głośności: Dotknij lewą słuchawkę jeden raz.

Odbieranie/rozłączanie połączeń: Dwukrotnie dotknij dowolną słuchawkę.

Orzucanie połączeń: Naciśnij dowolną ze słuchawek i przytrzymaj przez 2 sekundy.

Asystent głosowy: Aby wyłączyć/wyłączyć asystenta głosowego, naciśnij lewą słuchawkę i przytrzymaj przez 3 sekundy. Uwaga: większość telefonów z systemem Android automatycznie dezaktywuje asystenta głosowego.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Upewnij się najpierw, że akumulator ładowarki jest naładowany w wystarczającym stopniu. Włóż słuchawki do ładowarki. Zamknij pokrywę.

ŁADOWANIE ŁADOWARKI

Podłącz kabel do ładowania USB-C do portu USB-C na ładowarce. Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania.

DIODY NA ŁADOWARCE

Ładowanie: Białe diody migają.

Stan akumulatora: Każda dioda oznacza 25% naładowania akumulatora. Po naładowaniu o kolejne 25% odpowiednia dioda świeci światłem stałym, a kolejna zaczyna migać. Po naładowaniu do 100% wszystkie diody gasną. Ładowanie obu słuchawek: Pierwsza i czwarta dioda na ładowarce migają przez około 5 sekund.

Ładowanie tylko lewej słuchawki: Pierwsza dioda na ładowarce miga przez około 5 sekund.

Ładowanie tylko prawej słuchawki: Czwarta dioda na ładowarce miga przez około 5 sekund.

Ładowarkę oraz słuchawki można ładować jednocześnie.

OSTRZEŻENIE!

- Nie próbuj naprawiać słuchawek. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może doprowadzić do pożaru, awarii elektroniki lub uszkodzenia produktu.
- Nie używaj słuchawek w środowisku, w którym temperatura jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 45°C.
- Unikaj używania lampek sygnalizacyjnych urządzenia w pobliżu oczu dzieci i zwierząt.
- Nie używaj słuchawek dousznych podczas burzy, aby uniknąć ich nieprawidłowego działania i ryzyka porażenia prądem.
- Nie należy wycierać słuchawek olejem ani innymi lotnymi cieczami.
- Nie moczyć słuchawek.

OKRES GWARANCJI: 1 ROK

Każdy z produktów Defunc został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o wysokich oczekiwaniach klientów i jak najwyższej wygodzie użytkownika. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości oraz nowoczesnych technologii. Jednak większość z nas zdaje sobie sprawę, że produkty elektroniczne czasami borykają się z problemami technicznymi, niekiedy spowodowanymi wadami produkcyjnymi. Dlatego właśnie oferujemy okres gwarancyjny trwający jeden (1) rok od daty zakupu na wymianę produktu z powodu wad produkcyjnych każdej sprzedawanej przez nas pary słuchawek dousznych.

Defunc (The Art of Utility AB) niniejszym gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego.

Gwarancja wymiany produktu jest ważna tylko wtedy, gdy wraz z wymienianym produktem zostanie przedstawiony oryginalny dowód zakupu wystawiony kupującemu i zawierający datę zakupu.

Jak to działa? Jeśli uważasz, że produkt wykazuje wady w okresie gwarancyjnym, starannie zapakuj urządzenie i zwróć produkt autoryzowanemu sprzedawcy wraz z oryginalnym dowodem zakupu. W przypadku wykrycia wady produkcyjnej lub wykonawczej autoryzowany sprzedawca wymieni produkt. W przypadku gdy autoryzowany sprzedawca nie będzie miał odpowiedniego produktu lub jego koloru w magazynie, Defunc niezwłocznie dostarczy klientowi nowy produkt.

Niniejsza ograniczona gwarancja wymiany nie ma zastosowania w przypadku nadużycia lub niewłaściwego użytkowania produktu, użytkowania niezgodnego z instrukcjami firmy Defunc, zwykłego zużycia, nieprawidłowego podłączenia, działania siły wyższej lub nieautoryzowanej naprawy. Wszelkie pozwy z tytułu naruszenia niniejszej ograniczonej gwa-

rancji mogą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od daty powstania roszczenia.

Defunc nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe powstałe na skutek użytkowania lub niemożności użytkowania tego produktu, niezależnie od teorii prawnej, na której opiera się dane roszczenie. Niniejsza gwarancja daje klientowi konkretne prawa, ale mogą my przysługiwać również inne prawa w zależności od kraju. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Tego produktu nie należy traktować tak jak zwykłe odpady domowe. Należy go natomiast przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ograniczona gwarancja zastępcza premium jest ważna tylko wtedy, gdy wraz z wymienianym produktem zostanie przedstawiony oryginalny dowód zakupu, wystawiony kupującemu i zawierający datę zakupu.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC

Przeostroga! Wprowadzenie zmian lub modyfikacji nieautoryzowanych przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do eksploatacji sprzętu. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i potwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z treścią części 15. przepisów FCC. Ograniczenia te mają

na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można potwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- zmiana położenia anteny odbiorczej lub przeniesienie jej w inne miejsce,
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik,
- skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu zasięgnięcia porady.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania części 15 Zasad FCC. Eksploatacja urządzenia wymaga przestrzegania poniższych warunków: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) niniejsze urządzenie musi jednocześnie wytrzymać ekspozycję na inne zakłócenia, w tym również na zakłócenia, które mogą powodować niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia.

SPECYFIKACJA I WYGLĄD ZEWNĘTRZNY SŁUCHAWEK DOUSZNYCH MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba wyrzucenia tego produktu, należy pamiętać, że zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jeśli to możliwe, produkt należy oddać do recyklingu. Aby uzyskać porady dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Art of Utility AB niniejszym oświadcza, że produkt Defunc TRUE ANC jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z dyrektywą UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: defunc.com/documents.