

LIN

LI-AKH2000 WHITE



LIN GRZEJNIK KONWEKTOROWY
model : LI-AKH2000 WHITE
Instrukcja Obsługi

| | |
|-------------------------------------|---|
| WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA..... | 3 |
| MONTAŻ, OBSŁUGA , KOSERWACJA..... | 4 |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA..... | 6 |
| GWARANCJA I SERWIS..... | 7 |

Gratulujemy zakupu GRZEJNIKA KONWEKTOROWEGO marki LIN.

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby dowiedzieć się jak prawidłowo używać i obsługiwać urządzenie.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktów mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu.

- Urządzenie podłączaj do gniazda pasującego do wtyczki grzejnika. Wymagania dotyczące gniazda i zasilania: AC 220-230V, częstotliwość 50/60 Hz.
- Grzejnik przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz!
- Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania. Trzymaj grzejnik w miejscu niedostępnym dla dzieci. Może dojść do automatycznego działania grzejnika pozostawionego bez nadzoru.
- Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć pożarów i wybuchów.
- Wkładanie elementów do obudowy lub siatki ochronnej grzejnika jest surowo zabronione. Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ nagrzewa się ona podczas pracy. Trzymaj grzejnik z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka poparzenia. Po wyłączeniu urządzenia odczekaj kilkanaście minut aby grzejnik ostygł, w celu bezpiecznego włożenia do opakowania.
- Jeśli zamierzasz przez dłuższy czas nie korzystać z grzejnika, odłącz wtyczkę z gniazda.
- Przed włączeniem grzejnika należy się upewnić czy jakikolwiek element grzejnika nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia obudowy, grzałki, przewodu lub wtyczki, grzejnik nie może być podłączony do zasilania.
- Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania podczas przenoszenia lub czyszczenia tego urządzenia. Podczas odłączania urządzenia od sieci najpierw wyłącz je przyciskiem, a następnie odłącz wtyczkę. Nie szarp za kabel zasilający.
- Samodzielne rozkręcanie grzejnika jest surowo zabronione. W przypadku uszkodzenia grzejnika należy zwrócić się o pomoc do serwisu producenta.
- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.
- Nie należy dzielić gniazda z innymi urządzeniami elektrycznymi. Istnieje ryzyko pożaru spowodowane nadmiernym obciążeniem.

UWAGA: NIE WOLNO przykrywać grzejnika.

- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar.
- Nigdy nie należy umieszczać grzejnika w miejscu, w którym może spaść do wanny lub innego pojemnika na wodę. Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu. Należy pamiętać że urządzenia elektryczne posiadające stopień

ochrony IP24, mogą być instalowane tylko i wyłączenie w strefie 3 - (60 cm od krawędzi prysznicowa lub brzegu wanny).

- Dzieci mogą przebywać w pobliżu urządzenia tylko pod stałą kontrolą osób dorosłych.

- Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą korzystać z urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że zostały one objęte nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci.

UWAGA: Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wymagające szczególnej opieki.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie mogą opuścić pomieszczenia samodzielnie, chyba, że znajdują się pod opieką.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć zagrożenia spowodowanego przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, nie można zasilać grzejnika za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia rozłączającego zasilanie, takiego jak wyłącznik czasowy, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

MONTAŻ , OBSŁUGA, KONSERWACJA

Najważniejsze cechy produktu:

Dwa poziomy mocy grzania: dostosuj ciepło do swoich potrzeb dzięki dwóm regulowanym poziomom grzania.

Płynna regulacja termostatu: Precyzyjnie kontroluj temperaturę dla optymalnego komfortu.

Ochrona przed przegrzaniem: Wbudowana funkcja bezpieczeństwa zapobiegająca przegrzaniu i zapewniająca bezpieczną pracę.

Kontrolka zasilania: łatwo sprawdzić, kiedy urządzenie jest włączone.

Aluminiowy element grzejny w kształcie litery X: Efektywnie zaprojektowany do szybkiego i równomiernego ogrzewania.

Wolnostojący: wygodne i wszechstronne umiejscowienie w każdym pomieszczeniu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Wyjmij grzejnik z pudełka
2. Usuń materiały opakowaniowe

3. Sprawdź części instalacyjne

INSTALACJA:

1. Grzejnik ma dwie podstawy i cztery kółka.
2. Wyjmij podstawę i przymocuj podstawę grzejnika za pomocą śrub.
3. Zamocuj kółka w podstawie.

SCHEMAT:



1. Tylna obudowa
2. Moduł sterowania
3. Termostat regulujący temperaturę
4. Włącznik
5. Przednia obudowa
6. Kółka

OBSŁUGA:

UWAGA: Jest rzeczą normalną, że przy pierwszym włączeniu grzejnika lub włączeniu po dłuższym okresie nieużywania grzejnik może wydzielać nieprzyjemny zapach i opary. Problem zniknie, gdy grzejnik będzie włączony przez krótki czas.

1. Wybierz odpowiednie miejsce dla grzejnika, biorąc pod uwagę powyższe instrukcje bezpieczeństwa.
2. Wtyczkę grzejnika włóż do odpowiedniego gniazdka.
3. Obróć pokrętkę termostatu całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do ustawienia maksymalnego.
4. Włącz elementy grzejne za pomocą przełączników na panelu bocznym. Obróć przełącznik do pozycji „I” - grzejnik będzie działał w warunkach słabego ogrzewania.



5. Ustaw przełącznik w pozycji „II”- grzejnik pracuje w warunkach wysokiej temperatury.

6. Jeśli chcesz wyłączyć grzejnik, ustaw przełącznik w pozycji „0”.

CZYSZCZENIE GRZEJNIKA

Zawsze odłączaj grzejnik od gniazdka ściennego i poczekaj, aż ostygnie przed czyszczeniem.

Oczyść grzejnik z zewnątrz, wycierając go wilgotną szmatką i wytrzyj suchą szmatką.

Nie używaj żadnych detergentów ani materiałów ściernych i nie pozwól, aby woda dostała się do grzejnika.

PRZECHOWYWANIE GRZEJNIKA

Jeżeli grzejnik nie jest używany przez dłuższy czas, należy go chronić przed kurzem i przechowywać w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

czystym, suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Moc 1000W/2000W
- Napięcie: 220V~230V
- Częstotliwość: 50~60Hz
- Wymiary urządzenia: 78*26*78CM (z nóżkami)
- Wymiary urządzenia: 50*12*78CM (bez nóżek)
- Wymiary opakowania: 82*12*50cm
- Waga netto: 3.85 KGS
- Waga brutto: 4.8KGS
- Kolor biały

WYMIARY:



Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

GWARANCJA I SERWIS

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie LIN LI-AKH2000 WHITE jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.
- 2) Karta gwarancyjna bez pieczętka sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.
- 3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.
- 4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

- 5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.
- 6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)
- 7) Gwarancja nie obejmuje naprawy urządzeń, których stan higieniczny narusza przyjęte normy, były niewłaściwie konserwowane i użytkowane co spowodowało nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Tego typu naprawy będą dokonywane odpłatnie po uzgodnieniu kosztów z Klientem.
- 8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.
- 9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.
- 10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).
- 11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer.:
LIN Polska Sp. z o.o.
Opłotek 29
01-940 Warszawa
kontakt@lin-tcl.pl
www.lin-tcl.pl
Telefon: +48 883 183 375

| |
|---------------------------------|
| Model sprzętu:..... |
| Data sprzedaży i podpis..... |
| Numer seryjny:..... |



www.lin-tcl.pl

