

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.



Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych SOUNDPEATS Air5 Bluetooth

[Dom](#) » [DźwiękPEATS](#) » Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych SOUNDPEATS Air5 Bluetooth 

Zawartość

- 1 Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth SOUNDPEATS Air5
- 2 ŁADOWANIE
- 3 PIERWSZE UŻYCIE
- 4 KONTROLA
- 5 RESETOWANIE I RĘCZNE WŁĄCZANIE TRYBU PAROWANIA Trzymaj
-  6 PODŁĄCZENIE PODWÓJNYCH URZĄDZEŃ
- 7 Często zadawane pytania
- 8 Dokumenty / Zasoby
 - 8.1 Odniesienia
- 9 Powiązane posty



Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth SOUNDPEATS Air5



ŁADOWANIE



PIERWSZE UŻYCIE





1. Wyjmij słuchawki z etui ładującego i usuń folię izolacyjną.
2. Trzymaj słuchawki w etui ładującym i otwórz pokrywę etui ładującego, aby włączyć je automatycznie. Zamknij pokrywę etui ładującego, aby wyłączyć je automatycznie.
3. Po włączeniu słuchawek wyszukaj i wybierz nazwę urządzenia Bluetooth na swoim telefonie komórkowym, aby połączyć się z SOUNDPEATS Air5 Lite.

KONTROLA

xl: Pojedyncze dotknięcie 1.5 s: Długie naciśnięcie przez 1.5 s



ZRESETUJ I WPROWADŹ TRYB PAROWANIA RĘCZNIE

Trzymaj słuchawki w etui ładującym i otwórz pokrywę etui ładującego.

Reset: Naciśnij i przytrzymaj przycisk etui z funkcją ładowania przez 10 sekund, aż lampka kontrolna mignie dwukrotnie na biało i czerwono.

Wejdź ręcznie w tryb parowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk etui z funkcją ładowania przez 3 sekundy, a lampka kontrolna zacznie migać na biało, aż do pomyślnego podłączenia słuchawek.

WYCZERPUJĄCY



1. rozpoznaj lewą i prawą słuchawkę.
2. Obróć zestaw słuchawkowy i znajdź najwygodniejszą pozycję.

CO WSKAZUJE LAMPKA KONTROLNA ETUI ŁADUJĄCEGO



Zielone światło miga powoli
Zielona lampa stoi na

PODŁĄCZENIE PODWÓJNYCH URZĄDZEŃ

Wykonaj następujące kroki

1. Najpierw sparuj zestawy słuchawkowe z urządzeniem A. Po pomyślnym sparowaniu wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu A.
2. Powtórz proces parowania, aby połączyć zestawy słuchawkowe z urządzeniem B. Nie odłączaj zestawów słuchawkowych od urządzenia B.
3. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu A
 - Zestaw słuchawkowy połączy się automatycznie z dwoma urządzeniami następnym razem, po pierwszym połączeniu dwóch urządzeń.
 - Podwójnego połączenia dwóch urządzeń nie można używać jednocześnie z LDAC.
 - Połączenie dwóch urządzeń jest domyślnie włączone. Aby włączyć LDAC, wyłącz połączenie dwóch urządzeń w opcjach aplikacji.

OŚWIADCZENIE FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się

użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Identyfikator IC

To urządzenie jest zgodne z normami RSS Industry Canada, które nie podlegają licencji. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. to urządzenie nie może powodować zakłóceń i
2. Urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia."

Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnych bez ograniczeń.

PRODUCENT

Shenzhen SoundSOUL Information Technology Company Limited

Adres: Pokój 1308-1309, Budynek B, Plac Huihai, Droga Chuangye, Dzielnica Longhua, Shenzhen, Chiny. 518109

Wsparcie mailowe: support@soundpheads.com

Webstrona: www.soundpheads.com

Często zadawane pytania

Jak ładować etui ładujące?

1. Podłącz adapter ładowania typu C, aby go naładować (prąd ładowania nie powinien przekraczać 1A).
2. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, ładuj go co najmniej raz na trzy miesiące.

Dokumenty / Zasoby

	Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth SOUNDPEATS Air 5 [pdf] Podręcznik użytkownika Słuchawki bezprzewodowe Air5 Bluetooth, Air5, Słuchawki b ezprzewodowe Bluetooth, Słuchawki bezprzewodowe, Słuch awki douszne
--	--

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)



[Instrukcje](#) + [Polityka prywatności](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.