

Instrukcja obsługi urządzenia zabezpieczającego *acar S8*.

Warunkiem skutecznego działania urządzenia jest podłączenie go do gniazda sieciowego ze sprawnym stykiem ochronnym (bolcem uziemiającym).

Urządzenie należy stosować w pomieszczeniach, których instalacja elektryczna posiada jednoznacznie zidentyfikowany przewód fazowy i neutralny.

- podłączyć wtyczkę sieciową urządzenia zabezpieczającego do gniazdka sieciowego,
- wtyczki urządzeń odbiorczych włożyć do gniazd urządzenia zabezpieczającego,
- załączyć wyłącznik sieciowy,
- pojawienie się napięcia na gniazdkach sieciowych urządzenia jest sygnalizowane podświetleniem wyłącznika,
- w przypadku, gdy przy załączonym wyłączniku sieciowym brak napięcia w gniazdach urządzenia (ale świeci lampka podświetlająca wyłącznik), należy:
 - a) wyłączyć wyłącznik sieciowy urządzenia zabezpieczającego i odczekać kilka minut,
 - b) wcisnąć przycisk bezpiecznika automatycznego.

Nie wolno blokować w żaden sposób przycisku bezpiecznika automatycznego.