FI TURVALLISUUSVAROTIMET

Kiitos, että ostit **EBTW-850**

Tämä on vakuutettavi laadusta, suorituskyvystä ja arvosta. Suunnittelijaryhmä ovat sisäkyttäneet tuotteeseen mona hydeyllisiä ja käteviä ominaisuuksia. Muista kuten tämä käyttöohje kokonan varmistaakseni, että saat suurimman hyödyn jokaisesta ominaisuudesta.

Tämä tuote on valmistettu korkeatasuuvaimista komponenteista ja valmistustandaideista. Takaatsijat ovat tietaineet sen ja tiidenneet sen olevan ympäristöystävällisen toimintakohnissa ennen kuin se poistui tehtaasta.

TÄRKEÄ

Lue tämä turvaohjeet ennen laitteen käyttöä. Turvallisuus- ja käyttöohjeet on säilytettävä laitteen käyttöä varten.

1. Äänenvoimakkuutta tulee säätää huolellisesti kuulokkeista käytettäessä kuulokevahdinten estämiseksi.
2. Loputa kuulokkeiden käyttö mahdollisesti vaarallisista tilanteista turvallisuuden varmistamiseksi.
3. Vältä kuulokkeiden käyttöä ajon aikana, sillä se voi häiritä ajon aikana.
4. Ainun tulisi vältettä kuulmisa suurella äänenvoimakkuudella pitkän. Jos sinusta tuntuu hirmiua tai äänenvoimakkuus on liian korkea, vähennä sitä
5. Loputa HP-laitteen käyttö jos tunnet ihmeitä epämukavuutta. Ärsytystä tai sinulla on muita haitallisia reaktioita.
6. Sijoita tämä tuote ja sen lisävarusteet laiten ulottumattomissa, jotta vältetään vaara tai hmeiän epäsiaisinmukainen käyttö.
7. Lapsia on tarkkailtava aina varmistaakseisa, ettäeivät he leiki tuotteen kanssa.
8. Laitteet laitteen mukana toimitettuja kaapeleita, muuten se voi vahingoittaa laitetta.
9. Kytkeittäessä johdon on aina oltava helposti saatavilla.
10. Sammuta laite käytön jälkeen aina käyttöön säästämiseksi.
11. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain nuillaisessa ympäristössä.
12. Sitä ei tule varastoida tai käyttää lämpötilassa, jotka ovat alle -15°C (5 F) tai yli 55°C (130 F), mikä voi lyhentää sekä kuulokemikrofonin että akun kestoa.
13. Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
14. Älä aseta avotulen lähteitä, kuten esimerkiksi sytytettyjä kynttilöitä laitteen lähelle.
15. Akku on helposti turvallisesti. Kyseis ympäristön suojeriniseen ainu mukana toimitettuja kertyskohtoisia (tarkista jälleenmyyjältä).
16. Älä heitä paristoja tulees! Kuinsuta ympäristöä häviettäessä käytettyä paristoja.
17. Puhdistus:
   - Sammuta laite, jos se on päällä, ennen puhdistusta.
   - Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista.
   - Älä käytä nestemäistä tai aerosolipuhdistusaineita.
   - Puhdista kuitenkin tiinsilla.
18. Älä yritä kosketa tätä tuotetta itse. Jätä kaniem asiaminen tai poistaminen vaatisi ottaisa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille.

Korjaamisen vaurioiden or vitattiina kaikki pitäeiän huolehoimiittuman.

Kun tämä yhdiisvittu pyöritiä varustettu radiopohdiä kiinnitetään tuotteeseen, se tarkoittaa, että tuote kuuluu EU-direktiivin 2012/19 / EY soveltamisalaan.

Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet, mukaan lukien akut, tulee hävittä erillään yhdyskuntajätteestä haltuuksen tai paikallisen viranomaisten ohjeiden mukaisesti ympäristöön.

Voimon laitteen uiava tukittiinen sulttas estämiin mahdollisia terveiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisen terveydelle.

KORVAKÄPLÄN VAIHTO

Ostaisan uusia? Mikäisuisi jotii on asianeetu. Jos ne eivät sovi korvilleisi, voittse parsi koko toimitetusta korvakappaleista ja korvaa ne. Korvakäpelien koot ovat S, M (oletusasetenttaisi ja L.

Kuinka poistaa korvan käpiet

Pidä kuulokkeesta yhdestä kädestä ja käänä toisella kädellä ja vedä korvan käimeä.

Merkintä:

Jos korvakäimeä ei saa irrottaa, käänä se kuusan pehmeästn kanssaeen ja käänä siitten ja vedä.

Kuulokkeiden kiinnitys

Sijoitä korvakäimiin kuulokeen ulkoneman ja varmista, että se on kiinnitetty.

Varoitus!

Jos korvakäimiet puitoset ja äynyttä kovissa, ota heti yhteys tukkeen.

PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup **EBTW-850**

To gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksymalne korzyści z każdej funkcji.

Ten produkt jest wyposażony w części przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów produkcyjnych. Został przetestowany przez inspektorów i zaczął się być w doskonałym stanie technicznym, jeśli opuścił naszą fabrykę.

WAŻNY

Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.

1. Podczas używania słuchawek należy dokładnie wyregulować głośność, aby zapobiedz uszkodzeniu słuchu.
2. Przestań używać słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
3. Unikaj korzystania ze słuchawek podczas jazdy, ponieważ może to rozproszyć uwagę podczas jazdy.
4. Należy unikać słuchania przy wysokim poziomie głośności przez długi czas. Jeśli czujesz szum w uszach lub głośność jest zbyt wysoka, zmniejsz głośność.
5. Przestań używać zestawu słuchawkowego, jeśli odczuwasz wrażliwy dyskomfort, podrażnienie lub masz inne niepożądane reakcje.
6. Umieść ten produkt i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub ich niewłaściwego użytkowania.
7. Dzieci powinny być monitorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
8. Do nośledowania urządzenia należy użyć dostarczonego kabla, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
9. Na podłączeniu przewodu powinien być zawsze łatwo dostępny.
10. Wyłącz urządzenie po użyciu, aby zachować żywotność baterii.
11. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
12. Nie należy go przechowywać ani używać w temperaturach poniżej -15°C (5 F) lub powyżej 55°C (131 F), które mogą skrócić zarówno żywotność zestawu słuchawkowego, jak i baterii.
13. Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak słońce, ogień itp.
14. Nie umieszczaj źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece w pobliżu aparatu.
15. Akumulator należy bezpiecznie wyrzucić. Zawsze używaj dostarczonych pojemników na śmieci (dostarczają się za oprzednicą), aby chronić środowisko.
16. Nie wrzucaj baterii do ognia! Utylizuje zużyte baterie, dbaj o środowisko.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

17. Czyszczenie:
   - Wyłącz urządzenie, jeśli jest włączone przed czyszczeniem.
   - Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci.
   - Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
   - Użyj wyłącznie szmatki do czyszczenia.
18. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu, ponieważ otwarcie lub usiłowanie pokrycie może narazić Cię na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia.

Uczkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanym pracownikom serwisowanie.

Gdy ten przekreślony symbol kosza na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2012/19 / WE.

Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, w tym baterie, należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne.

Prawidłowa utylizacja starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

WYMIANA WKŁADEK DOUSZNYCH

Domyślnie montowane są elementy w rozmiarze M. Jeśli nie pasują do twojej głowy, najlepiej zamienić z dostarczonych wkładek dousznych wybrać je.

Rozmiary kołoczek ucha to S, M (montowane domyślnie) i L.

Jak dobrać kołoczek ucha

Trzymaj słuchawkę jedną ręką, drugą ręką obróć i pociągnij za ucho.

Uwaga:

Jeśli nie można odłączyć kołoczek ucha, owinąć je suchą miękką, a następnie obrócić i pociągnąć.

Jak zamontować kołoczki douszne

Włożyć kołoczek ucha do wylotu słuchawki i upewnij się, że nie wypadnie ona łatwo.

Uwaga:

Jeśli kołoczki opadną i pozostaną w uszach, natychmiast skontaktuj się z sklepem.

SPECIFICATIONS

Wersja Bluetooth: V5.0

Protokół Bluetooth: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP

Zasięg Bluetooth: 10 m (30 stóp)

Stopień ochrony: IPX5

Cyfrowy dźwięk wysokiej rozdzielczości 16-bit, częstotliwość próbkowania 96 kHz

Dynamiczne gładzisz 8 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz

Pojemność baterii: 400 mAh (podstawa), 45 mAh (słuchawki)

Czas pracy baterii:
   - 6 godzin podczas odtwarzania i połączeń
   - Dodatkowe 18 godzin w zestawie (z ujęciem etui)

Czas ładowania: 1,5 godziny

W celu ciągłej rewizji i ulepszania naszych produktów, wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

CZ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili **EBTW-850**

To je vše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Náš technici do tohoto produktu zahrnuli mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Nezapomeňte si přečíst tento návod, abyste se ujistili, že z každé funkce získáte maximální užitek.

Tento produkt byl vyroben s použitím nejkvalitnějších součástí a standardů zjišťování. Ty byly testováno inspektory a zjistil, že je v perfektním provozním stavu, než opustil naši továrnu.

DŮLEŽITÉ

Před použitím zařízení si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí použití.

1. Při používání sluchátek byste měli nastavovat hlasitost opatrně, aby nedošlo k poškození sluchu.
2. Přestaňte sluchátka používat v potenciálně nebezpečných situacích, abyste zajistili svou bezpečnost.
3. Vyhněte se používání sluchátek za jízdy, může to způsobit rozptylování při řízení.
4. Pro dlouhou dobu byste se měli vyhnout poslechu při vysoké hlasitosti zvuku. Pokud máte pocit, že hlučnost nebo je příliš velký objem, snižte je.
5. Přestaňte headset používat, máte-li zjevné nepohodlí, podráždění nebo jiné nežádoucí účinky.
6. Tento výrobek a jeho příslušenství umístěte mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí nebo nesprávnému použití.
7. Děti by měly být sledovány, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
8. K nabíjení zařízení musíte použít dodaný kabel, jinak může dojít k poškození jednotky.
9. Při připojení by měl být kabel vždy snadno přístupný.
10. Po použití jednotku vypněte, aby se zachovala výdrž baterie.
11. Zařízení je určeno k použití pouze v mírném klimatu.
12. Nesmí být skladováno ani používáno při teplotách pod -15°C (5F°C) nebo nad 55°C (131°F), což může zkrátit životnost náhlavní soupravy i baterie.
13. Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně.
14. Neumístěte do blízkosti zařízení zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
15. Baterie musí být bezpečně zlikvidována. Pro ochranu životního prostředí vždy používejte dodané sběrné nádoby (poskytle se s prodejcem).
16. Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií nespečujte životní prostředí.
17. Čištění:
   - Před čištěním přístroj vypněte.
   - Před čištěním jednotku odpojte.
   - Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.
   - K čištění použijte vlhký hadřík.
18. Nepokoušejte se tento produkt opravit sami, protože otevření nebo vystuvi krytí vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům.

Poškození, která je třeba opravit, musí být svěřena kvalifikovanému servisu.

Pokud je tento symbol přeškrtnutého kontejneru s kolečkem připojen k produktu, znamená to, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19 / EU.

Všechny elektrické a elektronické výrobky včetně baterií by měly být likvidovány oddělené od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení jmenovaných místními nebo místními úřady.

Správná likvidace starého spotřebiče pomůže zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

VYMĚNA KONCOVEK DO UŠÍ

Ve výchozím nastavení jsou připojeny kusy velikosti M. Pokud vám nevyhovují vaše uši, vyberte si z dodaných už nalepsí velikosti a vyměňte je.

Velikosti koncovek uší jsou S, M (výchozí nastavení) a L.

Jak sundat špunty do uší

Držte sluchátka jednou rukou a druhou rukou otáčte a zatáhněte za ucho.

Poznámka:

Pokud špičky ucha nelze odebrat, zabalte je do suchého měkkého a poté a otáčte a vytáhněte.

Jak namontovat špunty do uší

Zasuňte špičku ucha do výřezu sluchátka a ujistěte se, že se snadno neodstraní.

Pozor:

Pokud špičky uší spadnou a zůstanou v uších, okamžitě vyhledejte lékaře.

SPECIFIKACE

Verze Bluetooth: V5.0

Bluetooth protokol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP

Dosah Bluetooth: 10 metrů (30 stop)

Ochrana proti vlhkosti: IPX5

Digitální zvuk s vysokým rozlišením: 16 bitů, vzorkovací frekvence 96 kHz

Dynamické reproduktory: 8 mm

Frekvenční charakteristika: 20 Hz – 20 kHz

Kapacita baterie: 400 mAh (hlavice), 45 mAh (sluchátka)

Trvání baterie:
   - 6 hodin během přehrávání a volání
   - Dalších 18 hodin poskytovaných v krabici (3 nabíjecí cykly)

Doba nabíjení: 1,5 hodiny

Vzhledem k neustálému vývoji a zdokonalování našich výrobků se design a specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

HR SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Hvala Vam na kupnji **EBTW-850**

To je vaše osiguranje kvalitete, performansi i vrijednosti. Naši su inženjeri uvrstili brojne korisne i praktične značajke u ovaj proizvod. Svakako pročitajte ovaj priručnik i upoznajte se kako biti sigurni da od svake značajke možete dobiti maksimalnu korist.

Ovaj proizvod proizveden je korištenjem najkvalitetnijih sastavnica i standardnih postupaka. Prošao je testiranje i ocjenu te su u besprijekornom stanju prije nego ito su ostili iz naše tvornice.

VAŽNO

Pročitajte ove sigurnosne upute prije upotrebe uređaja. Sigurnosti i upute za upotrebu trebaju se zadržati za buduću upotrebu.

1. Trebali biste pažljivo prilagoditi glasnoću kada koristite slušalice kako biste spriječili oštećenje sluha.
2. Prestanite koristiti slušalice u potencijalno opasnim situacijama kako biste osigurali svoju sigurnost.
3. Izbjegavajte korištenje slušalica za vrijeme vožnje, jer mogu ometati sposobnost fokusiranja vožnje.
4. Izbjegavajte slušanje velike glasnoće zvuka dugo vremena. Ako osjetite bolje ili imate poteškoće, smanjite glasnoću.
5. Prestanite koristiti slušalice ako osjetite očitu nelagodu, iritaciju ili druge nuspojave.
6. Ovaj proizvod i njegov pribor stavite negdje izvan dohvata djece, kako biste izbjegli opasnost ili njihovu nepriličnu upotrebu.
7. Djecu je potrebno nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
8. Za punjenje uređaja morate koristiti isporučeni kabel, jer u protivnom možete oštetiti jedinicu.
9. Kod je kabel priključen, kabel mora biti uvijek lako dostupan.
10. Isključite jedinicu nakon upotrebe da biste očuvali vijek trajanja baterije.
11. Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom podneblju.
12. Ne treba ga čuvati ili koristiti na temperaturama niže od -15°C (5 F) ili iznad 55°C (131 F) što može skratiti i slušalice i životni vijek baterije.
13. Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, vatre ili slično.
14. Ne stavljajte otvorene izvore plamena, poput upaljenih svijeća u blizini uređaja.
15. Baterija mora sigurno ukloniti. Za zatim okoliša uvijek koristite isporučene kante za prikupljanje (dobivate se prodavaču).
16. Ne bacajte baterije u vatru! Pri odlaganju otrabnih baterija podliže okoliš.
17. Čišćenje:
   - Isključite jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
   - Isključite jedinicu iz mrežne prije čišćenja.
   - Nemojte koristiti tekuća sredstva za čišćenje ili aerosola.
   - Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
18. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklanjanje poklopca može izložiti opasnom naponu ili drugim opasnostima.

Oštećenja koja zahtijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

Ako ste ovaj prekriženi simbol kante za otpatke pričvrstili na proizvod, to znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19 / EZ.

Svi električni i elektronički proizvodi, uključujući baterije, trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada kroz odlagališta koja odredi vlada ili lokalne vlasti.

Pravilno odlaganje starog aparata pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

ZAMJENA SAVJETA ZA UHO

Prema zadanim postavkama montiraju se komadi veličine M. Ako vam ne odgovaraju uši, odaberite najbolje veličine od priloženih komada ili uši i zamijenite ih.

Veličine ušnih vrhova su S, M (standardno postavljeno) i L.

Kako ukinuti zaglavlje za uho

Jednom rukom držite slušalicu, a drugom rukom i pouzdite vrh uha.

Bilješka:

Ako se vrh uha ne može odvojiti, zamotajte ga u suhu meku i onda ga okrenite i izvucite.

Kako montirati savjete za uho

Gumite vrh uha u otvoreni slušalice i provjerite da se ne odvaja lako.

Oprez:

Ako vrh ušiju uđeš jedno i ostanu u ušima, odmah se obratite liječniku.

TEHNIČKI PODACI

Verzija Bluetooth: V5.0

Bluetooth protokol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP

Raspon Bluetooth: 10m (30ft)

Zaštita od napadanja: IPX5

Digitalni zvuk visoke rezolucije: 16-bitni, 96kHz uzorak brzine

Driver s dinamičnim zvučnicima: 8mm

Frekvencijski odziv: 20Hz-20kHz

Kapacitet baterije: 400mah (kutija), 45mah (slušalice)

Trajanje baterije:
   - 6 sati tijekom reprodukcije i poziva
   - Dodatnih 18 sati pruženih kutijom (3 ciklusa punjenja)

Vrijeme punjenja: 1,5 sati

Zbog stalne revizije i poboljšanja naših proizvoda, dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez daljnje najave.

SK BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ďakujeme vám za zakúpenie **EBTW-850**

Toto je vaša záruka kvality, výkonu a hodnoty. Náš inžinieri do tohto produktu zahrnuli mnoho užitočných a pohodlných funkcií. Nezabudnite si prečítať tento návod si poskytol, aby ste sa ubezpečili, že z každej funkcie získate maximálny úžitok.

Tento produkt bol vyrobený z použitím najkvalitnejších komponentov a štandardov výroby. Boli testovaní inšpektormi a zistili, že je v perfektnom prevádzkovom stave, než opustil náš továrňu.

DÔLEŽITÉ

Pred použitím zariadení si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by mali byť uchovaný pre budúcej použitie.

1. Pri používaní sluchátiek byste mali nastavovať hlasitosť opatrne, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.
2. Přestaňte sluchátka používat v potenciálně nebezpečných situacích, abyste zajistili svou bezpečnost.
3. Vyhněte se používání sluchátek za jízdy, může to způsobit rozptylování při řízení.
4. Pro dlouhou dobu byste se měli vyhnout poslechu při vysoké hlasitosti zvuku. Pokud máte pocit, že hlučnost nebo je příliš velký objem, snižte je.
5. Přestaňte headset používat, máte-li zjevné nepohodlí, podráždění nebo jiné nežádoucí účinky.
6. Tento výrobek a jeho příslušenství umístěte mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí nebo nesprávnému použití.
7. Děti by měly být sledovány, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
8. K nabíjení zařízení musíte použít dodaný kabel, jinak může dojít k poškození zařízení.
9. Při připojení by měl být kabel vždy snadno přístupný.
10. Po použití jednotku vypněte, aby se zachovala výdrž baterie.
11. Zařízení je určeno k použití pouze v mírném klimatu.
12. Nesmí být skladováno ani používáno při teplotách pod -15°C (5F°C) nebo nad 55°C (131°F), což může zkrátit životnost náhlavní soupravy i baterie.
13. Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně.
14. Neumisťujte do blízkosti zařízení zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
15. Baterie musí být bezpečně zlikvidována. Pro ochranu životního prostředí vždy používejte dodané sběrné nádoby (poskytle se s prodejcem).
16. Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií nespečujte životní prostředí.
17. Čištění:
   - Před čištěním přístroj vypněte.
   - Před čištěním jednotku odpojte.
   - Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.
   - K čištění použijte vlhký hadřík.
18. Nepokoušejte se tento produkt opravit sami, protože otevření nebo vystuvi krytí vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům.

Poškození, která je třeba opravit, musí být svěřena kvalifikovanému servisu.

Pokud je tento symbol přeškrtnutého kontejneru s kolečkem připojen k produktu, znamená to, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19 / EU.

Všechny elektrické a elektronické výrobky včetně baterií by měly být likvidovány oddělené od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení jmenovaných místními nebo místními úřady.

Správná likvidace starého spotřebiče pomůže zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

VÝMENA KONCOVEK DO UŠÍ

Ve výchozím nastavení jsou připojeny kusy velikosti M. Pokud vám nevyhovují vaše uši, vyberte si z dodaných už nalepsí velikosti a vyměňte je.

Velikosti koncovek uší jsou S, M (výchozí nastavení) a L.

Jak sundat špunty do uší

Držte sluchátka jednou rukou a druhou rukou otáčte a zatáhněte za ucho.

Poznámka:

Pokud špičky ucha nelze odebrat, zabalte je do suchého měkkého a poté a otáčte a vytáhněte.

Jak namontovat špunty do uší

Zasuňte špičku ucha do výřezu sluchátka a ujistěte se, že se snadno neodstraní.

Pozor:

Pokud špičky uší spadnou a zůstanou v uších, okamžitě vyhledejte lékaře.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

9. Po připojení by mal byť kábel vždy ľahko prístupný.
10. Po použití jednotku vypnite, aby ste zachovali výdrž batérie.
11. Prístroj je určený na použitie iba v miernom podnebí.
12. Nesmie sa uchovávať ani používať pri teplotách pod -15°C alebo vyšších ako 55°C, čo môže skrátiť životnosť náhlavnej súpravy aj batérie.
13. Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobne.
14. Neumiestňujte do blízkosti prístroja zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
15. Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať. Na ochranu životného prostredia vždy používajte dodané zberné nádoby (poveste si u predajcu).
16. Neodhadzujte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií nešpečujte životné prostredie.
17. Čistenie:
   - Pred čistením jednotku vypnite.
   - Pred čistením jednotku odpojte.
   - Nepoužívajte tekuté ani aerosolové čistiace prostriedky.
   - Na čistenie použite vlhkú handričku.
18. Nesokúšajte sa tento produkt opraviť sami, pretože otváranie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám.

Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť zverené vlastným kvalifikovaným servisným pracovníkom.

Ak je na produkte uvedený symbol prečiarknutej odpadnej nádoby s kolieskom, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19 / EÚ.

Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia starého spotrebiča pomôže predchádzať možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

VYMENA KONCOVIEK DO UŠÍ

Štandardne so prepevnené kusy veľkosti M. Ak sa vám vaše uši nehodia, vyberte si z dodaných slúchadiel najlepšiu veľkosť a vymeňte ich.

Veľkosti koncoviek uší sú S, M (štandardne namontovaný) a L.

Ako zložiť špičky do uší

Držte slúchadlá jednou rukou a druhou rukou otáčte a potiahnite hrot ucha.

Poznámka:

Ak špičku ucha nemožno odsunúť, zabaľte ju do suchej mäkkej handričky a potom ju prevŕťte a vytiahnite.

Ako namontovať špičky do uší

Zatlačte slúchadlo do výrezku a uistite sa, že nevychádza ľahko.

Pozor

Ak vám uši uši spadnú a zostanú v ušiach, okamžite vyhľadajte lekára.

HU BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Köszönjük, hogy megvásárolta az **EBTW-850** készüléket.

Ez a minőség, teljesítmény és értékösztönzés. Mérnökeink számos hasznos és kényelmes funkció beépítésére a termékbe. Kérjük, feltétlenül olvassa el teljesen ezt az útmutatót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az egyes funkciókban a maximális előnyt élvezheti-e.

Ezt a terméket a legmagasabb minőségű alkatrészek és a kiváló minőségű gyártási feltételek felhasználásával állították elő. Az ellenőrök biztosítják, és azzal elhagyta a gyárunkat, tökéletes működési állapotban volt.

FONTOS

A készülék használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat. A biztonsági és üzemeltetési utasításokat meg kell őrizni a későbbi referencia céljából.

1. A fejhallgató-készülék ellenőrzése érdekében a fülhallgató használatakor gondosan állítsa be a hangerőt.
2. Biztonsága érdekében kerje, hogyja abba a fülhallgató használatát potenciálisan veszélyes helyzetekben.
3. Kerülje a fülhallgató használatát vezetés közben, mert az vezetés közben elvonhatja a figyelmet.
4. Kerülje el a hosszú audio-hangszóró történő hallgatást hosszú ideig. Ha úgy érzi, fülbúgás vagy a hangerő túl magas, kérjük, csökkentse a hangerőt.
5. Hagyja nyilvánvaló kellemetlenséget, irritációt vagy más káros reakciót észre, hagyja abba a fülhallgató használatát.
6. Helyezze el ezt a terméket és tartozékait a gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a veszélyeket vagy a nem megfelelő felhasználást.
7. A gyermekeket ellenőrzni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a termékkel.
8. A készülék feltöltéséhez a mellékelt kábelt kell használni, különben megrongálhatod az egységet.
9. Csatlakoztatásakor a kábelnek mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
10. Használat után kapcsolja ki az egységet, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát.
11. A készülékek csak mérsékelt éghajlatú felhasználásra szánják.
12. Nem szabad tárolni és használni -15°C (5 F) vagy 55°C (131 F) hőmérsékleten, ami lerövidítheti a headset és az akkumulátor élettartamát.
13. Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.
14. Ne helyezzen nyílt lángú forrásokat, például gyertyákat a készülék közelében.
15. Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani. A környezet védelme érdekében mindig használja a mellékelt gyűjtőtartályokat (rendelhetők a forgalmazótól).
16. Ne dobja tűzbe az elemeket! Vegye figyelembe a környezetet, ha a használt elemeket ártalmatlanítja.
17. Tisztítás:
   - Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, ha be van kapcsolva.
   - Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
   - Ne használjon folyékony vagy aerosolos tisztítószereket.
   - A tisztításhoz használjon nedves ruhát.
18. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani ezt a terméket, mivel a fedelek kinyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségre vagy más veszélyekre lehet ki magát.

A javítást szervizt kérniük csak képzett szervizszemélyzetnek kell végezni.

Ha ez az áthúzott kerekes kukát a terméken csatolják, az azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19 / EK európai irányelv vonatkozik.

Az összes elektromos és elektronikus terméket, beleértve az elemeket is, a helyben hatályos kormányok vagy helyi hatóságok az ártalmatlanítás céljából kijelölt gyűjtőrendszereinek kell-e.

A régi készülék helyes megsemmisítése segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

FÚLCSÚCSOK CSERÉJE

Alapértelmezés szerint M méretű darabokat szerelnek fel. Ha nem illenek rajtad a füledben, válasszon ki a legjobb méretet a mellékelt füldarabok közül, és cserélje le őket.

A fülhegyek mérete S, M (alapértelmezés szerint beszerelve) és L.

Hogyan lehet levenni a fülhegyeket

Tartsa az egyik kezében a fülhallgatót, a másik kezével pedig fordítsa el és húzza meg a fülhegyet.

FÚLCSÚCSOK CSERÉJE

Jegyzet:

Ha a fülhegyet nem sikerül levalasztani, tekerje be egy szárazt puha anyagba, majd fordítsa meg és húzza.

Hogyan szereljük fel a fülhegyeket

Tolja be a fülhegyet a fülhallgató kiöbölésébe, és ügyeljen arra, hogy az ne jusson le könnyen.

Figyelat:

Ha a fülhegyek leesnek és a fülében maradnak, azonnal forduljon orvoshoz.

LEÍRÁSOK

Verzija Bluetooth: V5.0

Bluetooth protokol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP

Bluetooth hatótávolság: 10m (30ft)

Behatolásvédettség: IPX5

Nagyfelbontású digitális hang: 16-bites, 96kHz-es mintavételi sebesség

Dinamikus hangszóró meghajtók: 8mm

Frekvencia válasz: 20Hz-20kHz

Akkumulátor kapacitása: 400mAh (dobozz), 45mAh (fejhallgató)

Az akkumulátor időtartama:
   - 6 óra lejátszás és hívások közben
   - Továbbá 18 óra dobozban (3 töltési ciklus)

Töltési idő: 1,5 óra

Termékeinek folyamatos fejlesztésének és fejlesztése miatt a kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

RO MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vă mul,umim că ați cumpărat **EBTW-850**

Acesta este siguranța dvs. de calitate,performanț,ă și valoare. Inginerii noștri au inclus multe caracteristici utile și convenabile în acest produs. Vă rugăm să citș,i acest ghid de utilizare pentru a vă asigura că vț,i obț,ineț,i beneficiul maxim de la fiecare caracteristică.

Acest produs a fost fabricat folosind componente și standarde de cea mai înaltă calitate. A fost testat de inspectori și a devenit în timp o stare de funcționare perfectă înainte de a ieși din fabrica noastră.

IMPORTANT

Citiț,i aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Instrucțiunile de siguranță și de funcționare trebuie păstrate pentru referințe viitoare.

1. Ar trebui să ajustați cu atenție volumul atunci când utilizați căștile pentru a preveni deteriorarea auzului.
2. Vă rugăm să întrerupeț utilizarea căștilor în situații potențial periculoase pentru a vă asigura siguranța.
3. Evitați utilizarea căștilor în timpul conducerii, poate provoca o distragere în timp ce conduceț.
4. Ar trebui să evitș,i să ascultș,i la un volum audio mare pentru perioade lungi de timp. Dacă simț,i un tinitus sau volumul este prea mare, vă rugăm să reduceț volumul.
5. Nu mai folosiț căștile dacă simț,i un disconfort evident, iritare sau dacă aveț alte reacții adverse.
6. Puneț acest produs și accesoriile sale undeva la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul sau utilizarea lor necorespunzătoare.
7. Copiii trebuie monitorizați pentru a se asigura că nu se joacă cu produsul.
8. Trebuie să folosiț,i cablul furnizat pentru a încărca dispozitivul, altfel poate provoca deteriorarea unității.
9. Când este conectat, cablul trebuie să fie întotdeauna ușor accesibil.
10. Opriț,i unitatea după utilizare pentru a menține durata de viață a bateriei.
11. Dispozitivul este destinat utilizării numai într-un climat temperat.
12. Nu trebuie să fie depozitat sau utilizat la temperaturi sub -15°C (5 F) sau peste 55°C (131 F), ceea ce poate scurta atât setul cu căști, cât și durata de viață a bateriei.
13. Bateria nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau altele similare.
14. Nu așezați surse de flacără goală, cum ar fi lumânări aprinse lângă aparat.
15. Bateria trebuie eliminată în siguranță. Utilizați întotdeauna coșurile de colectare furnizate (consultați dealerul) pentru a proteja mediul înconjurător.
16. Nu aruncați bateriile în foc! Respectă mediul înconjurător atunci când aruncați bateriile uzate.
17. Curățarea
   - Opriț unitatea dacă este pornită înainte de curățare.
   - Deconectați aparatul înainte de curățare.
   - Nu folosiț produsele curățat lichidele sau aerosoli.
   - Folosiț o cârpă uscată pentru curățat.
18. Nu încercați să reparați singur acest produs, deoarece deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau la alte pericole.

Deteriorări care necesită reparații ș,i trebuie să fie adresate tuturor personalului de service calificat.

Atunci când acest simbol al coșului cu roți tăcuți este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19 / CE.

Toate produsele electrice și electronice, inclusiv bateriile, trebuie aruncate separat de deșeurile municipale prin intermediul punctelor de colectare desemnate de guverni sau de autorități locale.

Eliminarea corectă a aparatului vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.

ÎNLOCUIREA SFATURI URECHE

În mod implicit, pieese de dimensiunea M sunt montate. Dacă nu

PECIFIKACE

ion Bluetooth: V5.0
luetooth protokol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
ash Bluetooth: 10 metrů (30 stop)
chrana proti vniknutí: IPX5
igitální zvuk s vysokým rozlišením: 16 bitů, vzorkovací frekvence 96 kHz
ynamické reproduktory: 9 mm
ekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
apacita baterie: 400 mAh (kratší), 45 mAh (sluchátka)
vání baterie:
6 hodin během přehrávání a volání
Dalších 18 hodin poskytovaných v krabici (3 nabíjecí cykly)
doba nabíjení: 1,5 hodiny

Vzhledem k neustálé revizi a zdokonalování našich výrobků se design a specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

R SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Hvala Vam na kupnji **EBTW-850**

To je vaše osiguranje kvalitete, performanse i vrijednosti. Naši su inženjeri uvrstili brojne korisne i praktične značajke u ovaj proizvod. Svakako pročitajte ovaj priručnik s uputama da biste bili sigurni da od svake značajke možete dobiti maksimalnu korist.

Ovaj proizvod proizveden je korištenjem najkvalitetnijih sastavnica i standarda izrade. Ispitivali su ga inspektori i otkrili da su u bespriječornom stanju prije nego što su izašli iz naše tvornice.

AŽNO

Pročitajte ove sigurnosne upute prije upotrebe uređaja. Sigurnost i upute za uporabu trebaju se zadržati za buduću upotrebu.

Treba biti posebno pažljivi prilagoditi glasnoću kada koristite slušalice kako biste spriječili oštećenje sluha.

Prestanite koristiti slušalice u potencijalno opasnim situacijama kako biste osigurali svoju sigurnost.

Izbjegavajte korištenje slušalica za vrijeme vožnje, jer mogu uzrokovati distrakciju tijekom vožnje.

Izbjegavajte slušanje velike glasnoće zvuka dugo vremena. Ako osjećate zujanje u ušima ili je previsok, smanjite glasnoću.

Prestanite koristiti slušalice ako osjetite oštru nelagodu, iritaciju ili imate druge štetne reakcije

Ovaj proizvod i njegov priključni kabel ne smije se koristiti u slučajevima kada biste izložili opasnosti ili njihovu nepromjenjenu upotrebu.

Djecu je potrebno nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.

Za punjenje uređaja morate koristiti isporučeni kabel, jer u protivnom uređaj može oštetiti.

Kad je kabel povezan, kabel mora biti uvijek lako dostupan.

3. Isključite jedinicu nakon upotrebe da biste odrzali vijek trajanja baterije.

Uređaj je namijenjen uporabi samo u umjerenom podneblju.

4. Ne treba ga čuvati ili koristiti na temperaturama niže od -15°C (5 F) ili iznad 55°C (131 F) što može skratiti i slušalicu i životni vijek baterije.

5. Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, vatre ili slično.

6. Ne stavljajte otvorene izvore plamena, poput upaljenih svijeća u blizini uređaja.

7. Bateriju morate sigurno ukloniti. Za zaštitu okoliša uvijek koristite isporučene kante za prikupljanje (obratite se prodavaču).

8. Ne bacajte baterije u vatru! Pri odlaganju istrošenih baterija poštujte okoliš.

9. Čišćenje:

- Isključite jedinicu ako je uključena prije čišćenja.
- Isključite jedinicu iz mreže prije čišćenja.
- Nemojte koristiti tekuća sredstva za čišćenje ili aerosola.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpu.

10. Ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod jer vas otvaranje ili uklanjanje poklopca može izložiti opasnom naponu ili drugim opasnostima.

Oštećenja koja zahtijevaju popravak moraju se odnositi na kvalificirano servisno osoblje.

Kada se ovaj prekriženi simbol kante za otpatke pričvrsti na proizvod, to znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19 / EZ.

Svi električni i elektronički proizvodi, uključujući baterije, trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada kroz odlagališta koja odredi vlada ili lokalne vlasti.

Pravilno odlaganje starog aparata pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

AMJENA SAVJETA ZA UHO

ema zadanim postavkama montiraju se komadi veličine M. Ako vam ne ljgovaraju, uklonite najbolje veličine od pruženih komada za uši i smjestite ih.

ičine ušnih vrhova su S, M (standardno postavljeno) i L.

ako skinuti savjete za uho

Jednom rukom držite slušalicu, a drugom rukom i povucite vrh uha.

ljepilka:

Ako se vrh uha ne može odvojiti, zamočite ga u suhu meku i onda ga okrenite i izvucite.

ako montirati savjete za uho

Gurnite vrh uha u stražnak slušalice i provjerite da se ne ohlapa lako.

prez:

Ako vam ušni uloški padnu i ostanu u ušima, odmah se obratite ljječniku.

EHNIČKI PODACI

verzija *Bluetooth*: V5.0
luetooth protokol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
aspon *Bluetooth*: 10m (30ft)
ita od nanosa: IPX5
igitalni zvuk visoke rezolucije: 16-bitni, 96KHz uzorak brzine
rver s dinamičkim zvučnicima: 9mm
ekvencijski odziv: 20Hz-20KHz
apacitet baterije: 400mAh (kutija), 45mAh (slušalice)
ranje baterije:
6 sati tijekom reprodukcije i poziva
Dodatnih 18 sati predviđenih kutijom (3 ciklusa punjenja)
rijeme punjenja: 1,5 sati

Zbog stalne revizije i poboljšanja naših proizvoda, dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez daljnje najave.

C BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ďakujeme vám za zakúpenie **EBTW-850**

Toto je vaša záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inžinieri do tohto produktu zahrnuli mnoho užitočných a pohodlných funkcií. Nezabudnite si prečítať tento návod na použitie, aby ste sa uistili, že z každej funkcie získate maximálny úžitok.

Tento produkt bol vyrobený z použitím najkvalitnejších komponentov a štandardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

ÓLEŽITÉ

Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by sa mali uchovať pre prípadné budúce použitie.

Pri používaní slúchadiel by ste mali hlasitosť upravovať opatrne, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

Prestaňte slúchadlá používať v potenciálne nebezpečných situáciách, aby ste zaistili svoju bezpečnosť.

Vyhnite sa používaniu slúchadiel počas jazdy, môže to spôsobiť rozptyľovanie počas jazdy.

Po dlhú dobu by ste sa mali vyhnúť počúvaniu v vysokou hlasitosťou zvuku. Ak máte pocit, že hučanie v ušiach alebo je hlasitosť príliš vysoká, znížte ju.

Ak máte nepríjemné pocity, podráždenie alebo iné nepriaznivé reakcie, prestaňte headset používať.

Tento výrobok a jeho príslušenstvo umiestnite mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu alebo nevhodnému použitiu.

Deti by sa mali monitorovať, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.

Na nabíjanie zariadenia musíte použiť dodaný kábel, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

9. Pre prípojení by mal byť kábel vždy ľahko prístupný.

10. Pre použitie jednotky vypnite, aby ste zachovali výdrž batérie.

11. Prístroj je určený na použitie iba v miernom podnebí.

12. Neexmie sa uchovávať ani používať pri teplotách pod -15°C alebo vyšších ako 55°C. Čo môže skrátiť životnosť náhlavnej súpravy aj batérie.

13. Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad priamočiare žiarenie, oheň alebo podobné.

14. Neumiestňujte do blízkosti prístroja zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

15. Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať. Na ochranu životného prostredia vždy používajte dodané zberné nádoby (overte si u predajcu).

16. Nevhadzujte batériu do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií nešpecifikujte životné prostredie.

17. Čistenie:

- Pred čistením jednotku vypnite.
- Pred čistením jednotku odpojte.
- Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
- Na čistenie použite vlhkú handričku.

18. Nepokúšajte sa sami opravovať tento produkt, pretože otváranie alebo odstraňovanie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám.

Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť oznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.

Ak je na produkte uvedený symbol prečiarknutej odpadovej nádoby s kolieskami, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19 / ES.

Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia starého staného spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

VÝMENA KONCOVIEK DO UŠÍ

Štandardne sú pripevnené kusy veľkosti M. Ak sa vám vaše uši nehodia, vyberte si z dodaných veľkostí najlepšiu veľkosť a vymeňte ich.

Veľkosti koncoviek uší sú S, M (štandardne namontované) a L.

Ako zložiť špičky do uší

Držte slúchadlá jednou rukou a druhou rukou otočte a potiahnite hrot ucha.

Poznámka:

Ak špička ucha nemožno odopnúť, zabaľte ju do suchej mäkkej handričky a potom ju prevraťte a vytiahnite.

Ako namontovať špičky do uší

Zatlačte slúchadlo do vyčnievku a uistite sa, že neuvoľnáda ľahko.

Pozor:

Ak vám ušné uši spadnú a zostanú v uliach, okamžite vyhľadajte lekára.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Verzia *Bluetooth*: V5.0
Protokol *Bluetooth*: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Dosah bezdrôtovej siete: 10 metrov (30 stôp)
Ochrana proti vniknutiu: IPX5
Digitálne audio s vysokým rozlíšením: 16-bit, vzorkovacia frekvencia 96 kHz
Dynamické reproduktory: 9 mm
Frekvenčná charakteristika: 20 Hz - 20 KHz
Kapacita batérie: 400 mAh (krabica), 45 mAh (slúchadlá)
Výdrž batérie:
6 hodín počas prehrávania a hovorov
Ďalších 18 hodín poskytnutých v krabici (3 nabíjacie cykly)
Čas nabíjania: 1,5 hodiny

Z dôvodu neustálej revízie a zdokonaľovania našich výrobkov sa dizajn a technické údaje môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

HU BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Köszönjük, hogy megvásárolta az **EBTW-850** készüléket.

Ez a minőség, teljesítmény és értékbiztosíték. Mérnökeink számos hasznos és kényelmes funkciót beépítettek a termékbe. Kérjük, feltétlenül olvassa el teljesen ezt az útmutatót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az egyes szolgáltatások maximális előnyt élvezik-e.

Ezt a terméket a legmagasabb minőségű alkatrészek és a kivitelezés színvonalának felhasználásával állították elő. Az ellenőrök tesztelték, és miután elhagyta a gyárunkat, tökéletes működési állapotban volt.

FONTOS

A készülék használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat. A biztonsági és üzemeltetési utasításokat meg kell őrizni a későbbi referencia céljából.

1. A halláskárosodás elkerülése érdekében a fülhallgató használatakor gondosan állítsa be a hangerőt.

2. Biztonsága érdekében kerülje, hogy az abba a fülhallgató használatát potenciálisan veszélyes helyzetekben.

3. Kerülje a fülhallgató használatát vezetés közben, mert ez vezetés közben elvonhatja a figyelmet.

4. Kerülje el a hosszú audio-hangerőn történő hallgatást hosszú ideig. Ha úgy érzi, fülzúgás vagy a hangerő túl magas, kérjük, csökkentse a hangerőt.

5. Hagyja nyilvánvaló kellemetlenséget, irritációt vagy más káros reakciót észlel, hagyja abba a fülhallgató használatát.

6. Helyezze el ezt a termléket és tartozékait a gyermekektől elzárva, hogy elkerüljék a veszélyeket vagy a nem megfelelő felhasználást.

7. A gyermekeket ellendrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a termékkel.

8. A készülék feltöltéséhez a mellékelt kábelt kell használni, különben megsértheti az egységet.

9. Csatlakoztatáskor a kábelnek mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

10. Használat után kapcsolja ki az egységet, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát.

11. A készüléket csak mérsékelt éghajlatú felhasználásra szánják.

12. Nem szabad tárolni és használni -15°C (5 F) vagy 55°C (131 F) hőmérsékleten, ami lerövidíthet a headset és az akkumulátor élettartamát.

13. Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

14. Ne helyezzen nyílt lángú forrásokat, például gyertyákat a készülék közelében.

15. Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani. A környezet védelme érdekében mindig használja a mellékelt gyűjtőtartályokat (ellenőrizze a forgalmazót).

16. Ne dobja tűzbe az elemeket! Vegye figyelembe a környezetet, ha a használt elemeket ártalmatlanítja.

17. Tisztítás:

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, ha be van kapcsolva.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használjon folyékony, vagy aeroszolos tisztítószereket.
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát.

18. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani ezt a termléket, mivel a fedelek kinyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.

A javításra szoruló károkat csak képzett szervizszemélyzetnek kell vizsgálni.

Ha ezt az áthúzott kerekes kukát a termékhez csatolják, ez azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19 / EK európai irányelv vonatkozik.

Az összes elektromos és elektronikus termléket, beleértve az elemeket is, a települési hulladék áramától külön kell ártalmatlanítani a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőberendezések útján.

A régi készülék helyes megsemmisítése segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

FÜLCSÚCSOK CSERÉJE

Alapértelmezés szerint M méretű darabokat szerelnek fel. Ha nem felelnek meg a füle igényeinek, vegyen ki a legjobb méretet a mellékelt füldarabok közül, és cserélje ki őket.

A fülhegyek mérete S, M (alapértelmezés szerint beszerelve) és L.

Hogyan lehet levenni a fülhegyeket

Tartsa az egyik kezével a fülhallgatót, a másik kezével pedig fordítsa el és húzza meg a fül hegyét.

FÜLCSÚCSOK CSERÉJE

Jegyzet:

Ha a fül hegyét nem lehet leválasztani, tekerje be egy száraz puha anyagba, majd fordítsa meg és húzza.

Hogyan szereljük fel a fülhegyeket

Tolja be a fül hegyét a fülhallgató kiálló részébe, és ügyeljen arra, hogy az ne jusson le könnyen.

Vigyázat:

Ha a fül hegyei leesnek és a füledben maradnak, azonnal forduljon orvoshoz.

LEÍRÁSOK

Verzia *Bluetooth*: V5.0
Bluetooth protokol: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth hatótávolság: 10m (30ft)
Behatolásvédelem: IP5
Nagyfelbontású digitális hang: 16-bites, 96KHz-es mintavételi sebesség
Dinamikus hangszóró magjával: 9mm
Frekvencia válasz: 20Hz-20KHz
Akkumulátor kapacitása: 400mAh (dobozt), 45mAh (fejhallgató)
Az akkumulátor időtartama:
6 óra lejátszás és hívások közben
További 18 óra dobozban (3 töltési ciklus)
Töltési idő: 1,5 óra

Termékenk folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése miatt a kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

RO MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vă mulțumim că ați cumpărat **EBTW-850**

Aceasta este asigurarea dvs. de calitate, performanță și valoare. Inginerii noștri au inclus multe caracteristici utile și convenabile în acest produs. Vă rugăm să asigurați că citiți cărțile de manual pentru a vă asigura că vă bucurați de cea mai bună utilitate din fiecare caracteristică.

Acest produs a fost fabricat folosind componente și standarde de cea mai înaltă calitate. A fost testat de inspectori și s-a dovedit a fi în o stare de funcționare perfectă înainte de a ieși din fabrica noastră.

IMPORTANT

Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Instrucțiunile de siguranță și de funcționare trebuie păstrate pentru referințe viitoare.

1. Ar trebui să ajustați cu atenție volumul atunci când utilizați căștile pentru a preveni deteriorarea auzului.

2. Vă rugăm să întrerupeți utilizarea căștilor în situații potențial periculoase pentru a vă asigura siguranța.

3. Vă rugăm să evitați utilizarea căștilor în timp ce conduceți, poate provoca o distragere în timp ce conduceți.

4. Ar trebui să evitați să ascultați la un volum audio mare pentru perioade lungi de timp. Dacă simțiți un tinitus sau volumul este prea mare, vă rugăm să reduceți volumul.

5. Nu mai folosiți căștile dacă simțiți un disconfort evident, iritare sau dacă aveți alte reacții adverse.

6. Puneți acest produs și accesoriile sale undeva în îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul sau utilizarea lor necorespunzătoare.

7. Copiii trebuie monitorizați pentru a se asigura că nu se joacă cu produsul.

8. Trebuie să folosiți / cablul furnizat pentru a încărca dispozitivul, altfel poate provoca deteriorarea unității.

9. Când este conectat, cablul trebuie să fie întotdeauna ușor accesibil.

10. Opriți unitatea după utilizare pentru a menț ine durata de viață a bateriei.

11. Dispozitivul este destinat utilizării numai într-un climat temperat.

12. Nu trebuie să fie depozitat sau utilizat la temperaturi sub -15°C (5 F) sau peste 55°C (131 F), ceea ce poate scurta atât setul cu cască, cât și durata de viață a bateriei.

13. Bateria nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau altele similare.

14. Nu aseziți surse de flacără goală, cum ar fi lumânări aprinse lângă aparat.

15. Bateria trebuie eliminată în siguranță. Utilizați / folosiți containerele de colectare furnizate (consultați dealerul) pentru a proteja mediul înconjurător.

16. Nu aruncați / bateriile în foc! Respectă mediul înconjurător atunci când aruncați / bateriile uzate.

17. Curățenia:

- Opriți unitatea dacă este pornită înainte de curăț,are.
- Deconectați aparatul înainte de curățare.
- Nu folosiți produse de curățat lichide sau aerosoli.
- Folosiți o cârpă umedă pentru curăț,are.

18. Nu încercați să reparați singur acest produs, deoarece deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau la alte pericole.

Daunele care necesită reparat ... i trebuie să fie adresate tuturor personalului de service calificat.

Atunci când acest simbol al coșului cu roți încrucișat este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19 / CE.

Toate produsele electrice și electronice, inclusiv bateriile, trebuie aruncate separat de fluxul de deșeuri municipale prin intermediul instalat.ilor de colectare desemnate de guvern sau de autorități.de locale.

Eliminarea corectă a aparatului vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății.și umane.

ÎNLOCUIREA SFĂTURI URECHE

În mod implicit, pieele de dimensiunea M sunt montate. Dacă nu se potrivesc cu urechile tale, alege cea mai bună dimensiune din urechile furnizate și înlocuiește-le.

Dimensiunile vârfurilor urechii sunt S, M (montate implicit) și L.

Cum să scoli vârfurile urechii

Ținând căștile cu o mână și cu cealaltă mână întoarceț.i și trageți vârful urechii.

Notă:

Dacă vârful urechii nu poate fi detașat, înfășurați-l într-un material moale uscat, apoi întoarceț.i și trageț.

Cum se montează vârfurile urechii

Împingeț.i vârful urechii în proeminența căștilor și asigurați-vă că nu se desprinde ușor.

Prudență:

Dacă vârfurile urechii cad și rămân în urechi, contactați imediat un medic.

SPECIFICAȚII

Versiunea *Bluetooth*: V5.0
Protocol *Bluetooth*: A2DP, SPP, AVRCP, HFP, HSP
Domeniu *Bluetooth*: 10m (30ft)
Protecție împotriva efectului: IPX5
Audio digital de înaltă rezoluție: 16-Bit, 96KHz Rate Sample
Driver dinamice de difuzoare: 9mm
Răspuns în frecvență: 20Hz-20KHz
Capacitatea bateriei: 400mAh (cutie), 45mAh (căști)
Durata bateriei:
6 ore în timpul redării și apelurilor
18 ore suplimentare oferite de cutie (3 cicluri de încărcare)
Timp de încărcare: 1,5 ore

Datorită revizuirii și îmbunătățirii continue a produselor noastre, designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare suplimentară.

CS MĚRE BEZBEDNOSTI



MĚRE BEZBEDNOSTI

BAND
Connect
IP55
Bluetooth 5.0
Bluetooth 10m
Hi-Fi Sound
Hi-Res Audio
Dynamic 9mm
Frequency Response
20Hz-20KHz
Battery 400mAh
Earbuds 45mAh
Charging Time
1.5H
Playtime
6H+18H
Charging Case
Type-C
Earbuds
Type-C
Charging Case
Earbuds
Charging Case
Earbuds
Charging Case
Earbuds