



POWER INVERTER USER GUIDE 5

DE	BENUTZERHANDBUCH	7
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	10
FR	MODE D'EMPLOI	13
ES	MANUAL DE USUARIO	15
IT	MANUALE DELL'UTENTE	18
CS	UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA	20
SK	PŘÍRUČKA POUŽÍVATEĽA	23
HU	HASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ	25
LT	VARTOTOJO VADOVAS	28
LV	LIETOTĀJA CEĻVEDIS	30
ET	KASUTUSJUHEND	33
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING	35
DA	BRUGERVEJLEDNING	38
SV	ANVÄNDARHANDLEDNING	40
NO	BRUKERHÅNDBOKEN	43
FI	KÄYTTÖOPAS	45
BG	РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ	48
RO	GHIDUL UTILIZATORULUI	51
PT	GUIA DO UTILIZADOR	53
EL	ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	56
SL	VODNIK ZA UPORABNIKE	59
HR	KORISNIČKI VODIČ	61



EN: 1. AC outlet. 2. LED indicator: Power (green), Failure (red). 3. ON/OFF switch. 4. USB port. 5. Fan. 6. Direct current connection input (Red+, Black-). 7. Cigarette lighter cable (150 W for 12 V and 300 W for 24 V MAX). 8. Connecting cables. 9. Grounding connection

DE: 1. AC-Steckdose 2. LED-Anzeige: Strom (grün) Störung (rot) 3. EIN/AUS Schalter 4. USB-Anschluss. 5. Ventilator. 6. Gleichstrom Anschluss Eingang (Rot+, Schwarz-). 7. Kabel für den Zigarettenanzünder (150 W für 12 V und 300 W für 24 V MAX) 8. Verbindungskabel 9. Erdungsanschluss.

PL: 1. Gniazdo sieciowe 2. Wskaźnik LED: Zasilanie (zielony), Awaria (czerwony). 3. Przycisk WL/WYL. 4. Gniazdo USB. 5. Wentylator. 6. Wejścia połączeniowe prądu stałego (Czerwony+, Czarny-). 7. Kabel do zapalniczki samochodowej (150 W dla 12 V i 300 W dla 24 V MAX). 8. Kable połączeniowe. 9. Przyłącze uziemienia.

FR: 1. Prise AC 2. Indicateur LED : Alimentation (vert) , Défaillance (rouge) . 3. ON/OFF Interrupteur . 4. Port USB. 5. Ventilateur. 6. Courant continu entrée de connexion (Rouge+, Noir-). 7. Câble d'allume-cigarette (150 W pour 12 V et 300 W pour 24 V MAX). 8. Câbles de connexion. 9. Connexion de mise à la terre.

ES: 1. Toma de CA. 2. LED indicador: Alimentación (verde) Fallo (rojo). 3. ON/OFF Interruptor. 4. Puerto USB. 5. Ventilador. 6. Corriente continua entrada de conexión (Rojo+, Negro-). 7. Cable del encendedor de cigarrillos (150 W para 12 V y 300 W para 24 V MAX). 8. Cables de conexión. 9. Conexión a tierra.

IT: 1. Presa AC 2. Indicatore LED: Alimentazione (verde), Guasto (rosso) 3. ON/OFF Interruttore 4. Porta USB. 5. Ventilatore 6. Corrente diretta ingresso di connessione (Rosso+, Nero-) 7. Cavo accendisigari (150 W per 12 V e 300 W per 24 V MAX) 8. Cavi di collegamento. 9. Collegamento a terra.

CS: 1. Zásuvka střídavého proudu. 2. Indikátor LED: Napájení (zelená), Porucha (červená). 3. Vypínač ON/OFF (zapnutí/vypnutí). 4. Port USB. 5. Ventilátor. 6. Vstup pro připojení stejnosměrného proudu (Red+, Black-). 7. Kabel zapalovače (150 W pro 12 V a 300 W pro 24 V MAX). 8. Připojovací kabely. 9. Připojení uzemnění.

SK: 1. Zásuvka striedavého prúdu. 2. LED indikátor: Napájanie (zelená), porucha (červená). 3. Vypínač ON/OFF. 4. Port USB. 5. Ventilátor. 6. Vstup pre pripojenie jednosmerného prúdu (Red+, Black-). 7. Kábel zapalovača cigariet (150 W pre 12 V a 300 W pre 24 V MAX). 8. Pripojovacie káble. 9. Pripojenie uzemnenia.

HU: 1. AC konnektor. 2. LED kijelző: Táp (zöld), hiba (piros). 3. ON/OFF kapcsoló. 4. USB-port. 5. Ventilátor. 6. Egyenáramú csatlakozó bemenet (piros+, fekete-). 7. Szivargyújtó kábel (150 W 12 V és 300 W 24 V MAX esetén). 8. Csatlakozó kábelek. 9. Földelő csatlakozás.

LT: 1. Kintamosios srovės lizdas. 2. LED indikatorius: žalias, gedimas (raudonas). 3. Įjungimo / išjungimo jungiklis. 4. USB prievadas. 5. Ventilatorius. 6. Nuolatinės srovės įvestis (raudona+, juoda-). 7. Degtūną žiebtuvėlio laidas (150 W 12 V ir 300 W 24 V MAX). 8. Jungiamieji kabeliai. 9. Įžeminimo jungtis.

LV: 1. Mainstrāvas kontaktligzda. 2. LED indikators: Jauda (zāļa), kļūme (sarkana). 3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. 4. USB pieslēgvieta. 5. Ventilators. 6. Līdzstrāvas pieslēguma ieeja (sarkans+, melns-). 7. Cigarešu šķītavas aizdedzinātāja kabelis (150 W 12 V un 300 W 24 V MAX). 8. Savienojuma kabeļi. 9. Zemējuma savienojums.

ET: 1. Vahelduvvoolu pistikupesa. 2. LED-indikaator: Toide (roheline), rike (punane). 3. Lüliti ON/OFF. 4. USB-port. 5. Ventilator. 6. Alalisvoolu ühenduse sisend (punane+, must-). 7. Sigareetisüütaja kaabel (150 W 12 V ja 300 W 24 V MAX). 8. Ühenduskabiid. 9. Maandusühendus.

NL: 1. AC-stopcontact. 2. LED-indicator: Stroom (groen), Storing (rood). 3. ON/OFF-schakelaar. 4. USB-poort. 5. Ventilator. 6. Gelijktroomingang (Rood+, Zwart-). 7. Kabel voor sigarettenaansteker (150 W voor 12 V en 300 W voor 24 V MAX). 8. Verbindingskabels. 9. Aardingsaansluiting.

DA: 1. AC-udtag. 2. LED-indikator: Strøm (grøn), Fejl (rød). 3. Tænd/sluk-knap. 4. USB-port. 5. Ventilator. 6. Indgang til jævnstrømsforbindelse (rød+, sort-). 7. Cigarettrænderkabel (150 W for 12 V og 300 W for 24 V MAX). 8. Tilslutningskabler. 9. Jordforbindelse.

Wirtschaftsraums, das Vereinigte Königreich, Russlands, der Ukraine, der Türkei und Albanien.

4. Die Berechtigungen des Käufers aus der Gewährleistung für Produktmängel werden durch die Garantie nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

5. Um die Garantie zu nutzen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer unter der folgenden E-Mail-Adresse: support@greencell.global. Der Bearbeitungsprozess wird ein ausgefülltes Beschwerdeformular beschleunigen, das unter folgender Adresse verfügbar ist: greencell.global.

6. Der Garantiegeber wird den Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts über die Bearbeitung des Garantieanspruchs (d.h. über die Anerkennung oder Ablehnung) informieren. Wenn der Garantiegeber die Rechtmäßigkeit des Garantieanspruchs anerkennt, wird er innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung des Käufers über die Berechtigung der Reklamation den Mangel des Produkts beseitigen oder das mangelhafte Produkt durch ein mangelfreies Produkt ersetzen. Der Garantiegeber entscheidet über die Behandlung der Reklamation, bei Berücksichtigung im Rahmen des Möglichen, der im Beschwerdeformular gemachten Forderung des Käufers. Falls die Beseitigung der Mängel aufgrund des Schwierigkeitsgrades viel Aufwand oder zusätzliche Tätigkeiten erfordern sollte, kann diese Frist verlängert werden, wobei der Garantiegeber alle Anstrengungen unternimmt, um die Reparatur so schnell wie möglich durchzuführen.

7. Wenn der Garantieanspruch als begründet anerkannt wird, übernimmt der Garantiegeber die Kosten für die Lieferung des fehlerhaften Produkts an den Service des Garantiegebers und die Kosten für die Lieferung des reparierten oder ersetzten Produkts an den Käufer.

8. Die Haftung des Garantiegebers deckt nur Mängel ab, die auf produktabhängige Ursachen zurückzuführen sind.

9. Die Garantie umfasst keine Produkte:

- mit beschädigtem Garantiesiegel;
- die durch äußere Einflüsse beschädigt wurden (Schäden durch Blitzschlag, Überspannungen in der Niederspannungsanlage und im Stromversorgungsnetz, Überschwemmung, Brand, absichtliche mechanische und thermische Beschädigungen usw.);
- die durch unsachgemäßen oder mit der Bedienungsanleitung nicht übereinstimmenden Gebrauch beschädigt wurden;
- die durch unsachgemäßen Anschluss anderer Peripheriegeräte beschädigt wurden;
- Spuren nicht autorisierter Reparaturen, eigenmächtiger Änderungen oder Konstruktionsänderungen tragen.

PL / INSTRUKCJA OBSŁUGI

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby zapewnić prawidłowe działanie nowej przetwornicy, długi czas pracy i żywotność, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania i utylizacji urządzenia wymagana jest ostrożność. Nieprawidłowe użytkowanie i nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia i mienia.

- Nie wrzucaj urządzenia do ognia.
- Nie używaj przetwornicy w pobliżu przedmiotów łatwopalnych.
- Chronj przed ekstremalnym ciepłem, zimnem i wilgocią.
- Nie wystawiaj przetwornicy na działanie temperatur przekraczających 40 °C.
- Nie spryskuj wodą pod wysokim ciśnieniem.
- Urządzenie umieść w czystym otoczeniu.
- Obudowa przetwornicy może stać się bardzo gorąca przy pracy z dużą mocą. Zapewnij co najmniej 5 cm przestrzeni powietrznej we wszystkich stronach urządzenia.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

- Nie gryź, nie ssij, nie zginiatuj, nie przebijaj, nie otwieraj obudowy i nie upuszczaj.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazda prądu zmiennego, wentylatora lub otworów wentylacyjnych.
- Nie otwieraj urządzenia. Nie próbuj go naprawiać.
- Przetwornica generuje taki sam potencjałnie śmiertelny prąd zmienny jak zwykłe gniazdko ścienne, obchodź się z nią ostrożnie.
- Do połączenia przetwornicy z akumulatorem użyj dostarczonych kabli zasilających. Jeśli dołączono są 2 pary, połącz je równolegle. W przeciwnym razie jeden z kabli może się nagrzać i spowodować iskrzenie lub pożar.
- Przetwornica posiada dwa zaciski zainstalowane w obudowie. Połącz je z akumulatorem lub gniazdem zapalniczki samochodowej za pomocą dostarczonych przewodów.
- Nie podłączaj urządzeń o wymaganej mocy większej niż moc przetwornicy. Przy ciągłym użyciu przetwornicy zaleca się korzystanie z 85% mocy maksymalnej, celem wydłużenia żywotności urządzenia.
- Podczas podłączania urządzenia do akumulatora może wystąpić iskrzenie, co jest normalnym zjawiskiem. Przed podłączeniem upewnij się, że w pobliżu nie ma łatwopalnych oparów lub materiałów.
- Nie używaj przetwornicy z urządzeniami zasilanymi z akumulatora lub ładowarkami do elektronarzędzi, które mają niebezpieczne napięcia na zaciskach.
- Nie używaj przetwornicy z urządzeniami medycznymi.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj urządzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi i utylizacji urządzenia. Nieprawidłowe użytkowanie przetwornicy może spowodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Uwaga: Podłączenie odwrotnej biegunowości (dodatkowo do ujemnej) może spowodować uszkodzenie bezpiecznika przetwornicy. Uszkodzenia spowodowane podłączeniem odwrotnej biegunowości powodują unieważnienie gwarancji.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu prawidłowego przetworzenia, odzysku i recyklingu, oddaj produkt do wyznaczonego punktu zbiórki.

Cechy produktu

- Czysta fala sinusoidalna lub modyfikowana fala sinusoidalna
- PWM (modulacja szerokości impulsu)
- Łagodny start (modele z czystą sinusoidą)
- Przełącznik ON/OFF i wskaźnik LED
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, przepięciowe, zwarciowe i temperaturowe.
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem. W przypadku przetwornic o napięciu 12 V, załączenie zabezpieczenia następuje przy ok. 9,8 V, a sygnał niskiego poziomu naładowania włącza się przy 10,5 V. Dla przetwornic o napięciu 24 V, załączenie zabezpieczenia następuje przy 19,6 V, a sygnał włącza się przy 21 V.
- Niektóre modele posiadają funkcję UPS.

Uwaga: Czysta sinusoida współpracuje z urządzeniami, które wymagają ciągłego zasilania prądem o natężeniu identycznym jak z gniazdka, np. zasilacze do komputerów PC oraz laptopów z aktywnym PFC, piece, sterowniki do pieców. **Modyfikowana sinusoida** współpracuje z mniej wymagającymi urządzeniami, takimi jak głośniki, zasilacze do komputerów PC oraz laptopów bez aktywnego PFC.

Podłączanie urządzeń

- Przed podłączeniem urządzenia odbiorczego podłącz przetwornicę do akumulatora lub zapalniczki samochodowej za pomocą odpowiednich przewodów.
- Zweryfikuj napięcie akumulatora i upewnij się że przetwornica jest odpowiednio pod nie dobrana.

- Aby podłączyć przetwornicę do akumulatora, połącz czerwony zacisk (+) z dodatnim (+) znakiem akumulatora za pomocą czerwonego kabla. Następnie połącz czarny zacisk (-) z ujemnym (-) znakiem akumulatora za pomocą czarnego kabla.
- Aby podłączyć przetwornicę do gniazda zapalniczki samochodowej, wybierz odpowiedni kabel i podłącz w ten sam sposób: czarny kabel z czarnym zaciskiem i czerwony kabel z czerwonym zaciskiem.
- Dokręć nakrętkę na każdym zacisku DC. Jeśli konstrukcja złącza na to pozwala, użyj narzędzi do dokręcenia śruby.
- Podłącz urządzenie do gniazda sieciowego lub USB na obudowie przetwornicy.

Uwaga: W przypadku podłączenia urządzenia do przetwornicy za pomocą przewodu zapalniczki samochodowej, użyj urządzeń o maksymalnej mocy 150 W dla gniazd 12 V i maksymalnej mocy 300 W dla gniazd 24 V. W momencie przekroczenia tych wartości, może dojść do uszkodzenia gniazda zapalniczki samochodowej bądź przepalenia bezpieczników w instalacji tego gniazda.

Używanie przetwornicy

- Uwaga:** Przed użyciem przetwornicy przygotuj przewód uziemiający (wybierz wytrzymały, izolowany przewód). Użyj zacisku z tyłu przetwornicy, aby podłączyć go do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli używasz akumulatora samochodowego, zamontuj przewód na podwoziu. Jeśli używasz akumulatora lodziowego, zamontuj przewód na jego systemie uziemienia.
- Włącz przetwornicę przelączając przycisk z pozycji 0 na 1.
 - Gdy zaświeci się zielona dioda LED, możesz uruchomić podłączone urządzenie. Jeśli podłączonych jest więcej urządzeń, uruchamiaj je po kolei, w krótkich odstępach czasu.
 - Po użyciu przetwornicy odłącz ją od zasilania.

Uwaga: Zaleca się stosowanie akumulatorów przeznaczonych do pracy cyklicznej. Jeśli włączy się dźwięk alarmu „niskie napięcie akumulatora”, natychmiast wyłącz przetwornicę. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, przetwornica może być ponownie użyta. Jeśli chcesz użyć przetwornicy z pojazdem, aby ją włączyć, musisz uruchomić silnik.

Wymiana bezpiecznika

Aby prawidłowo wymienić bezpiecznik w przetwornicy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Odłącz przetwornicę od źródła zasilania, a następnie włącz i poczekać aż się całkowicie rozładuje (lampki sygnalizacyjne powinny zgasnąć).
2. Wykręć 4 śruby z pokrywy przetwornicy i ją zdejmij.
3. Wyjmij bezpieczniki z gniazda na płycie głównej ciągnąc je do góry.
4. Włóż nowe bezpieczniki.
5. Załóż pokrywę i przykręć 4 śruby.
6. Uruchom urządzenie zachowując dużą ostrożność.

Uwaga: Seria INVGC posiada więcej części, które należy odłączyć i może posiadać bezpieczniki znajdujące się na obudowie urządzenia. Jeśli bezpieczniki znajdują się wewnątrz urządzenia, najpierw odkręć przedni i tylny panel, a następnie dolny panel, aby zdjąć obudowę. Następnie, aby wymienić bezpieczniki w swoim modelu INVGC, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji „Wymiana bezpiecznika” w punktach 3–6.

PRZETWORNICA Z FUNKCJĄ UPS

Przetwornica z funkcją UPS i czystą falą sinusoidalną (np. INV07) zapewni stałe źródło zasilania dla wrażliwych urządzeń podczas przerw w dostawie prądu. Gdy dostępne jest zasilanie sieciowe, przetwornica ładuje podłączone akumulatory 12 V, a gdy zasilanie sieciowe zostanie przerwane, przetwarza napięcie stałe z akumulatorów na 230 V AC.

Najważniejsze cechy:

- Funkcja UPS – w przypadku zaniku zasilania sieciowego przetwornica przełącza się w tryb pracy baterijnej.
- Dostarcza napięcie wejściowe z sieci 230 V AC lub napięcie z akumulatora 12 V DC.
- Sprawność urządzenia wynosi około 90%, w zależności od stopnia naładowania akumulatora i obciążenia.

Uwaga: Przy doborze akumulatora, zweryfikuj jego maksymalny prąd ładowania. Wartość ta musi być większa bądź równa 10 A. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem, o progach działania takich samych, jak w przypadku standardowych przetwornic.

Stan pracy przetwornicy z UPS

INWERTER Z UPS	Zielony LED	Czerwony LED	Dwukolorowy LED (zielony/ czerwony)	Alarm
	Urządzenie jest włączone i działa prawidłowo.	Włącza się na sekundę po włączeniu urządzenia (wskazuje, że podłączona bateria została sprawdzona)	<ul style="list-style-type: none"> • Zielony – bateria jest w pełni naładowana. • Czerwony – bateria jest w trakcie ładowania. • Brak tylnego światła/białe tylne światło – brak zasilania 230 V, przetwornica nie ma zasilania. 	<ul style="list-style-type: none"> • Niski poziom baterii. • Alarm • Alarm i migająca czerwona dioda LED – bateria rozładowana, brak napięcia wyjściowego (poniżej 9,8 V) lub podłączono słabą baterię.

SPECYFIKACJA

Uwaga: Etykiety modeli różnią się nazwą w zależności od kraju, w którym są sprzedawane, np. INV01DE, INV01UK. Zależy to od rodzaju wtyczek stosowanych w danym kraju. Nazwa nie ma wpływu na specyfikację urządzenia. W tabelach poniżej użyte są nazwy ogólne bez kodów krajów.

Akumulatory AGM GC kompatybilne z przetwornicami o napięciu 12 V.

Moc ciągła [W]	Model	Minimalna moc baterii (może się różnić w zależności od wydajności urządzenia)
150	INV06, INV29, INVGC06	5 Ah (5–10 min pracy)
300	INV01, INV05, INV07, INVGC01, INVGC05	9 Ah (5–10 min pracy)
500	INV03, INV16, INVGC03, INVGC16	14 Ah (5–10 min pracy)
1000	INV08, INV09, INVGC09	26 Ah (5–10 min pracy)
1500	INV22	75 Ah (10–15 min pracy)
2000	INV10, INV11, INVGC10, INVGC11	84 Ah (10 min pracy)
3000	INV12, INV13, INVGC12	120 Ah (>10 min pracy)

Akumulatory AGM GC kompatybilne z przetwornicami o napięciu 24 V

Moc ciągła [W]	Model	Minimalna moc baterii (może się różnić w zależności od wydajności urządzenia)
150	INV28, INV30	2,5 Ah (5–10 min pracy)
300	INV02, INV14, INVGC02	4,5 Ah (5–10 min pracy)
500	INV04, INV17, INVGC04	7 Ah (5–10 min pracy)
1000	INV18, INV23	13 Ah (5–10 min pracy)
1500	INV19, INV24, INV25	37,5 Ah (10–15 min pracy)
2000	INV20, INV26	42 Ah (10 min pracy)
3000	INV21, INV27	60 Ah (>10 min pracy)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Podłączone urządzenie nie działa, zielony wskaźnik zasilania nie świeci się.	Bateria jest uszkodzona lub nie działa.	Sprawdź baterię, w razie potrzeby wymień.
	Odwrotne połączenie biegunów ujemnych i dodatnich.	Popraw podłączenie akumulatora i sprawdź, czy przetwornica nie jest uszkodzona. Wymień bezpiecznik wewnątrz przetwornicy. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.
	Łuźne połączenie kablowe.	Sprawdź kable i połączenia, dokręć zaciski przewodów.
Zmierzone napięcie wyjściowe przetwornicy jest zbyt niskie.	Zakres wskazań standardowego woltomierza jest zbyt mały. Poziom napięcia przetwornicy jest zbyt niski.	Zmierz napięcie na wyjściu za pomocą miernika true-RMS, aby uzyskać prawidłowe dane. Naladuj lub wymień baterię.
Podłączone urządzenie nie działa, ale świeci się zielony wskaźnik LED.	Wyłączenie przeciążeniowe spowodowane większą mocą podłączonych urządzeń od mocy przetwornicy	Używaj urządzeń, które nie przekraczają mocy znamionowej przetwornicy.
	Wyłączenie przeciążeniowe spowodowane mocą szczytową podłączonych urządzeń wyższą niż moc przetwornicy.	Używaj urządzenia o stałej mocy szczytowej.
	Bateria jest nadmiernie rozładowana (przetwornica sygnalizuje alarm).	W razie potrzeby naladuj lub wymień baterię.
	Wyłączenie z powodu złej wentylacji.	1. Wyłącz przetwornicę i pozostaw do ostygnięcia na 15 minut. Wytrzyj wentylator i wyczyść całe urządzenie. 2. Umieść przetwornicę w chłodnym miejscu. Zmniejsz obciążenie zgodnie z wymaganiami. 3. Zrestartuj.
	Prąd wejściowy jest zbyt wysoki.	Sprawdź stan pracy systemu ładowania. Upewnij się, że napięcie wyjściowe baterii mieści się w odpowiednim zakresie napięć.
Przetwornica sygnalizuje alarm	Alarm niskiego napięcia.	Skróć przewód, użyj szerszego kabla lub doładuj akumulator.
	Alarm przegrzania/ zabezpieczenia przed wysoką temperaturą.	1. Wyłącz przetwornicę i pozostaw do ostygnięcia na 15 minut. Przetrzyj wentylator i wyczyść całe urządzenie. 2. Umieść przetwornicę w chłodnym miejscu. Zmniejsz obciążenie zgodnie z wymaganiami. 3. Zrestartuj.
	Podłączone urządzenia zużywają zbyt dużo energii.	Użyj mocniejszej przetwornicy.
	Słabe połączenie.	Sprawdź połączenie i napraw je.

Wszystkie przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) wraz z poprawkami.



Symbol WEEE oznacza, że zgodnie z lokalnym prawem i przepisami produkt i jego baterie powinny być usuwane oddzielnie od odpadów domowych. Po zakończeniu eksploatacji tego produktu należy oddać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne w celu bezpiecznej utylizacji lub recyklingu. Oddzielne gromadzenie i recykling produktu, jego akcesoriów elektrycznych i baterii pomoże zachować zasoby naturalne, chronić zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

- CSG S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Kalwaryjska 33, 30-050 Kraków), zwana dalej Gwarantem, gwarantuje prawidłowe i bezawaryjne działanie produktu przez cały okres gwarancji.
- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia wydania produktu Nabywcy.
- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikłych z rękojmi za wady produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji należy dostarczyć do serwisu Gwaranta: (1) niesprawny produkt, (2) w miarę możliwości – kopię dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), oraz (3) w miarę możliwości – wypełniony formularz reklamacji dostępny pod adresem: greencell.global.

Adres serwisu:
Green Cell
ul. rtm. Witolda Pileckiego 8
32-050 Skawina

- Gwarant poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji (tj. o jej uznaniu lub odmowie uznania) w terminie 14 dni od otrzymania produktu. W przypadku uznania przez Gwaranta zasadności zgłoszonej reklamacji, wada produktu zostanie usunięta przez Gwaranta lub produkt wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, w terminie do 14 dni od dnia poinformowania Nabywcy o uznaniu zasadności zgłoszonej reklamacji. Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji, uwzględniając w miarę możliwości żądanie Nabywcy zgłoszone w formularzu reklamacji. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, powyższy termin może ulec wydłużeniu, przy czym Gwarant doloży wszelkich starań, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym czasie.
- W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji, Gwarant pokrywa koszty dostarczenia niesprawnego produktu do serwisu Gwaranta oraz koszty dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do Nabywcy.
- Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.
- Gwarancja nie obejmuje produktu:
 - z naruszoną plombą gwarancyjną;
 - uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, pożaru, umyślnych uszkodzeń mechanicznych i termicznych, itp.);
 - uszkodzonego wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania;
 - uszkodzonego wskutek niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych;
 - ze śladami dokonania nieautoryzowanych napraw, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.