


1. Wstęp



2. Działanie przycisków

| Stan/działanie | Funkcja |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wyłączony/ Przytrzymanie przyciski w górę | Włączanie |
| Włączony/ Przytrzymanie przyciski w górę | Wyłączanie |
| Ekran zgaszony, główny interfejs/ Przytrzymanie przycisku w górę | Główny interfejs |
| Główny interfejs/ Przytrzymanie przycisku w górę | Ekran wyłączony |
| Poboczny interfejs/ Naciśnięcie raz przycisku w górę | Powrót do poprzedniego |
| Sport, Stoper/ Naciśnięcie raz przycisku w górę | Start/Pauza |
| Główny interfejs/ Naciśnięcie raz przycisku w dół | Tryb sportowy |
| Ekran zgaszony, poboczny interfejs/ Naciśnięcie raz przycisku w dół | Jasny ekran |


3. Instalacja aplikacji

Zeskanuj kod QR po prawej lub wejdź na Google Play/App Store i wyszukaj oraz pobierz aplikację „GloryFit”. Kompatybilność: Android 4.4+, iOS 9.0+. Wymagany Bluetooth 5.0



4. Ładowanie/aktywacja

Naładuj oraz aktywuj zegarek przed pierwszym użyciem. Podłącz zegarek oraz przewody magnetyczne tak jak to pokazano na rysunku po prawej i podłącz końcówkę USB kabla ładującego do zasilania. Czas ładowania zegarka trwa ~2 godziny.




Magnetyczny przewód ładowania

5. Podłączanie zegarka



6. Obsługa ekranu




7. Przechowywanie danych

W zegarku przechowywane są dane ze spacerów tylko z ostatnich 7 dni. Zaloguj się w aplikacji i zsynchronizuj z nią zegarek, aby przechowywać dane na stałe w chmurze.


8. Monitoring ruchu

Jeśli zegarek jest noszony normalnie, automatycznie będzie monitorował liczbę kroków, dystans oraz kalorie. Dane są czyszczone każdego dnia (o godz. 0:00). Dane z obecnego dnia można sprawdzić w aplikacji.




9. Monitorowanie snu

Jeśli zegarek jest noszony podczas snu, urządzenie będzie monitorować sen, czas pobudki, głęboki sen oraz lekki sen. Dane ze snu mogą być sprawdzone na stronie domowej.



10. Tryb sportu


W zegarku można wybrać 13 różnych trybów mierzenia ruchu. Po zakończeniu ruchu, możesz przejrzeć szczegóły oraz dane w aplikacji.



11. Monitorowanie pracy serca


Po przełączeniu się na funkcję pomiaru pracy serca (lub gdy w aplikacji jest włączony automatyczny pomiar), urządzenie będzie mierzyć stan serca przez 24 godziny.

Diagram pracy serca w ciągu dnia może być sprawdzony na stronie domowej aplikacji. Wybierz opcję **heart rate module** aby przejrzeć historię danych.




12. Pomiar ciśnienia krwi

Przełącz na funkcję pomiaru ciśnienia krwi, aby dokonać pomiaru. Wyniki pomiarów ciśnienia krwi można przejrzeć w aplikacji.




13. Odnajdywanie telefonu

Gdy zegarek jest połączony z telefonem, przełącz się na funkcję odnajdywania telefonu, aby wydał dźwięk.




14. Stoper

Po przełączeniu zegarka na stoper, naciśnij przycisk start/pauzy, aby rozpocząć lub zatrzymać pomiar czasu.




15. Timer

Po przełączeniu się na funkcję licznika czasu, możesz ustawić czas i rozpocząć odliczanie. Po zakończeniu odliczania, zegarek będzie wibrować.




16. Lampka

Naciśnij na ikonę latarki i ekran zostanie mocno podświetlony.




17. Powiadomienia

Zegarek powinien być połączony z telefonem i aplikacja powinna mieć włączoną funkcję odbierania wiadomości. Jeśli telefon odbierze wiadomość, zegarek będzie wibrować i zostanie wyświetlone przypomnienie.



18. Przypomnienie o połączeniu

Zegarek powinien być połączony z telefonem i aplikacja powinna mieć włączoną funkcję przypomnień o połączeniach. Gdy pojawi się połączenie przychodzące, naciśnij przycisk na ekranie zegarka, aby je odrzucić.




19. Wykonywanie zdjęć

Jeśli aplikacja wejdzie w funkcję kamery, możesz potrząsnąć ręką aby wykonać zdjęcie. Zdjęcia są zapisywane na telefonie.


20. Sterowanie muzyką

Zegarek powinien być połączony z telefonem. Przełącz się na funkcję sterowania muzyką. Za pomocą przycisków na ekranie można sterować muzyką.




21. Budzik

Możesz ustawić budzik w aplikacji. Zegarek będzie wibrował o określonych porach. Aplikacja może zapisać trzy różne czasy.




22. Przypomnienie o długim czasie siedzenia

Możesz ustawić w aplikacji czas, po jakim zegarek będzie przypominać o zbyt długim czasie siedzenia.




23. Przypomnienie o celach

Gdy liczba wykonanych kroków osiągnie podaną ilość w ciągu dnia, zegarek będzie wibrować i wyświetli ikonę.




24. Przypomnienie rozłączenie

Gdy zegarek straci połączenie z telefonem, będzie wibrować i wyświetli powiadomienie na ekranie.



25. Pogoda

Jeśli sieć jest włączona na telefonie i telefon jest połączony z zegarkiem, urządzenie będzie wyświetlać prognozę pogody.



26. Wymiana tarczy

Przytrzymaj palec na głównym ekranie, aby wejść w ustawienia tarczy. Możesz pobrać inne wyglądy menu lub możesz wgrać własne zdjęcia z telefonu.




27. Włączanie ekranu za pomocą ruchu nadgarstka

Możesz obrócić swój nadgarstek z zegarkiem w górę, aby ekran się zaświecił. Funkcję tę można włączyć w aplikacji.


28. Funkcja „nie przeszkadzać”

Możesz włączyć czas, podczas którego zegarek nie będzie wibrować i nie będzie odbierać powiadomień.



29. Inne funkcje

Wejdź w ustawienia zegarka aby znaleźć więcej funkcji.



30. Czyszczenie oraz konserwacja

- Zegarek nie należy nosić zbyt luźno ani zbyt mocno. Zegarek nie powinien zsuwać się z ręki, lecz zalecane jest ściąganie go co jakiś czas, by nie doprowadzić do podrażnienia skóry.
- Zegarek nie może być noszony pod prysznicem, saunie czy podczas pływania/kąpieli.
- Nie należy opuszczać ani uderzać zegarkiem i trzymać go z dala od ostrych obiektów.
- Utrzymuj zegarek oraz skórę w czystości i suchości.
- Nie należy zostawiać urządzenia na słońcu i nie wolno go ogrzewać suszarką.

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU | RTL8762C | Pamięć | 384(ROM)+160(RAM) 64(FLASH) |
| Wyświetlacz | Kolorowy 1.3" IPS | Sensor | Sensor przyśpieszenia + sensor pracy serca PPG |
| Akumulator | 170mAh polimerowy | Interfejs ładowania | 2 piny |
| Czas ładowania | ≤2 godziny | Wejście ładowarki | 5V  1A |
| Wydajność | ~5 dni | Liczba przycisków | 2↑ |
| Bluetooth | BLE 5.0 | Kompatybilne systemy | Android 4.4+ iOS 9.0+ |
| Waga | 33g (z opaską) | Wymiary | 41*46*11mm |
| Wodoodporność | IP68 | Akcesoria | Zegarek, przewód magnetyczny, instrukcja |
| Materiał obudowy | Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem | Opaska | 20mm |

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez
zezwolenia zabronione.