

LAMPA ROWEROWA Z LICZNIKIEM BECOOL BC-FL1584



Instrukcja obsługi

Diagram urządzenia



Cechy urządzenia

Urządzenie posiada funkcję lampy i licznika rowerowego, wbudowany akumulator o pojemności 1500mAh oraz wodoodporność IP45.

Lampa rowerowa

Długie wciśnięcie przycisku lampy włącza ją. Kolejne, krótkie wciśnięcia zmieniają pomiędzy poszczególnymi trybami lampy.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie jest ładowane za pośrednictwem kabla mikroUSB; może zostać podłączone do ładowarki telefonu czy gniazda USB komputera. Otwórz zasłepkę z tyłu lampy i podłącz kabel zasilający. Dioda przy gnieździe ładowania wskazuje na stan ładowania urządzenia (czerwone światło diody - urządzenie jest w trakcie ładowania, zielone światło diody - urządzenie jest naładowane).

Uwagi

Jeżeli stan zasilania akumulatora urządzenia jest niski, należy naładować go aby zachować jego żywotność. Kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy ładować je co 1-2 miesiące. Należy unikać bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze świecącą lampą, może to spowodować uszkodzenie wzroku.

Dzwonek

Dzwonek jest obsługiwany przez dwu-przyciskowy sterownik. Jeden przycisk zmienia dźwięk dzwonka, zaś drugi - aktywuje dzwonek.



Wskaźnik baterii

Urządzenie wyświetla stan naładowania akumulatora. Migająca ikona baterii oznacza, że akumulator wymaga ładowania. Każda komórka wewnątrz symbolu baterii oznacza kolejne 20% stanu naładowania akumulatora.



Tryby pomiaru licznika rowerowego

Licznik urządzenia posiada pięć trybów pomiaru - ODO (dystans całkowity), AVS (średnia prędkość), TM (czas wycieczki), MXS (prędkość maksymalna) oraz DST (dystans wycieczki).



Montaż czujnika licznika rowerowego



Ustawienia licznika

Po włączeniu urządzenia, wyświetlacz będzie wyglądał tak jak na rysunku A. U góry urządzenia wyświetla stan baterii oraz jednostkę prędkości (km/h). Wciśnij przycisk SET aby zmienić jednostkę na mile/h (rysunek B). Wciśnij przycisk MODE aby zatwierdzić.


Aby zresetować urządzenie, wciśnij przyciski SET i MODE jednocześnie przez około 5 sekund.

Po ustawieniu jednostki prędkości ustawiany jest obwód koła. Wartość 208 będzie migać na wyświetlaczu (rysunek C), jest to domyślny obwód koła, mierzony w centymetrach. Wcisnięcie lub przytrzymanie przycisku SET zmienia wartość obwodu. Zakres ustawienia wynosi od 10 do 315 cm. Po ustawieniu obwodu, wciśnij przycisk MODE aby zatwierdzić.

Po ustawieniu obwodu koła ustawiany jest łączny przebieg (Rysunek D). Kiedy cyfra miga, wciśnij lub przytrzymaj przycisk SET aby zwiększyć jej wartość. Ustaw wartość aż do osiągnięcia odpowiedniego przebiegu (przykładowy przebieg, rysunek E). Jeżeli łączny przebieg nie zostanie ustawiony, zostanie wyzerowany (rysunek F).

Po wprowadzeniu ustawień, urządzenie przejdzie w stan gotowości.

Jeśli ustawienia nie zostaną zatwierdzone, po 10 sekundach urządzenie zastosuje ustawienia domyślne (obwód koła 208 cm, łączny przebieg 0.0).




BECOOl BIKE LAMP WITH BIKE METER BC-FL1584



User manual

Product analysis



Product features

This product uses a built-in polymer rechargeable battery, long life, capacity up to 1200mAh. Made of high quality ABS material, strong and durable, the surface of piano paint technology, dustproof and waterproof. Functional independent switch design for easier operation.

Bicycle lamp lighting mode

After long pressing the bicycle light switch, the main light will be on for 3 seconds; press the main light low light mode again, and then press the blinking orange auxiliary light of the main light; then press the main light off and the orange pay light will be on. Press again to start the next cycle.

Charging instructions


This product uses Micro USB charging, can connect the mobile phone adapter, car USB interface, computer interface, etc. to charge it. Open the rear USB charging port waterproof plug and connect the power cable. When the indicator lamp shows red, it indicates that it is charging. When the indicator lamp shows green, it indicates that the charging is completed.

matters needing attention

When the power is too low, please charge it in time to avoid affecting the battery life. When not in use for a long time, please charge it once in 1-2 months. This product is a strong light, do not direct the eyes, in order to avoid accidents.

Horn function module

Horn warning function, using double switch design, easy to operate, first press the ring tones to open the button, press the ring toggle button can switch whistles in turn --- horn sound--- alarm sound--- loud sound



Function module of electricity meter

When there is a cell left in the icon, and flashing indicates that the battery is too low, it needs to be charged in time. When the number of cells is zero, the icon frame flashes indicating that the battery is about to be turned off.



Each square in the icon indicates 20% power

Five modes switching

Large screen display, five convertible modes, Power display, can connect wired code table, Observe speed, time, speed, whole journey, one-way trip and so on.



STOPWATCH LAUNCHER THE INSTALLATION APPROACH



Code table function module



After 2 seconds of full power-up, the display is as shown in figure A. The upper part is the current battery level indicator, the lower part is the stopwatch unit setting, and the default is the metric unit. At this time, press the SET button once to switch to the imperial unit. After pressing the MODE and SET buttons simultaneously for 5 seconds, the system enters soft start, all settings are cleared, the system is the same as the new power-on, repeat the above operations. The display is shown as figure B, and then press the SET button, the unit is switched to km/h.

After setting, press the MODE key to determine the speed unit. At this time, the display is as shown in figure C, where 208 flashes, 208 is the default tire circumference. At this time, press the SET key, and the tire circumference increases in sequence (209-210-220-- 315-10- 11-12--), the unit is CM. The setting range is 10CM ~ 315CM.

After setting, press the MODE key to enter the initial total mileage setting, which displays the following figure D, where the first digit 0 is flashing, press the SET key at this time, the first digit value increases in order, exit the initial total mileage setting. The following figure E is displayed, where 1238.6 is the set initial mileage, and if no initial mileage is set, the F graph is displayed.

So far, all the initial settings of the computer are set, and the system enters the standby state.

If there is no key action after power on, the system will automatically enter the default setting after waiting for 10 seconds (tire circumference 208CM, initial total mileage is 0.0)

Oznaczenia na wyświetlaczu



Wciśnij przycisk MODE aby zmienić wyświetlany tryb pomiaru: ODO-DST-MXS-AVS-TM.

Kiedy wyświetlany jest symbol, urządzenie cyklicznie zmienia wyświetlany tryb licznika według kolejności poniżej:



Po skonfigurowaniu oraz wejściu urządzenia w tryb gotowości, wciśnij przycisk MODE. Symbol km/h zacznie mrugać, a urządzenie będzie wyświetlać zmianę prędkości. Symbol A jest wyświetlany podczas przyspieszania, zaś V podczas zwalniania. Jeśli symbol km/h nie mruga, system pokazuje prędkość bez symboli strzałek.

Po wejściu licznika w stan gotowości, jeżeli nie jest wykonywana żadna akcja lub pomiar przez około 5 minut, urządzenie przejdzie w stan uśpienia. Aby urządzenie wyszło ze stanu uśpienia, należy wciśnąć przycisk MODE lub SET.

